

















































## Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<p><b>Ohjelman nimi</b></p> <p>Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.</p>	<p>Suurin sallittu täyttömäärä; * pienempi täyttömäärä jos asetus Speed Perfect </p> <p>Lämpötila</p> <p>Linkousnopeus (mallista riippuen)</p> <p>Mahdolliset ohjelma-asetukset</p>
<p><b>Bomull (Puuvilla)</b></p> <p>Kulutusta kestävät, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.</p> <p>Bomull (Puuvilla) + <b>Förtvätt (Esipesu)</b>: jaa pesuaine lokeroihin I ja II</p> <p><b>Huomautus:</b> Asetuksen Speed Perfect  yhteydessä sopiva lyhytohjelma kevyesti likaantuneelle pyykille.</p>	<p>maks. 8 kg/4* kg</p> <p> - 90 °C</p> <p> ... 1400 r/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,  (Helposti silitettävät),  (Vesi plus)</p>
<p><b>Syntet (Siliävät)</b></p> <p>Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.</p> <p>Syntet (Siliävät) + <b>Förtvätt (Esipesu)</b>: jaa pesuaine lokeroihin I ja II</p>	<p>maks. 3,5 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p> ... 1200 r/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,  (Helposti silitettävät),  (Vesi plus)</p>
<p><b>Mix (Pika/Mix)</b></p> <p>Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä</p>	<p>maks. 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1400 r/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,  (Helposti silitettävät),  (Vesi plus)</p>
<p><b>Fintvätt/Siden (Hienopesu/Silkki)</b></p> <p>Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit)</p> <p><b>Huomautus:</b> Käytä hienopyykille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.</p>	<p>maks. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 r/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,  (Helposti silitettävät),  (Vesi plus)</p>

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<p> <b>Ylle (Villa)</b></p> <p>Käsin- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta;</p> <p>erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauat (tekstiilit ovat pesuvedessä)</p> <p><b>Huomautuksia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpukka, laama, lammas.</li> <li>■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.</li> </ul>	<p>maks. 2 kg</p> <p>✂ - 40 °C</p> <p>☒ ... 800 r/min</p> <p>-</p>
<p><b>Sköljning/Centrifugering (Huuhtelu/Linkous)</b></p> <p>Ohjelma huuhtelua tai linkousta varten.</p> <p><b>Huomautus:</b> Jos et halua lingota, vaan huuhdella, valitse lisäksi ohjelma-asetus  (<b>Vesi plus</b>).</p>	<p>maks. 8 kg</p> <p>-</p> <p>☒ ... 1400 r/min</p> <p> (Helposti silittävät)</p>
<p><b>Urpumpning (Veden poisto)</b></p> <p>Poistaa huuhteluveden esimerkiksi asetuksen ☒ (ei linkoa) jälkeen</p>	<p>maks. 8 kg</p> <p>-</p> <p>☒ ... 1400 r/min</p> <p>-</p>
<p><b>Supersnabb 15' (Superpika 15')</b></p> <p>Erittäin lyhyt ohjelma n. 15 minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä</p>	<p>maks. 2 kg</p> <p>✂ - 40 °C</p> <p>☒ ... 1200 r/min</p> <p>-</p>
<p><b>Mörk tvätt (Farkut/tumma pyykki)</b></p> <p>Tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit</p> <p>Pese tekstiilit sisäpuoli ulospäin käännettynä.</p>	<p>maks. 3,5 kg</p> <p>✂ - 40 °C</p> <p>☒ ... 1200 r/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,  (Helposti silittävät),  (Vesi plus)</p>
<p><b>Skjortor (Puserot/paidat)</b></p> <p>Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua</p> <p><b>Huomautus:</b> Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä /hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, ohjelmalla Hienopesu/Silkki.</p>	<p>maks. 2 kg</p> <p>✂ - 60 °C</p> <p>☒ ... 800 r/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,  (Helposti silittävät),  (Vesi plus)</p>

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<b>Dunprogram (Untuva)</b> Konepesun kestävät untuvatäytteiset tekstiilit, tyynt, peitteet tai untuvapeitteet <b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pese isokokoiset tekstiilit erillään.</li> <li>■ Käytä hienopesuainetta.</li> <li>■ Annostele pesuainetta säästeliäästi.</li> </ul>	maks. 2 kg ❄ - 60 °C ▽ ... 1200 r/min Eco Perfect  , Speed Perfect  ,  (Vesi plus)
<b>Sport</b> Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua <b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.</li> <li>■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.</li> </ul>	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ▽ ... 800 r/min Eco Perfect  , Speed Perfect  ,  (Helposti silitettävät),  (Vesi plus)
<b>Allergi+ (Allergia Plus)</b> Kulutusta kestävät tekstiilit <b>Huomautus:</b> Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään	maks. 7 kg / 5* kg ❄ - 60 °C ▽ ... 1400 r/min Eco Perfect  , Speed Perfect  ,  (Helposti silitettävät),  (Vesi plus)



## Kulutuservot

### Varsinaisten pesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus

(keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vesi*	Ohjelman kesto*
Bomull (Puuvilla) 20 °C	8 kg	0,30 kWh	75 l	2 1/2 h
Bomull (Puuvilla) 40 °C	8 kg	1,00 kWh	75 l	2 3/4 h
Bomull (Puuvilla) 60 °C	8 kg	1,12 kWh	75 l	2 3/4 h
Bomull (Puuvilla) 90 °C	8 kg	2,25 kWh	85 l	2 3/4 h
Syntet (Siliävät) 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Mix (Pika/Mix) 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Fintvätt/Siden (Hienopesu/Silkki) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Ylle (Villa) 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h

## fi Liite käyttö- ja asennusohjeeseen

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**		
	WA...28... maks. 1400 r/min	WA...24... max. 1200 r/min	WA...20... max. 1000 r/min
Puuvilla	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %

\* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja liikaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

\*\* Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

### Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

### Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan

Ohjelma + lämpötila + valitsin	Täyttömäärä	Ohjelman kesto
Bomull (Puuvilla) + <input type="checkbox"/> 60°C + <input type="checkbox"/> Eco Perfect	8 kg	4 h
Bomull (Puuvilla) + <input type="checkbox"/> 60°C + <input type="checkbox"/> Eco Perfect	4 kg	4 h
Bomull (Puuvilla) + <input type="checkbox"/> 40°C + <input type="checkbox"/> Eco Perfect	4 kg	4 h

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkin lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästösyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.

### Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

WAP28498SN / ...

9000990256 (9406)

