



Programlara genel bakış

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Program ismi	maks. dolum miktarı; *speed Perfect=⌚ ayarında daha düşük dolum miktarı
Programın kısa açıklaması ya da hangi tekstiller için uygun olduğu.	Sıcaklık
	Sıkma devir sayısı (modele göre)
	Olası program ayarları
Pamuklular	maks. 8 kg/4* kg
Dayanıklı kumaşlar, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten kumaşlar	⌚ - 90°C
Pamuklular + Ön yıkama: Deterjanı bölme I ve II arasında dağıınız	⌚ ... 1400 dev/dak
Bilgi: speed Perfect=⌚ ayarında, az kirlenmiş çamaşırlar için kısa program olarak uygundur.	eco Perfect ⌚, speed Perfect=⌚, Kırışıklık önleme, sense Plus (Su plus)
Sentetikler	maks. 3,5 kg
Sentetik veya karışık dokuma kumaşlar	⌚ - 60 °C
Sentetikler + Ön yıkama: Deterjanı bölme I ve II arasında dağıınız	⌚ ... 1200 dev/dak
	eco Perfect ⌚, speed Perfect=⌚, Kırışıklık önleme, sense Plus (Su plus)
Mix	maks. 3,5 kg
pamuklu ve sentetik tekstillerden oluşan karışık çamaşırlar	⌚ - 40°C
	⌚ ... 1400 dev/dak
	eco Perfect ⌚, speed Perfect=⌚, Kırışıklık önleme, sense Plus (Su plus)
Hassas/İpek	maks. 2 kg
hassas, yıkanabilir tekstiller için, örn. ipek, seten, sentetik ve karışık dokuma (örn. ipek gömlek veya bluzlar, ipek şal)	⌚ - 40 °C
Bilgi: Hassas çamaşırlar veya ipekler için uygun olan deterjan kullanılmalıdır.	⌚ ... 800 dev/dak
	eco Perfect ⌚, speed Perfect=⌚, Kırışıklık önleme, sense Plus (Su plus)

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Yünlüler elden veya makinede yıkanabilen yünlüler veya yün içeren tekstiller; çamaşırında çekme veya küçülme olmasını önlemek için, özellikle hassas ve çamaşırları zedelemeyecek yıkama programı, uzun program molaları (çamaşırın yıkama suyu içinde bekler)	maks. 2 kg - 40 °C ∅ ... 800 dev/dak -
Bilgiler <ul style="list-style-type: none">■ Yün hayvanlardan elde edilir, örn.: Angora, Alpaka, Lama, Koyun.■ Yünlüler için, makinede yıkanan çamaşır için uygun olan deterjan kullanılmalıdır.	maks. 8 kg -
Durulama / Sıkma Durulama veya sıkma programı. Bilgi: Sıkmak değil durulamak istiyorsanız, sense Plus (Su plus) ek program ayarını seçiniz.	∅ ... 1400 dev/dak Kırışıklık önleme
Boşaltma Örneğin ∅ ayarlığında durulama suyunun boşaltılması (son sıkma yok)	maks. 8 kg -
Süper kısa 15' yaklaşık 15 dakikalık ekstra kısa program, hafif kirli ve az miktarda çamaşır için uygundur	maks. 2 kg - 40 °C ∅ ... 1200 dev/dak -
Koyu Renkliler/Kot koyu renk pamuklu kumaşlar ve koyu renk sentetik kumaşlar Tekstilleri iç yüz dışta olacak şekilde yıkayınız.	maks. 3,5 kg - 40 °C ∅ ... 1200 dev/dak eco Perfect ⊕, speed Perfect=⊕, Kırışıklık önleme, sense Plus (Su plus)
Sensitive (Hijyen) Dayanıklı kumaşlar Bilgi: Belirli bir sıcaklıkta daha uzun yıkama, daha uzun süre suda kalma ve daha uzun durulama nedeniyle daha yüksek hijyen gereklilikleri veya özellikle hassas çiftler için daha uygundur.	maks. 7 kg / 5* kg - 60 °C ∅ ... 1400 dev/dak eco Perfect ⊕, speed Perfect=⊕, Kırışıklık önleme, sense Plus (Su plus)

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
İç giyim örn. kadife, dantel, likra, ipek veya satenden yapılan hassas, yıkamabilen iç çamaşırlar için	maks. 1 kg ✿ - 40 °C Ø ... 600 dev/dak eco Perfect ✿, speed Perfect=⌚, Kırışıklık Önleme, sense Plus (Su plus)
Gömlek/Bluz Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar.	maks. 2 kg ✿ - 60 °C Ø ... 800 dev/dak eco Perfect ✿, speed Perfect=⌚, Kırışıklık önleme, sense Plus (Su plus)
Bilgi: İpek/hassas malzemeden gömlekler/bluzlar, Hassas/İpek programında yıkanmalıdır.	maks. 1 kg ✿ - 40 °C Ø ... 800 dev/dak eco Perfect ✿, speed Perfect=⌚, Kırışıklık önleme, sense Plus (Su plus)
outdoorPlus Diyafra姆 kaplanmış ve su tutmayan tekstillerden oluşan hava koşullarına uygun giysilerin ve Outdoor giysilerin yıkanması ve ardından emprende edilmesi.	maks. 1 kg ✿ - 40 °C Ø ... 800 dev/dak eco Perfect ✿, speed Perfect=⌚, sense Plus (Su plus)
Bilgiler	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Makinede yıkanmaya uygun özel deterjan kullanınız, dozajlama üreticisinin verdiği bilgilere göre bölme II'ye yapılmalıdır. ■ Emprenyeleme maddesini (en çok 170 ml) Ø bölmeye doldurunuz. ■ Çamaşırları yumuşatıcı ile yıkamayınız. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız. 	

Tüketim değerleri

Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem (yaklaşık bilgiler)

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi*	Su tüketimi*	Program süresi*
Pamuklular 20°C	8 kg	0,30 kWh	75 l	2 1/2 saat
Pamuklular 40°C	8 kg	1,00 kWh	75 l	2 3/4 saat
Pamuklular 60°C	8 kg	1,12 kWh	75 l	2 3/4 saat
Pamuklular 90°C	8 kg	2,25 kWh	85 l	2 3/4 saat
Sentetikler 40°C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 saat
Mix 40°C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 saat
Hassas/İpek 30°C	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 saat
Yünlüler 30°C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 saat

Program	yaklaşık kalan nem bilgisi**		
	WM14...	WM12...	WM10...
	maks. 1400 dev/dak	maks. 1200 dev/dak	maks. 1000 dev/dak
Pamuklular	48%	53%	62%
Sentetikler	40%	40%	40%
Hassas/Ipek	30%	30%	30%
Yünlüler	45%	45%	45%

* Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırın tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjanla, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

** Kalan nem bilgileri programa bağlı sıkma devir sayısı sınırlaması ve maksimum yük temelinde.

Pamuklu tekstiller için en verimli programlar

Aşağıdaki programlar (standart programlar, ile gösterilir) normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve bunlar enerji ve su tüketimi kombinasyonu açısından en verimli programlardır.

(AB) No. 1015/2010 düzenlemesine göre pamuklular için standart program

Program + Sıcaklık + Tuş	Dolum miktarı	yaklaşık program süresi
Pamuklular + °C + eco Perfect	8 kg	4 saat
Pamuklular + °C + eco Perfect	4 kg	4 saat
Pamuklular + °C + eco Perfect	4 kg	4 saat

2010/30/AB direktifine göre soğuk su (15 °C) ile test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları. Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarruf sebeplerinden dolayı bildirilmiş program ısı derecesinden farklı olabilir.

Bilgiler

- Bu ek sayfa, kullanım ve kurulum kılavuzunuzun bir parçasıdır. Tüm belgeleri lütfen daha sonra kullanmak için muhafaza ediniz.
- Daha birçok önemli bilgiyi kullanma ve kurma kılavuzunuzda da bulabilirsiniz.

WM10Q49XTR / ...

9001020744 (9510)

