



Verbind uw oven – met de toekomst.



Home Connect. Een app voor alles.

Home Connect is de eerste app, die voor u wast, de vaat doet, bakt, koffie zet en in de koelkast kijkt. Uiteenlopende huishoudelijke apparaten, verschillende merken – Home Connect neemt ze op in een netwerk en maakt u mobiel.

Voor u betekent dat vele nieuwe mogelijkheden, om uw leven aangenamer in te richten. Maak gebruik van handige diensten, ontdek slimme informatiemogelijkheden en voer uw huishoudelijke taken heel eenvoudig uit via smartphone of tablet-pc. Samengevat: hartelijk welkom bij een nieuw alledaags gevoel.



Uw nieuwe dagelijkse gevoel.

Handiger.

Met Home Connect stuurt u al uw huishoudelijk apparaten aan wanneer u wilt, waar u wilt. Heel intuïtief via de smartphone of tablet. Zo bespaart u omwegen en wachttijden en heeft u gewoon meer tijd voor die dingen die echt belangrijk zijn voor u.

Gemakkelijker.

Maak instellingen zoals signaaltonen of individuele programma's gewoon in de app op het overzichtelijke touchscreen. Dat is hier nog gemakkelijker en nauwkeuriger als op het apparaat zelf, en u heeft alle data, gebruikshandleidingen en vele instructievideo's direct onder handbereik.

Nog meer in het netwerk

Laat u inspireren en ontdek de talrijke extra mogelijkheden, die exact op uw apparaat zijn afgestemd: recepten, tips voor het gebruik van het apparaat en nog veel meer. U kunt te allen tijde geschikte accessoires met slechts enkele muisklikken bestellen.



Met Home Connect kan uw oven veel meer

Bestuur uw huishoudelijk apparaat onderweg en neem meer tijd voor dingen die werkelijk belangrijk zijn voor u! Op de volgende pagina's leest u hoe u uw huishoudelijke apparaat met de geavanceerde Home Connect app verbindt en profiteert van vele andere voordelen. Alle belangrijke informatie over Home Connect kunt u vinden op **www.home-connect.com**.



Wat heeft u nodig om uw huishoudelijke apparaat met Home Connect te verbinden?

- Uw smartphone of tablet is uitgerust met de actuele versie van het besturingssysteem.
- U heeft ontvangst in een thuisnetwerk (wifi) op de opstellingsplaats van de oven.
Naam en wachtwoord van uw thuisnetwerk (wifi):
Netwerknaam (SSID):
Wachtwoord (key):
- Het thuisnetwerk is met het internet verbonden en de wifi-functie is geactiveerd.
- Uw huishoudelijke apparaat is uitgepakt en aangesloten.

Tip

Wanneer u meer informatie wilt over een stap, dan kunt u te allen tijde de



info-toets op het huishoudelijke apparaat indrukken.

Stap 1: Configureer de Home Connect app

A Open op uw smartphone of tablet de App Store (Apple-apparaten) resp. Google Play Store (Android apparaten).

B Voer in de Store het zoekbegrip „HomeConnect“ in.

C Selecteer de HomeConnect app en installeer deze op uw smartphone of tablet.


D Start de app en stel uw Home Connect toegang in. De app leidt u daarbij door het aanmeldproces. Noteer vervolgens uw e-mail adres en uw password.

Home Connect toegangsgegevens:

E-mail: Wachtwoord:



Stap 2: (Eerste ingebruikneming): Verbind uw oven met uw thuisnetwerk (wifi)




A Sluit de oven aan.



B Controleer of uw thuisnetwerk-router over een WPS-functie (automatische verbinding) beschikt (Informatie daarover vindt u in de handleiding van uw router).

C Heeft uw router een WPS-functie (automatische verbinding)?



Uw router heeft een WPS-functie
**Ga dan verder met stap 2.1 –
Automatische verbinding (WPS).**

of

Uw router heeft geen WPS-functie
of u weet het niet?
**Ga dan verder met stap 2.2 – Handmatig
verbinding maken (deskundigen-modus).**




Stap 2.1: Automatische verbinding van uw oven met uw thuisnetwerk (wifi)



A Druk op de toets **menu** op uw oven.

B Druk op „**Home Connect Assistent**“ op uw oven.




C Op het display staat nu "**Automatische netwerkverbinding**". Op WPS-knop op router drukken".

D Activeer binnen de komende 2 minuten de WPS-functie op uw thuisnetwerk-router. (Veel routers zijn bijv. voorzien van een WPS / WLAN (wifi) knop. Informatie hierover vindt u in de handleiding van uw router.)



E Na een paar seconden verschijnt op het display van uw oven "**Netwerkverbinding geslaagd**".
Ga dan verder met stap 3.




Op het display verschijnt de melding: "**Aanmelden bij het netwerk mislukt**"

Er kon binnen 2 minuten geen verbinding worden gemaakt. Controleer of uw oven zich binnen de reikwijdte van het thuisnetwerk (wifi) bevindt en herhaal eventueel de procedure of meld u onder stap 2.2 handmatig aan.



Stap 2.2: Handmatige verbinding van uw oven met uw thuisnetwerk (wifi)




Bij de handmatige verbinding bouwt uw oven een eigen wifi-netwerk (access point) op, waarmee u met uw smartphone of tablet verbinding maakt.

- A** Druk op de toets **menu** op uw oven.
- B** Druk op „**Home Connect Assistent**“ op uw oven.

- C** De oven start nu een automatische netwerkverbinding. Om een handmatige verbinding te starten, drukt u op "**Handmatig verbinden**".

- D** Uw oven heeft nu een eigen wifi-netwerk (SSID) "HomeConnect" geconfigureerd, waarop u binnen de komende 5 minuten met uw smartphone of tablet toegang kunt krijgen.

Afbeeldingen zijn voorbeelden.



E Ga daarvoor naar het algemene instellingen menu van uw smartphone of tablet (mobiele apparaat) en open de wifi-instellingen.



F Maak met uw smartphone of tablet verbinding met het wifi-netwerk (SSID) „HomeConnect“ (het wifi-wachtwoord [key] is "HomeConnect"). De verbindingprocedure kan tot wel 60 seconden duren!



G Nadat de verbinding tot stand is gebracht, opent u de HomeConnect app op uw smartphone of tablet.




H De app zoekt nu enkele seconden naar uw oven. Wanneer de oven (huishoudelijke apparaat) werd gevonden, voert u de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (key) van uw thuisnetwerk (wifi) in de desbetreffende velden in.



I Druk vervolgens op "**Aan huishoudelijk apparaat overdragen**".



J Op het display van uw oven verschijnt nu "**Netwerkverbinding geslaagd**".
Ga dan verder met stap 3.



Wanneer er geen verbinding tot stand gebracht kon worden, druk dan op "**Opnieuw proberen**" op uw oven. Aansluitend start u de handmatige aanmelding van uw oven op het netwerk opnieuw bij punt E.



E

Stap 3: Verbind uw oven met de app



A Druk op uw oven op "**Met app verbinden**".

Atbeeldingen zijn voorbereiden.



B U heeft nu 2 minuten de tijd om in de HomeConnect app op uw smartphone of tablet uw oven toe te voegen, zodra deze daar wordt weergegeven.



C Mocht uw oven niet automatisch getoond worden, druk dan in de app op "**apparaat verbinden**" resp. "**apparaat zoeken**".



D Volg de laatste aanwijzingen van de app op om de verbinding te bevestigen en de procedure af te sluiten.

E Druk na een geslaagde aanmelding op de oventoets "**Assistent beëindigen**".



Gebruikstip: wanneer u het apparaat via de app wilt starten, moet u eerst het starten op afstand activeren. Druk daarvoor op de oven op "**Start op afst.**". Nu verschijnt "**Start op afst. aan**".

U heeft de oven met succes verbonden. Maak gebruik van de voordelen van de HomeConnect app!

Verbinding mislukt: Controleer of uw smartphone of tablet zich in het thuisnetwerk (wifi) bevindt. Herhaal de procedures in stap 3.



De toekomst van het koken is in uw huis al begonnen


Uw nieuwe oven met de Home Connect functie maakt is van de nieuwe generatie huishoudelijke apparaten in een netwerk. Wist u dat er ook andere apparaten zijn met een Home Connect functie? Zo kunt u voortaan behalve de oven ook vaatwasmachines, koelkasten, koffiezetapparaten, wasmachines of wasdrogers van geselecteerde fabrikanten in Europa op afstand regelen en bedienen. Informeer u zich over de toekomst van het huishoudelijk werk en over de talrijke voordelen die het huishouden in een netwerk biedt: www.home-connect.com.



Uw veiligheid - onze hoogste prioriteit

Gegevensbescherming: De uitwisseling van gegevens vindt altijd gecodeerd plaats. Home Connect voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden en de app is TÜV Trust IT gecertificeerd. Meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u op www.home-connect.com.

Apparaatveiligheid: Houd voor het veilig gebruik van uw apparaat met Home Connect functie a.u.b. de veiligheidsinstructies aan zoals vermeld in de handleiding van het apparaat.



Geniet van de vrijheid dat u de dagelijkse werkzaamheden naar eigen inzicht kunt indelen.



Heeft u nog vragen of wilt u contact opnemen met de Home Connect service hotline?
Kijk dan op www.home-connect.com

HomeConnect is een service van Home Connect GmbH

Apple App Store en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google Play Store en Android zijn handelsmerken van Google Inc.

Wi-Fi is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance

Het TÜV-zegel is gebaseerd op een certificering van de TÜV TRUST IT GmbH
Ondernemingsgroep TÜV AUSTRIA