



Koppla upp ditt kylskåp – mot framtiden.



# Med Home Connect kan du nu få ut allt det bästa av ditt kylskåp.

Med Home Connect kan du från och med nu ta dig en titt i ditt kylskåp – oavsett var du just nu befinner dig. På de följande sidorna får du veta hur du kopplar upp kylskåpet med den framtidsorienterade Home Connect-appen och kan utnyttja många andra fördelar. All viktig Home Connect-information hittar du på **[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)**.



## Vad behövs för att du ska kunna koppla upp ditt kylskåp med Home Connect?

- Din smartphone eller surfplatta ska ha den senaste versionen av operativsystemet.
- Du ska ha hemmanätverksmottagning (WLAN) där kylskåpet är uppställt.

### **Namn och lösenord till ditt hemmanätverk (WLAN):**

Nätverksnamn (SSID): .....

Lösenord (Key): .....

- Hemmanätverket ska vara anslutet till Internet-anslutning och WLAN-funktionen ska vara aktiv.
- Ditt kylskåp ska vara upppackat och anslutet.

# Steg 1: Installera Home Connect-appen



A Öppna App Store (Apple-enheter) på din smartphone eller surfplatta resp. Google Play Store (Android-enheter).



B Mata in sökbegreppet "Home Connect" i Store.



C Välj Home Connect-appen och installera den på din smartphone eller surfplatta.



D Starta appen och installera din Home Connect-access. Appen leder dig igenom inloggningsprocessen. Notera därefter din e-postadress och ditt lösenord.




## Home Connect-tillträdesuppgifter:

E-post: ..... Lösenord: .....



Kontrollera tillgängligheten på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Steg 2 (användning första gången): Koppla upp kylskåpet mot ditt hemmanätverk (WLAN)



- A Sätt in kylskåpets stickkontakt enligt den medföljande anvisningen. På ditt kylskåp är WLAN-mottagaren inbyggd.

---

- B Starta kylskåpet och vänta i minst 2 minuter tills den interna apparatiniteringen har slutförts.

---

- C Kontrollera om din hemnätverksrouter har WPS-funktion (automatisk uppkoppling). (Mer information om detta finns i manualen för routern.)

---

- D Har routern WPS-funktion (automatisk uppkoppling)?



Har din router WPS-funktion?

**Fortsätt sedan med steg 2.1. –  
Automatisk uppkoppling (WPS).**


eller

Saknar din router WPS-funktion  
eller vet du inte?

**Fortsätt då med steg 2.2 –  
Manuell uppkoppling (profssläge).**



## Steg 2.1: Automatisk uppkoppling av kylskåpet mot ditt hemmanätverk (WLAN)



- A** Tryck på **"alarm"**.  
Kylfacketets temperatursymbolfält visar **"Cn"** (Connectivity = Home Connect-meny).

---

- B** Tryck på **"☰"** i kylfacketets manöverfält.

---

- C** Tryck flera gånger på **"+"** i manöverfältet tills kylfacketets temperatursymbolfält visar **"AC"** (automatisk uppkoppling) och frysfacketets temperatursymbolfält visar **"OF"**.

---

- D** Tryck på **"☰"** i frysfacketets manöverfält.

---

- E** Tryck på **"+"** i manöverfältet för att starta den automatiska uppkopplingen.  
Energisparlägessymbolen börjar blinka. Dessutom visas en animering i frysfacketets temperatursymbolfält under 2 minuter. Utför under denna tid följande moment.

---




- F** Aktivera din hemmanätverksrouters WPS-funktion (t.ex. med knappen WPS/WLAN – se vidare manualen för routern).

---

- G** Om uppkopplingen lyckas visas **"On"** i frysfacketets temperatursymbolfält.  
**Fortsätt direkt med steg 3.**

---


- H** Om symbolfältet visar **"OF"** gick det inte att skapa en uppkoppling inom 2 minuter.
  1. Kontrollera att kylskåpet finns inom hemmanätverkets (WLAN) räckvidd.
  2. Börja om vid punkt A eller gör en manuell uppkoppling (steg 2.2).



Om apparaten inte används under en längre tid stängs menyerna automatiskt. Börja om vid punkt **A**



## Steg 2.2: Manuell uppkoppling av kylskåpet mot ditt hemmanätverk (WLAN)



De flesta WLAN-routrar har en WPS-funktion. Om den befintliga WLAN-routern inte har en sådan, eller om den inte är känd, kan du också koppla upp kylskåpet manuellt mot hemmanätverket.

- A Tryck på **"alarm"**. Kylfackets temperatursymbolfält visar **"Cn"**.

---

- B Tryck på **"☐"** i kylfackets manöverfält.

---

- C Tryck flera gånger på **"+"** i manöverfältet tills kylfackets temperatursymbolfält visar **"SA"** (manuell uppkoppling) och frysfackets temperatursymbolfält visar **"OF"**.

---

- D Tryck på **"☐"** i frysfackets manöverfält.

---

- E Tryck på **"+"** i manöverfältet. Skåpet är nu klart för manuell uppkoppling.

---


- F Energisparlägessymbolen börjar blinka. Dessutom visas en animering i kylfackets temperatursymbolfält under 2 minuter. Utför under denna tid följande moment.

---

- G Kylskåpet har nu skapat ett eget WLAN-nätverk för dataöverföring med nätverksnamnet (SSID), **"HomeConnect"** som du kan få tillträde till med din smartphone eller surfplatta.

---

- H Gå till den allmänna inställningsmenyn på din smartphone eller surfplatta och öppna WLAN-inställningarna.



I Koppla upp din smartphone eller surfplatta mot WLAN-nätverket (SSID) **"HomeConnect"** (WLAN-lösenordet [Key] är "HomeConnect"). Uppkopplingen kan ta upp till 60 sekunder!



J När uppkopplingen är klar öppnar du Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta.




K Appen söker efter ditt kylskåp i några sekunder. När kylskåpet har hittats matar du in nätverksnamnet (SSID) och lösenordet (Key) till ditt hemnätverk (WLAN) i tillhörande fält.



L Tryck sedan på **"Överför till hushållsapparater"**.



M Om uppkopplingen lyckas visas **"On"** i symbolfältet.  
**Fortsätt sedan med steg 3.**



Symbolfältet visar **"OF"**. Ingen uppkoppling kunde åstadkommas inom de 5 minuterna. Kontrollera att kylskåpet finns inom hemnätverkets (WLAN) räckvidd och upprepa eventuellt förloppet.




## Steg 3: Koppla upp kylskåpet med Home Connect-appen



Kontrollera att appen är aktiv i din mobila terminal!

- A Tryck på **"alarm"**.  
Kylfacketets temperatursymbolfält visar **"Cn"** (Connectivity = Home Connect-menyn).
- b Tryck på **"☑"** i kylfacketets manöverfält.
- C Tryck flera gånger på **"+"** i manöverfältet tills kylfacketets temperatursymbolfält visar **"PA"** och frysfacketets temperatursymbolfält visar **"OF"**.
- D Tryck på **"☑"** i frysfacketets manöverfält.
- E Tryck på **"+"** i manöverfältet för att koppla upp kylskåpet med appen. Energisparlägessymbolen tänds. Dessutom visas en animering i frysfacketets temperatursymbolfält.






- F Ha den mobila terminalen till hands. Följ instruktionerna i appen för att slutföra förloppet.

---

- G Om kylskåpet inte visas automatiskt trycker du i appen på **"Sök hushållsapparater"** och sedan på **"Koppla upp hushållsapparat"**.

---

- H Om uppkopplingen lyckas visas **"PA"** i kylfacketets temperatursymbolfält och **"On"** i frysfacketets temperatursymbolfält. Ditt kylskåp är nu uppkopplat med appen.




**Uppkopplingen misslyckades:** Kontrollera att din smartphone eller surfplatta finns med i hemmanätverket (WLAN). Upprepa om så behövs åtgärderna i steg 3. Om frysfacketets temperatursymbolfält visar **"Er"** måste du återställa Home Connect-inställningarna. (Varning: Då återställs alla Home Connect-inställningar.) I bruksanvisningen kan du läsa mer om återställning och få andra tips.

# Aktivera kamerorna

Om ditt kylskåp är uppkopplat mot hemmanätverket (WLAN) och anslutet med Home Connect App kan du aktivera kamerorna:


- A Tryck på **"alarm"**. Kylfackets temperatursymbolfält visar **"Cn"**.
- B Tryck på **"☑"** i kylfackets manöverfält.
- C Tryck flera gånger på **"+"** i manöverfältet tills kylfackets temperatursymbolfält visar **"CA"** och frysfackets temperatursymbolfält visar **"OF"**.
- D Tryck på **"☑"** i frysfackets manöverfält.
- E Tryck på **"+"** i manöverfältet.
- F Frysfackets temperatursymbolfält visar **"On"** och energisparlägessymbolen tänds. Kamerorna är nu aktiverade.

**Obs.!** Om kamerorna är aktiva och du ofta kontrollerar kylskåpsinnehållet med appen ökar dataöverföringen.



# Avaktivera kamerorna

- A Tryck på **"alarm"**. Kylfacketets temperatursymbolfält visar **"Cn"**.
- B Tryck på **"⏏"** i kylfacketets manöverfält.
- C Tryck flera gånger på knappen **"+"** i manöverfältet tills kylfacketets temperatursymbolfält visar **"CA"** och frysfacketets temperatursymbolfält visar **"On"**.
- D Tryck på **"⏏"** i frysfacketets manöverfält.
- E Tryck på **"+"** i manöverfältet.
- F Frysfacketets temperatursymbolfält visar **"OF"** och energisparlägessymbolen tänds. Kamerorna är nu avaktiverade.




# Din säkerhet – vår högsta prioritet

## Datasäkerhet:

Datautbytet sker alltid krypterat. Home Connect uppfyller stränga säkerhetsstandarder och appen är TÜV Trust IT-certifierad. Mer information om dataskydd hittar du på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Apparatsäkerhet:

För att du ska kunna använda ditt kylskåp med Home Connect-funktion på ett säkert sätt ber vi dig att följa säkerhetsföreskrifterna i kylskåpets bruksanvisning.



Utnyttja friheten att utforma din vardag  
så som du vill ha den.



Har du frågor eller vill du kontakta  
Home Connect Service Hotline?  
Besök oss då på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

9001182161

**Home Connect är en tjänst från Home Connect GmbH**

Apple App Store och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc.  
Google Play Store och Android är varumärken som tillhör Google Inc.

Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance  
TÜV-provningssigillet baseras på en certifiering utförd av TÜV Trust IT GmbH  
Företagsgruppen TÜV AUSTRIA