






















## Programma-overzicht

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
<b>Programma-naam</b> Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.	max. belading; temperatuur ( -- = koud) max. centrifuge-toerental ( --- = Spoelstop, 0 = geen centrifugeren, alleen afpompen) extra programma-instellingen
<b>Katoen</b> Stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen * Bij instelling <b>speed</b> (≡🕒) geschikt als kort programma voor licht verontreinigd wasgoed met geringe belading.	max. 8 kg/5* kg; -- ... 90 °C max. 1400 T/min speed/eco (≡🕒/🕒), Extra spoelen (Rinse+ 🏠+), Anti-kreuk (Less iron 🧺)
<b>Katoen Eco</b> ◀ stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen; Energiezuinig wassen dankzij temperatuurverlaging bij vergelijkbaar wasresultaat als programma <b>Katoen</b> . <b>Aanwijzing:</b> . De daadwerkelijke wastemperatuur kan om wille van energiebesparing afwijken van de aangegeven programmatemperatuur, het wasresultaat is overeenkomstig de gekozen temperatuur.	max. 8 kg; -- ... 90 °C max. 1400 T/min Extra spoelen (Rinse+ 🏠+), Anti-kreuk (Less iron 🧺)
<b>Kreukherstellend</b> Textiel van synthetische of gemengde weefsels	max. 4 kg; -- ... 60 °C max. 1200 T/min speed/eco (≡🕒/🕒), Extra spoelen (Rinse+ 🏠+), Anti-kreuk (Less iron 🧺)
<b>Fijne was / zijde</b> Foor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of -sjaals). <b>Aanwijzing:</b> . Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne of zijde.	max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 800 T/min speed/eco (≡🕒/🕒), Extra spoelen (Rinse+ 🏠+), Anti-kreuk (Less iron 🧺)
 <b>Wol</b> Textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden. Bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het wasgoed rust in het sop). <b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaaap.</li> <li>■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol.</li> </ul>	max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 800 T/min -
* gereduceerde belading bij instelling <b>speed</b> (≡🕒)	

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
<b>Snel + Mix</b> gemengde lading van katoen en synthetisch textiel.	max. 4 kg; -- ... 40 °C max. 1400 T/min speed/eco (≡⊕/⊕), Extra spoelen (Rinse+  ) Anti-kreuk (Less iron  )
<b>Jeans / donkere was</b> donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel; Textiel binnenstebuiten wassen.	max. 3,5 kg; -- ... 40 °C max. 1200 T/min speed/eco (≡⊕/⊕), Extra spoelen (Rinse+  ) Anti-kreuk (Less iron  )
<b>Spoelen / Centrifugeren / Afpompen</b> Gecombineerd extra programma voor spoelen, centrifugeren en afpompen van het wassop.	-; - max. 1400 T/min
<b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Af fabriek vooringesteld is bij dit programma de toets <b>Extra spoelen</b> (Rinse+ )</li> <li>■ Als er alleen gespoeld moet worden, het centrifugetoerental op 0 zetten.</li> <li>■ Moet alleen gecentrifugeerd worden, toets <b>Extra spoelen</b> (Rinse+ ) deactiveren en het centrifugetoerental aanpassen.</li> <li>■ Moet alleen water worden afgepompt, dan centrifugetoerental op 0 zetten en toets <b>Extra spoelen</b> (Rinse+ ) deactiveren.</li> </ul>	Extra spoelen (Rinse+  ) Anti-kreuk (Less iron  )
<b>Dekens</b> machinewasbaar met synthetische vezels gevuld textiel, hoofdkussens, dekbedden, ook geschikt voor vullingen met dons <b>Aanwijzing:</b> . Grote stukken afzonderlijk wassen. Fijnwasmiddel gebruiken - a.u.b. de aanwijzingen op het textiellabel opvolgen. Wasmiddel spaarzaam doseren.	max. 2,5 kg; -- ... 60 °C max. 1200 T/min speed/eco (≡⊕/⊕), Extra spoelen (Rinse+  )
<b>Overhemden / Blouses</b> Strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.	max. 2 kg; -- ... 60 °C max. 800 T/min
<b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bij instelling <b>Anti-kreuk</b> (Less iron ) worden overhemden/blouses slechts kort gecentrifugeerd, druipnat ophangen.                      -&gt; Zelfstrijkend effect</li> <li>■ Hemden/blouses van zijde/gevoelig materiaal met <b>Fijne was / zijde</b>-programma wassen.</li> </ul>	speed/eco (≡⊕/⊕), Extra spoelen (Rinse+  ) Anti-kreuk (Less iron  )
* gereduceerde belading bij instelling <b>speed</b> (≡⊕)	

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
<b>Trommel reinigen</b> Programma voor reiniging en verzorging van de trommel en interieur, bijv. vóór de 1e keer wassen, bij frequent wassen met een lage temperatuur (40 °C en lager) of bij geurvorming nadat de automaat een langere tijd niet is gebruikt. Het indicatielampje <b>Trommel reinigen</b> knippert wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperatuur heeft benut.	0 kg; 80, 90 °C 1200 T/min -
<b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trommelverzorgingsprogramma zonder wasgoed uitvoeren.</li> <li>■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.</li> </ul>	
<b>Outdoor / Impregneren</b> wassen en aansluitend impregneren van waterdichte kleding en outdoor-kleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten.	max. 1 kg; -- ... 40 °C max. 800 T/min speed/eco (≡Ⓢ/Ⓢ), Extra spoelen (Rinse+  )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programma kiezen.</li> <li>2. Speciaal wasmiddel voor outdoor-textiel in compartiment II doseren.</li> <li>3. Impregneermiddel (max. 170 ml) in compartiment  doseren.</li> <li>4. Toets  kiezen. Nabehandeling van het wasgoed volgens de informatie van de fabrikant.</li> </ol>	
<b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Een speciaal machinewasmiddel gebruiken, dosering volgens aanwijzingen van de fabrikant:</li> <li>■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.</li> <li>■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle bakjes) grondig ontdoen van wasverzachterresten.</li> </ul>	
<b>Superl 60'</b> Kort programma ca. 60 minuten, geschikt voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed.	max. 5 kg; -- ... 60 °C max. 1400 T/min Extra spoelen (Rinse+  ) Anti-kreuk (Less iron  )
<b>SuperKort 15'/30'</b> extra kort programma ca. 15/30 minuten, geschikt voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed	max. 2/3.5 kg; -- ... 40 °C max. 1200 T/min speed/eco (≡Ⓢ/Ⓢ)
<b>Aanwijzing:</b> . Bij instelling <b>speed</b> (≡Ⓢ) wordt het programma <b>SuperKort 15'</b> uitgevoerd.	
<b>Hygiëne</b> stevig textiel van katoen of linnen	max. 6,5 kg; -- ... 60 °C max. 1400 T/min
<b>Aanwijzing:</b> . Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur, hoger waterpeil en langer spoelen.	speed/eco (≡Ⓢ/Ⓢ), Extra spoelen (Rinse+  ) Anti-kreuk (Less iron  )
* gereduceerde belading bij instelling <b>speed</b> (≡Ⓢ)	



## Verbruikswaardetabel

(waarden bij benadering)

Programma	Belading	Energieverbruik*	WATERVERBRUIK*	Programmaduur*
Katoen 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Katoen 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Katoen 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Katoen Eco ◁ + ◁40◁**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Katoen Eco ◁ + ◁60◁**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Katoen Eco ◁ + ◁60◁**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Katoen 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Kreukherstellend 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Snel + Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Fijne was / zijde 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Programma	restvochtwaarden bij benadering***		
	WI14... max. 1400 T/min	WI12... max. 1200 T/min	WI10... max. 1000 T/min
Katoen	53 %	58 %	68 %
Kreukherstellend	40 %	40 %	40 %
Fijne was / zijde	30 %	30 %	30 %
Wol	45 %	45 %	45 %

Waarden bepaald overeenkomstig EN 60456.

\* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, -hardheid, -toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, soort wasgoed, -hoeveelheid en -verontreiniging, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

\*\* Programma-instelling met maximaal toerental voor testen en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).

De programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal vervuild katoenen textiel en zijn het efficiëntst wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik.

De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel van het textiel staat. De daadwerkelijke wastemperatuur kan vanwege energiebesparingsredenen van de aangegeven programmatemperatuur afwijken, het wasresultaat is overeenkomstig de wettelijke vereisten.

\*\* Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.

**WI14W540EU**

**9001230114 (9812)**

