







































## Přehled programů

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<b>Název programu</b> Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.	Max. naplnění; teplota (-- = studená)
	Max. rychlost odstředování (--- = stop po máchání 0 = bez odstředování, pouze odčerpání)
	Doplňující nastavení programu
<b>bavlna</b> Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvářky * Při nastavení <b>speed</b> (≡⊖) vhodný jako krátký program pro malé množství mírně zašpiněného prádla.	Max. 8 kg / 5* kg; -- ... 90 °C Max. 1 400 ot/min
	speed/eco (≡⊖/⊗), Přídavné máchání (Rinse+  ) , Ochrana před zmačkáním (Less iron  )
<b>bavlna eco</b> ◁ Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u programu <b>bavlna</b> . <b>Upozornění:</b> . Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zvolené teplotě.	Max. 8 kg; -- ... 90 °C Max. 1 400 ot/min
	Přídavné máchání (Rinse+  ) , Ochrana před zmačkáním (Less iron  )
<b>nemač. prádlo</b> Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin	Max. 4 kg; -- ... 60 °C Max. 1 200 ot/min
	speed/eco (≡⊖/⊗), Přídavné máchání (Rinse+  ) , Ochrana před zmačkáním (Less iron  )
<b>jemné / hedvábí</b> Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (hedvábné halenky, hedvábné šály apod.) <b>Upozornění:</b> . Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí vhodné pro praní v pračce.	Max. 2 kg; -- ... 40 °C Max. 800 ot/min
	speed/eco (≡⊖/⊗), Přídavné máchání (Rinse+  ) , Ochrana před zmačkáním (Less iron  )
 <b>vlna</b> Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku). <b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce.</li> <li>■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.</li> </ul>	Max. 2 kg; -- ... 40 °C Max. 800 ot/min -
* Redukované naplnění při nastavení <b>speed</b> (≡⊖)	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<b>mix</b> Směs bavlněných a syntetických textilií	Max. 4 kg; -- ... 40 °C Max. 1 400 ot/min speed/eco (=  )/  ) Přídavné máchání (Rinse+  ) Ochrana před zmačkáním (Less iron  )
<b>jeans / tmavé prádlo</b> Tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou Textilie perte naruby.	Max. 3,5 kg; -- ... 40 °C Max. 1 200 ot/min speed/eco (=  )/  ) Přídavné máchání (Rinse+  ) Ochrana před zmačkáním (Less iron  )
<b>máchání / odstředění / odčerpání</b> Kombinovaný zvláštní program pro máchání, odstředování a odčerpání vody z máchání <b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z výroby je u tohoto programu přednastavené tlačítko <b>Přídavné máchání</b> (Rinse+ )</li> <li>■ Pokud se má provést pouze máchání, nastavte rychlost odstředování na 0.</li> <li>■ Pokud se má provést pouze odstředování, deaktivujte tlačítko <b>Přídavné máchání</b> (Rinse+ ) a upravte rychlost odstředování.</li> <li>■ Pokud se má provést pouze odčerpání, nastavte rychlost odstředování na 0 a deaktivujte tlačítko <b>Přídavné máchání</b> (Rinse+ )</li> </ul>	-; - Max. 1 400 ot/min Přídavné máchání (Rinse+  ) Ochrana před zmačkáním (Less iron  )
<b>prošívané deky</b> Textilie, polštáře, prošívané přikrývky nebo deky plněné syntetickými vlákny, které lze prát v pračce; vhodný také pro náplně s peřím <b>Upozornění:</b> . Velké kusy perte jednotlivě. Použijte prací prostředek na jemné prádlo – řiďte se značkami pro ošetřování. Prací prostředek dávkujte šetrně.	Max. 2,5 kg; -- ... 60 °C Max. 1 200 ot/min speed/eco (=  )/  ) Přídavné máchání (Rinse+  )
<b>košile / halenky</b> Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin <b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při nastavení <b>Ochrana před zmačkáním</b> (Less iron ) se košile/halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré.  —&gt; Samožehlicí efekt.</li> <li>■ Košile/halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu <b>jemné / hedvábí</b>.</li> </ul>	Max. 2 kg; -- ... 60 °C Max. 800 ot/min speed/eco (=  )/  ) Přídavné máchání (Rinse+  ) Ochrana před zmačkáním (Less iron  )
* Redukované naplnění při nastavení <b>speed</b> (=  )	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<b>čištění bubnu</b> Program pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) a při zápachu po delší nepřítomnosti. Kontrolka <b>čištění bubnu</b> bliká, pokud jste delší dobu nepoužili program s 60 °C nebo vyšší teplotou.	0 kg; 80, 90 °C 1 200 ot/min -
<b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spusťte program pro údržbu bubnu bez prádla.</li> <li>■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.</li> </ul>	
<b>outdoor / impregnace</b> Praní s následnou impregnační oblečením odolného proti vlivům počasí a outdoorového oblečení s membránovým povrchem a hydrofobních textilií	Max. 1 kg; -- ... 40 °C Max. 800 ot/min speed/eco (≡⊖/⊗), Přídavné máchání (Rinse+  )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zvolte program.</li> <li>2. Speciální prací prostředek na outdoorové textilie dávkujte do komory II.</li> <li>3. Impregnační prostředek (max. 170 ml) dávkujte do komory .</li> <li>4. Stisknete tlačítko . Následně ošetření prádla podle údajů výrobce.</li> </ol>	
<b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Používejte speciální prací prostředky vhodné pro praní v pračce, dávkování podle údajů výrobce.</li> <li>■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží.</li> <li>■ Před praním důkladně vyčistěte přihrádku na prací prostředek (všechny komory) od zbytků aviváže.</li> </ul>	
<b>super 60'</b> Krátký program cca 60 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla	Max. 5 kg; -- ... 60 °C Max. 1 400 ot/min Přídavné máchání (Rinse+  ) Ochrana před zmačkáním (Less iron  )
<b>super 15'/30'</b> Extra krátký program cca 15 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla	Max. 2/3,5 kg; -- ... 40 °C Max. 1 200 ot/min speed/eco (≡⊖/⊗)
<b>Upozornění:</b> . Při nastavení <b>speed</b> (≡⊖) proběhne program <b>super 15'</b> .	
<b>hygiena</b> Odolné textilie z bavlny nebo lnu	Max. 6,5 kg; -- ... 60 °C Max. 1 400 ot/min
<b>Upozornění:</b> . Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.	speed/eco (≡⊖/⊗), Přídavné máchání (Rinse+  ) Ochrana před zmačkáním (Less iron  )
* Redukované naplnění při nastavení <b>speed</b> (≡⊖)	



## Hodnoty spotřeby

(přibližné údaje)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
bavlna 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
bavlna 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
bavlna 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
bavlna eco ◁ + <40°C**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
bavlna eco ◁ + <60°C**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
bavlna eco ◁ + <60°C**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
bavlna 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
nemač. prádlo 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
jemné / hedvábí 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
vlna 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Program	Přibližný údaj o zbytkové vlhkosti***		
	WI14... max. 1 400 ot/min	WI12... max. 1 200 ot/min	WI10... max. 1 000 ot/min
bavlna	53 %	58 %	68 %
nemač. prádlo	40 %	40 %	40 %
jemné / hedvábí	30 %	30 %	30 %
vlna	45 %	45 %	45 %

Hodnoty zjištěné podle EN 60456.

\* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

\*\* Nastavení programu s maximálními otáčkami k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).

Programy jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a vzhledem ke kombinované spotřebě energie a vody jsou neefektivnější.

Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visače textilie. Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zákonným předpisům.

\*\*\* Údaj o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

**WI14W540EU**

**9001230115 (9812)**

