



Ev aletinizi geleceęe baęlayın.
Hızlı Bařlangıç Kılavuzu



Ev cihazınızı Home Connect'e bağlamak için nelere ihtiyacınız var?

- İlgili işletim sisteminin en güncel sürümüne sahip bir tablet veya akıllı telefon.
- Ev cihazının kurulduğu alanda bir ev ağı bağlantısı (WLAN).
Ev ağınızın (WLAN) adı ve şifresi:

Ağ adı (SSID): _____

Şifre (Key): _____

Sadece üç adımda kolay bir günlük hayat:



www.home-connect.com

1. adım: Home Connect uygulamasını yükleyin



- A** Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde App Store (Apple cihazlar) veya Google Play Store (Android cihazlar) mağazasını açın.
- B** Mağazada **"Home Connect"** ifadesini yazarak arayın.
- C** Home Connect uygulamasını seçin ve uygulamayı akıllı telefonunuza veya tabletinize yükleyin.
- D** Uygulamayı başlatın ve Home Connect erişiminizi ayarlayın. Uygulama, sizi kaydolma süreci boyunca yönlendirir. Ardından e-posta adresinizi ve şifrenizi not edin.



Home Connect erişim verileri:

E-Posta: _____

Şifre: _____



Lütfen www.home-connect.com sayfasında kullanılabilirliği kontrol edin

2. adım (İlk çalıştırma): Ev cihazınızı ev ağına (WLAN) bağlayın




A Ev aletinizi bağlayın ve açın.



B Ev ağı yönlendiricinizde (router) WPS fonksiyonunun (otomatik bağlantı) olup olmadığını kontrol edin. Bazı yönlendiricilerde örn. bir WPS tuşu vardır. (Bununla ilgili bilgileri yönlendiricinizin el kitabında bulabilirsiniz.)


C Yönlendiricinizde bir WPS fonksiyonu (otomatik bağlantı) mevcut mu?



Adım 2.1: Ev cihazınızın ev ağına (WLAN) otomatik bağlanması



- A** **Uzaktan çalıştırma**  tuşunu 3 saniye basılı tutun. Ekranda **Aut** (otomatik bağlantı) görünür.



- B** Bağlantı işlemini başlatmak için **Başlat/Beklet**  tuşuna basın. Ev cihazınızın ekranında şimdi maksimum 2 dakika süreyle bir animasyon görünür.



- C** Sonraki 2 dakika içerisinde ev ağı yönlendiricinizdeki WPS fonksiyonunu etkinleştirin. (Bazı yönlendiricilerde örn. bir WPS/WLAN düğmesi bulunur. Bununla ilgili bilgileri yönlendiricinizin el kitabında bulabilirsiniz.)



- D** Bağlantı başarılı olursa gösterge alanında **con** (bağlandı) yazısı görünür ve  sembolü devamlı olarak yanar. **Ardından doğrudan 3. adım ile devam edin.**

Ekranda **Err** (hata) görünür
2 dakika içerisinde bağlantı kurulamadı.
Ev cihazınızın, ev ağına (WLAN) kapsama alanı içerisinde olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse işlemi tekrarlayınız veya adım 2.2 altında manuel olarak bağlantı kurunuz.



Adım 2.2: Ev cihazınızın ev ağınıza (WLAN) manuel bağlanması



Manuel bağlantıda, ev aletiniz kendi WLAN ağını (Access Point) oluşturur ve bu ağa akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız ile bağlanabilirsiniz.

A **Uzaktan çalıştırma** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
Ekranında **Aut** (otomatik bağlantı) görünür.

B Programda pozisyon 2'yi ayarlayın.

C Ekranında **SAP** (manuel bağlantı) görünür.

D Bağlantı işlemini başlatmak için **Başlat/Beklet** tuşuna basın.
Ev cihazınızın ekranında şimdi maksimum 2 dakika süreyle bir animasyon görünür.

E Ev cihazınız şimdi veri aktarımı için (SSID) "**HomeConnect**" adıyla kendi WLAN ağını oluşturdu, bu ağa akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız ile erişebilirsiniz.

F Bunun için akıllı telefonunuzun veya tablet bilgisayarınızın genel ayarlar menüsüne gidin ve WLAN ayarlarını açın.




Ekranında **Err** görünür. Ev cihazı 5 dakika içinde hiçbir WLAN ağı kuramamıştır.
Cihaz uzun süre kullanılmadığında menü otomatik olarak kapanır. Tekrar **A** maddesi ile başlayın



Adım 2.2: Ev cihazınızın ev ağına (WLAN) manuel bağlanması



- G** Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi **"HomeConnect"** WLAN ağına (SSID) bağlayın (WLAN şifresi [Key] de yine "HomeConnect"). Bağlantının kurulması 60 saniyeye kadar sürebilir!
- H** Bağlantı başarılı bir şekilde kurulduktan sonra akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Home Connect uygulamasını açın.
- I** Uygulama birkaç saniye süresince ev aletinizi arar. Eğer ev aığınızın (WLAN) ağ adı (SSID) ve şifre (Key) sorgusu henüz gerçekleşmemişse ev cihazı bulunduğu anda sizden bu alanları doldurmanız istenir.
- J** Ardından **"Ev cihazına aktar"** seçeneğine dokununuz.



Adım 2.2: Ev cihazınızın ev ağına (WLAN) manuel bağlanması



- K** Bağlantı başarılı olursa ekranda **con** (bağlandı) yazısı görünür.
Ardından doğrudan 3. adım ile devam edin.



Ekranada **Err** görünür
15 dakika içerisinde bağlantı kurulamadı.
Ev cihazının, ev ağına (WLAN) kapsama alanı içerisinde olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse işlemi tekrarlayın.



Adım 3: Ev cihazını Home Connect uygulamasına bağlayın




Cihaz uzun süre kullanılmadığında menü otomatik olarak kapanır. **Uzaktan çalıştır**  tuşuna 3 saniye basarak Home Connect ayarlarına geri dönebilirsiniz, kısa süre basarsanız programı uygulama üzerinden başlatabilirsiniz.

A Programda pozisyon 3'ü ayarlayın.

B Ekranda **APP** (uygulama ile bağlantı) görünür.



C Bağlantı işlemini başlatmak için **Başlat/Beklet**  tuşuna basın.
Ev cihazınızın ekranında şimdi maksimum 2 dakika süreyle bir animasyon görünür.



D Ev cihazınızın otomatik olarak gösterilmemesi halinde uygulamada **"Ev cihazlarını ara"** ve sonra **"Ev cihazını bağla"** üzerine dokunun.


E İşlemi tamamlamak için uygulamadaki son talimatları izleyin.



Adım 3: Ev cihazını Home Connect uygulamasına bağlayın



- F** Eğer ev cihazınız uygulamaya başarıyla bağlandıysa ekranda **con** (bağlı) görünür.



- G** **Uzaktan çalıştırma**  tuşuna kısa süre basarak ayarlardan çıkabilirsiniz.

Ev cihazınızı başarıyla bağladınız.

Şimdi Home Connect uygulamasının tüm avantajlarından yararlanın!

Ekranda **Err** görünür.

Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin ev ağıınızda (WLAN) mevcut olduğundan emin olun.

3. adımdaki işlemleri tekrarlayın.



Home Connect: Güçlü ortaklar sayesinde ağlardan oluşan bir gelecekte işi kolay.

Bu kurulum kılavuzunun diğer dillerdeki versiyonları ev cihazı markanızın internet sitesinde mevcuttur.



Sorularınız mı var veya Home Connect servis yardım hattına danışmak mı istiyorsunuz?
O zaman bizi **www.home-connect.com** sayfasında ziyaret edin

9001241161



Home Connect, Home Connect GmbH firmasının bir hizmetidir.

Apple App Store ve iOS, Apple Inc. firmasının markasıdır
Google Play Store ve Android, Google Inc. firmasının markasıdır
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance firmasının bir markasıdır.