



Ev aletinizi geleceğe bağlayınız.
Hızlı başlangıç kılavuzu



Gelecek şimdiden evinize geliyor! Home Connect kullanmanız ne güzel *

Geleceğin el aletlerinden birine sahip olduğunuz için sizi tebrik ederiz, bu alet hayatınızı şimdiden kolaylaştıracak ve daha keyifli bir hale getirecek.

Çamaşır makinesi ve kurutucu

- Gelecekte ev işleri sizin ajandanıza uyacak: Yıkama programlarını istediğiniz yerden başlatabilecek ve program bitişinden kolayca haberdar olabileceksiniz.
- Kolay Başlangıç Yardımcısı ile her çamaşır doldurduğunuzda ideal yıkama ve kurutma programını seçebilirsiniz: Kolayca ve sezgisel biçimde renk, malzeme ve çamaşır kirliliği gibi en önemli bilgileri girerek.
- Etkin çözümü seçin: Home Connect ile kullanım ipuçlarına ulaşabilir ve yıkama programını seçtiğiniz anda su ve enerji tüketimi konusundaki tüm ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.



* Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Home Connect hizmetleri tüm ülkelerde sunulmaz. Buna ilişkin diğer bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Ev cihazınızı Home Connect'e bağlamak için nelere ihtiyacınız var?

- İlgili işletim sisteminin en güncel sürümüne sahip bir tablet veya akıllı telefon mevcut.
- Ev cihazının kurulduğu alanda bir ev ağı bağlantısı (WLAN) mevcut.

Ev ağınızın (WLAN) adı ve şifresi:

Ağ adı (SSID): _____

Şifre (Key): _____

Sadece üç adımda kolay bir günlük hayat:



www.home-connect.com

1. Adım: Home Connect uygulamasını yükleyiniz



- A Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde App Store'u (Apple cihazları) veya Google Play Store'u (Android cihazlar) açınız.



- B Mağazada "Home Connect" ifadesini yazarak arayınız.



- C Home Connect uygulamasını seçiniz ve uygulamayı akıllı telefonunuza veya tabletinize yükleyiniz.



- D Uygulamayı başlatınız ve Home Connect erişiminizi ayarlayınız. Uygulama, sizi oturum açma sürecinde yönlendirir. Ardından e-posta adresinizi ve şifrenizi not ediniz.



Home Connect erişim verileri:


E-posta: _____

Şifre: _____



Lütfen www.home-connect.com sayfasında kullanılabilirliği kontrol ediniz

Adım 2 (İlk çalıştırma): Ev cihazınızı ev ağına (WLAN) bağlayınız




A Ev cihazınızı bağlayınız ve açınız.




B Ev ağı yönlendiricinizde WPS fonksiyonunun (otomatik bağlantı) olup olmadığını kontrol ediniz. Bazı yönlendiricilerde örn. bir WPS tuşu vardır. (Bununla ilgili bilgileri yönlendiricinizin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.)



C Yönlendiricinizde bir WPS fonksiyonu (otomatik bağlantı) mevcut mu?



Adım 2.1: Ev cihazınızın ev ağınız (WLAN) ile otomatik bağlanması




- A ^ üzerine dokununuz ve yukarı kaydırınız.
- B Cihaz ayarlarını açmak için ⚙️ üzerine dokununuz.
- C Home Connect'e ve ardından **Ayarlar'a** dokununuz.
- D **Ağa bağlan** tuşuna dokununuz.
- E Otomatik olarak bağlan (WPS) alanına dokununuz.




- F Sonraki 2 dakika içerisinde ev ağı yönlendiricinizdeki WPS fonksiyonunu etkinleştiriniz. (Bazı Router'larda örn. bir WPS/WLAN düğmesi bulunur. Bununla ilgili bilgileri yönlendiricinizin el kitabında bulabilirsiniz.)



Adım 2.1: Ev cihazınızın ev ağıınız (WLAN) ile otomatik bağlanması



- G** Ev ağı ile başarılı bir bağlantı sağlandığında, ev cihazının dokunmatik ekranında bir uyarı görünür.
Devam et üzerine dokununuz ve adım 3 ile devam ediniz.



Dokunmatik ekranda **Ev cihazınız ev ağına bağlanamadı** metni görünür.


Yeniden denemek istiyor musunuz?

2 dakika içerisinde bağlantı kurulamadı. Ev cihazının ev ağının (WLAN) erişim mesafesinde olup olmadığını kontrol ediniz ve

Yeniden dene üzerine dokunarak manuel ağ oturumunu tekrar **F** noktası ile başlatınız veya adım 2.2 altında manuel bağlantı işlemini yürütünüz.




Adım 2.2: Ev cihazınızın ev ağıınız (WLAN) ile manuel bağlanması




Manuel bağlantıda, ev cihazınız kendi WLAN ağını (Access Point) oluşturur ve bu ağa akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile bağlanabilirsiniz.

- A ^ üzerine dokununuz ve yukarı kaydırınız.
- B Cihaz ayarlarını açmak için ⚙️ üzerine dokununuz.
- C Home Connect'e ve ardından **Ayarlar'a** dokununuz.
- D **Ağa bağlan** tuşuna dokununuz.
- E Manuel olarak bağlan alanına dokununuz.



- F Ev cihazınız şimdi veri aktarımı için (SSID) "**HomeConnect**" adıyla kendi WLAN ağını oluşturdu, bu ağa akıllı telefonunuz veya tabletiniz üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.


Adım 2.2: Ev cihazınızın ev ağıınız (WLAN) ile manuel bağlanması




- G** Bunun için akıllı telefonunuzun veya tabletinizin Genel ayarlar menüsüne gidiniz ve WLAN ayarlarını çağırınız.
- H** Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi WLAN ağına (SSID) **"HomeConnect"** bağlayınız (WLAN şifresi [Key] **"HomeConnect"tir**). Bağlantı işlemi 60 saniye kadar sürebilir!
- I** Bağlantı başarılı bir şekilde kurulduktan sonra akıllı telefonunuzda veya tablet bilgisayarınızda Home Connect uygulamasını açınız.
- J** Uygulama birkaç saniye süresince ev cihazını arar. Eğer ev ağıınızın (WLAN) ağ adı (SSID) ve şifre (Key) sorgusu henüz gerçekleşmemişse, ev cihazı bulunduğu anda sizden bu alanları doldurmanız istenir.
- K** Ardından Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.



Adım 2.2: Ev cihazınızın ev ağına (WLAN) ile manuel bağlanması



- L** Ev ağı ile başarılı bir bağlantı sağlandığında, ev cihazının dokunmatik ekranında bir uyarı görünür.
Devam et üzerine dokununuz ve adım 3 ile devam ediniz.



Dokunmatik ekranda **Ev cihazınız ev ağına bağlanamadı** metni görünür.

Yeniden denemek istiyor musunuz?

2 dakika içerisinde bağlantı kurulamadı. Ev cihazının ev ağının (WLAN) erişim mesafesinde olup olmadığını kontrol ediniz ve Yeniden dene üzerine dokunarak manuel ağ oturumunu tekrar **F** noktası ile başlatınız.



Adım 3: Ev cihazınızı Home Connect uygulamasına bağlayınız



Cihaz uzun süre kullanılmadığında menü otomatik olarak kapanır. Tekrar Home Connect ayarlarına geri dönmek için 2.1 veya 2.2 altındaki **A** – **C** adımlarını takip ediniz.

A Bağlantı işlemini başlatmak için **Uygulamaya bağlan** üzerine dokununuz.

B Lütfen akıllı telefonunuzu veya tabletinizi elinize alınız. Yeni ev cihazınız görüldüğünde Home Connect uygulamasında **Bağlan** seçeneğine dokununuz.

C Ev cihazınız otomatik olarak görünmezse, uygulama içinde **Ev cihazlarını ara** üzerine ve ardından **Ev cihazını bağla** üzerine dokununuz.


D İşlemi tamamlamak için uygulamadaki son talimatları izleyiniz.



Adım 3: Ev cihazınızı Home Connect uygulamasına bağlayınız



- E** Ev cihazınız başarılı bir şekilde uygulamaya bağlandıysa, ev cihazınızın dokunmatik ekranında bir bilgilendirme görünür.
Ardından **Devam et** üzerine dokununuz.



- F** Ayarlardan çıkmak için ← ve X üzerine dokununuz.
- G** Cihazı Home Connect uygulaması üzerinden başlatmak için **Uzaktan başlat**  üzerine dokununuz.

Ev cihazınızı başarıyla bağladınız. Şimdi Home Connect uygulamasının tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz!

Dokunmatik ekranda **Uygulama bağlantısı kurulamadı** metni görünür.

Yeniden denemek istiyor musunuz?

Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin ev ağı kapsama alanı içinde olduğundan veya bağlı olduğundan emin olunuz.
Uygulama bağlantısını tekrar **B** noktası üzerinden başlatmak için **Yeniden dene** üzerine dokununuz.



Notlar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notlar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notlar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Home Connect: Güçlü ortaklar sayesinde ağlardan oluşan bir gelecek.



Sorularınız mı var veya Home Connect servis yardım hattına danışmak mı istiyorsunuz?
O zaman bizi **www.home-connect.com** sayfasında ziyaret ediniz

tr (9702) 9001241847



Home Connect, Home Connect GmbH firmasının bir hizmetidir.

Apple App Store ve iOS, Apple Inc. firmasının markasıdır.
Google Play Store ve Android, Google Inc. firmasının markasıdır.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance firmasının bir markasıdır.