Programlara genel bakış

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Program ismi Programın kısa açıklaması ya da hangi tekstiller için uygun olduğu.	maks. dolum miktarı; sıcaklık (- - = soğuk)
	Sıkma devir sayısı**; - -- = Sıkma iptal, 0 = sıkma yok, sadece su boşaltma
	Ek program ayarları
Pamuklu Dayanıklı tekstiller, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten tekstiller. * **Speed Perfect** (≒⏱) ayarında düşük miktarda ve az kirlenmiş çamaşırlar için kısa program olarak uygundur.	maks. 8 kg/5* kg; - - ... 90 °C
	- --, 400 ... 1400** dev/dk
	Speed Eco Perfect (≒⏱ 🌀), SensePlus/Ilave durulama, Ön yıkama
Pamuklu Eco dayanıklı tekstiller, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten tekstiller; **Pamuklu** programıyla eşdeğer yıkama etkisi oluşturmak için sıcaklığı düşürerek enerjiyi optimum kullanarak yıkama. **Bilgi: .** Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarrufu nedeniyle belirtilen program sıcaklığından farklı olabilir; yıkama etkisi seçilen sıcaklığa uygundur.	maks. 8 kg; - - ... 90 °C
	- --, 400 ... 1400** dev/dk
	SensePlus/Ilave durulama, Ön yıkama
Sentetikler Sentetik veya karışık dokuma tekstiller	maks. 4 kg; - - ... 60 °C
	- --, 0 ... 1200** dev/dk
	Speed Eco Perfect (≒⏱ 🌀), SensePlus/Ilave durulama, Ön yıkama
Yünlüler elde veya makinede yıkanabilen yünlüler veya yün içeren tekstiller; Çamaşırlarda çekme veya küçülme olmasını önlemek için, özellikle hassas ve çamaşırları zedelemeyen yıkama programı, uzun program molaları (çamaşırlar yıkama suyu içinde dinlenir). **Bilgiler** ■ Yün hayvanlardan elde edilir, örn.: Angora, Alpaka, Lama, Koyun. ■ Yünlüler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır.	maks. 2 kg; - - ... 40 °C
	- --, 0 ... 800 dev/dk
	-
Süper-Kısa 15'/30' yaklaşık 15 dakikalık ekstra kısa program, hafif kirli ve az miktarda çamaşır için uygundur **Bilgi: . Speed Perfect** (≒⏱) ayarında **Süper-Kısa 15'** programı yürütülür.	maks. 3.5 / 2 kg; - - ... 40 °C
	- --, 0 ... 1200** dev/dk
	Speed Eco Perfect (≒⏱ 🌀)

* **Speed Perfect** (≒⏱) ayarında daha düşük dolum miktarı
** maksimum sıkma devir sayısı, seçilen programa ve modele bağlıdır

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Mix Pamuklu ve sentetik tekstillerden oluşan karışık çamaşırlar.	maks. 4 kg; - - ... 40 °C - - -, 0 ... 1400** dev/dk Speed Eco Perfect (≡⏱ 🌀), SensePlus/Ilave durulama, Ön yıkama
Gece Modu geceleri yıkama yapmak için özellikle sessiz yıkama programı, yünlü, keten, sentetik ve karışık dokuma tekstiller için uygun **Bilgiler** ■ bitiş sinyali devre dışı, ■ Son sıkma devir sayısı düşük olarak ön ayarlıdır	maks. 4 kg; - - ... 40 °C - - -, 0 ... 1200** dev/dk Speed Eco Perfect (≡⏱ 🌀), SensePlus/Ilave durulama, Ön yıkama
Durulama / Sıkma / Boşaltma Çamaşırları durulama ve sıkmanın ardından deterjanlı suyu boşaltmak için kombine ekstra program. **Bilgiler** ■ Bu programda **SensePlus/Ilave durulama** tuşu fabrika tarafından önceden ayarlanmıştır. ■ Sadece su boşaltılacaksa sıkma devir sayısı 0 olarak ayarlanmalıdır. ■ Sadece sıkma işlemi gerekiyorsa **SensePlus/Ilave durulama** tuşunun etkinliği kaldırılmalı ve gerekirse sıkma devir sayısı ayarlanmalıdır. ■ Sadece suyunun boşaltılması gerekiyorsa **SensePlus/Ilave durulama** tuşunun etkinliği kaldırılmalı ve sıkma devir sayısı 0 olarak ayarlanmalıdır.	-; - - - -, 0 ... 1400** dev/dk SensePlus/Ilave durulama
Tambur temizleme Tamburun ve pis su haznesinin temizlenmesi ve bakımı için program, örneğin 1. yıkamada, uzun süre kullanmama durumundaki koku oluşumunda veya düşük yıkama sıcaklığında (40 °C ve daha düşük) sıkça yıkama yaptıktan sonra kullanılabilir. Gösterge lambası **Tambur temizleme** yanıp sönüyorsa uzun süredir 60 °C veya üzeri sıcaklıklarda hiçbir programı kullanmadınız demektir. **Bilgiler** ■ Tambur bakımı programını çamaşır olmadan yürütünüz. ■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşmasını önlemek için çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşırlar için olan bir deterjan kullanmayınız.	0 kg; 80, 90 °C 1200** dev/dk -
Hassas / İpek Hassas, yıkanabilir tekstiller için, örn. ipek, seten, sentetik ve karışık dokuma (örn. ipek gömlek veya bluzlar, ipek şal). **Bilgi: .** Hassas çamaşırlar veya ipekler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır.	maks. 2 kg; - - ... 40 °C - - -, 0 ... 800 dev/dk Speed Eco Perfect (≡⏱ 🌀), SensePlus/Ilave durulama, Ön yıkama

* **Speed Perfect** (≡⏱) ayarında daha düşük dolum miktarı
** maksimum sıkma devir sayısı, seçilen programa ve modele bağlıdır

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Yorgan Makinede yıkanabilen sentetik elyaf dolu tekstiller, yastıklar, banyo havluları ve gündelik havular; kuştüyü ile doldurulmuş tekstiller için de uygundur **Bilgi: .** Büyük parçalar tek tek yıkanmalıdır. Hassas deterjan kullanınız - lütfen bakım etiketine dikkat ediniz. Sıvı deterjan dozunu tasarruflu biçimde ayarlayınız.	maks. 2,5 kg; - - ... 60 °C - --, 0 ... 1200** dev/dk Speed Eco Perfect (≒⏱ 🌀), SensePlus/Ilave durulama
Spor giysileri Spor ve rahat giysiler için mikroelyaf tekstiller; çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.	maks. 2 kg; - - ... 40 °C - --, 0 ... 1400** dev/dk SensePlus/Ilave durulama, Ön yıkama
Kot / Koyu renkliler koyu renk pamuklu tekstiller ve koyu renk sentetik tekstiller; Tekstilleri iç yüz dışta olacak şekilde yıkayınız.	maks. 3,5 kg; - - ... 40 °C - --, 0 ... 1200** dev/dk Speed Eco Perfect (≒⏱ 🌀), SensePlus/Ilave durulama, Ön yıkama
Gömlek / Bluz Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar. **Bilgiler** ■ ayarında gömlekler/bluzlar sadece kısa sıkılır, su damlayacak ıslaklıkta asılır. ⟶ Kendiliğinden düzlenme etkisi ■ İpek/hassas malzemeden gömlekler/bluzlar **Hassas / İpek** programında yıkanmalıdır.	maks. 2 kg; - - ... 60 °C - --, 0 ... 800 dev/dk Speed Eco Perfect (≒⏱ 🌀), SensePlus/Ilave durulama, Ön yıkama
AllergyPlus & Baby Pamuk veya ketenden dayanıklı tekstiller **Bilgi: .** Belirli bir sıcaklıkta daha uzun yıkama, daha uzun süre suda kalma ve daha uzun durulama nedeniyle daha yüksek hijyen gereksinimleri veya özellikle hassas ciltler için daha uygundur.	maks. 6,5 kg; - - ... 60 °C - --, 400 ... 1400** dev/dk Speed Eco Perfect (≒⏱ 🌀), SensePlus/Ilave durulama, Ön yıkama

* **Speed Perfect** (≒⏱) ayarında daha düşük dolum miktarı
** maksimum sıkma devir sayısı, seçilen programa ve modele bağlıdır

Tüketim değerleri

(yaklaşık bilgiler)

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi*	Su tüketimi*	Program süresi*
Pamuklu 20°C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Pamuklu 40°C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Pamuklu 60°C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Pamuklu Eco + 40°C**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Pamuklu Eco + 60°C**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Pamuklu Eco + 60°C**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Pamuklu 90°C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Sentetikler 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Hassas / İpek 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Yünlüler 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Program	yaklaşık kalan nem bilgisi***		
	WIW24... maks. 1400 dev/dak	WIW22... maks. 1200 dev/dak	WIW20... maks. 1000 dev/dak
Pamuklu	%53	%58	%68
Sentetikler	%40	%40	%40
Hassas / İpek	%30	%30	%30
Yünlüler	%45	%45	%45

Değerler EN60456'e göre belirlenmiştir.

* Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

** Maksimum devir sayısıyla testler için ve soğuk suyla (15 °C) 2010/30/AB uyarınca enerji etiketlendirmesi için program ayarı.
Programlar normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve kombine enerji ve su tüketimi bakımından en verimlileridir.
Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarrufu nedeniyle belirtilen program sıcaklığından farklı olabilir; yıkama etkisi yasal gereksinimlere uygundur.

*** Kalan nem bilgisi programa bağlı sıkma devir sayısı sınırlaması ve maksimum yük temelinde.

WIW24560TR

9001254448 (9811)