

P Tabela de programas

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
Nome do programa : Explicação breve do programa ou para que tecidos é adequado.	Carga máx.; temperatura (⌘ = frio)
 algodão : Tecidos resistentes, tecido de algodão ou linho resistentes a altas temperaturas	Velocidade de centrifugação*
Conselhos	Regulações adicionais do programa
<ul style="list-style-type: none"> ■ Com a regulação Eco, a temperatura de lavagem é inferior à temperatura selecionada. Caso pretenda que a água de lavagem alcance uma determinada temperatura, utilizar o programa sem a regulação Eco ou eventualmente com uma temperatura superior. ■ Com a regulação Speed, adequado como programa curto para roupa pouco suja. 	9 kg/5** kg; ⌘ - 90 °C ----, 0 - 1400* rpm  speed/eco =  Proteção antivincos  Enxaguamento+
roupa de tratamento fácil : Fibras sintéticas ou tecidos mistos	4 kg; ⌘ - 60 °C ----, 0 - 1200 rpm  speed/eco =  Proteção antivincos  Enxaguamento+
roupa delicada/sedas : Para tecidos delicados laváveis, p. ex. de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (p. ex. blusa ou lenço de seda)	2 kg; ⌘ - 40 °C ----, 0 - 800 rpm  speed/eco =  Enxaguamento+
 lã : Tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou à máquina; programa de lavagem especialmente delicado, para evitar amarrrotar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem)	máx. 2 kg; ⌘ - 40 °C ----, 0 - 800 rpm
Conselhos	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ A lã é de origem animal, por exemplo: angorá, alpaca, lama, ovelha. ■ Utilizar detergentes de máquina adequados para lã. 	
mix : Carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e de fibras sintéticas	4 kg; ⌘ - 40 °C ----, 0 - 1400* rpm  speed/eco =  Proteção antivincos  Enxaguamento+

* máx. A velocidade de centrifugação depende do programa e modelo

** Carga reduzida com a regulação **Speed**

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
roupa escuras : Tecidos escuros de algodão e tecidos escuros de tratamento fácil; lavar os tecidos do avesso	3,5 kg; - 40 °C ---, 0 - 1200 rpm Proteção antivincos Enxaguamento+
: Enxaguamento adicional com velocidade de centrifugação selecionável	-; ---, 0 - 1400** rpm Enxaguamento+
: Centrifugação adicional com velocidade de centrifugação selecionável. Se pretender escoar apenas, colocar a velocidade de centrifugação em 0.	-; ---, 0 - 1400** rpm
Conselho: A indicação do tempo que falta para terminar só é atualizada após o início do programa.	
edredon sintét. : Têxteis, almofadas e colchas laváveis à máquina, com enchimento de penas, também adequado para enchimentos de fibras sintéticas	2 kg; - 60 °C ---, 0 - 1200 r.p.m.
Conselho: Lavar separadamente peças grandes. Utilizar detergente para tecidos delicados - ver símbolos de lavagem. Utilizar pouco detergente.	Speed Eco Enxaguamento+
camisas/business : Camisas/blusas sem engomar em algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos	2 kg; - 60 °C ---, 0 - 800 rpm
Conselhos	
■ Com a regulação Protecção antivincos (depende do modelo) , as camisas/blusas são sujeitas apenas a uma centrifugação inicial, sendo estendidas ainda encharcadas. —> Efeito de auto-alisamento	speed/eco
■ Lavar camisas/blusas de seda /materiais delicados no programa Roupa delicada / Sedas .	Proteção antivincos Enxaguamento+
cortinas : 3,5 kg de reposteiros pesados ou 25 - 30 m ² de cortinas leves	3,5 kg; - 40 °C
Conselhos	
■ enxaguamento e centrifugação final reduzidos,	---, 0 - 800 rpm
■ Utilize detergentes de máquina adequados para cortinas.	speed/eco
■ A tecla Pré-lavagem (Dependendo do modelo) está predefinida de fábrica. Caso não pretenda efetuar pré-lavagem, desative a tecla.	Enxaguamento+
microfibras + / impreg. : Lavagem com subsequente impregnação do vestuário impermeável e para o exterior com revestimento de membrana e tecidos impermeáveis;	1 kg; - 40 °C ---, 0 - 800 rpm
Conselhos	
■ Utilize detergentes especiais adequados para a lavagem na máquina, dosagem de acordo com as instruções do fabricante:	speed/eco
■ Detergente especial no compartimento II e	Enxaguamento+
■ Introduzir solução de impregnação (máx. 170 ml) no compartimento	
■ A roupa não pode ser tratada com amaciador.	
■ Antes da lavagem, limpe bem os restos de amaciador da gaveta para detergente (todos os compartimentos).	
* máx. A velocidade de centrifugação depende do programa e modelo	
** Carga reduzida com a regulação Speed	

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
express 60 min Programa curto de aprox. 60 minutos, adequado para roupas não muito sujas.	5//4 kg; - 60 °C ----, 0 - 1400* rpm speed/eco =
Conselho: A seleção de outras regulações pode aumentar a duração do programa.	
express 15 / 30 min : Programa extra curto de aprox. 15/30 minutos, adequado para roupa pouco suja	2/3,5 kg; - 40 °C 0 - 1200 rpm speed/eco =
Conselho: Com a regulação speed , é executado o programa express 15 min.	
higiene plus: Tecidos resistentes de algodão ou linho	7,5 kg/5** kg; - 60 °C ----, 0 - 1400* rpm speed/eco = Proteção antivincos Enxaguamento+
Conselho: Especialmente adequado para elevadas exigências de higiene ou para peles particularmente delicadas devido a uma lavagem mais longa com a temperatura definida, mais água e enxaguamento mais longo.	

* máx. A velocidade de centrifugação depende do programa e modelo
 ** Carga reduzida com a regulação **Speed**

Tabela de valores de consumo

Consumo de energia e de água, duração do programa e humidade residual dos programas principais

(Valores aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energia*	Consumo de água*	Duração do programa*
algodão 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
algodão 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
algodão eco** <>	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
algodão eco** <>	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
algodão eco** <>	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
algodão 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
algodão 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
delicados 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
lã 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

pt Folha anexa às instruções de utilização e de instalação

Programa	Valores aproximados de humidade residual***		
	3TS... máx. 1400 rpm	3TS.. máx. 1200 rpm	3TS... máx. 1000 rpm
	48 %	53 %	62 %
algodão	40 %	40 %	40 %
sintéticos	30 %	30 %	30 %
delicados	45 %	45 %	45 %
lã			

* Os valores divergem dos valores indicados conforme a pressão, a dureza e a temperatura de admissão da água, a temperatura ambiente, o tipo, a quantidade e o grau de sujidade da roupa, o detergente utilizado, as oscilações na tensão elétrica e as funções adicionais selecionadas.

** Regulação do programa para testes e a rotulagem energética de acordo com a Diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C). A indicação sobre a temperatura do programa segue a temperatura estabelecida na etiqueta da roupa dos tecidos. Por razões de poupança energética, a temperatura de lavagem real pode ser diferente da temperatura do programa indicada.

*** Valores de humidade residual com base no limite de rotações de centrifugação e na carga máxima dependentes do programa.

WM14T46XES

9001273776 (9704)

