















Zestawienie programów

Program/rodzaj prania/wskazówki	Ustawienia
Nazwa programu Krótki opis programu lub informacja, do jakich tkanin jest przeznaczony.	maks. wsad; temperatura (- - = zimna) maks. prędkość wirowania (- - - = wirowanie stop, 0 = bez wirowania, tylko odpompowanie) dodatkowe ustawienia programów
Bawełna Tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania * W przypadku ustawienia speed (≡☺) może być stosowany jako program krótki do lekko zabrudzonego prania i niewielkiego ładunku.	maks. 8 kg/5* kg; - - ... 90°C maks. 1400 obr./min speed/eco (≡☺/☺), Płukanie dodatkowe(Rinse+ ☺+), Mniej zagnieceń (Less iron ☺)
Bawełna Eco ◀ Tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania; Pranie z optymalizacją zużycia energii dzięki redukcji temperatury przy efektywności prania porównywalnej z programem Bawełna . Wskazówka: . Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze względu na oszczędność energii, klasa skuteczności prania odpowiada wybranej temperaturze.	maks. 8 kg; - - ... 90°C maks. 1400 obr./min Płukanie dodatkowe(Rinse+ ☺+), Mniej zagnieceń (Less iron ☺)
Syntetyki Tkaniny z włókien syntetycznych lub mieszanych	maks. 4 kg; - - ... 60°C maks. 1200 obr./min speed/eco (≡☺/☺), Płukanie dodatkowe(Rinse+ ☺+), Mniej zagnieceń (Less iron ☺)
Delikatne / Jedwab Delikatne wyroby tekstylne, np. z jedwabiu, satyny, syntetyków lub włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny) Wskazówka: . Używać środka piorącego do tkanin delikatnych lub jedwabiu nadającego się do prania w pralkach.	maks. 2 kg; - - ... 40°C maks. 800 obr./min speed/eco (≡☺/☺), Płukanie dodatkowe(Rinse+ ☺+), Mniej zagnieceń (Less iron ☺)
 Wełna Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce; Wyjątkowo delikatny program prania zapobiegający zbieganiu się rzeczy przeznaczonych do prania; dłuższe przerwy w programie (tkaniny leżą w roztworze środka piorącego) Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ Wełna jest pochodzenia zwierzęcego, na przykład z angory, alpaki, lamy, owcy. ■ Używać środka piorącego dla wełny nadającego się do prania w pralkach. 	maks. 2 kg; - - ... 40°C maks. 800 obr./min -
* reduzierte Beladung bei Einstellung Speed Perfect (≡☺)	

Program/rodzaj prania/wskazówki	Ustawienia
Mix Mieszany wsad z tkanin bawełnianych i syntetyków	maks. 4 kg; -- ... 40°C maks. 1400 obr./min speed/eco (≡⏻/⏻), Płukanie dodatkowe(Rinse+ ) Mniej zagnieceń (Less iron )
Jeans / Ciemne kolory Ciemne tkaniny z bawełny oraz ciemne tkaniny syntetyczne; Tekstylia prac odwrócone stroną wewnętrzną na zewnątrz.	maks. 3.5 kg; -- ... 40°C maks. 1200 obr./min speed/eco (≡⏻/⏻), Płukanie dodatkowe(Rinse+ ) Mniej zagnieceń (Less iron )
Płukanie / Wirowanie / Odpompowanie Kombinowany program do płukania, wirowania prania oraz do odpompowania wody pozostałej z płukania.	-; - maks. 1400 obr./min Płukanie dodatkowe(Rinse+ ) Mniej zagnieceń (Less iron )
Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ W przypadku tego programu fabrycznie ustawiony jest przycisk Płukanie dodatkowe (Rinse+ ) ■ Jeżeli pranie ma zostać tylko wypłukane, ustawić prędkość wirowania na 0. ■ Jeżeli pranie ma zostać tylko odwirowane, dezaktywować przycisk Płukanie dodatkowe (Rinse+ ) i dopasować prędkość wirowania. ■ Jeżeli woda ma być tylko odpompowana, ustawić prędkość wirowania na 0 i dezaktywować przycisk Płukanie dodatkowe (Rinse+ ) 	
Kołdry Nadające się do prania w pralce tekstylia wypełnione włóknami syntetycznymi, poduszki, kołdry pikowane lub kapy, jak również tekstylia z wypełnieniem puchowym	maks. 2.5 kg; -- ... 60°C maks. 1200 obr./min speed/eco (≡⏻/⏻), Płukanie dodatkowe(Rinse+ )
Wskazówka: . Duże części prania prac oddzielnie. Używać środka do prania tkanin delikatnych i przestrzegać zaleceń na metkach/naszywkach. Środek piorący dozować oszczędnie.	
Koszule / Business Niewymagające prasowania koszule/bluzki z bawełny, lnu, syntetyków lub tkanin mieszanych	maks. 2 kg; -- ... 60°C maks. 800 obr./min speed/eco (≡⏻/⏻), Płukanie dodatkowe(Rinse+ ) Mniej zagnieceń (Less iron )
Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ W przypadku ustawienia Mniej zagnieceń (Less iron ) tylko krótkie wirowanie koszul/bluzek; rozwieszać na mokro. —> Efekt samowygładzania ■ Koszule/bluzki z jedwabiu lub innych delikatnych tkanin prac przy użyciu programu Delikatne / Jedwab. 	
* reduzierte Beladung bei Einstellung Speed Perfect (≡⏻)	

Program/rodzaj prania/wskazówki	Ustawienia
Czyszczenie Bębna Program do czyszczenia i pielęgnacji bębna oraz zbiornika pralki, np. przed 1. praniem, w przypadku częstego prania w niskich temperaturach (40 °C i niższych) lub w przypadku niepożądanych zapachów po dłuższej nieobecności. Lampka kontrolna Czyszczenie Bębna miga, jeżeli od dłuższego czasu nie jest używany program o temperaturze 60 °C lub wyższej.	0 kg; 80, 90°C 1200 obr./min -
Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ Włączyć program pielęgnacji bębna bez wkładania prania. ■ Użyć uniwersalnego proszku do prania lub środka piorącego z wybielaczem. Aby zapobiec powstawaniu piany użyć tylko połowy zalecanej przez producenta ilości środka piorącego. Nie stosować środków do prania wełny i tkanin delikatnych. 	
Outdoor / Impregnacja Pranie z późniejszą impregnacją tkanin odpornych na działanie czynników atmosferycznych, odzieży wierzchniej z membranową podszewką termiczną oraz tekstyliów wodoodpornych	maks. 1 kg; -- ... 40°C maks. 800 obr./min speed/eco (≡☼/☼), Płukanie dodatkowe(Rinse+ ☼)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wybrać program. 2. Specjalne środki piorące do odzieży wierzchniej dozować do przegródki II. 3. Środek impregnujący (maks. 170 ml) dozować do przegródki ☼. 4. Nacisnąć przycisk ►II. Dodatkowa pielęgnacja prania według zaleceń producenta. 	
Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ Używać specjalnych środków piorących nadających się do prania w pralkach, dozowanie według zaleceń producenta: ■ Pranie nie może mieć kontaktu z płynem zmiękczającym. ■ Przed praniem dokładnie wyczyścić szufladkę na środki piorące (wszystkie przegródki) z resztek płynu zmiękczającego. 	
Super 60' / Power wash Program krótki, ok. 60 minut, przeznaczony do lekko zabrudzonych rzeczy w małych ilościach.	maks. 5 kg; -- ... 60°C maks. 1400 obr./min Płukanie dodatkowe(Rinse+ ☼), Mniej zagnieceń (Less iron ☼)
Super 15'/30' Program bardzo krótki, ok. 15/30 minut, nadający się do lekko zabrudzonych rzeczy w małych ilościach	maks. 2/3.5 kg; -- ... 40°C maks. 1200 obr./min
Wskazówka: . W przypadku ustawienia speed (≡☼) wykonywany jest program Super 15' .	speed/eco (≡☼/☼)
Higiena Tkaniny wytrzymałe z bawełny lub lnu	maks. 6.5 kg; -- ... 60°C maks. 1400 obr./min
Wskazówka: . Nadaje się szczególnie w przypadku podwyższonych wymagań higienicznych lub szczególnie wrażliwej skóry, ze względu na dłuższy cykl prania przy określonej temperaturze, wyższym poziomie wody oraz dłuższym płukaniu.	speed/eco (≡☼/☼), Płukanie dodatkowe(Rinse+ ☼), Mniej zagnieceń (Less iron ☼)
* reduzierte Beladung bei Einstellung Speed Perfect (≡☼)	



Parametry zużycia

(dane przybliżone)

Program	Załadunek	Zużycie energii*	Zużycie wody*	Czas trwania programu*
Bawełna 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Bawełna 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Bawełna 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Bawełna Eco ◁ + 40°C**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Bawełna Eco ◁ + 60°C**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Bawełna Eco ◁ + 60°C**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Bawełna 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Syntetyki 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Delikatne / Jedwab 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Wełna 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Program	przybliżona wilgotność końcowa***		
	WI14... maks. 1400 obr./min	WI12... maks. 1200 obr./min	WI10... maks. 1000 obr./min
Bawełna	53%	58%	68%
Syntetyki	40%	40%	40%
Delikatne / Jedwab	30%	30%	30%
Wełna	45%	45%	45%

Wartości ustalone zgodnie z EN60456:2011.

* Wartości odbiegają od podanych wartości w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości tkanin oraz stopnia zabrudzenia, używanego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

** Ustawienia programu z maksymalną prędkością wirowania do celów kontroli i klasyfikacji energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/EU przy eksploatacji z zimną wodą (15°C).
Programy są przeznaczone do prania normalnie zabrudzonych tkanin z bawełny oraz są najbardziej efektywne pod względem zużycia wody i energii.
Temperatury programów oparte są o temperatury podane na metce/naszywce. Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze względu na oszczędność energii, klasa skuteczności prania odpowiada obowiązującym normom.

*** Informacje na temat wilgotności końcowej na podstawie danych dotyczących ograniczenia prędkości wirowania i maksymalnego wsadu.

WI14W540EU

9001279293 (9701)

