
















Tabela de programas

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<p>Nome do programa Explicação breve do programa ou para que tecidos é adequado.</p>	<p>Carga máx.; temperatura (-- = frio)</p> <p>Velocidade de centrifugação máx. (--- = paragem de enxaguamento, 0 = sem centrifugação, só escoamento)</p> <p>Regulações de programas adicionais</p>
<p>algodão tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho * Com a regulação speed (≡☼), adequado como programa curto para roupa pouco suja, com carga inferior.</p>	<p>máx. 8 kg/5* kg; -- ... 90 °C</p> <p>máx. 1400 rpm</p> <p>speed/eco (≡☼/☼), água extra & enxaguar extra (extra ☼⁺), menos ☼</p>
<p>algod. eco ◁◻ Tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho; Lavagem energeticamente otimizada através de redução da temperatura com eficiência de lavagem comparável ao programa algodão.</p> <p>Conselho: . Por razões de poupança energética, a temperatura de lavagem real pode ser diferente da temperatura do programa indicada; o efeito de lavagem corresponde ao da temperatura selecionada.</p>	<p>máx. 8 kg; -- ... 90 °C</p> <p>máx. 1400 rpm</p> <p>água extra & enxaguar extra (extra ☼⁺), menos ☼</p>
<p>sintéticos Tecidos de fibras sintéticas ou tecidos mistos</p>	<p>máx. 4 kg; -- ... 60 °C</p> <p>máx. 1200 rpm</p> <p>speed/eco (≡☼/☼), água extra & enxaguar extra (extra ☼⁺), menos ☼</p>
<p> lã tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina; programa de lavagem especialmente delicado para evitar amarrotar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem)</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A lã é de origem animal, p. ex.: angorá, alpaca, lama, ovelha. ■ Utilize detergentes de máquina adequados para lã. 	<p>máx. 2 kg; -- ... 40 °C</p> <p>máx. 800 r.p.m.</p> <p>-</p>
<p>express 15/30 min Programa extra curto aprox. 15 minutos, adequado para pequenos lotes de roupa pouca suja</p> <p>Conselho: . Com a regulação speed (≡☼), é executado o programa express 15 min.</p>	<p>máx. 2/3,5 kg; -- ... 40 °C</p> <p>máx. 1200 rpm</p> <p>speed/eco (≡☼/☼)</p>
<p>* carga reduzida com a regulação speed (≡☼)</p>	

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<p>mix carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e de fibras sintéticas</p>	<p>máx. 4 kg; -- ... 40 °C máx. 1400 rpm speed/eco (≡⏻/⏻), água extra & enxaguar extra (extra ) , menos </p>
<p>roupa escura tecidos escuros de algodão e tecidos escuros de tratamento fácil; Lave os tecidos do avesso.</p>	<p>máx. 3.5 kg; -- ... 40 °C máx. 1200 rpm speed/eco (≡⏻/⏻), água extra & enxaguar extra (extra ) , menos </p>
<p>enxaguamento / centrif. / desaguar ( /  / ) Programa extra combinado para enxaguar, centrifugar e escoar a água de enxaguamento.</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Neste programa, a tecla água extra & enxaguar extra (extra ) vem predefinida de fábrica. ■ Se apenas pretender enxaguar, regule a velocidade de centrifugação para 0. ■ Se apenas pretender centrifugar, desative a tecla água extra & enxaguar extra (extra ) e adapte a velocidade de centrifugação. ■ Se apenas pretender escoar, coloque a velocidade de centrifugação em 0 e desative a tecla água extra & enxaguar extra (extra ) . 	<p>- ; - máx. 1400 rpm água extra & enxaguar extra (extra ) , menos </p>
<p>limp. tambor Programa para limpeza e tratamento do tambor e da cuba, p. ex., antes da 1ª lavagem, após lavagens frequentes a baixas temperaturas (40 °C e inferiores) ou caso se gerem maus odores após um período de ausência prolongado. A lâmpada indicadora limp. tambor pisca caso não utilize há muito tempo nenhum programa a 60 °C ou a temperaturas superiores.</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Execute o programa de tratamento do tambor sem roupa. ■ Utilize detergente convencional em pó para roupa ou detergente com branqueador. Para evitar a formação de espuma, utilize apenas a metade da quantidade de detergente recomendada. Não utilize detergente para lãs ou roupa delicada. 	<p>0 kg; 80, 90 °C 1200 rpm -</p>
<p>delicado / seda para tecidos delicados laváveis, por exemplo de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (por exemplo, blusas de seda, lenços de seda)</p> <p>Conselho: . Utilize detergente de máquina adequado para tecidos delicados ou seda.</p>	<p>máx. 2 kg; -- ... 40 °C máx. 800 r.p.m. speed/eco (≡⏻/⏻), água extra & enxaguar extra (extra ) , menos </p>
<p>* carga reduzida com a regulação speed (≡⏻)</p>	


















Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<p>azeite , vinho , tomate </p> <p>tecidos de material sintético ou tecidos mistos</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Separe a roupa de acordo com as cores. ■ Não deixe as nódoas secarem e retire quaisquer resíduos sólidos previamente. ■ A sequência do programa de lavagem (p. ex., temperatura, movimento do tambor ou tempo na água) é adaptada especialmente ao tipo de nódoa. 	<p>máx. 6.5 kg; -- ... 60 °C</p> <p>máx. 1200 rpm</p> <p>speed/eco (, ), água extra & enxaguar extra (extra )⁺, menos </p>
<p>camisas / business</p> <p>camisas/blusas sem engomar de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Com a regulação menos , camisas/blusas só são sujeitas a uma centrifugação inicial, sendo estendidas ainda encharcadas. —> Efeito de auto-alisamento ■ Lave camisas/blusas de seda/material delicado no programa delicado / seda. 	<p>máx. 2 kg; -- ... 60 °C</p> <p>máx. 800 r.p.m.</p> <p>speed/eco (, ), água extra & enxaguar extra (extra )⁺, menos </p>
<p>higiene plus</p> <p>tecidos resistentes de algodão ou linho</p> <p>Conselho: . Especialmente adequado para requisitos de higiene mais exigentes ou pele especialmente sensível, devido a uma lavagem mais longa com temperatura definida, nível de água mais elevado e enxaguamento mais longo.</p>	<p>máx. 6.5 kg; -- ... 60 °C</p> <p>máx. 1400 rpm</p> <p>speed/eco (, ), água extra & enxaguar extra (extra )⁺, menos </p>
<p>* carga reduzida com a regulação speed ()</p>	



Tabela de valores de consumo

(Valores aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energia*	Consumo de água*	Duração do programa*
algodão 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
algodão 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
algodão 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
algod. eco ◁ + <40°C**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
algod. eco ◁ + <60°C**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
algod. eco ◁ + <60°C**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
algodão 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
delicado / seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
lã 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Programa	Valores aproximados da humidade residual***		
	WI14... máx. 1400 rpm	WI12... máx. 1200 rpm	WI10... máx. 1000 rpm
algodão	53 %	58 %	68 %
sintéticos	40 %	40 %	40 %
delicado / seda	30 %	30 %	30 %
lã	45 %	45 %	45 %

Valores apurados de acordo com a norma EN60456.

* Os valores divergem dos valores indicados conforme a pressão, a dureza e a temperatura de admissão da água, a temperatura ambiente, o tipo, a quantidade e o grau de sujidade da roupa, o detergente utilizado, as oscilações na tensão elétrica e as funções adicionais selecionadas.

** Regulação do programa com rotação máxima para testes e rotulagem energética de acordo com a Diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C).

Os programas são adequados para a limpeza de tecidos de algodão com sujidade normal e os mais eficientes do ponto de vista do consumo combinado de energia e de água.

A indicação sobre a temperatura do programa segue a temperatura estabelecida na etiqueta da roupa dos tecidos. Por razões de poupança energética, a temperatura de lavagem real pode ser diferente da temperatura do programa indicada; o efeito de lavagem corresponde às especificações legais.

*** Valores de humidade residual com base no limite de rotações de centrifugação e na carga máxima dependentes do programa.

WI14W540ES

9001282705 (9812)

