



Połącz sprzęt AGD – z przyszłością.

Skrócona instrukcja obsługi

home
connect

Przyszłość zaczyna się już teraz w Twoim domu! Wspaniale, że korzystasz z Home Connect *

Gratulujemy zakupu nowoczesnego sprzętu AGD, który już dziś ułatwia codzienne życie i czyni je bardziej przyjemnym.

Wygodniej.


Home Connect umożliwia sterowanie sprzętem gospodarstwa domowego w dowolnym czasie i miejscu. Całkiem prosto i intuicyjnie za pomocą smartfona i tabletu. Dzięki temu oszczędzasz czas, który możesz przeznaczyć na rzeczy, które naprawdę są dla Ciebie ważne.

Łatwiej.

W aplikacji na przejrzystym ekranie dotykowym łatwo zmienisz konfigurację obsługi, jak na przykład sygnały dźwiękowe lub indywidualne programy. Jest to jeszcze łatwiejsze i bardziej dokładne niż na samym urządzeniu, a w zasięgu ręki masz dodatkowo wszystkie dane, instrukcje użytkowania i wiele filmów instruktażowych.

Przez Internet.

Pozwól się zainspirować i odkryj liczne dodatkowe oferty dostosowane do Twoich urządzeń: kolekcje przepisów, wskazówki dotyczące korzystania ze sprzętu i znacznie więcej. Odpowiednie akcesoria możesz zamówić w każdej chwili, wykonując zaledwie kilka kliknięć.



* Dostępność funkcji Home Connect jest uzależniona od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.home-connect.com.

Czego potrzebujesz, aby płytę grzewczą połączyć z Home Connect?

- Smartfon lub tablet, wyposażony w najnowszą wersję danego systemu operacyjnego.
- Miejsce instalacji sprzętu AGD w zasięgu sieci domowej (Wi-Fi).

Nazwa i hasło sieci domowej (Wi-Fi):

Nazwa sieci (SSID): _____

Hasło (Key): _____

Trzy etapy na drodze do łatwiejszego życia codziennego:



Ważna uwaga:

Płyty grzewcze nie są przystosowane do użytkowania bez nadzoru – proces gotowania należy obserwować.

Etap 1: skonfiguruj aplikację Home Connect



A Otwórz na swoim smartfonie lub tablecie aplikację App Store (dotyczy urządzeń firmy Apple) lub Google Play Store (dotyczy urządzeń z Androidem).

B Wpisz w Store szukaną frazę „Home Connect“.

C Wybierz aplikację Home Connect i zainstaluj ją na smartfonie lub tablecie.

D Uruchom aplikację i skonfiguruj konto użytkownika w Home Connect. Aplikacja poprowadzi Cię przez proces logowania. Na koniec zanotuj adres e-mail i hasło.



Dane do logowania w Home Connect:

e-mail: _____

Hasło: _____



Sprawdź dostępność na www.home-connect.com

Etap 2 (pierwsze uruchomienie): połącz płytę grzewczą ze swoją siecią domową (Wi-Fi)




A Podłącz sprzęt AGD i włącz go.



B Sprawdź, czy router posiada funkcję WPS (automatycznego łączenia).
Niektóre routery posiadają np. przycisk WPS. (Informację na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi routera.)



C Czy router dysponuje funkcją WPS (automatycznego łączenia)?




Etap 2.1: Automatyczne łączenie płyty grzewczej z siecią domową (Wi-Fi)



- A Otworzyć ustawienia podstawowe za pomocą symbolu  w menu Docka.
- B Dotknij ustawienia „**Home Connect**”.
- C Dotknij „**Ustawić za pomocą asystenta**”, aby włączyć Asystenta Home Connect.
- D Zastosuj się do wskazówki i dotknij „**Dalej**”, aby kontynuować.



Etap 2.1: Automatyczne łączenie płyty grzewczej z siecią domową (Wi-Fi)




- E** W ciągu 2 minut aktywuj funkcję WPS w routerze sieci domowej. (Niektóre routery posiadają specjalny przycisk WPS/Wi-Fi.
Informację na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi routera.)



- F** Po upływie kilku sekund pojawia się komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu łączenia.
Płyta grzewcza jest połączona z siecią domową.
- G** Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawia się komunikat informujący, że urządzenie można teraz połączyć z aplikacją.


- H** Dotknij „Dalej”, aby uruchomić łączenie z aplikacją.
Następnie przejdź do etapu 3.





Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane w ciągu 2 minut, sprawdź, czy płyta grzewcza znajduje się w zasięgu sieci domowej (Wi-Fi) i w razie potrzeby powtórz procedurę lub zaloguj się ręcznie, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.2.




Etap 2.2: Ręczne łączenie płyty grzewczej z siecią domową (Wi-Fi)



- A Otworzyć ustawienia podstawowe za pomocą symbolu  w menu Docka.
- B Dotknij ustawienia „**Home Connect**”.
- C Dotknij „**Ustawić za pomocą asystenta**”, aby włączyć Asystenta Home Connect.
- D Zastosuj się do wskazówki i dotknij „**Dalej**”, aby kontynuować.



Etap 2.2: Ręczne łączenie płyty grzewczej z siecią domową (Wi-Fi)



- E** Wybierz „**Brak funkcji WPS**“, gdy pojawi się polecenie naciśnięcia przycisku WPS na routerze.
- F** Zastosuj się do wskazówki i dotknij „**Włączyć**“, aby kontynuować.
- G** Przejdź do menu ustawień ogólnych swojego smartfona lub tabletu (urządzenia mobilnego) wywołaj ustawienia sieci Wi-Fi.

- H** Połącz smartfon lub tablet z siecią Wi-Fi (SSID) o nazwie „**HomeConnect**“ (hasłem dla Wi-Fi [key] jest „HomeConnect“). Proces łączenia może potrwać do 60 sekund!

- I** Po pomyślnym połączeniu, otwórz aplikację Home Connect na smartfonie lub tablecie.


- J** Aplikacja wyszukuje teraz przez kilka sekund płytę grzewczą. Gdy płyta grzewcza (sprzęt AGD) zostanie znaleziona, pojawi się komunikat – jeżeli nie miało to jeszcze miejsca – o konieczności wpisania w odpowiednich polach nazwy sieci (SSID) oraz hasła (Key) do sieci domowej (Wi-Fi).



Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane w ciągu 2 minut, sprawdź, czy płyta grzewcza znajduje się w zasięgu sieci domowej (Wi-Fi) i w razie potrzeby powtórz procedurę.



Etap 2.2: Ręczne łączenie płyty grzewczej z siecią domową (Wi-Fi)




K Następnie naciśnij „**Prześlij do sprzętu AGD**“.



L Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawia się komunikat informujący, że urządzenie można teraz połączyć z aplikacją.

M Dotknij „**Dalej**“, aby uruchomić łączenie z aplikacją.
Następnie przejdź do etapu 3.



Etap 3: Połącz płytę grzewczą z aplikacją Home Connect



Po pomyślnym połączeniu urządzenia z siecią domową urządzenie automatycznie podejmie próbę połączenia się z aplikacją.

- A Postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.
- B Jeżeli proces logowania przebiegł pomyślnie, pojawi się odpowiedni komunikat. W centralnej części pulpitu obsługi pojawia się symbol .

Płyta grzewcza została połączona. Teraz możesz korzystać ze wszystkich zalet aplikacji Home Connect!


Aplikacja sygnalizuje, że nie można nawiązać połączenia:
Upewnij się, że smartfon lub tablet jest podłączony do sieci domowej (Wi-Fi).



Home Connect: z silnymi partnerami
prosto do przyszłości połączeń sieciowych.



Czy masz pytania lub chcesz skontaktować
się z infolinią Home Connect Service?
Odwiedź nas na
www.home-connect.com



Home Connect jest usługą Home Connect GmbH.

Apple App Store oraz iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Google Play Store oraz Android są znakami towarowymi firmy Google Inc.
Wi-Fi jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

pl (9706) 9001296420