






































































## Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<b>Ohjelman nimi</b> Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila (-- = kylmä) Suurin sallittu linkousnopeus** (--- = Jää veteen, 0 = ei linkousta, vain veden poisto) Ohjelman lisäasetukset
<b>Puuvilla</b>  Kulutusta kestävät, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa * Asetuksella <b>speed</b> (  ) soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille ja pienelle täyttömäärälle.	enint. 8 kg/5* kg; -- ... 90 °C enint. 1400 r/min speed/eco (  ) / (  ) Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  ) Rypistymisestä (Less iron  )
<b>Puuvilla Eco</b>  Kulutusta kestävät, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa Energiankäytön kannalta optimoitu pesu, matalampi lämpötila pesutehon pysyessä samana, ohjelmalle <b>Puuvilla</b>  .	enint. 8 kg; -- ... 90 °C enint. 1400 r/min Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  ) Rypistymisestä (Less iron  )
<b>Huomautus:</b> . Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästösyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta, pesuteho vastaa valitun lämpötilan tehoa.	
<b>Siliävät</b>  Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	enint. 4 kg; -- ... 60 °C enint. 1200 r/min speed/eco (  ) / (  ) Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  ) Rypistymisestä (Less iron  )
<b>Hienopesu / Silkki</b>  Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit) <b>Huomautus:</b> . Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	enint. 2 kg; -- ... 40 °C enint. 800 r/min speed/eco (  ) / (  ) Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  ) Rypistymisestä (Less iron  )
<b>Villa</b>  Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta; erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauat (tekstiilit ovat pesuvedessä)	enint. 2 kg; -- ... 40 °C enint. 800 r/min -
<b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpaka, laama, lammas.</li> <li>■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.</li> </ul>	
* Pienempi täyttömäärä asetuksella <b>speed</b> (  )	







Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<b>Mix</b>  Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä	enint. 4 kg; -- ... 40 °C enint. 1400 r/min speed/eco (≡  /⊗), Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  ) , Rypistymisestä (Less iron  )
<b>Siliävät plus</b>  Tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit; pese tekstiilit sisäpuoli ulospäin käännettynä.	enint. 3,5 kg; -- ... 40 °C enint. 1200 r/min speed/eco (≡  /⊗), Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  ) , Rypistymisestä (Less iron  )
<b>Huuhtelu</b>  / <b>Linkous</b>  / <b>Veden poisto</b>  Yhdistetty lisäohjelma pyykin huuhteluun, linkoukseen ja pesuveden poistoon.	; - enint. 1400 r/min Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  ) , Rypistymisestä (Less iron  )
<b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tehtaalla on asetettu tämän ohjelman yhteydessä ennakoon valitsin <b>Vesi+ / Huuhtelu+</b> (Rinse+ ).</li> <li>■ Jos haluat vain huuhdella, aseta linkousnopeus arvoon 0.</li> <li>■ Jos haluat vain lingota, deaktivoi valitsin <b>Vesi+ / Huuhtelu+</b> (Rinse+ ) ja muuta tarvittaessa linkousnopeutta.</li> <li>■ Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0 ja deaktivoi valitsin <b>Vesi+ / Huuhtelu+</b> (Rinse+ ).</li> </ul>	
<b>Paidat</b>  Konepestävät synteettisillä kuiduilla täytetyt tekstiilit, tyynyt, takit ja päiväpeitteet; soveltuu myös untuvatäytteisiin	enint. 2,5 kg; -- ... 60 °C enint. 1200 r/min speed/eco (≡  /⊗), Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  )
<b>Huomautus:</b> . Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta - noudata pesuohjemerkintöjä. Annostelee pesuainetta säästeliäästi.	
<b>Paidat</b>  Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silitää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	enint. 2 kg; -- ... 60 °C enint. 800 r/min speed/eco (≡  /⊗), Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  ) , Rypistymisestä (Less iron  )
<b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asetuksella <b>Rypistymisestä</b> (Less iron ) paidat/puserot lingotaan vain kevyesti, ripustetaan kuivumaan vettä valuvina.                      —&gt; Oikenevat itsestään</li> <li>■ Pese silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia olevat paidat/puserot <b>Hienopesu / Silkki</b> -ohjelmalla.</li> </ul>	
* Pienempi täyttömäärä asetuksella <b>speed</b> (≡  )	





Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<b>Rummun puhdistus</b>  Ohjelma rummun ja pesuvedisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä hajua pidemmän poissaolon jälkeen. Merkkivalo <b>Rummun puhdistus</b>  vilkkuu, jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa pesulämpötila on 60 °C tai korkeampi.	0 kg; 80, 90 °C 1200 r/min -
<b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pese rummunhoito-ohjelmalla ilman pyykkiä.</li> <li>■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevälikannan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.</li> </ul>	
<b>Outdoor + Impregnointi</b>  Pesuohjelma, jonka lopussa tekstiilit impregnoidaan eli suojakäsittellään. Soveltuu impregnoitaville ulkoilu- ja vapaa-ajan asuille, joissa on kalvomateriaalia, ja vettä hylkiville tekstiileille	enint. 1 kg; -- ... 40 °C enint. 800 r/min speed/eco (=  )  ) Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valitse ohjelma.</li> <li>2. Annostele erikoispyykinpesuaine ulkoilutekstiileille lokeroon II .</li> <li>3. Annostele impregnointiaine (enint. 170 ml ) lokeroon  .</li> <li>4. Valitse valitsin ►II . Tekstiilien jälkikäsittely valmistajan ohjeiden mukaan.</li> </ol>	
<b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Käytä konepesuun soveltuvia erikoispyykinpesuaineita, annostele valmistajan ohjeiden mukaan:</li> <li>■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.</li> <li>■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.</li> </ul>	
<b>Superpika 60'</b>  Lyhyt ohjelma n. 60 minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä.	enint. 5 kg; -- ... 60 °C enint. 1400 r/min Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  ) Rypistymisestä (Less iron  )
<b>Superpika 15'/30'</b>  Erittäin lyhyt ohjelma n. 15 minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä	enint. 2/3.5 kg; -- ... 40 °C enint. 1200 r/min speed/eco (=  )  )
<b>Huomautus:</b> . Asetuksella <b>speed</b> (=  ) suoritetaan ohjelma	
<b>Superpika 15'</b>  .	
<b>Hygienia</b>  Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	enint. 6,5 kg; -- ... 60 °C enint. 1400 r/min speed/eco (=  )  ) Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+  ) Rypistymisestä (Less iron  )
* Pienempi täyttömäärä asetuksella <b>speed</b> (=  )	



## Kulutuservot

(keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Puuvilla Eco  +  **	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Puuvilla Eco  +  **	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Puuvilla Eco  +  **	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu / Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Ohjelma	keskimääräinen jäännöskosteus***		
	WI14... maks. 1400 r/min	WI12... maks. 1200 r/min	WI10... maks. 1000 r/min
Puuvilla 	53 %	58 %	68 %
Siliävät 	40 %	40 %	40 %
Hienopesu / Silkki 	30 %	30 %	30 %
Villa 	45 %	45 %	45 %

Arvot määritetty standardin EN60456:2011 mukaisesti.

\* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelu sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

\*\* Ohjelma-asetus suurimmalla sallitulla linkousnopeudella direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

Ohjelmat soveltuvat normaaliikaisille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkinän lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöystistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta, pesuteho vastaa lakisääteisiä määräyksiä.

\*\*\* Jäännöskosteustieto perustuu ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

**WI14W540EU**

**9001314750 (9705)**

