

































































Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila (-- = kylmä) Suurin sallittu linkousnopeus** (--- = Jää veteen, 0 = ei linkousta, vain veden poisto) Ohjelman lisäasetukset
Puuvilla  Kulutusta kestävät, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa * Asetuksella speed () soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille ja pienelle täyttömäärälle.	enint. 8 kg/5* kg; -- ... 90 °C enint. 1400 r/min speed/eco () / ) Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) Rypistymisestä (Less iron )
Puuvilla Eco  Kulutusta kestävät, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa Energiankäytön kannalta optimoitu pesu, matalampi lämpötila pesutehon pysyessä samana, ohjelmalle Puuvilla  .	enint. 8 kg; -- ... 90 °C enint. 1400 r/min Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) Rypistymisestä (Less iron )
Huomautus: . Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöystyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta, pesuteho vastaa valitun lämpötilan tehoa.	
Siliävät  Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	enint. 4 kg; -- ... 60 °C enint. 1200 r/min speed/eco () / ) Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) Rypistymisestä (Less iron )
Hienopesu / Silkki  Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit)	enint. 2 kg; -- ... 40 °C enint. 800 r/min speed/eco () / ) Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) Rypistymisestä (Less iron )
Huomautus: . Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	
Villa  Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta; erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauot (tekstiilit ovat pesuvedessä)	enint. 2 kg; -- ... 40 °C enint. 800 r/min -
Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> ■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpukka, laama, lammas. ■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta. 	
* Pienempi täyttömäärä asetuksella speed ()	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Mix  Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä	enint. 4 kg; -- ... 40 °C enint. 1400 r/min speed/eco (≡🕒/🕒), Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) Rypistymisestä (Less iron )
Siliävät plus  Tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit; pese tekstiilit sisäpuoli ulospäin käännettynä.	enint. 3,5 kg; -- ... 40 °C enint. 1200 r/min speed/eco (≡🕒/🕒), Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) Rypistymisestä (Less iron )
Huuhtelu  / Linkous  / Veden poisto  Yhdistetty lisäohjelma pyykin huuhteluun, linkoukseen ja pesuveden poistoon.	-; - enint. 1400 r/min Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) Rypistymisestä (Less iron )
Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> ■ Tehtaalla on asetettu tämän ohjelman yhteydessä ennakoon valitsin Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) . ■ Jos haluat vain huuhdella, aseta linkousnopeus arvoon 0. ■ Jos haluat vain lingota, deaktivoi valitsin Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) ja muuta tarvittaessa linkousnopeutta. ■ Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0 ja deaktivoi valitsin Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) . 	
Paidat  Konepestävät synteettisillä kuiduilla täytetyt tekstiilit, tyynyt, täkit ja päiväpeitteet; soveltuu myös untuvatäytteisiin	enint. 2,5 kg; -- ... 60 °C enint. 1200 r/min speed/eco (≡🕒/🕒), Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ )
Huomautus: . Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta - noudata pesuohjemerkinä. Annostele pesuainetta säästeliäästi.	
Paidat  Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse siliittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	enint. 2 kg; -- ... 60 °C enint. 800 r/min speed/eco (≡🕒/🕒), Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) Rypistymisestä (Less iron )
Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> ■ Asetuksella Rypistymisestä (Less iron ) paidat/puserot lingotaan vain kevyesti, ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> Oikenevat itsestään ■ Pese silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia olevat paidat/puserot Hienopesu / Silkki -ohjelmalla. 	
* Pienempi täyttömäärä asetuksella speed (≡🕒)	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Rummun puhdistus  Ohjelma rummun ja pesuvesisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen. Merkkivalo Rummun puhdistus  vilkkuu, jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa pesulämpötila on 60 °C tai korkeampi.	0 kg; 80, 90 °C 1200 r/min -
Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> ■ Pese rummunhoito-ohjelmalla ilman pyykkiä. ■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annotele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta. 	
Outdoor + Impregnointi  Pesuohjelma, jonka lopussa tekstiilit impregnoidaan eli suojakäsittellään. Soveltuu impregnoitaville ulkoilu- ja vapaa-ajan asuille, joissa on kalvomateriaalia, ja vettä hylkiville tekstiileille	enint. 1 kg; -- ... 40 °C enint. 800 r/min speed/eco (= )/ ) Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ )
<ol style="list-style-type: none"> 1. Valitse ohjelma. 2. Annotele erikoispyykinpesuaine ulkoilutekstiileille lokeroon II. 3. Annotele impregnointiaine (enint. 170 ml) lokeroon . 4. Valitse valitsin ►II. Tekstiilien jälkikäsittely valmistajan ohjeiden mukaan. 	
Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> ■ Käytä konepesuun soveltuvia erikoispyykinpesuaineita, annostele valmistajan ohjeiden mukaan: ■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. ■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä. 	
Superpika 60'  Lyhyt ohjelma n. 60 minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä.	enint. 5 kg; -- ... 60 °C enint. 1400 r/min Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) Rypistymisestä (Less Iron )
Superpika 15'/30'  Erittäin lyhyt ohjelma n. 15 minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä	enint. 2/3,5 kg; -- ... 40 °C enint. 1200 r/min speed/eco (= )/ )
Huomautus: . Asetuksella speed (= ) suoritetaan ohjelma Superpika 15'  .	
Hygienia  Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	enint. 6,5 kg; -- ... 60 °C enint. 1400 r/min speed/eco (= )/ ) Vesi+ / Huuhtelu+ (Rinse+ ) Rypistymisestä (Less Iron )
* Pienempi täyttömäärä asetuksella speed (= )	



Kulutuservot

(keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Puuvilla Eco ◁ + <40°C**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Puuvilla Eco ◁ + <60°C**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Puuvilla Eco ◁ + <60°C**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu / Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Ohjelma	keskimääräinen jäännöskosteus***		
	WI14... maks. 1400 r/min	WI12... maks. 1200 r/min	WI10... maks. 1000 r/min
Puuvilla	53 %	58 %	68 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu / Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %

Arvot määritetty standardin EN60456 mukaisesti.

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelu sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Ohjelma-asetus suurimmalla sallitulla linkousnopeudella direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

Ohjelmat soveltuvat normaaliikaisille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkinän lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöystistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta, pesuteho vastaa lakisääteisiä määräyksiä.

*** Jäännöskosteustieto perustuu ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

WI14W540EU

9001314750 (9812)

