


















































Programöversikt

Program/tvätttyp/information	Inställningar
Programnamn Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett.	max. tvättmängd; temperatur (-- = kulörtvätt) max. centrifugeringsvartal** (--- = sköljstopp, 0 = ingen centrifugering, bara urpumpning)
Bomull  slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt * Vid inställningen speed () avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt med liten tvättmängd.	extra programinställningar max. 8 kg/5* kg; -- ... 90°C max. 1400 v/min speed/eco () / ) Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) Skrynkeltskydd (Less iron )
Bomull Eco  slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt; Effektoptimerat tvättprogram med sänkt temperatur men jämförbar tvätteffekt med program Bomull  .	max. 8 kg; -- ... 90°C max. 1400 v/min Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) Skrynkeltskydd (Less iron )
Anvisning: . Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl, men tvätteffekten motsvarar vald temperatur.	
Syntet  Textilier av syntet och blandväv	max. 4 kg; -- ... 60°C max. 1200 v/min speed/eco () / ) Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) Skrynkeltskydd (Less iron )
Fintvätt / Siden  för ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschalar)	max. 2 kg; -- ... 40°C max. 800 v/min speed/eco () / ) Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) Skrynkeltskydd (Less iron )
Anvisning: . Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.	
Ylle  hand- eller maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen)	max. 2 kg; -- ... 40°C max. 800 v/min -
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. 	
* mindre tvättmängd vid inställningen speed ()	

Program/tvätttyp/information	Inställningar
Mix  Blandat tvättgods av bomull och syntet	max. 4 kg; -- ... 40°C max. 1400 v/min speed/eco (≡  /⊗), Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) , Skrynkeltskydd (Less iron )
Syntet special  mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier Vänd textilierna ut och in vid tvätt.	max. 3,5 kg; -- ... 40°C max. 1200 v/min speed/eco (≡  /⊗), Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) , Skrynkeltskydd (Less iron )
Sköljning  / Centrifugering  / Urpumpning  Kombinerat extraprogram för sköljning, centrifugering av tvätten och urpumpning av sköljvattnet.	-; - max. 1400 v/min Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) , Skrynkeltskydd (Less iron )
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> Programets fabriksinställda knapp är Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) . Vill du bara skölja, sätt centrifugeringsvarvtalet till 0. Vill du bara centrifugera, tryck på knappen Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) och anpassa centrifugeringsvarvtalet. Vill du bara tömma, sätt centrifugeringsvarvtalet till 0 och tryck på knappen Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) . 	
Täcken  maskintvättbara textilier med syntetfyllning, kuddar, lapptäcken och överkast; passar även dunfyllda textilier Anvisning: . Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvättråden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	max. 2,5 kg; -- ... 60°C max. 1200 v/min speed/eco (≡  /⊗), Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ )
Skjortor  strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv	max. 2 kg; -- ... 60°C max. 800 v/min speed/eco (≡  /⊗), Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) , Skrynkeltskydd (Less iron )
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> Vid inställningen Skrynkeltskydd (Less iron ) ges bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och droptorka. —> ger självglättande effekt Tvätta skjortor/sidenblusar/ömtåliga material med Fintvätt / Siden programmet. 	
* mindre tvättmängd vid inställningen speed (≡ )	

Program/tvättyp/information	Inställningar
Trumrengöring  Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvättemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Kontrollampen Trumrengöring  blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett tag.	0 kg; 80, 90°C 1200 v/min. -
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör trumrengöring utan tvätt. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. 	
Outdoor + Impregnering  Tvättning och impregnering av regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier	max. 1 kg; -- ... 40°C max. 800 v/min speed/eco (≡ ) / ) , Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ )
<ol style="list-style-type: none"> 1. Välj program. 2. Dosera specialtvättmedel för friluftskläder i fack II . 3. Dosera impregneringsmedel (max. 1,7 dl) i fack  . 4. Tryck på knapp  . Efterbehandla tvätten enligt tillverkarens anvisningar. 	
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Använd specialtvättmedel avsett för maskintvätt, dosera enligt tillverkarens anvisningar: ■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel. ■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester. 	
Super 60'  Kortprogram på ca 60 minuter, avsett för lättmutsat, smått tvättgods.	max. 5 kg; -- ... 60°C max. 1400 v/min Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) , Skrynkelkydd (Less iron )
Supersnabb 15'/30'  extra kortprogram ca 15 minuter, avsett för lättmutsat, smått tvättgods	max. 2/3,5 kg; -- ... 40°C max. 1200 v/min speed/eco (≡ ) / )
Anvisning: . Vid inställningen speed (≡ ) körs programmet Supersnabb 15'  .	
Hygien  slitstarka textilier av bomull och linne	max. 6,5 kg; -- ... 60°C max. 1400 v/min
Anvisning: . Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	speed/eco (≡ ) / ) , Vatten+ / Sköljning+ (Rinse+ ) , Skrynkelkydd (Less iron )
* mindre tvättmängd vid inställningen speed (≡ )	



Förbrukningsvärden

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Bomull 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Bomull Eco ◁ + ◁40°C**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Bomull Eco ◁ + ◁60°C**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Bomull Eco ◁ + ◁60°C**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Bomull 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Syntet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt / Siden 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Program	uppskattad restfuktighet***		
	WI14...	WI12...	WI10...
	max. 1400 v/min	max. 1200 v/min	max. 1000 v/min
Bomull	53%	58%	68%
Syntet	40%	40%	40%
Fintvätt / Siden	30%	30%	30%
Ylle	45%	45%	45%

Värdet beräknat enligt EN60456.

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Programinställning med maxvarvtal för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C).

Programmen är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombinerad effekt- och vattenförbrukning.

Använd programtemperatur ska följa den tvätttemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvätttemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl, men tvätteffekten motsvarar lagföreskrifterna.

*** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

WI14W540EU

9001314752 (9812)

