



Propojte vaši pečicí troubu s budoucností.

Návod k instalaci

home
connect

Vítejte v chytré domácnosti!

Blahopřejeme ke koupi nového chytrého spotřebiče, který změní váš všední den pomocí Home Connect.*

Pomocí Home Connect můžete ovládat všechny spotřebiče v domácnosti zcela jednoduše: od pračky přes troubu až po kávovar nebo vysavač.

Díky aplikaci Home Connect budete mít neustále přístup k důležitým a užitečným informacím týkajícím se vašeho spotřebiče. Tak můžete ovládat funkce domácího spotřebiče a přizpůsobit je vašim individuálním potřebám. Aplikace navíc podporuje optimální údržbu vašeho spotřebiče a nabízí inspiraci ve formě rozmanitých receptů. Objevte ekosystém Home Connect, jehož partneři vám nabídnou ještě více funkcí a služeb.

Home Connect vám otevře spoustu nových možností, které byste od svého spotřebiče nikdy nečekali.

* Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služby Home Connect ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Další informace najdete na www.home-connect.com

Objevte možnosti Home Connect



Správa domácích spotřebičů

V aplikaci v přehledu spotřebičů najdete všechny připojené domácí spotřebiče a budete mít přístup k důležitým a užitečným informacím. Tak můžete například ovládat funkce domácího spotřebiče a přizpůsobit je svým potřebám.



Nechte se inspirovat

Záložka s recepty nabízí množství inspirujících receptů, tipů a videí, které udělají z vaření a pečení příjemný zážitek.



Nápověda a podpora

Záložka služeb nabízí užitečné informace o správné údržbě a obsluze domácího spotřebiče.



Další výhody

Síť našich partnerů se neustále rozrůstá. Přehled našich partnerů najdete na www.home-connect.com.

Jdeme na to!

Co potřebujete:

- 1 | Pečicí troubu, která je zapnutá a připojená k elektrické síti.
- 2 | Chytrý telefon nebo tablet s aktuální verzí operačního systému iOS nebo Android.
- 3 | Pečicí trouba je v dosahu signálu vaší domácí sítě WLAN.
- 4 | Název (SSID) a heslo (Key) vaší domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
- 5 | Tento návod k instalaci.

Důležitá informace:

Bezpečnost dat: Bezpečnost dat je pro Home Connect nejvyšší prioritou. Výměna dat probíhá vždy kódovaně. Home Connect používá bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně kontrolována a aktualizována. Další informace najdete na www.home-connect.com.

Bezpečnost spotřebiče: Pro zajištění bezpečného provozu domácího spotřebiče s Home Connect dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodech k použití jednotlivých spotřebičů.

Krok 1: Stáhněte si aplikace Home Connect a založte uživatelského účtu

- 1 | Ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu se otevřete App Store (zařízení Apple) nebo Google Play (zařízení Android).
- 2 | Vyhledejte v obchodě „Home Connect“ a nainstalujte aplikaci.

Aplikace Home Connect:



- 3 | Otevřete aplikaci a zaregistrujte se, poté si můžete založit uživatelský účet Home Connect.
 - 4 | Poznamenejte si přístupové údaje pro Home Connect (uživatelské jméno a heslo) – budete je později potřebovat.
- ✓ Aplikace vás provede kroky nezbytnými pro připojení domácího spotřebiče k Home Connect. Aplikace vás v případě potřeby odkáže na tento návod.

Krok 2: Spojení pečicí trouby s domácí sítí

- 1 | Pečicí trouba je již připojená k elektrické síti a je zapnutá.
- 2 | Otevřete aplikaci Home Connect pro přidání pečicí trouby. Zvolte "Přidat spotřebič".
- 3 | Postupujte podle pokynů aplikace a řiďte se tímto návodem pouze v případě, že vás k tomu aplikace vyzve.


Upozornění:

Neustále pracujeme na vylepšení aplikace Home Connect. Může to způsobit rozdíly v krocích během připojování. Řiďte se podle pokynů nejnovější verze aplikace Home Connect. Provede vás procesem připojení.


Krok 2.1: Spojení pečicí trouby s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) s WPS

Řiďte se podle pokynů v bodu 2.1, pouze když vás k tomu aplikace vyzve. Následující kroky popisují ovládání na domácím spotřebiči.


- 1 | Stiskněte tlačítko „menu“ na vaší pečicí troubě.
- 2 | Stiskněte „Asistent Home Connect“ na vaší pečicí troubě.



- ✓ Na displeji se zobrazí „Automatické zapojení do sítě“.



- 3 | Během následujících 2 minut aktivujte funkci WPS na vašem domácím routeru.
✓ Po několika sekundách se na displeji vaší pečicí trouby zobrazí „Zapojení do sítě úspěšné“.



- 4 | Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Upozornění:


Pokud nemohlo být připojení vytvořeno během 2 minut, ujistěte se, že se vaše trouba nachází v dosahu vaší domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

U některých domácích spotřebičů se režim WPS nazývá také „Automatické přihlášení“.


Krok 2.2: Pečicí troubu připojte k domácí síti WLAN (Wi-Fi) krok za krokem

Postupujte podle pokynů v kroku 2.2 pouze tehdy, pokud vás k tomu vyzve aplikace. Následující kroky popisují ovládání na domácím spotřebiči.

- 1 | Stiskněte tlačítko „menu“ na vaší pečicí troubě.
- 2 | Stiskněte „Asistent Home Connect“ na vaší pečicí troubě.



- 3 | Pro spuštění manuálního připojení stiskněte tlačítko „Spojit manuálně“.



- ✓ Spotřebič otevře na 5 minut dočasnou síť WLAN „HomeConnect“ s heslem „HomeConnect“.

Aplikace přes tuto dočasnou síť WLAN předá název (SSID) a heslo domácí sítě pečicí troubě a umožní tak, aby se pečicí trouba připojila k domácí síti.

- 4 | Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Upozornění:

U některých spotřebičů je režim krok za krokem nazvaný také „Režim SAP“ nebo „Manuální přihlášení“.


Když režim krok za krokem nefunguje, zkontrolujte, zda:

- se váš spotřebič nachází v dosahu domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
- je váš chytrý telefon/tablet připojen k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
- je váš chytrý telefon/tablet a spotřebič připojený ke stejné domácí síti WLAN (Wi-Fi).


Krok 3: Připojte pečicí troubu k aplikaci Home Connect

Postupujte podle pokynů v kroku 3 pouze tehdy, pokud vás k tomu vyzve aplikace. Následující kroky popisují ovládání na domácím spotřebiči.

- 1 | Na pečicí troubě stiskněte „Spojit s aplikací“.



- 2 | Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- 3 | Po úspěšném přihlášení stiskněte na vaší pečicí troubě „Ukončit asistenta“.



Upozornění:

Pokud nedojde k připojení, ujistěte se, že se chytrý telefon/tablet nachází v dosahu vaší domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

Home Connect nabízí spoustu nových možností, které byste od domácího spotřebiče nikdy nečekali.

Zjistěte více o inteligentních domácích spotřebičích s Home Connect a o našem partnerském ekosystému na www.home-connect.com

Další jazykové verze tohoto návodu k instalaci jsou dostupné na internetové stránce značky vašeho domácího spotřebiče.



Máte dotazy nebo chcete kontaktovat zákaznický servis Home Connect? Navštivte nás na www.home-connect.com.



Home Connect je služba společnosti Home Connect GmbH.

Apple App Store a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Obchod Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
Wi-Fi je ochrannou známkou Wi-Fi Alliance.



cz (9811) 9001321 966