



Połącz okap kuchenny z przyszłością.

Instrukcja instalacji

home
connect

Witamy w domu połączeń sieciowych!

Gratulujemy zakupu nowego, inteligentnego sprzętu AGD, który tworzy nowy wymiar codziennego życia dzięki zastosowaniu Home Connect.*

Za pomocą Home Connect możesz łatwo sterować sprzętem AGD: od pralki po piekarnik, odkurzacz i ekspres do kawy.

Aplikacja Home Connect umożliwia dostęp do ważnych i przydatnych informacji o Twoim sprzęcie AGD w dowolnym momencie. Umożliwia to sterowanie funkcjami sprzętu AGD i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb. Ponadto aplikacja wspiera użytkownika w zakresie optymalnej konserwacji sprzętu AGD, jak również stanowi ciekawą inspirację w oparciu o różne przepisy kulinarne. Odkryj także Home Connect Ökosystem, którego partnerzy oferują jeszcze więcej funkcji i usług.

Home Connect otwiera wiele możliwości, których nie spodziewasz po sprzęcie AGD.

* Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć pod adresem www.home-connect.com

Odkryj możliwości oferowane przez Home Connect



Zarządzaj sprzętem AGD

W przeglądarce urządzeń aplikacji widoczne są wszystkie podłączone sprzęty AGD i możliwy jest dostęp do ważnych i przydatnych informacji. Można na przykład sterować funkcjami sprzętu AGD i dostosowywać je do indywidualnych potrzeb.



Pozwól się zainspirować

W strefie przepisów można znaleźć wiele inspirujących przepisów, wskazówek i filmów wideo, dzięki którym gotowanie i pieczenie staje się jeszcze przyjemniejszym doświadczeniem.



Pomoc i wsparcie

Strefa serwisu zawiera pomocne informacje dotyczące prawidłowej konserwacji i obsługi sprzętu AGD.



Jeszcze więcej korzyści

Sieć naszych partnerów stale się rozrasta. Przegląd wszystkich partnerów jest dostępny pod adresem www.home-connect.com.

Do dzieła!

Co jest potrzebne:

- 1 | Podłączony do sieci elektrycznej okap kuchenny.
- 2 | Smartfon lub tablet z aktualną wersją systemu operacyjnego iOS lub Android.
- 3 | Okap znajdujący się w zasięgu sygnału WLAN sieci domowej.
- 4 | Nazwa (SSID) i hasło (key) sieci domowej WLAN (Wi-Fi).
- 5 | Niniejsza instrukcja instalacji.


Ważna informacja:

Bezpieczeństwo danych: Bezpieczeństwo danych jest najwyższym priorytetem dla Home Connect. Wymiana danych jest zawsze szyfrowana. Home Connect wdraża środki bezpieczeństwa, które są regularnie monitorowane i aktualizowane. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem www.home-connect.com.

Bezpieczeństwo urządzenia: W celu bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD z funkcją Home Connect należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi urządzenia.

Krok 1: Pobranie aplikacji Home Connect i utworzenie konta użytkownika

- 1 | Otwórz na swoim smartfonie lub tablecie aplikację App Store (urządzenia firmy Apple) lub Google Play Store (urządzenia z systemem operacyjnym Android).
 - 2 | Wyszukaj tam „Home Connect“ i zainstaluj aplikację.

Aplikacja Home Connect: 
 - 3 | Otwórz aplikację i zarejestruj się, aby utworzyć konto użytkownika Home Connect.
 - 4 | Zanotuj swoje dane dostępowe do systemu Home Connect (konto użytkownika i hasło) – będą one potrzebne później.
- ✓ Aplikacja prowadzi użytkownika przez czynności niezbędne do podłączenia sprzętu AGD do Home Connect. W razie potrzeby aplikacja odwołuje się do niniejszej instrukcji.

Krok 2: Połączenie okapu kuchennego z siecią domową

- 1 | Okap kuchenny jest już podłączony do sieci elektrycznej.
- 2 | Otwórz aplikację Home Connect, aby dodać okap kuchenny. Wybierz "Dodaj urządzenie".
- 3 | Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji i odwołuj się do niniejszej instrukcji obsługi wyłącznie, gdy wymaga tego aplikacja.


Wskazówka:


Nieustannie pracujemy nad ulepszeniem aplikacji Home Connect. Może to prowadzić do różnic na poszczególnych etapach połączenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami w najnowszej wersji aplikacji Home Connect, która poprowadzi Cię przez proces nawiązywania połączenia.


Krok 2.1: Za pomocą WPS połącz okap kuchenny z siecią domową WLAN (Wi-Fi)

Postępuj zgodnie z instrukcjami w kroku 2.1 wyłącznie, gdy wymaga tego aplikacja. Poniższe kroki opisują obsługę na sprzęcie AGD.

Wskazówka:

W celu nawiązania połączenia między okapem a siecią domową okap i oświetlenie muszą być wyłączone. Proces ten można w każdej chwili przerwać, naciskając .

- 1 | Przytrzymaj naciśnięty symbol  na pilocie zdalnego sterowania, aż zacznie migać dioda LED 7 na urządzeniu.
 - 2 | Naciśnij przycisk **+** na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić proces automatycznego logowania do sieci domowej.
- ✓ Na urządzeniu migają diody LED 1 i LED 7.



- 3 | W ciągu następnych 2 minut aktywuj funkcję WPS w routerze sieci domowej
- ✓ Po udanym połączeniu z siecią domową migają diody LED 3 i LED 7 na urządzeniu.
- 4 | Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację.

Wskazówka:


Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane w ciągu 2 minut należy upewnić się, że okap kuchenny znajduje się w zasięgu sieci domowej WLAN (Wi-Fi).


Tryb WPS jest występuje w przypadku niektórych urządzeń pod nazwą "Automatyczne logowanie" .


Krok 2.2: Krok po kroku połącz okap kuchenny z siecią domową WLAN (Wi-Fi)

Postępuj zgodnie z instrukcjami w kroku 2.2 wyłącznie, gdy wymaga tego aplikacja. Poniższe kroki opisują obsługę na sprzęcie AGD.

Wskazówka:

W celu nawiązania połączenia między okapem a siecią domową okap i oświetlenie muszą być wyłączone. Proces ten można w każdej chwili przerwać, naciskając .

- 1 | Przytrzymaj naciśnięty symbol  na pilocie zdalnego sterowania, aż zacznie migać dioda LED 7 na urządzeniu.
 - 2 | Dwukrotnie naciśnij przycisk **+** na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić ręczne logowanie do sieci domowej.
- ✓ Na urządzeniu migają diody LED 2 i LED 7.



- ✓ Urządzenie otwiera na kilka minut tymczasową sieć WLAN „HomeConnect“ z hasłem „HomeConnect“.

Aplikacja przesyła za pośrednictwem tej tymczasowej sieci WLAN nazwę (SSID) i hasło Twojej sieci domowej do okapu kuchennego, umożliwiając połączenie okapu z siecią domową.

- ✓ Po udanym połączeniu z siecią domową migają diody LED 3 i LED 7 na urządzeniu.
- 3 | Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację.

Wskazówka:


W przypadku niektórych sprzętów AGD tryb „krok po kroku“ nazywany jest również „Trybem SAP“ lub „Ręcznym logowaniem“.

Jeżeli tryb „krok po kroku“ nie działa, sprawdź:

- czy sprzęt AGD znajduje się w zasięgu sieci domowej WLAN (Wi-Fi).
- czy smartfon/tablet jest połączony z siecią domową WLAN (Wi-Fi).
- czy smartfon/tablet i sprzęt AGD są połączone z tą samą siecią domową WLAN (Wi-Fi).

Krok 3: Połączenie okapu kuchennego z aplikacją Home Connect

Postępuj zgodnie z instrukcjami w kroku 3 wyłącznie, gdy wymaga tego aplikacja. Poniższe kroki opisują obsługę na sprzęcie AGD.

- 1 | Przytrzymaj naciśnięty symbol  na pilocie zdalnego sterowania, aż na urządzeniu zacznie migać dioda LED 7.
 - 2 | Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację.
- ✓ Dioda LED 7 na urządzeniu przestaje migać i świeci. Proces logowania jest zakończony.

Wskazówka:

Jeśli nie można nawiązać połączenia, upewnij się, że smartfon/tablet znajduje się w zasięgu sieci domowej WLAN (Wi-Fi).

Home Connect otwiera wiele możliwości, których nie spodziewasz po sprzęcie AGD.

Dowiedz się więcej o inteligentnym sprzęcie AGD z funkcją Home Connect i o naszym partnerze - Ökosystem pod adresem www.home-connect.com

Inne wersje językowe niniejszej instrukcji montażu są dostępne na stronie internetowej danej marki sprzętu AGD.



Czy masz pytania lub chcesz skontaktować się z infolinią Home Connect Service? Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.home-connect.com.



Home Connect jest usługą Home Connect GmbH.

Apple App Store oraz iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Google Play Store oraz Android są znakami towarowymi firmy Google Inc.
Wi-Fi jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.



pl (9902) 9001390137