



Połącz płytę grzewczą z przyszłością.

Instrukcja obsługi

home
connect

Witamy w domu połączeń sieciowych!

Gratulujemy zakupu nowego, inteligentnego sprzętu AGD, który tworzy nowy wymiar codziennego życia dzięki zastosowaniu Home Connect.*

Za pomocą Home Connect możesz łatwo sterować sprzętem AGD: od pralki po piekarnik, odkurzacz i ekspres do kawy.

Aplikacja Home Connect umożliwia dostęp do ważnych i przydatnych informacji o Twoim sprzęcie AGD w dowolnym momencie. Umożliwia to sterowanie funkcjami sprzętu AGD i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb. Ponadto aplikacja wspiera użytkownika w zakresie optymalnej konserwacji sprzętu AGD, jak również stanowi ciekawą inspirację w oparciu o różne przepisy kulinarne. Odkryj także Home Connect Ökosystem, którego partnerzy oferują jeszcze więcej funkcji i usług.

Home Connect otwiera wiele możliwości, których nie spodziewasz po sprzęcie AGD.

* Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.home-connect.com

Odkryj możliwości oferowane przez Home Connect



Zarządzaj sprzętem AGD

W przeglądzie urządzeń aplikacji widoczne są wszystkie podłączone sprzęty AGD i możliwy jest dostęp do ważnych i przydatnych informacji. Można na przykład sterować funkcjami sprzętu AGD i dostosowywać je do indywidualnych potrzeb.



Pozwól się zainspirować

W strefie przepisów można znaleźć wiele inspirujących przepisów, wskazówek i filmów wideo, dzięki którym gotowanie i pieczenie staje się jeszcze przyjemniejszym doświadczeniem.



Pomoc i wsparcie

Strefa serwisu zawiera pomocne informacje dotyczące prawidłowej konserwacji i obsługi sprzętu AGD.



Jeszcze więcej korzyści

Sieć naszych partnerów stale się rozrasta. Przegląd wszystkich partnerów jest dostępny pod adresem www.home-connect.com.

Wskazówka:

Materiał wideo wyjaśniający krok po kroku proces nawiązywania połączenia między płytą grzewczą a aplikacją Home Connect można znaleźć pod adresem www.home-connect.com.

Do dzieła!

Co jest potrzebne:


- 1 | Podłączona do sieci elektrycznej i włączona płyta grzewcza.
- 2 | Smartfon lub tablet z aktualną wersją systemu operacyjnego iOS lub Android.
- 3 | Płyta grzewcza znajdująca się w zasięgu sygnału WLAN sieci domowej.
- 4 | Nazwa (SSID) i hasło (key) sieci domowej WLAN (Wi-Fi).
- 5 | Niniejsza instrukcja obsługi.

Ważna informacja:

Bezpieczeństwo danych: Bezpieczeństwo danych jest najwyższym priorytetem dla Home Connect. Wymiana danych jest zawsze szyfrowana. Home Connect wdraża środki bezpieczeństwa, które są regularnie monitorowane i aktualizowane. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach internetowych www.home-connect.com.

Zabezpieczenie urządzenia: Płyty grzewcze nie są przeznaczone do użytku bez nadzoru - proces gotowania musi być monitorowany.

Krok 1: Pobranie aplikacji Home Connect i utworzenie konta użytkownika

- 1 | Otwórz na swoim smartfonie lub tablecie aplikację App Store (urządzenia firmy Apple) lub Google Play Store (urządzenia z systemem operacyjnym Android).
 - 2 | Szukaj w sklepie „Home Connect” i zainstaluj aplikację.
- Aplikacja Home Connect: 
- 3 | Otwórz aplikację i zarejestruj się, aby utworzyć konto użytkownika Home Connect.
 - 4 | Zanotuj swoje dane dostępowe do systemu Home Connect (konto użytkownika i hasło) – będą one potrzebne później.
- ✓ Aplikacja prowadzi użytkownika przez czynności niezbędne do podłączenia sprzętu AGD do Home Connect. W razie potrzeby aplikacja odwołuje się do niniejszej instrukcji.

Krok 2: Połączenie płyty grzewczej z siecią domową


- 1 | Płyta grzewcza jest już podłączona do sieci elektrycznej i została włączona.
- 2 | Otwórz aplikację Home Connect, aby dodać płytę grzewczą. Wybierz "Dodaj urządzenie".
- 3 | Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji i odwołuj się do niniejszej instrukcji obsługi wyłącznie, gdy wymaga tego aplikacja.


Wskazówka:

Nieustannie pracujemy nad ulepszeniem aplikacji Home Connect. Może to prowadzić do różnic na poszczególnych etapach połączenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami w najnowszej wersji aplikacji Home Connect, która poprowadzi Cię przez proces nawiązywania połączenia.

Krok 2.1: Za pomocą WPS połącz płytę grzewczą z siecią domową WLAN (Wi-Fi)

Postępuj zgodnie z instrukcjami w kroku 2.1 wyłącznie, gdy wymaga tego aplikacja. Poniższe kroki opisują obsługę na sprzęcie AGD.

- 1 | Otworzyć ustawienia podstawowe za pomocą symbolu  w menu Docka.
- 2 | Dotknij ustawienia „Home Connect“.
- 3 | Dotknij „Ustawić za pomocą Asystenta“, aby włączyć Asystenta Home Connect.



- 4 | Zastosuj się do wskazówki i dotknij „Dalej“, aby kontynuować.

- 5 | W ciągu następnych 2 minut aktywuj funkcję WPS w swoim routerze sieci domowej.
 - ✓ Po upływie kilku sekund wyświetli się komunikat, aby potwierdzić, że proces łączenia zakończył się pomyślnie. Płyta grzewcza jest połączona z siecią domową WLAN (Wi-Fi).
 - ✓ Aplikacja jest powiadamiana, gdy tylko płyta grzewcza pomyślnie połączy się z siecią domową WLAN (Wi-Fi).
- 6 | Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację.


Wskazówka:


Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane w ciągu 2 minut należy upewnić się, że płyta grzewcza znajduje się w zasięgu sieci domowej WLAN (Wi-Fi).

Tryb WPS jest występuje w przypadku niektórych urządzeń pod nazwą "Automatyczne logowanie"

Krok 2.2: Krok po kroku połącz płytę grzewczą z siecią domową WLAN (Wi-Fi)

Postępuj zgodnie z instrukcjami w kroku 2.2 wyłącznie, gdy wymaga tego aplikacja. Poniższe kroki opisują obsługę na sprzęcie AGD.

- 1 | Otworzyć ustawienia podstawowe za pomocą symbolu  w menu Docka.
- 2 | Dotknij ustawienia „Home Connect“.
- 3 | Dotknij „Ustawić za pomocą Asystenta“, aby włączyć Asystenta Home Connect.



- 4 | Zastosuj się do wskazówki i dotknij „Dalej“, aby kontynuować.
- 5 | Wybierz „Brak funkcji WPS“, gdy pojawi się polecenie naciśnięcia przycisku WPS na routerze.

6 | Zastosuj się do wskazówki i dotknij „Włącz“, aby kontynuować.

- ✓ Urządzenie otwiera na kilka minut tymczasową sieć Wi-Fi „HomeConnect“ z hasłem "HomeConnect".

Aplikacja przesyła za pośrednictwem tej tymczasowej sieci WLAN nazwę (SSID) i hasło Twojej sieci domowej do płyty grzewczej, umożliwiając połączenie płyty grzewczej z siecią domową.

- ✓ Po upływie kilku sekund wyświetli się komunikat, aby potwierdzić, że proces łączenia zakończył się pomyślnie. Płyta grzewcza jest połączona z siecią domową WLAN (Wi-Fi).
- 7 | Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację.

Wskazówka:


W przypadku niektórych sprzętów AGD tryb „krok po kroku” nazywany jest również „Trybem SAP” lub „Ręcznym logowaniem”.

Jeżeli tryb „krok po kroku” nie działa, sprawdź:

- czy sprzęt AGD znajduje się w zasięgu sieci domowej WLAN (Wi-Fi).
- czy smartfon/tablet jest połączony z siecią domową WLAN (Wi-Fi).
- czy smartfon/tablet i sprzęt AGD są połączone z tą samą siecią domową WLAN (Wi-Fi).

Krok 3: Połączenie płyty grzewczej z aplikacją Home Connect

Postępuj zgodnie z instrukcjami w kroku 3 wyłącznie, gdy wymaga tego aplikacja. Poniższe kroki opisują obsługę na sprzęcie AGD.

- 1 |** Otworzyć ustawienia podstawowe za pomocą symbolu  w menu Docka.
- 2 |** Dotknij ustawienia „**Home Connect**”.
- 3 |** Dotknij "**Połącz z aplikacją**".
- 4 |** Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację.

Wskazówka:

Jeśli nie można nawiązać połączenia, upewnij się, że smartfon/tablet znajduje się w zasięgu sieci domowej WLAN (Wi-Fi).

Home Connect otwiera wiele możliwości, których nie spodziewasz po sprzęcie AGD.

Dowiedz się więcej o inteligentnym sprzęcie AGD z funkcją Home Connect i o naszym partnerze - Ökosystem pod adresem www.home-connect.com

Inne wersje językowe niniejszej instrukcji montażu są dostępne na stronie internetowej danej marki sprzętu AGD.



Czy masz pytania lub chcesz skontaktować się z infolinią Home Connect Service? Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.home-connect.com.



Home Connect jest usługą firmy Home Connect GmbH.

Apple App Store oraz iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Google Play Store oraz Android są znakami towarowymi firmy Google Inc.
Wi-Fi jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.



pl (9808) 9001411333