



Kapcsolja össze sütőjét a jövővel.

Telepítési útmutató

home
connect

Üdvözöljük hálózatba kötött otthonában!

Gratulálunk új intelligens háztartási készülékéhez. A Home Connect teljesen új perspektívába helyezi mindennapi teendőit.*

A Home Connect alkalmazással egészen egyszerűen vezérelheti háztartási készülékeit: a mosógéptől a sütőn át a kávéfőzőig vagy a porszívóig.

A Home Connect alkalmazással bármikor hozzáférhet a háztartási készülékével kapcsolatos fontos és hasznos információkhoz. Ez lehetővé teszi a háztartási készülékek funkcióinak vezérlését és az Ön egyedi igényeihez való hozzáigazítását. Ezenkívül az alkalmazás segíti a háztartási készülék optimális karbantartását, és változatos receptekkel inspirálja Önt. Fedezze fel ezenfelül a Home Connect ökoszisztémát, amelynek partnerei még több funkciót és szolgáltatást kínálnak.

A Home Connect számos lehetőséget kínál, olyan dolgokat, amelyeket nem várna egy háztartási készüléktől.

* A Home Connect funkció rendelkezésre állása attól függ, hogy az Ön országában hozzáférhető-e a Home Connect szolgáltatások. A Home Connect szolgáltatások nem minden országban hozzáférhetők. Ezzel kapcsolatos további információkat a következő címen talál: www.home-connect.com

Fedezze fel a Home Connect lehetőségeit



Kezelje háztartási készülékét

Az alkalmazás készülékáttekintésében megtalálja az összes csatlakoztatott háztartási készüléket, továbbá hozzáférhet fontos és hasznos információkhoz. Így például vezérelheti a háztartási készülék funkcióit és hozzáigazíthatja azokat az Ön egyedi igényeihez.



Hagyja magát inspirálni

A receptrész számos inspiráló receptet, ötletet és videót tartalmaz, amelyek még élvezetesebbé teszik a főzést és a sütést.



Segítség és támogatás

A szervizrész hasznos információkat nyújt a háztartási készülék megfelelő karbantartásához és kezeléséhez.



Még több előny

Partneri hálózatunk folyamatosan növekszik. Minden partnerünk áttekintését megtalálja a következő címen: www.home-connect.com.

Kezdjünk bele!

Amire szüksége lesz:

- 1 | Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott és bekapcsolt sütője.
- 2 | Okostelefon vagy táblagép, amelyre az iOS vagy az Android operációs rendszer aktuális verziója van telepítve.
- 3 | A sütő legyen az otthoni hálózat WLAN-jelének hatótávolságán belül.
- 4 | Az otthoni WLAN-hálózat (Wi-Fi) neve (SSID) és jelszava (Key).
- 5 | Ez a telepítési útmutató.

Fontos információ:

Adatbiztonság: A Home Connect számára az adatbiztonság elsődleges fontosságú. Az adatcsere mindig titkosítva van. A Home Connect biztonsági övintézkedéseket alkalmaz, amelyeket rendszeresen ellenőriznek és aktualizálnak. További információ: www.home-connect.com.

A készülék biztonsága: Home Connect funkciók háztartási készüléke biztonságos használatához tartsa be a készülék használati útmutatójában olvasható biztonsági előírásokat.

1. lépés: A Home Connect alkalmazás letöltése és felhasználói fiók létrehozása

- 1 | Nyissa meg okostelefonján vagy táblagépén az App Store (Apple készülékek) vagy a Google Play Áruház (Android készülékek) webhelyét.
- 2 | Keressen az áruházban a „Home Connect” kifejezésre, és telepítse az alkalmazást.

Home Connect alkalmazás:



- 3 | Nyissa meg az alkalmazást, és hajtsa végre a regisztrációt egy felhasználói fiók létrehozásához.
 - 4 | Jegyezze fel a Home Connect hozzáférési adatokat (felhasználói fiók és jelszó) – később szüksége lesz rájuk.
- ✓ Az alkalmazás végigvezeti Önt a szükséges lépéseken, hogy háztartási készülékét csatlakoztassa a Home Connecthez. Az alkalmazás, ha szükséges, erre az útmutatóra hivatkozik.

2. lépés: Sütő összekapcsolása az otthoni hálózattal

- 1 | A sütő már csatlakoztatva van a hálózatra, és be van kapcsolva.
- 2 | A sütő hozzáadásához nyissa meg a Home Connect alkalmazást. Nyomja meg a következőt: "+ Προσθήκη συσκευής".
- 3 | Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat, és csak akkor nézzon utána ebben az útmutatóban, ha az alkalmazás arra kéri.


Megjegyzés:

Folyamatosan dolgozunk a Home Connect alkalmazás javításán. Ez a kapcsolódási lépésekben eltérésekhez vezethet. Kérjük, kövesse a Home Connect alkalmazás legújabb verziójának utasításait. Az alkalmazás végigvezeti Önt a csatlakoztatás folyamatán.


2.1. lépés: Sütő összekapcsolása az otthoni WLAN-hálózattal (Wi-Fi) WPS-kapcsolaton keresztül

A 2.1. lépésben megjelenő utasításokat csak akkor kövesse, ha az alkalmazás arra kéri. Az alábbi lépések a háztartási készüléken történő kezelést ismertetik.


- 1 | Nyomja meg a következő gombot: „**menu**” a sütőn.
- 2 | Nyomja meg a következőt: „**Home Connect segéd**” a sütőn.



- ✓ A kijelzőn a következő látható: „**Automatikus hálózati kapcsolat**”.



- 3 | A következő 2 percen belül aktiválja az otthoni hálózat routerének WPS funkcióját
- ✓ Néhány másodperc múlva a sütő kijelzőjén megjelenik: „**Sikeres csatlakozás a hálózathoz**”.



- 4 | Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:


Ha a kapcsolat nem jött létre 2 percen belül, győződjön meg róla, hogy a sütő az otthoni WLAN-hálózat (Wi-Fi) hatótávolságán belül van-e.

Néhány háztartási készüléknél a WPS mód „Automatikus bejelentkezés” néven is működik.


2.2. lépés: Sütő összekapcsolása lépésről lépésre az otthoni WLAN-hálózattal (Wi-Fi)

A 2.2. lépésben megjelenő utasításokat csak akkor kövesse, ha az alkalmazás arra kéri. Az alábbi lépések a háztartási készüléken történő kezelést ismertetik.

- 1 | Nyomja meg a következő gombot: „**menu**” a sütőn.
- 2 | Nyomja meg a következőt: „**Home Connect segéd**” a sütőn.



- 3 | A manuális csatlakozás indításához nyomja meg a következő gombot: „**Manuális csatlakozás**”.



- ✓ A készülék 5 percen belül ideiglenes WLAN-hálózatot hoz létre „HomeConnect” néven, f „HomeConnect” jelszóval.

Az alkalmazás elküldi az otthoni hálózat nevét (SSID) és jelszavát a sütő részére ezen az ideiglenes WLAN-hálózaton keresztül, lehetővé téve a sütő számára az otthoni hálózathoz való kapcsolódást.

- 4 | Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Néhány háztartási készüléknél a lépésről lépésre módot „SAP módnak” vagy „manuális bejelentkezésnek” is nevezik.

Ha a lépésről lépésre mód nem működik, ellenőrizze a következőket:

- Háztartási készüléke az otthoni WLAN-hálózat (Wi-Fi) hatótávolságán belül van-e.
- Okostelefonja/táblagépe csatlakoztatva van-e az otthoni WLAN-hálózatra (Wi-Fi).
- Okostelefonja/táblagépe és a háztartási készülék ugyanarra az otthoni WLAN-hálózatra (Wi-Fi) van-e csatlakoztatva.


3. lépés: Sütő összekapcsolása a Home Connect alkalmazással

A 3. lépésben megjelenő utasításokat csak akkor kövesse, ha az alkalmazás arra kéri. Az alábbi lépések a háztartási készüléken történő kezelést ismertetik.

- 1 | Nyomja meg a sütőn a következőt: **„Csatlakozás az alkalmazáshoz”**.



- 2 | Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
- 3 | Sikeres bejelentkezést követően nyomja meg a sütőn a következőt: **„Segéd bezárása”**.



Megjegyzés:

Ha a kapcsolatot nem sikerült létrehozni, győződjön meg róla, hogy az okostelefon/a táblagép az otthoni WLAN-hálózat (Wi-Fi) hatótávolságán belül van-e.

A Home Connect számos lehetőséget kínál, olyan dolgokat, amelyeket nem várna egy háztartási készüléktől.

További információ a Home Connect alkalmazást használó intelligens háztartási készülékekről és az ökoszisztémás partnerünkről:
www.home-connect.com

A telepítési útmutató további nyelveken a háztartási készülék gyártójának weboldalán érhető el.



Kérdése van, vagy szeretne a Home Connect telefonos ügyfélszolgálatához fordulni? Akkor a következő címen keressen meg bennünket:
www.home-connect.com.



A Home Connect a Home Connect GmbH szolgáltatása.

Az Apple App Store és az iOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
A Google Play Áruház és az Android a Google Inc. bejegyzett védjegye.
A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.



hu (9811) 9001413114