



Przegląd programu Uzupełnienie instrukcji obsługi i instalacji

Programy i tekstylia	maksymalny załadunek	Stosowanie płynu do płukania tkanin
Bawełna Wytrzymałe tkaniny z bawełny, lnu lub włókien mieszanych. Program może być stosowany przy ustawieniu Speed i niewielkim załadunku (* maks. 5 kg) jako program krótki do lekko zabrudzonego prania.	9 kg/5 kg*	Tak
 Bawełna Eco Wytrzymałe tkaniny z bawełny, lnu lub włókien mieszanych. Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od ustawionej temperatury ze względu na oszczędność energii. Klasa skuteczności prania odpowiada obowiązującym normom.	9 kg	Tak
Syntetyki Tkaniny z włókien syntetycznych i mieszanych.	4 kg	Tak
Delikatne/Jedwab Delikatne wyroby tekstylne z jedwabiu, wiskozy i syntetyków. Wskazówki ■ Bardzo delikatne tekstylia prać w specjalnej siatce do prania. ■ Używać środka piorącego do tkanin delikatnych lub jedwabiu nadającego się do prania maszynowego.	2 kg	Tak
Wełna  Tekstylia wełniane lub z domieszką wełny, przeznaczone do prania ręcznego i maszynowego. Wyjątkowo delikatny program prania zapobiegający zbieganiu się rzeczy przeznaczonych do prania, z dłuższymi przerwami w programie. Wskazówka: Używać środka piorącego do wełny nadającego się do prania maszynowego.	2 kg	Tak
Mix szybki Tkaniny z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i mieszanych.	4 kg	Tak
Ciemne kolory Ciemne i kolorowe tkaniny bawełniane i syntetyczne, np. dżins. Wskazówki ■ Tekstylia prać odwrócone stroną wewnętrzną na zewnątrz. ■ Zalecanym środkiem piorącym jest płyn do prania.	4 kg	Tak
Płuk./Wirow./Odpomp. Złożony program do płukania z późniejszym wirowaniem i odpompowaniem wody. Wskazówki ■ Domyślnie aktywowany jest program Płukanie  z późniejszym wirowaniem i odpompowaniem wody. ■ Jeśli po płukaniu woda ma zostać tylko odpompowana, ustawić prędkość wirowania na 0. ■ Jeśli pranie ma zostać tylko odwirowane, a woda odpompowana, dezaktywować ustawienie Płukanie + . ■ Jeśli woda ma zostać tylko odpompowana, dezaktywować ustawienie Płukanie +  i ustawić prędkość wirowania na 0.	—	w programie Płukanie tak

Czyszczenie bębna Program do czyszczenia i pielęgnacji bębna, np.: ■ przed pierwszym użyciem, ■ w przypadku częstego prania w temperaturze 40°C i niższych lub ■ w przypadku niepożądanych zapachów po dłuższej nieobecności. Wskaźnik czyszczenia bębna miga jako przypomnienie, jeśli przez dłuższy czas nie był włączany program z ustawieniem temperatury 60°C lub wyższej. Wskazówki ■ Wykonać program bez wkładania prania. ■ Używać uniwersalnego proszku do prania lub środków piorących z wybielaczami. Zmniejszyć ilość środka piorącego o połowę, aby zapobiec powstawaniu piany. ■ Nie używać środków piorących do wełny lub tkanin delikatnych, jak również płynów do prania.	0 kg	Nie
Super 15'/30' Programy bardzo krótkie, ok. 15/30 minut, do tekstyliów z bawełny, włókien syntetycznych i mieszanych. Przeznaczone do lekko zabrudzonych rzeczy. Wskazówka: Pranie w programie Super 15' wymaga aktywowania ustawienia Speed .	2/4 kg	Tak
Kołdry Poduszki lub kołdry wypełnione włóknami syntetycznymi. Odpowiedni również do wyrobów z wypełnieniem puchowym. Wskazówki ■ Przed praniem należy usunąć powietrze z pranych tekstyliów (zrolować), aby zapobiec powstawaniu nadmiernej ilości piany. ■ Duże części prania prać oddzielnie. ■ Używać środka piorącego nadającego się do maszynowego prania tkanin delikatnych. Środek piorący dozować oszczędnie.	2,5 kg	Nie Przed myciem wyczyść ręczną komorę dozowania w szufladzie na detergent.
Zasłony Ciężkie zasłony dekoracyjne 3,5 kg lub lekkie firanki/zasłony 25 - 30 m ² . Pranie wstępne jest ustawieniem domyślnym. Wskazówki ■ Odkpiąć żabki od firanek lub prać firanki w specjalnych siatkach do prania. ■ W przypadku lekkich, przewiewnych zasłon używać środka do prania firanek, aby zmniejszyć powstawanie piany. ■ Środek piorący należy podzielić między pranie wstępne i pranie zasadnicze. ■ W przypadku rezygnacji z prania wstępnego należy dezaktywować odnośne ustawienie.	4 kg	Tak
Higiena Wytrzymałe tkaniny z bawełny, lnu lub włókien mieszanych. Program zalecany w przypadku alergii i szczególnie wysokich wymagań higienicznych. Po osiągnięciu ustawionej wartości temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie podczas całego procesu prania.	6,5 kg	Tak
Automatyczny intensywny Wytrzymałe tekstylia z bawełny, włókien syntetycznych i mieszanych. Program do intensywnej pielęgnacji tkanin w temperaturach do 60°C. Stopień zabrudzenia i rodzaj tekstyliów są automatycznie określone, a przebieg programu prania oraz inteligentne dozowanie optymalnie dopasowywane.	6 kg	Tak

Możliwe ustawienia programu

Program	max. temperatura	max. Liczba obrotów	1 i-Dos 	i-Dos 	Płukanie+ 	Pranie wstępne 	Namaczanie 	Zatrzymanie	Marszczyć 	Speed
Bawełna	90	1400	●	●	●	●	●	●	●	●
 Bawełna Eco	90	1400	●	●	●	●	●	●	●	-
Syntetyki	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Delikatne/Jedwab	40	800	●	●	●	●	●	●	●	-
Wełna 	40	800	-	●	-	-	-	●	-	-
Mix szybki	60	1400	●	●	●	●	●	●	●	●
Ciemne kolory	40	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Płuk./Wirow./Odpomp.	-	1400	-	●	●	-	-	●	●	-
Czyszczenie bębna	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Super 15'/30'	40	1200	●	●	●	-	-	●	-	●
Kołdry	60	1200	-	-	●	-	-	●	-	-
Zastony	40	800	●	●	●	●	●	●	-	●
Higiena	60	1400	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczny intensywny	60	1400	●	●	-	-	-	●	-	-

- aktywowane / dezaktywowane
- nie można go aktywować / dezaktywować



Wartości zużycia Uzupełnij instrukcję obsługi i instalacji

(dane przybliżone)

Programm	Załadunek	Zużycie energii*	Zużycie wody*	Czas trwania programu*	Przybliżona wilgotność końcowa*/***
	w kg	w kWh	w l	w godz.	w %
Bawełna 20 °C	9	0,36	90	3 ¼	53
Bawełna 40 °C	9	1,20	90	3 ¾	53
Bawełna 60 °C	9	1,30	90	3	53
Bawełna Eco + <40°C**	4,5	0,44	46	4 ¾	53
Bawełna Eco + <60°C**	4,5	0,59	46	4 ¾	53
Bawełna Eco + <60°C**	9	0,90	57	4 ¾	53
Bawełna 90 °C	9	2,35	100	3	53
Syntetyki 40 °C	4	0,78	61	2	40
Mix szybki 40 °C	4	0,64	44	1 ¼	60
Delikatne Jedwab 30 °C	2	0,21	34	¾	30
Wełna 30 °C	2	0,24	42	¾	30

Wartości ustalone zgodnie z obowiązującą wersją EN60456

* Wartości odbiegają od podanych wartości w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości tkanin oraz stopnia zabrudzenia, używanego środka piorącego, ważeń napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

** Ustawienie programu z maksymalną prędkością dla testów i etykietowania energetycznego zgodnie z dyrektywą 2010/30 / UE z zimną wodą (15 ° C) i z automatycznym dawkowaniem wyłączonym (i-Dos).

Programy są przeznaczone do prania normalnie zabrudzonych tkanin z bawełny oraz są najbardziej efektywne pod względem zużycia wody i energii.

Temperatury programów oparte są o temperatury podane na metce/naszywce. Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze względu na oszczędność energii, klasa skuteczności prania odpowiada obowiązującym normom.

*** Informacje na temat wilgotności końcowej na podstawie danych dotyczących ograniczenia prędkości wirowania i maksymalnego załadunku.

WM14T66EPL

9001440681 (9901)

