

Programoversikt Tillegg til bruks- og installasjonsinstruksjoner

Programmer og tekstiler	Maks. tøymengde	Bruk av tøymyknner
Bomull Slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Programmet er egnet som kortprogram for lett skittent tøy med innstillingen Speed  og liten tøymengde (* maks. 5 kg).	9 kg/5 kg*	Ja
Bomull eco  Slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Hvis du vil spare strøm, kan du velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Vaskeeffekten er i samsvar med lovkravene.	9 kg	Ja
Syntetisk Syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	4 kg	Ja
Finvask/Silke Ømfintlige, vaskbare tekstiler av silke, viskose og syntetiske stoffer.	2 kg	Ja
Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Spesielt ømfintlig tøy vaskes i vaskenett. ■ Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask og/eller silke. 		
Ull  Tekstiler av ull eller med ullandel som kan vaskes for hånd eller i maskin. Spesielt skånsomt vaskeprogram med lange programpauser, for å unngå at tøyet krymper.	2 kg	Ja
Merk: Bruk vaskemiddel som er egnet til maskinvask av ull.		
Mix Tekstiler av bomull og lin, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	4 kg	Ja
... ytterligere Syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Temperaturforløp, bløtleggingstid og trommelbevegelser tilpasses etter type flekk.	4 kg	Ja
Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Ikke la flekker tørke inn. ■ Fjern faste bestanddeler før vask. 		
Skylling/Sentrifugering/Utpumping Kombinert program med skylling og deretter centrifugering og utpumping av vannet.	—	I programmet Skylling ja
Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Programmet Skylling med centrifugering og utpumping av vannet på slutten er forhåndsaktivert. ■ Hvis du kun ønsker å skylle og pumpe ut vannet, setter du centrifugeringshastigheten på 0. ■ Hvis du kun ønsker å centrifugere og pumpe ut vannet, deaktiverer du innstillingen Vann & skyll plus . ■ Hvis du kun ønsker å pumpe ut vannet, deaktiverer du innstillingen Vann & skyll plus  og setter centrifugeringshastigheten på 0. 		

Trommelrengjøring	0 kg	Nei
Program for rengjøring og vedlikehold av trolleyen og vanntanken, f.eks.:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Før første gangs bruk ■ Ved høyning vasking ved temperaturer på 40 °C og lavere ■ Ved luktdannelse etter lang tid uten bruk 		
Symbolet for trommelrengjøring blinker for å gi deg en påminnelse når det er lenge siden sist du brukte et program med en temperatur på 60 °C eller høyere.		
Merknader		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kjør programmet uten vask. ■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Halver vaskemiddelmengden for å redusere skumdannelsen. ■ Ikke bruk vaskemiddel for ull eller finvask eller flytende vaskemiddel. 		
Super 15'30'	2/4 kg	Ja
Ekstra korte programmer på ca. 15/30 minutter for tekstiler av bomull, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.		
Egnet for lett tilsmusset tøy.		
Merk: Hvis du vil vaske på programmet Super 15' , aktiverer du innstillingen Speed =○ .		
Dyner	2,5 kg	Nei
Hodeputer eller dyner som er fylt med syntetisk fiber. Også egnet for ting som er fylt med dyn.		
Merknader		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fjern luft fra det som skal vaskes (rull det sammen) for å redusere skumdannelsen. ■ Vask store plagg for seg. ■ Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av dun eller finvask, og doser sparsomt. 		Rengjør det manuelle doseringskammeret i vaskemiddelskuffen før du vasker.
Gardiner	4 kg	Ja
3,5 kg tunge gardiner eller 25–30 m ² lette forheng. Forvask er innstilt på forhånd.		
Merknader		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fjern gardinkrokene eller legg gardinene i vaskenett. ■ Hvis du vasker lette og luftige gardiner, bruker du et gardinvaskemiddel for å unngå kraftig skumdannelse. ■ Fordel vaskemiddel for forvask og hovedvask. ■ Hvis du ikke ønsker forvask, deaktivérer du innstillingen. 		
Hygiene	6,5 kg	Ja
Slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Egnet for allergikere og når det er strenge hygienekrav. Når den innstilte temperaturen er nådd, holder den seg konstant under hele vaskeprosessen.		
Automatisk 60°C	6 kg	Ja
Slitesterke tekstiler av bomull, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Program for mer intensiv vask på inntil 60 °C. Skittenhetsgrad og tekstiltypen registreres automatisk, og vaskeforløpet og den intelligente doseringen tilpasses optimalt.		

Mulige programinnstillinger

Program	max. temperaturen	max. antall omdreininger								
Bomull	90	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Bomull eco 	90	1200	●	●	●	●	●	●	●	-
Syntetisk	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Finvask/Silke	40	800	●	●	●	●	●	●	●	-
Ull 	40	800	-	●	-	-	-	●	-	-
Mix	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
... ytterligere	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	-
Skylling/Sentrifugering/Utpumpning	-	1200	-	●	●	-	-	●	●	-
Trommelrensingjøring	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Super 15'/30'	40	1200	●	●	●	-	-	●	-	●
Dyner	60	1200	-	-	●	-	-	●	-	-
Gardiner	40	800	●	●	●	●	●	●	-	●
Hygiene	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk 60°C	60	1200	●	●	-	-	-	-	-	-

- aktiveres / deaktiveres
- ikke aktiverbar / ikke deaktiverbar



Forbruksverdier Tillegg til bruksanvisning og installasjon

(omtrentlige angivelser)

Program	Tøymeng-de	Energifor-bruk*	Vannfor-bruk*	Program-varighet*	Omtrentlig restfuktig-het***
	i kg	i kWh	i l	i timer	i %
Bomull 20 °C	9	0,36	90	3 1/4	53
Bomull 40 °C	9	1,20	90	3 3/4	53
Bomull 60 °C	9	1,30	90	3	53
◀ Bomull + <40°C**	4,5	0,44	46	4 ¾	53
◀ Bomull + <60°C**	4,5	0,59	46	4 ¾	53
◀ Bomull + <60°C**	9	0,90	57	4 ¾	53
Bomull 90 °C	9	2,35	100	3	53
Syntetisk 40 °C	4	0,78	61	2	40
Mix 40 °C	4	0,64	44	1 1/4	60
Finvask/Silke 30 °C	2	0,21	34	3/4	30
Ull 30 °C	2	0,24	42	3/4	30

Verdier iht. gjeldende versjon av EN60456

* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, type og mengde av tøy og hvor tilsmusset det er, vaskemiddel, svingninger i spenningen og hvilke tilleggsfunksjoner som er valgt.

** Programinnstilling med maks. hastighet for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).

Programmene er egnet for rengjøring av normalt tilsmussete bomullstekstiler og er mest effektive i henhold til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Den faktiske vasketemperaturen kan avvike fra den angitte programtemperaturen på grunn av energisparing. Vaskeeffekten tilsvarer de lovpålagte spesifikasjonene.

*** Restfuktighetsangivelse basert på programavhengig begrensning av centrifugeringshastighet og maksimal tøymengde.

WM14T6H9DN**9001475781 (9908)**