





9001703590 020317

bg Инструкции за монтаж  
hr Upute za instalaciju  
mk Упатства за инсталирање  
sl Navodila za montažo


sq Udhëzimet e instalimit  
sr Uputstva za montažu




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




**12**




**13**



**14**




**15**




**16**


220-240V/380-415V 2N~



220-240V 1N~



17



18

bg

## ⚠️ Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Само сертифициран специалист има право да свързва уреда.
- Неправилна инсталация, отваряне на уреда, свързване или монтаж водят до загуба на валидност на продуктовата гаранция.
- Преди изпълнението на каквото и да е работи спрете електрическото захранване.

■ След инсталацията трябва да се гарантира, че потребителят няма достъп до електрическите компоненти.

■ Никога не използвайте този уред в лодки или автомобили.

## ⚠️ Сигурен монтаж

Спазвайте тези указания за безопасност, когато монтирате уреда.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталаторът е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност: Магнетизъм!**

Уредът съдържа постоянни магнити. Те могат да повлияват електронни импланти, напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи.

- Лица с електронни импланти трябва да спазват минимално отстояние от 10 см спрямо уреда.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове и да доведат до порязване.

- Носете защитни ръкавици

## **Указания за електрическо свързване**

За да можете сигурно да свържете уреда електрически, спазвайте следните указания.

- Само упълномощен експерт или специално обучен сервизен техник може да свързва уреда. Лицето трябва да е сертифицирано съгласно локалните предписания на страната и на електроснабдителното дружество.
- Уредът трябва да се свърже към неподвижна инсталация и да се оборудва съгласно инсталационните предписания със съответния разделителен прекъсвач.
- Производителят не поема отговорност за работни смущения или възможни щети, които се дължат на грешна електрическа инсталация.

## **Вид връзка**

- Уредът отговаря на клас на защита 1. Ето защо уредът може да се използва само със защищен проводник.

## **Захранващ кабел**

Мрежовият кабел може да е свързан към контакта на готварския плот или да е приложен към уреда.

- Необходимите данни за свързването са върху типовата табелка и фигуранта за свързване.
- Използвайте само присъединителен кабел, който е доставен с уреда или от отдела по обслужване на клиенти. Ако е нужен по-дълъг кабел, се свържете със службата за обслужване на клиенти. Налични са присъединителни проводници до 2,20 m дължина.

## **Указания за шкафовете за вграждане**

- Можете да инсталирате индукционния котлон само над чекмеджета или фурни с вентилация. Не монтирайте хладилници, съдомиялни машини, печки без вентилация или перални под готварския плот.
- Уверете се, че кухненската мебел за вграждане е устойчива на топлина минимум до 90 °C.

## **Работен плот**

Спазвайте препоръките на производителя на работния плот.

- Равно, водоравно, стабилно.
- Работният плот, в който вграждате уреда, трябва да може да издържа на натоварвания от ок. 60 kg.
- При тънки работни плотове използвайте устойчив на топлина и на влага подсилащ материал.
- Проверете изравнеността на готварския плот едва след монтажа.

## **Абсорбатор за пара**

- Разстоянието между абсорбатора и готварския плот трябва да отговаря поне на разстоянието, което е посочено в ръководството з амонтаж за абсорбатора.

## **Подготовка на шкафовете за вграждане**

1. Разчертайте изрязването на шкафа съгласно монтажната скица.
  - Уверете се, че ъгълът на повърхността на срез към работния плот е 90°.  
→ **Фиг. 1**
2. След дейностите по изрязване отстранете стружките.
3. Залепете отрязаните плоскости с устойчиво на топлина лепило.

## **Проветрение**

За да се гарантира правилното функциониране на уреда, готварският плот трябва да е добре проветряван. Проветрението в долната част на уреда изиска достатъчно подаване на свеж въздух. Ето защо при нужда шкафовете трябва да се адаптират за целта.

1. минимално разстояние между задната страна на шкафа и кухненската стена.  
→ **Фиг. 2**
2. Отвор отгоре на задната страна на шкафа.  
→ **Фиг. 3**
3. Ако не е налично минимално разстояние от 20 mm от задната страна на шкафа, от долната страна трябва да се направи отвор.  
→ **Фиг. 4**
4. Ако шкафът отвътре не е по-широк от 750 mm, извършете разрези по страничните стени.  
→ **Фиг. 5**
5. Не затваряйте долната поставка херметично.

**Бележка:** Ако уредът се монтира в кухненски остров или на друг, неописано място, трябва да се гарантира съответното проветрение на готварския плот.

## **Монтаж над чекмедже**

- За да се гарантира добро проветрение, разстоянието между повърхността на работния плот и горната част на чекмеджето трябва да възлиза на 65 mm.  
→ **Фиг. 6**

## **Монтаж над фурна**

- За да се гарантира добро проветрение, разстоянието между горната страна на работния плот и повърхността на предната част на фурната трябва да е 30 mm, а минималното разстояние между фурната и готварския плот трябва да е 5 mm.
- Потърсете информация в ръководството за монтаж на фурната, ако разстоянието между готварския плот и фурната трябва да се увеличи.  
→ **Фиг. 7**

## **Прекарване на мрежовия кабел в контакта**

**Изискване:** При уреди без предварително монтиран компонент.

1. Завъртете готварския плот и го поставете на дъното на опаковката, върху кърпа или върху друга повърхност, за да избегнете надрасквания.  
→ **Фиг. 8**

- Повдигнете капака на кутията за свързване с помощта на отвертка.  
→ Фиг. 9
- Развийте закрепващия винт и повдигнете притискащата халка за маркуча с помощта на отвертка.  
→ Фиг. 10
- Свързвайте само съгласно фигурата в кутията за свързване:  
→ Фиг. 11
  - BN: Кафяво
  - BU: Синьо
  - GN/YE: Жълто и зелено
  - BK: Черно
  - GY: Сиво
- Бележка:** Ако свързването се извършва съгласно диаграма за свързване 2L/2N, разположението на мостове трябва да се промени според диаграмата.
- След кабелното свързване затегнете винтовете върху контакта правилно.
- Закрепете мрежовият кабел с притискащата халка за маркуча и затегнете закрепващия винт.  
→ Фиг. 12
- Прекарайте кабелите в средната област на контакта. Затворете капака на кутията за свързване.
- Ако мрежовият кабел пречи на чекмеджето, закрепете кабела с приложния сноп за кабели от долната страна на готварския плот.  
→ Фиг. 13

## Използване на готварския плот

- Напаснете готварския плот в предната част на монтажната ниша.  
→ Фиг. 14
- Поставяне на готварския плот в профил.  
→ Фиг. 15
- При облицовани с плочки работни плотове упътнете фугите между плочките със силиконов каучук.

**Бележка:** Не огъвайте присъединителния кабел или не го захващайте и го дръжте далеч от остри ръбове и горещи части.

## Свързване на уреда

**Изискване:** Съблюдавайте данните за присъединяване върху типовата табелка.

- Свързвайте само съгласно диаграмата за свързване:  
→ Фиг. 16, → Фиг. 17
  - BN: Кафяво
  - BU: Синьо
  - GN/YE: Жълто и зелено
  - BK: Черно
  - GY: Сиво
- Бележка:** Според вида на свързването трябва евентуално да се промени разположението на доставените фабрично клеми. За тази цел евентуално трябва да скъсите клемите и да отстраните изолацията, за да се постави накрайник на клема, свързваща два кабела.
- Проверка на готовността за работа: Ако на дисплея на уреда се показва **U400, E0513** или **E**, уредът не е правилно свързан. Откачете уреда от мрежата и проверете свързването на електрическия кабел към електрическата мрежа.

## Специални комбинации

Когато монтирате готварски плот върху фурна от друга марка, използвайте междинно дъно от дърво.

→ Фиг. 18

## Демонтиране на уреда

### ВНИМАНИЕ!

Инструментите могат да повредят уреда.

► Никога не повдигайте уреда от отгоре.

1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.

2. Избутайте готварския плот отдолу.

hr



## Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Samo ovlašteno stručno osoblje smije priključiti uređaj.
- Nepravilno postavljanje, otvaranje uređaja, spajanje ili nepravilna montaža uzrokuje gubitak valjanosti jamstva proizvoda.
- Prije izvršenja svih radova isključite dovod struje.
- Nakon postavljanja provjerite da korisnik nema pristup električnim komponentama.
- Nikada nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u plovilima ili vozilima.



## Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

Samodobro je da pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

### UPOZORENJE – Opasnos:

#### Magnetizam!

Uredaj sadrži trajne magnete. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

► Osobe s elektroničkim implantatima moraju biti na udaljenosti od najmanje 10 cm od uređaja.

### UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove i uzrokovati posjekotine.

► Nosite zaštitne rukavice

## Napomene za električni priključak

Pridržavajte se sljedećih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

- Samo ovlašteni instalater ili posebno obučeni servisni tehničar smije priključiti uređaj. Osoba mora biti licencirana u skladu s lokalnim propisima zemlje i distributera električne energije.
- Uredaj priključite na fiksnu instalaciju i sukladno propisima za instaliranje instalirajte odgovarajuće rastavljače.

- Proizvođač ne preuzima odgovornost za smetnje u radu ili moguća oštećenja zbog neispravne električne instalacije.

### Vrsta povezivanja

- Uredaj odgovara klasi zaštite 1. Stoga koristite uređaj samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.

### Mrežni kabel

- Mrežni kabel može biti priključen u priključnu kutiju ploče za kuhanje ili isporučen s uređajem.
- Potrebne podatke o priključku možete pronaći na označnoj pločici i na priključnoj shemi.
  - Rabite samo priključni kabel koji je isporučen s uređajem ili koji je isporučila servisna služba. Ako vam je potreban dulji kabel, kontaktirajte servisnu službu. Raspoloživi su priključni vodovi do duljine 2,20 m.

### Napomene za ugradbene elemente

- Možete postaviti indukcijsku ploču za kuhanje samo iznad ladica ili pećnice s ventilacijom. Ispod ploče za kuhanje nemojte postaviti hladnjak, perilicu posuđa, pećnice bez ventilacije ili perilice rublja.
- Provjerite je li ugradbeni element otporan na vrućinu barem do 90 °C.

### Radna ploča

- Pridržavajte se preporuka proizvođača radnih ploča.
- Ravna, vodoravna, stabilna.
  - Radna ploča u koju se ugrađuje uređaj treba izdržati teret od otprilike 60 kg.
  - Kod tankih radnih ploča koristite materijal za ojačanje otporan na toplinu i vlagu.
  - Provjerite je li ploča za kuhanje ravna tek kada je ugradite.

### Napa

- Razmak između nape i ploče za kuhanje mora odgovarati najmanje razmaku koji je naveden u uputama za montažu nape.

### Priprema ugradbenog elementa

1. Iscrtajte izrez elementa prema skici za ugradnju.
  - Provjerite iznosi li kut površine rezane plohe do radne ploče 90°.  
→ Sl. 2
2. Nakon izrezivanja uklonite strugotine.
3. Rezane plohe zabrtvite na način da su postojane na toplinu.

### Ventilacija

Kako bi bio zajamčen ispravan rad uređaja, ploču za kuhanje potrebno je primjerno provjetriti. Ventilaciju u donjem području uređaja potreban je dovoljan dovod svježeg zraka. Stoga po potrebi elementi moraju odgovarati toj svrsi.

1. Pridržavajte se minimalnog razmaka između stražnje stijenke elementa i kuhinjskog zida.  
→ Sl. 2
2. Otvor gore na stražnjoj stijenci elementa mora biti slobodan.  
→ Sl. 3
3. Ukoliko nije izведен miniminalni razmak od 20 mm na stražnjoj stijenci elementa, onda napravite otvor na donjoj strani.  
→ Sl. 4
4. Ukoliko element iznutra nije širi od 750 mm, napravite ureze na bočnim stijenkama.  
→ Sl. 5

5. Donji podnožak ne smije se hermetički zatvoriti.

**Napomena:** Ako ugrađujete uređaj u kuhinjski otok ili neko drugo, nenavedeno mjesto, osigurajte primjerenu ventilaciju ploče za kuhanje.

### Ugradnja iznad ladice

- Kako bi se osigurala dobra ventilacija, razmak između površine radne ploče i gornje površine ladiće mora iznositi 65 mm.

→ Sl. 6

### Ugradnja iznad pećnice

- Kako bi se osigurala dobra ventilacija, razmak između gornje strane radne ploče i površine prednje strane pećnice mora iznositi 30 mm, a minimalni razmak između pećnice i ploče za kuhanje 5 mm.
- U uputama za postavljanje pećnice potražite ukoliko morate povećati razmak između ploče za kuhanje i pećnice.

→ Sl. 7

### Polaganje mrežnog kabela u priključnu kutiju

**Zahtjev:** Za uređaje bez montiranog adaptera.

1. Ploču za kuhanje okrenite i položite na ambalažu, krpnu ili neku drugu površinu kako biste izbjegli ogrebotine.  
→ Sl. 8
2. Poklopac priključne kutije podignite pomoću odvijača.  
→ Sl. 9
3. Popustite vijak za pričvršćivanje i podignite obujmicu za crijevo pomoću odvijača.  
→ Sl. 10
4. Priključite u priključnu kutiju samo prema slici:  
→ Sl. 11
  - BN: smeđa
  - BU: plava
  - GN/YE: žuta i zelena
  - BK: crna
  - GY: siva

**Napomena:** Ako vršite priključivanje prema dijagramu spajanja 2L/2N, promijenite raspored žila prema dijagramu.

5. Nakon priključivanja kabela ispravno pritegnite vijke na priključnoj kutiji.
6. Pricrystite mrežni kabel obujmicom za crijevo i zategnite vijak za pričvršćivanje.  
→ Sl. 12
7. Položite kabele u sredini priključne kutije. Zatvorite poklopac priključne kutije.
8. Ako mrežni kabel interferira s ladicom, kabel s priłożenom kabelskom vezicom pricrystite na donju stranu ploče za kuhanje.  
→ Sl. 13

### Umetanje ploče za kuhanje

1. Ploču za kuhanje stavite u prednji dio ugradbene niše.  
→ Sl. 14
2. Ploču za kuhanje umetnite u izrez.  
→ Sl. 15
3. Kod radnih ploča obloženih keramičkim pločicama fuge zabrtvite silikonskim kaučukom.

**Napomena:** Nemojte saviti ili priklještiti priključni kabel i držite dalje od oštrih rubova i vrućih dijelova.

### Priključivanje uređaja

**Zahtjev:** Pridržavajte se podataka o priključku navedenih na označnoj pločici.

## 1. Uredaj priključite samo prema dijagramu spajanja:

- Sl. **16**, → Sl. **17**
- BN: smeđa
- BU: plava
- GN/YE: žuta i zelena
- BK: crna
- GY: siva

**Napomena:** Ovisno o vrsti priključka trebate eventualno promijeniti raspored tvornički isporučenih stezaljki. U tu svrhu eventualno morate skratiti stezaljke i morate skinuti izolaciju kako bi se umetnula stezaljka koja spaja dva kabela.

2. Provjera spremnosti za rad: Ako se na indikatoru uređaja pojavi **U400, E05B** ili **E**, onda nije ispravno priključen. Uredaj isključite iz električne mreže i provjerite priključak strujnog kabela na električnu mrežu.

## Posebne kombinacije

Ako ugrađujete ploču za kuhanje iznad pećnice druge marke, koristite drveno međudno.

→ Sl. **18**

## Demontaža uređaja

### POZOR!

Alati mogu oštetiti uređaj.

- Nikada ne vadite uređaj s gornje strane.
- 1. Isključite uređaj iz električne mreže.
- 2. Ploču za kuhanje istisnite odozdo.

**mk**



## Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Само лиценцирано стручно лице смее да го приклучи уредот.
- Со неправилна инсталација, отворање на уредот, поврзување или монтирање се поништува валидноста на гаранцијата на производот.
- Пред работење на каква било работа, исклучете го напојувањето.
- По инсталацијата осигурајте се дека корисникот нема пристап до електричните компоненти.
- Никогаш не го користете овој уред во чамци или возила.



## Безбедна монтажа

Кога го монтирате уредот, внимавајте на овие безбедносни напомени.

Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на уредот. Инсталаторот е одговорен за беспрекорно функционирање на местото на поставување.

## ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност:

### Магнетизам!

Уредот содржи постојани магнети. Тие може да влијаат на електронските имплантанти, на пр. пејсмејкерите или инсулинските пумпи.

- Лица со електронски имплантанти треба да се придржуваат на 10 см најмало растојание од уредот.

## ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Деловите до кои имате пристап за време на монтажата може да имаат остри работи и да доведат до исекотини.

- Носете заштитни ракавици

## Напомени за електрично приклучување

За да може безбедно електрично да го приклучите уредот, внимавајте на следните напомени.

- Само овластено стручно лице или специјално обучен сервисен техничар смее да го приклучи уредот. Лицето мора да е овластено во согласност со локалните прописи на земјата и претпријатието за снабдување со електрична енергија.
- Приклучете го уредот со фиксна инсталација и поставете соодветен разделен прекинувач според прописите за инсталација.
- Производителот не презема одговорност за пречките во работењето или можните штети што може да настанат поради погрешна електрична инсталација.

## Вид на поврзување

- Овој уред одговара на заштитната класа 1. Поради тоа користете го уредот само со приклучок со заштитен спроводник.

## Кабел за струја

Струјниот кабел може да се поврзе со приклучната кутија на полето за готвење или да биде прикачен на уредот.

- Потребните податоци за приклучување може да ги најдете на спецификационата плочка и на приклучната слика.
- Користете го само приклучниот кабел испорачан со уредот или испорачан од сервисната служба. Доколку ви е потребен подолг кабел, контактирајте ја сервисната служба. Достапни се приклучни водови со должина до 2,20 m.

## Напомени за монтажни кујнски елементи

- Индукциското поле за готвење можете да го инсталирате само над фиоки или рерни со вентилатор за вентилација. Не инсталирајте ладилници, машини за миење садови, рерни без вентилација или машини за перење под полето за готвење.
- Осигурајте се дека монтажниот кујнски елемент е отпорен на топлина најмалку до 90 °C.

## Работна плоча

Почитувајте ги препораките на производителот на работната плоча.

- Рамна, хоризонтална, стабилна.

- Работната плоча на која ќе го монтирате уредот, мора да издржува товар од околу 60 kg.
- За тенки работни плочи користете материјал за зајакнување отпорен на топлина и влага.
- Дали е израмнето полето за готвење проверете дури откако истото ќе се монтира.

### **Аспиратор**

- Растојанието помеѓу аспираторот и полето за готвење мора најмалку да одговара на растојанието одредено во упатството за монтажа на аспираторот.

## **Подготовка на монтажниот кујнски елемент**

1. Означете го парчето мебел според скицата за вградување.
  - Проверете дали аголот на исечената површина до работната плоча изнесува 90°.  
→ Сл. 1
2. По сечењето, отстранете ги струготините..
3. Исечените површини запечатете ги така што ќе бидат отпорни на топлина.

### **Вентилација**

За да се загарантира правилен начин на функционирање на уредот, полето за готвење мора соодветно да се проветри. За вентилацијата во долниот дел на уредот, потребен е доволен довод на свеж воздух. Затоа, доколку е потребно, прилагодете го кујнскиот елемент за оваа намена.

1. Држете минимално растојание помеѓу задната страна на кујнскиот елемент и сидот на кујната.  
→ Сл. 2
2. Обезбедете отвор на горниот дел од задниот дел на кујнскиот елемент.  
→ Сл. 3
3. Доколку не е наведено најмалото растојание од 20 mm на задната страна на кујнскиот елемент, на долната страна поставете еден отвор.  
→ Сл. 4
4. Доколку кујнскиот елемент не е поширок од 750 mm внатре, направете пресеци на страничните сидови.  
→ Сл. 5
5. Не затворајте ја херметички долната основа.

**Забелешка:** Ако уредот го вградувате во кујнски остров или во друго неопишано место, треба да осигурате соодветно проветрување на полето за готвење.

### **Вградување над фиоката**

- За да обезбедите добра вентилација, растојанието помеѓу површината и работната плоча и горното поле на фиоката мора да изнесува 65 mm.  
→ Сл. 6

### **Монтирање над перна**

- За да обезбедите добра вентилација, растојанието помеѓу горниот дел на работната плоча и површината на предната страна на перната мора да изнесува 30 mm, а минималното растојание помеѓу перната и полето за готвење мора да изнесува 5 mm.
- Погледнете во упатството за монтажа на перната доколку треба да го зголемите растојанието помеѓу полето за готвење и перната.  
→ Сл. 7

## **Поставете го струјниот кабел во приклучната кутија**

**Услов:** Кај уреди без претходно монтиран дел за напојување.

1. Свртете го полето за готвење и поставете го на дното од амбалажата, на крпа или друга површина за да избегнете гребнатини.  
→ Сл. 8
2. Подигнете го поклопецот на приклучната кутија со помош на одвртувач.  
→ Сл. 9
3. Олабавете ја завртката за прицврстување и подигнете ја стегата со одвртувач.  
→ Сл. 10
4. Приклучувајте на приклучната кутија само во согласност со:  
→ Сл. 11
  - BN: Кафена
  - BU: Сина
  - GN/YE: жолта и зелена
  - BK: Црно
  - GY: Сиво

**Забелешка:** Ако го направите поврзувањето според дијаграмот за поврзување 2L/2N, сменете го распоредот на премостувачите според дијаграмот.

5. По поврзувањето на кабелот, затегнете ги правилно завртките на приклучната кутија.
6. Прицврстете го струјниот кабел со стега и затегнете ја завртката за прицврстување.  
→ Сл. 12
7. Поставете ги каблите во средниот дел на приклучната кутија. Затворете го поклопецот на приклучната кутија.
8. Ако струјниот кабел ја попречува фиоката, прицврстете го кабелот на долната страна на полето за готвење со прикаченот стегач за кабел.  
→ Сл. 13

## **Вметнување на полето за готвење**

1. Подесете го полето за готвење во предниот дел на монтажната ниша.  
→ Сл. 14

2. Полето за готвење вметнете го во отворот.  
→ Сл. 15

3. Кај попложени работни плочи, фугите на плочките запечатете ги со силиконски каучук.

**Забелешка:** Не го виткајте или притискајте приклучниот кабел и држете го подалеку од остроји работви и жешки делови.

## **Приклучување на уредот**

**Услов:** Внимавајте на податоците за приклучување на спецификационата плочка.

1. Приклучувајте само според приклучниот дијаграм:

→ Сл. 16, → Сл. 17

- BN: Кафена
- BU: Сина
- GN/YE: жолта и зелена
- BK: Црно
- GY: Сиво

**Забелешка:** Во зависност од видот на приклучување, можеби ќе треба да го промените распоредот на фабрички испорачаните терминали. Притоа, евентуално ќе морате да ги скратите терминалите и да ја отстранијте изолацијата, за да вметнете терминал, којшто поврзува два кабли.

2. Проверка на оперативната подготвеност:  
доколку на приказот на уредот се појави **U400**,  
**E0513** или **E**, тогаш уредот не е правилно  
приклучен. Исклучете го уредот од  
електричното напојување и проверете го  
приклучокот на струјниот кабел со струјната  
мрежа.

## Специјални комбинации

Ако го поставувате полето за готвење над рерна  
од друг бренд, користете меѓупод од дрво.  
→ Сл. **18**

## Демонтирање на уредот

### ВНИМАНИЕ!

Алатите може да го оштетат уредот.

- ▶ Никогаш не подигнувајте го уредот од горе.
- 1. Исклучете го уредот од струја.
- 2. Притиснете го полето за готвење од долу кон  
надвор.

sl

## ⚠ Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Aparat lahko priključi le pooblaščen strokovnjak.
- V primeru nestrokovne vgradnje, odpiranja aparata, priključitve ali montaže garancija za izdelek preneha veljati.
- Pred opravljanjem kakršnih koli del izključite električno napajanje.
- Po vgradnji se prepričajte, da uporabnik nima dostopa do električnih elementov.
- Aparata nikoli ne uporabljajte v čolnih ali vozilih.

## ⚠ Varna montaža

Upoštevajte ta varnostna navodila, ko montirate aparat.

Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavite je odgovoren inštalater.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost:

#### magnetizem!

Aparat vsebuje trajne magnete. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- ▶ Osebe z elektronskimi vsadki morajo biti od aparata oddaljene vsaj 10 cm.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove in lahko povzročijo ureznine.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice

## Navodila za električno priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte naslednja navodila.

- Aparat lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak ali strokovno izobražen serviser. Oseba mora imeti dovoljenje za delo v skladu z lokalnimi predpisi države in dobavitelja električne energije.
- Aparat priključite na fiksno napeljavo in v skladu s predpisi za električne napeljave namestite ustreznega ločilna stikala.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti за motnje delovanja ali morebitno škodo, ki bi bile posledica napačne električne namestitve.

### Vrsta povezave

- Aparat sodi v zaščitni razred 1. Zato ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.

### Omrežni kabel

Omrežni kabel je lahko priključen na priključno vtičnico kuhalne plošče ali priložen aparatu.

- Podatke, potrebne za priključitev, najdete na tipski ploščici in na priključni shemi.
- Uporablajte samo priključni kabel, ki je priložen aparatu ali ga je dobavil pooblaščeni servis. Če potrebujejo daljši kabel, se obrnite na pooblaščeni servis. Na voljo so priključni kabli dolžine do 2,20 m.

### Navodila za vgradno pohištvo

- Indukcijsko kuhalno ploščo lahko vgradite samo nad predale ali pečico z ventilatorskim prezračevanjem. Pod kuhalno ploščo ne vgradite hladilnika, pomivalnega stroja, pečice brez prezračevanja ali pralnega stroja.
- Prepričajte se, da je vgradni pohištveni element odporen na vročino najmanj do 90 °C.

### Delovni pult

Upoštevajte priporočila proizvajalca delovnega pulta.

- Raven, vodoraven, stabilen.
- Delovni pult, v katerega vgrajujete aparat, mora prenesti obremenitev pribl. 60 kg.
- Za tanke delovne pulte uporabite ojačitveni material, odporen na vročino in vlago.
- Poravnano kuhalne plošče preverite šele, ko je ta vgrajena.

### Napa

- Razdalja med napo in kuhalno ploščo mora biti najmanj takšna, kot je navedeno v navodilih za montažo nape.

### Priprava vgradnih pohištvenih elementov

1. Označite izrez v pohištvenem elementu v skladu s skico vgradnje.
  - Pazite, da bo kot med površino reza in delovnim pultom 90°.  
→ Sl. **1**
2. Po izrezovanju odstranite ostružke.
3. Površine izrezov zaščitite s topotno obstojnim premazom.

### Prezračevalni sistem

Da zagotovite pravilno delovanje aparata, poskrbite za ustrezeno prezračevanje kuhalne plošče. Za prezračevanje v spodnjem delu aparata je potreben zadosten dotok svežega zraka. Zato je treba pohištvo temu primerno prilagoditi.

1. Upoštevajte minimalno razdaljo med hrbtno stranjo pohištva in kuhinjsko steno.  
→ Sl. **2**
2. Na zgornji strani hrbtne stene pohištva mora biti odprtina.  
→ Sl. **3**

- Če najmanjša razdalja 20 mm od hrbtne stene po-hištva ni zagotovljena, naredite odprtino na spo-dnji strani.  
→ Sl. 4
  - Če notranja širina pohištenega elementa ni večja od 750 mm, izdelajte izreze na stranskih stenah.  
→ Sl. 5
  - Spodnjega podnožja ne smete hermetično zapreti.
- Opomba:** Če aparat vgradite v kuhinjski otok ali na drugo mesto, ki ni bilo opisano, zagotovite primerno prezračevanje kuhalne plošče.

### Vgradnja nad predal

- Da zagotovite dobro prezračevanje, mora razdalja med površino delovnega pulta in zgornjim delom predala znašati 65 mm.  
→ Sl. 6

### Vgradnja nad pečico

- Da zagotovite dobro prezračevanje, mora razdalja med zgornjo stranjo delovnega pulta in površino sprednje stene pečice znašati 30 mm, najmanjša razdalja med pečico in kuhalno ploščo pa mora znašati 5 mm.
- V navodilih za vgradnjo pečice preverite, ali morate razdaljo med kuhalno ploščo in pečico povečati.  
→ Sl. 7

## Namestitev omrežnega kabla v priključno dozo

**Zahteva:** Pri aparatih brez predhodno vgrajenega napajjalnika.

- Kuhalno ploščo obrnite in jo postavite na dno em-balaže, krpo ali na drugo površino, da se ne opraska.  
→ Sl. 8
  - Pokrov električne vtičnice privzdignite z izvijačem.  
→ Sl. 9
  - Sprostite pritrdilni vijak in z izvijačem privzdignite cevno objemko.  
→ Sl. 10
  - Aparat priključite na električno vtičnico le, kot je prikazano na sliki:  
→ Sl. 11
    - BN: rjava
    - BU: modra
    - GN/YE: rumena in zelena
    - BK: črna
    - GY: siva
- Opomba:** Če priključujete v skladu s priključnim diagramom 2L/2N, spremenite razporeditev mostičkov v skladu z diagramom.
- Po priključitvi kabla pravilno zategnite vijke na električni vtičnici.
  - Omrežni kabel pritrdite s cevno objemko in zategnite pritrdilni vijak.  
→ Sl. 12
  - Kable namestite na sredino električne vtičnice. Za-prite pokrov električne vtičnice.
  - Če omrežni kabel ovira odpiranje predala, s prilo-ženo kabelsko vezico pritrdite kabel na spodnjo stran kuhalne plošče.  
→ Sl. 13

### Vstavljanje kuhalne plošče

- Kuhalno ploščo poravnajte ob sprednji del vgra-dne niše.  
→ Sl. 14
- Kuhalno ploščo vstavite v izrez.  
→ Sl. 15

- Pri delovnih pultih, obloženih s keramičnimi plošči-cami, reže med ploščicami zatesnite s silikonom.

**Opomba:** Priključnega kabla ne prepognite ali pripri-te in ga ne speljite prek ostrih robov in vročih delov.

### Priklučitev aparata

**Zahteva:** Upoštevajte podatke o priključku na tipski ploščici.

- Priklučitev izvedite le v skladu s priključnim dia-gramom:

- Sl. 16, → Sl. 17
  - BN: rjava
  - BU: modra
  - GN/YE: rumena in zelena
  - BK: črna
  - GY: siva

**Opomba:** Glede na način priključitve boste morali morda spremeniti razporeditev tovarniško doba-vljenih spon. V ta namen boste morali morda skrajšati spone in odstraniti izolacijo, da boste lahko namestili spono, ki povezuje dva kabla.

- Preverjanje, ali je aparat pripravljen za delovanje: če se na zaslonu aparata prikaže U400, E0513 ali E, aparat ni pravilno priključen. Aparat izključite iz električnega omrežja in preverite priključitev elek-tričnega kabla na omrežje.

### Posebne kombinacije

Če kuhalno ploščo vgradite nad pečico druge znam-ke, uporabite leseno vmesno dno.

→ Sl. 18

### Demontaža aparata

#### POZOR!

Z orodjem lahko poškodujete aparat.

- Aparata nikoli ne odstranjujte z zgornje strani.
- Izklučite aparat iz električnega omrežja.
- Potisnite kuhalno ploščo od spodaj navzgor.

sq



### Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Pajisja lejohet të lidhet vetëm nga një teknik specialist i autorizuar.
- Instalimi, hapja e pajisjes, lidhja ose montimi i gabuar çon në humbjen e vlefshmërisë së garancisë për produktin.
- Shkëputni furnizimin me energji elektrike përpëra realizimit të çdo pune.
- Pas instalimit sigurohuni që përdoruesi nuk ka qasje në pjesët përbërëse elektrike.
- Mos e përdorni asnjëherë këtë pajisje në varka ose automjete.



### Montimi i sigurt

Ndiqni këto udhëzime për sigurinë kur të montoni pajisjen.

Siguria gjatë përdorimit garantohet vetëm nëpërmjet një instalimi të saktë profesional në përputhje me manualin e montimit.

Përgjegjësia për funksionimin pa probleme në vendin e instalimit është e instaluesit.

## **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik: Magnetizëm!**

Pajisja përmban magnete të përhershme. Këto mund të ndikojnë në implantet elektronike, p.sh. stimuluesin kardiak ose pompat e insulinës.

- Personat me implante elektronike duhet të ruajnë një distancë minimale prej 10 cm nga pajisja.

## **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!**

Pjesët që janë të arritshme gjatë montimit mund të kenë cepa të mprehtë dhe mund të shkaktojnë lëndime me prerje.

- Vishni doreza mbrojtëse

## **Udhëzime për lidhjen elektrike**

Ndiqni udhëzimet e mëposhtme për ta lidhur pajisjen në mënyrë të sigurt nga ana elektrike.

- Lidhja e pajisjes duhet të realizohet vetëm nga një teknik i autorizuar ose nga një teknik shërbimi me trajnim të veçantë. Personi duhet të jetë i miratuar sipas rregullave lokale të shtetit dhe të kompanisë së furnizimit me energji elektrike.
- Lidhni pajisjen në një instalim të përhershëm dhe instaloni çelësin ndarës përkatës në përputhje me rregullat për instalimet elektrike.
- Prodhesi nuk mban përgjegjësi për defektet në funksionim ose për dëmtimet e mundshme të shkaktuara nga një instalim elektrik jo i saktë.

### **Lloji i lidhjes**

- Pajisja i përket klasës së mbrojtjes 1. Për këtë arsyen duhet të vihet në përdorim vetëm me një prizë të tokëzuar.

### **Kordoni elektrik**

Kordoni elektrik mund të lidhet në prizën e lidhjes së planit të gatimit ose t'i shtohet pajisjes.

- Të dhénat e nevojshme për lidhjen e pajisjes i gjeni tek etiketa e parametrave të tipit dhe te skema e lidhjes.
- Përdorni vetëm kordonin e lidhjes të dërguar së bashku me pajisjen ose atë që ofrohet nga shërbimi për klientin. Nëse ju nevojitet një kabllo më e gjatë, kontaktoni shërbimin e klientit. Disponohen kordonë elektrikë me gjatësi deri në 2,20 m.

## **Udhëzime për mobilien e instalimit**

- Ju mund ta instaloni planin e gatimit me induksion vetëm mbi sirtarë ose furra me aspirim me ajrim. Mos instaloni poshtë planit të gatimit asnjë frigorifer, larëse enësh, furra pa ajrosje ose lavatricë.
- Sigurohuni që mobilia e montimit është rezistente ndaj nxehësisë të paktën deri në 90°C.

### **Syprina e banakut**

Ndiqui udhëzimet e prodhuesit të syprinës së banakut.

- I sheshtë, horizontal, i qëndrueshëm.
- Syprina e banakut ku ju montoni pajisjen duhet të jetë në gjendje të mbajë ngarkesa deri në rreth 60 kg.
- Në rastet e syprinave të holla të banakut, përdorni material përforcues rezistent ndaj nxehësisë dhe ndaj lagështisë.
- Kontrolloni nivelin e planit të gatimit vetëm pasi ta keni montuar atë.

### **Aspiratori**

- Distanca midis aspiratorit dhe syprinës së banakut duhet të përputhet të paktën me distancën që jepet në manualin e montimit për aspiratorin.

## **Parapërgatitja e mobilies së montimit**

1. Vizatoni vendin e prerjes së mobilies sipas skicës së montimit.
  - Sigurohuni që këndi i sipërfaqes së prerjes me syprinën e banakut është 90°.  
→ Fig. 1
2. Pas punimeve të prerjeve largoni ashklat e krijuara.
3. Izoloni sipërfaqet e prera që të janë rezistente ndaj nxehësisë.

### **Ajrimi**

Për të garantuar një funksionim korrekt të pajisjes, plani i gatimit duhet të ajroset si duhet. Ajrimi në pjesën e poshtme të pajisjes ka nevojë përfurnizim të mjaftueshëm me ajër të freskët. Për këtë arsyen duhet të përshtatni mobilien për këtë qëllim, nëse nevojitet.

1. Ruani një distancë minimale midis faqes së pasme të mobilies dhe murit të kuzhinës.  
→ Fig. 2
2. Lini një vrimë të lirë lart në faqen e pasme të mobilies.  
→ Fig. 3
3. Në rast se distanca minimale prej 20 mm në faqen e pasme të mobilies nuk mund të ruhet, atëherë realizoni një vrimë në pjesën e poshtme.  
→ Fig. 4
4. Nëse mobilia nga brenda nuk është më e gjërë se 750 mm, bëni të prera në faqet anësore.  
→ Fig. 5
5. Mos e mbylli hermetikisht bazamentin e poshtëm.

**Shënim** Nëse pajisja do të montohet në një ishull gatimi ose në një vend tjetër, ndryshe nga vendi i përshkruar, ju duhet të siguroni ajrim të mjaftueshëm përfundim i gatimit.

### **Montimi mbi një sirtar**

- Për të garantuar një ajrim të mirë, duhet që distanca midis sipërfaqes së syprinës së banakut dhe sipërfaqes së sipërme të sirtarit të jetë 65 mm.  
→ Fig. 6

### **Montimi mbi një furre**

- Për të garantuar një aspirim të mirë, duhet që distanca midis anës së sipërme të syprinës së banakut dhe sipërfaqes së pjesës ballore të furrës të jetë 30 mm dhe distanca minimale midis furrës dhe planit të gatimit të jetë 5 mm.
- Kërkoni në manualin e montimit të furrës nëse distanca midis planit të gatimit dhe furrës duhet rritur.  
→ Fig. 7

## **Shtrimi i kordonit elektrik në kutinë e lidhjes**

**Kërkesë:** Në pajisjet pa ushqyes elektrik të montuar paraprakisht.

1. Ktheni përmbyt planin e gatimit dhe shtroni mbi dysheme ambalazhin, një pecetë ose një bazament tjetër për të shmangur gjërvishjet.  
→ Fig. 8

- Ngrini lart kapakun e kutisë së lidhjeve me ndihmën e një kaçavide.  
→ Fig. 9
- Lironi vidat e shtrëngimit dhe ngrini lart fashetën për tuba me ndihmën e një kaçavide.  
→ Fig. 10
- Bëni lidhjet në kutinë e lidhjeve vetëm sipas skemës:  
→ Fig. 11
  - BN: Bojëkafe
  - BU: Blu
  - GN/YE: E verdhë dhe jeshile
  - BK: E zezë
  - GY: Gri
- Shënim** Nëse e kryeni lidhjen sipas skemës së lidhjes 2L/2N, ndryshoni renditjen e urave në përputhje me skemën.
- Pas lidhjes së kordonit elektrik shtrëngoni në mënyrën e duhur vidat në kutinë e lidhjes.
- Fiksoni kordonin elektrik me fashetën për tuba dhe shtrëngoni vidën e mbërthimit.  
→ Fig. 12
- Rregullloni kabllon në pjesën e mesit të kutisë së lidhjes. Mbylli kapakun e kutisë së lidhjeve.
- Nëse kordoni elektrik ndërhyr me sirtarin, fiksoni kabllon në anën e poshtme të planit të gatimit me anë të fashetës së kabllove të ofruar.  
→ Fig. 13

### Vendosja e planit të gatimit

- Vini drejt planin e gatimit në pjesën e përparme në dollapin e montimit.  
→ Fig. 14
- Vendoseni planin e gatimit në zgavrën e prerë.  
→ Fig. 15
- Te syprinat e banakut të veshura me pllaka izoloni fugat e pllakave me silikon.

**Shënim** Mos e përthyeni ose mos e pickoni kordonin elektrik dhe mbajeni larg nga pjesët e nxehta.

### Lidhja e pajisjes

**Kërkësë:** Shihni të dhënat e lidhjes në etiketën e tipit.

- Bëjeni lidhjen vetëm sipas skemës së lidhjeve elektrike:  
→ Fig. 16, → Fig. 17
  - BN: Bojëkafe
  - BU: Blu
  - GN/YE: E verdhë dhe jeshile
  - BK: E zezë
  - GY: Gri
- Shënim** Sipas llojit të lidhjes, ndoshta do t'ju duhet të ndryshoni renditjen e terminaleve të dërguara nga fabrika. Për këtë qëllim, ndoshta duhet të shkurtoni terminalet dhe të hiqni izolimin, në mënyrë që të vendoset një terminal, që lidh dy kabllo.
- Kontrolli i gatishmërisë së funksionimit: Kur tek treguesit e pajisjes shfaqet **U400**, **E0513** ose **E**, ajo nuk është lidhur si duhet. Shkëputni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike dhe kontrolloni lidhjen e kordonit elektrik në rrjetin elektrik.

### Kombinimet e veçanta

Nëse plani i gatimit montohet mbi një furrë të një marke tjeter, përdorni një ndarje të ndërmjetëm prej druri.

→ Fig. 18

### Çmontimi i pajisjes

#### VINI RE!

Veglat e punës mund të dërmtojnë pajisjen.

- Asnjëherë mos e nxirri pajisjen duke e tërhequr nga lart.
- 1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.
- 2. Nxirreni planin e gatimit duke e shtyrë nga poshtë.

sr

### Opste napomene

- Pažljivo pročitatje ovo uputstvo.
- Samo obučena kvalifikovana osoba može povezati uređaj.
- Nestručna instalacija, otvaranje uređaja, povezivanje ili montaža dovodi do prestanka važenja garancije za proizvod.
- Pre nego što bilo šta uradite, isključite dovod struje.
- Nakon instalacije se uverite da korisnik nema pristup električnim komponentama.
- Ovaj uređaj nemojte koristiti na brodovima ili u vozilima.

### Bezbedna montaža

Kada montirate uređaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.

#### UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!

Uredaj sadrži trajne magnete. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmajere ili insulinske pumpe.

- Osobe sa elektronskim implantantima moraju da budu na najmanjoj udaljenosti od 10 cm od uređaja.

#### UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Delovi koji su pristupačni tokom montaže mogu imati oštре ivice i dovesti do posekotina.

- Nosite zaštitne rukavice

### Napomene za električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se sledećih napomena.

- Uredaj sme da priključi samo ovlašćeni stručnjak ili servisni tehničar koji je prošao posebnu obuku. Ta osoba mora da ima odobrenje prema lokalnim propisima države i preduzeća za distribuciju električne energije.
- Uredaj priključite na fiksnu instalaciju i namestite odgovarajuće razdelne prekidače u skladu sa propisima za instalaciju.
- Proizvođač nije odgovoran za smetnje u radu ili moguća oštećenja nastala usled neodgovarajuće električne instalacije.

## Vrsta povezivanja

- Uredaj odgovara klasi zaštite 1. U skladu sa tim sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.

## Mrežni kabel

Mrežni kabl može da se priključi na priključnu utičnicu ploče za kuhanje ili da bude deo uređaja.

- Neophodni podaci o priključivanju se nalaze na tipskoj pločici i na slici priključivanja.
- Koristite samo priključni kabl koji je isporučen sa uređajem ili koji je isporučio korisnički servis. Ukoliko vam je potreban duži kabl, kontaktirajte korisnički servis. Dostupni su priključni vodovi do dužine 2,20 m.

## Napomene o nameštaju za ugradnju

- Indukcionu ploču možete da instalirate samo iznad fioka ili rerne sa ventilacijom. Ispod ploče za kuhanje nemojte instalirati frižider, mašinu za pranje sudova, rernu bez ventilacije ili mašinu za pranje veša.
- Uverite se da je nameštaj za ugradnju otporan najmanje na temperature do 90 °C.

## Radna ploča

Vodite računa o preporukama proizvođača radne ploče.

- Ravna, horizontalna, stabilna.
- Radna ploča, u koju ugrađujete uređaj, mora da ima nosivost od otprilike 60 kg.
- Kod tanjih radnih ploča koristite materijal za ojačanje koji je otporan na visoke temperature i vlagu.
- Ravninu ravne ploče za kuhanje proverite tek kada je ugrađena.

## Aspirator

- Odstojanje između aspiratora i ploče za kuhanje mora najmanje da odgovara odstojanju koje je navedeno u uputstvu za montažu aspiratora.

## Priprema nameštaja za ugradnju

1. Obeležite isečak u nameštaju u skladu sa skicom ugradnje.
  - Uverite se da ugao sečene površine ka radnoj ploči iznosi 90°.

→ Sl. 1
2. Nakon rezanja, uklonite piljevinu.
3. Sečene površine zapečatite da budu otporne na visoku temperaturu.

## Ventilacija

Kako bi bilo zagarantovano korektno funkcionisanje uređaja, ploču za kuhanje mora da ima primerenu ventilaciju. Ventilaciji u donjem delu uređaja potreban je dovoljan dotok svežeg vazduha. Zbog toga, ukoliko je potrebno, prilagodite kuhinjske elemente za ovu svrhu.

1. Održavajte minimalno rastojanje između zadnje strane nameštaja i kuhinjskog zida.

→ Sl. 2
2. Ostvarite otvor gore na zadnjoj strani kuhinjskog elementa.

→ Sl. 3
3. Ukoliko minimalno rastojanje od 20 mm na zadnjoj strani kuhinjskog elementa nije dato, na donjoj strani napravite otvor.

→ Sl. 4
4. Ukoliko kuhinjski element nije širi od 750 mm, izvršite usecanje na bočnim zidovima.

→ Sl. 5
5. Donje postolje hermetički zatvorite.

**Napomena:** Ukoliko uređaj ugrađujete u kuhinjskom ostrvu ili na drugom opisanom mestu, obezbedite odgovarajuću ventilaciju ploče za kuhanje.

## Ugradnja iznad fioke

- Kako biste osigurali dobru ventilaciju, rastojanje između površine radne ploče i gornjeg dela fioke mora da iznosi 65 mm.

→ Sl. 6

## Ugradnja iznad rerne

- Kako biste osigurali dobru ventilaciju, rastojanje između gornje strane radne ploče i gornje površine prednje strane rerne mora da iznosi 30 mm, a minimalno rastojanje između rerne i ploče za kuhanje 5 mm.
- Pogledajte uputstvo za ugradnju rerne, ako morate povećati rastojanje između ploče za kuhanje i rerne.

→ Sl. 7

## Postavljanje mrežnog kabla u priključnu utičnicu

**Zahtev:** Kod uređaja bez unapred montiranog mrežnog dela.

1. Ploču za kuhanje obrnite na dno ambalaže, na krpnu ili na drugu površinu, kako biste izbegli ogrebotine.

→ Sl. 8
2. Poklopac priključne utičnice podignite pomoću odvijača.

→ Sl. 9
3. Otpustite zavrtanj za pričvršćivanje i pomoću odvijača podignite obujmicu za crevo.

→ Sl. 10
4. Priključivanje na priključnu utičnicu vršite isključivo u skladu sa slikom:
  - BN: braon
  - BU: plava
  - GN/YE: žuta i zelena
  - BK: crna
  - GY: siva

**Napomena:** Kada priključivanje vršite prema dijagramu priključaka 2L/2N, raspored mostića treba da se promeni u skladu sa dijagrom.

5. Nakon priključivanja kablova pravilno zavrnete zavrtanje na priključnoj utičnici.
6. Mrežni kabl pričvrstite pomoću obujmice za crevo i pritegnite zavrtanj za pričvršćivanje.

→ Sl. 12
7. Kablove postavite u srednji prostor priključne utičnice. Zatvorite poklopac priključne utičnice.
8. Ukoliko postoji interferencija između mrežnog kabla i fioke, kabl pričvrstite pomoću isporučene kablovske vezice na donjoj strani ploče za kuhanje.

→ Sl. 13

## Umetanje ploče za kuhanje

1. Ploču za kuhanje prilagodite u prednjem delu ugradne niše.

→ Sl. 14
2. Ploču za kuhanje umetnite u isečak.

→ Sl. 15
3. Kod popločanih radnih ploča zaptijte fuge pločica silikonskim kaučukom.

**Napomena:** Priključni kabl nemojte presavijati ili prikleštati i udaljite ga od oštrih ivica i vrućih delova.

## Priklučivanje uređaja

**Zahtev:** Vodite računa o podacima za priključivanje na tipskoj pločici.

1. Priklučivanje u skladu sa dijagramom za priključivanje:

→ Sl. **16**, → Sl. **17**

- BN: braon
- BU: plava
- GN/YE: žuta i zelena
- BK: crna
- GY: siva

**Napomena:** U zavisnosti od tipa priključka, eventualno ćete morati da promenite raspored stezaljki koje je isporučila fabrika. U tu svrhu eventualno morate da skratite stezaljke i da odstranite izolaciju, kako biste umetnuli stezaljku koja povezuje dva kabela.

2. Proverite spremnost uređaja za rad: ako se na prikazu uređaja prikaže **U400, E0513** ili **E** to znači da uređaj nije propisno priključen. Isključite uređaj sa napajanja i proverite priključak kabla za napajanje na strujnu mrežu.

## Specijalne kombinacije

Ukoliko ploču za kuvanje ugrađujete iznad rerne druge marke, upotrebite drvenu vodoravnu pregradu.

→ Sl. **18**

## Demontaža uređaja

### PAŽNJA!

Alat može da ošteći uređaj.

- Uredaj nikada nemojte odozgo podizati polugom.

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Ploču za kuvanje izvucite odozdo.

