

Döner Tabla Kullanma Kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır. Döner tabla kullanımı esnasında kılavuzdaki talimat ve uyarılar dikkate alınmalıdır.


Döner tablayı şu şekilde ayarlayabilirsiniz:



Uyarı - Cihazı kesinlikle döner tabla olmadan çalıştırmayınız.

Döner tablayı şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

1. Çevirme halkasını **a** pişirme alanındaki oyuk üzerine yerleştiriniz.
2. Döner tablayı **b**, pişirme alanının zemininde bulunan tahrik **c** üzerine oturtunuz.



Döner tablanın yerine doğru oturduğundan emin olunuz. Döner tabla, sola veya sağa doğru döndürülebilir.