

## İç Aksam Kullanma Kılavuzu


Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır.

Çatal bıçak sepeti yerleştirilmesi esnasında kılavuzdaki talimat ve uyarılar dikkate alınmalıdır.


### Çatal Bıçak Sepetinin (Kaşıklık) Yerleştirilmesi/Çıkarılması

1. Öncelikle alt bulaşık sepetini, tekerlekleri yardımı ile çekerek cihazdan dışarı çekiniz.
2. Yıkama sonrasında çatal bıçak sepetini yukarı kaldırarak cihazdan çıkarabilirsiniz. Çekmecenize yerleştirdikten sonra, aynı şekilde dikey konumda cihaz içine yerleştiriniz.
3. Çatal bıçak sepetini, alt sepet üzerine dikey bir şekilde yerleştiriniz.

\*Çatal bıçak sepeti



\*Alt sepet



Çatal bıçaklar daima karışık, yani türlerine göre ayırt edilmeden, uçları aşağı doğru olacak şekilde yerleştirilmelidir.



Yaralanmaları önlemek için uzun ve sivri parçaları ve bıçakları, bıçak rafının üzerine yerleştiriniz.