

SIEMENS



Nye flexInduction – for smartere matlaging.

Intelligent teknologi og større soner gir mer plass til god smak.

www.siemens-home.bsh-group.com/no

studioLine

Siemens. Fremtiden flytter inn.



Nye flexInduction – for smartere matlaging.

Intelligent teknologi og større soner gir mer plass til god smak.

Induksjon har vist seg å være den mest behagelige måten å lage mat på. Men vi stopper ikke der. De nye flexInduction-platetoppene har større soner og nye smarte funksjoner som gir mer fleksibilitet i matlagingen. På flexInduction er det mye plass til livets overraskelser. Dette er platetoppene som mange har drømt om. Og nå er de her.



Livet er fullt av overraskelser.



Det er nye Siemens flexInduction Plus også.


Hvor mange skal ha middag? Uansett hvor mange som kommer til middag tilpasser platetoppen seg etter menyen din. Platetoppen registrerer selv hvor stor kasserollen eller stekepannen er. Hvis du går utenfor en matlagingszone, legges nye soner automatisk til slik at kokekaret varmes jevnt opp. Med flexInduction Plus blir det enklere enn noensinne å skape store smaksopplevelser.




Intelligente platetopper med sans for perfektjon.




De nye flexInduction-platetoppene gir deg mer frihet i hverdagen. Med funksjonene flexInduction Plus, flexMotion og cookingSensor Plus kan du slippe din kulinariske fantasi løs – og samtidig nyte mer fritid.



flexMotion – alle plasser på rett plass.
flexMotion husker varmeinnstillingen for kokekarene dine slik at du kan flytte dem fritt rundt på platetoppen – temperaturen på den nye matlagingssonen tilpasses automatisk.




powerMove Plus – juster varmen ved å flytte pannen.
powerMove Plus deler opp platetoppen i tre ulike varmesoner. Stek på makstemperatur lengst fremme, småkoke i midten på middels varme, og hold maten varm lengst bak – de ulike sonene aktiveres automatisk når du setter kokekaret på dem.



fryingSensor Plus – holder styr på pannene.
Sensorer registrerer og måler temperaturen under hele matlagingen slik at maten ikke blir brent. Det finnes faste temperaturnivåer for alle typer matretter, slik at du trygt kan snu ryggen til platetoppen.



cookingSensor Plus – en ting mindre å bekymre seg for.
Unngå kasseroller som koker over eller mat som blir brent. Bare fest sensoren på kokekaret så interagerer den med platetoppen og avgir et signal når en viss temperatur er oppnådd og beholder denne temperaturen.



dual lightSlider – styrer platetoppen intuitivt.
Med den nye dual lightSlider kan du enkelt velge og kombinere matlagingssoner og funksjoner via et stilig og praktisk grensesnitt. Når funksjonen slås av er den helt usynlig.

En platetopp som klarer mange oppgaver.

Våre fleksible iQ700-platetopper er fullendte fra alle vinkler. Både teknisk og estetisk. Med Siemens sine nye flexInduction-platetopper er du klar for hva som helst og kan slippe kreativiteten løs på kjøkkenet når du vil.

**150
dager**
studioLine

Prøv studioLine i 150 dager.

Vi vil leve opp til forventningene dine. Derfor får du hele 150 dagers returrett. Det gir deg nok tid til å sette de nye studioLine-produktene dine på prøve. Les mer om vårt unike fornøyd-kundetilbud på www.siemens-home.bsh-group.com/no/studioline-produkter.




**flexInduction –
platetoppen med fleksible kokesoner, 90 cm.**



EX977LVC1E


- Betjening med dual lightSlider
- 5 induksjonssoner, hvorav to store flexSoner og en trekretssone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus

**freeInduction – platetopp for
kokker uten grenser, 80 cm.**



EX275FXB1E


- Panoramaplatetopp 51 x 91 cm
- touchSlider-betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav to store flexSoner
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart



EH875KU12E


- Brukervennlig TFT-Touchdisplay i farger
- Fri plassering av kokekar med hjelp av 48 induksjonsspoler
- Når kokekaret flyttes, følger innstillingene automatisk med

flexInduction – platetoppen med fleksible kokesoner, 80 cm.




EX877LYE3E – salgstart juni 2016

- Betjening med dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction-soner – flexInduction Plus
- flexMotion – gjør det mulig å flytte kokekaret fritt omkring
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- cookingSensor Plus – kokesensor
- powerMove Plus



EX877LYC1E

- Betjening med dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction-soner – flexInduction Plus
- flexMotion – gjør det mulig å flytte kokekaret fritt omkring
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus



EX877LEC1X – Tilgjengelig fra juni 2016

- Betjening med dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 flexInduction-sone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus
- Leveres med påmontert kabel/støpsel (25A/5700W)

flexInduction, 70 cm.



EX777LEC1E


- 70 cm platetopp, med samme mål som en 60 cm-topp
- Betjening med dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 flexInduction-sone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus

Plano –
platetoppen som monteres nedfelt i benkeplaten uten synlig ramme.




EX907LVC1E

- 90 cm
- Betjening med dual lightSlider
- 5 induksjonssoner, hvorav to store flexSoner og en trekretssone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus



EX807LYC1E


- 80 cm
- Betjening med dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction-soner – flexInduction Plus
- flexMotion – gjør det mulig å flytte kokekaret fritt omkring
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus



EX607LYC1E


- 60 cm
- Betjening med dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction-soner – flexInduction Plus
- flexMotion – gjør det mulig å flytte kokekaret fritt omkring
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus

flexInduction –
platetoppen med fleksible kokesoner, 60 cm.



EX677LYC1E

- Betjening med dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction-soner – flexInduction Plus
- flexMotion gjør det mulig å flytte kokekaret fritt omkring
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus



EX677ILEG1X – Tilgjengelig fra mai-juni 2016

- Betjening med dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 flexInduction-sone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus
- Leveres med påmontert kabel/støpsel (25A/5700W)

© 2016 BSH Husholdningsapparater AS
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.
Det tas også forbehold om trykkfeil. 04/2016
S16CO482BNO

BSH Husholdningsapparater AS
Postboks 6593 Etterstad
0607 Oslo

www.siemens-home.bsh-group.com/no

BSH-gruppen er varemerkelisenstaker for Siemens AG.

