

SIEMENS



Ny flexInduction – Oplev smartere madlavning.

Intelligent teknologi og større zoner giver mere plads til fantasien.

siemens-home.dk

studioLine

Siemens. Fremtiden flytter ind.




Ny flexInduction – Oplev smartere madlavning.

**Intelligent teknologi og større zoner
giver mere plads til fantasien.**

Induktion har vist sig at være den letteste måde at lave mad på. Men vi stopper ikke der. De nye flexInduction kogesektioner har større zoner og nye smarte funktioner, som giver mere fleksibilitet i madlavningen. På flexInduction er der masser af plads til livets overraskelser. Det er kogesektionerne, som mange har drømt om. Og nu er de her.



Livet er fyldt med overraskelser.



Det er de nye Siemens flexInduction også.


Hvor mange vil have mad? Selv om der kommer mange til middag, tilpasser kogesektionen sig efter din menu. Kogesektionen registrerer selv, hvor stor gryden eller stegepanden er. Hvis du kommer uden for en kogezone, tilføjes nye zoner automatisk, så gryder og pander bliver jævnt opvarmet. Med flexInduction Plus er det meget nemmere at skabe store smagsoplevelser.



Intelligente kogezoneer med fornemmelse for perfektion.




Vores nye flexInduction kogezoneer giver dig mere frihed i hverdagen. Med funktionerne flexInduction Plus, flexMotion, powerMove Plus og cookingSensor Plus kan du slippe din kulinariske fantasi løs – og samtidig få mere tid til spontanitet.



flexMotion – alle pladser er den rigtige. flexMotion husker varmeindstillingen for dit kogegrej, så du kan flytte det frit på kogesektionen – temperaturen tilpasses automatisk.




powerMove Plus – juster varmen ved at flytte gryden eller panden. powerMove Plus opdeler kogesektionen i tre forskellige varmezoner. Steg på maksimum temperatur længst fremme, simre i midten på middel varme og hold maden varm længst bagtil på lav varme. De forskellige zoner aktiveres, når du stiller gryder eller pander på dem.



fryingSensor Plus – holder styr på panderne. Sensorene registrerer og måler temperaturen under hele tilberedningen, så maden ikke brænder på. Der er faste temperaturindstillinger for mange typer madretter, så du kan roligt vende ryggen til kogesektionen.



cookingSensor Plus – en ting mindre at bekymre sig om. Slip for gryder der koger over, eller mad der brænder på. Fastgør blot sensoren på gryden, så interagerer den med kogesektionen og giver et signal, når en bestemt temperatur er opnået, denne temperatur bevares i gryden.



dual lightSlider – betjen kogesektionen intuitivt. Med den nye dual lightSlider kan du nemt vælge og kombinere kogezoneerne på et flot og praktisk betjeningsfelt. Når kogesektionen slukkes, bliver dual lightSlider-betjeningen helt usynlig.

En kogesektion der klarer mange opgaver.

Vores fleksible iQ700-kogesektioner er perfekte fra alle vinkler. Både teknisk og æstetisk. Med Siemens nye flexInduction kogesektioner har du større frihed til at tilberede de kreative retter, du altid har drømt om.




**150
dage**
studioLine

Prøv studioLine i 150 dage.

Vi vil leve op til dine forventninger. Derfor får du hele 150 dages returret. Det giver dig tid til at sætte dine nye studioLine produkter på prøve. Læs mere om vores enestående kundetilfredhedstilbud på siemens-home.dk/studioLine.


**flexInduction –
kogesektionen med fleksible zoner, 90 cm.**



EX977LVC1E


- Betjening med dual lightSlider
- 5 induktionszoner, heraf 2 store flexZoner og en Trippel ringzone
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus

**freeInduction – kogesektionen
til koke uden grænser, 80 cm.**



EX275FXB1E


- Panoramakogesektion 51 x 91 cm
- touchSlider-betjening
- 4 induktionszoner, 2 store flexZoner
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart



EH875KU12E


- Intuitiv TFT-touchdisplay i farver
- Fri placering af kogegrej med hjælp fra 48 induktionsspoler
- Når kogegrejet flyttes følger indstillingerne automatisk med

flexInduction – kogesektionerne med fleksible zoner, 80 cm.




EX877LYE3E – Salgsstart juni 2016

- Betjening med dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner der kan udvides – flexInduction Plus
- flexMotion – gør det muligt at flytte kogegrejet frit rundt
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- cookingSensor Plus – kogesensor
- powerMove Plus



EX877LYC1E


- Betjening med dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner der kan udvides – flexInduction Plus
- flexMotion – gør det muligt at flytte kogegrejet frit rundt
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus



EX877LEC1E

- Betjening med dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 1 flexInductionzone
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus


flexInduction, 70 cm.



EX777LEC1E


- 70 cm kogesektion, samme nichemål som 60 cm kogesektion
- Betjening med dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 1 flexInductionzone
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus

planoDesign – kogesektionen bliver flot monteret
i niveau med bordpladen.




EX907LVC1E

- 90 cm
- Betjening med dual lightSlider
- 5 induktionszoner, heraf 2 store flexZoner og en Trippel ringzone
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus



EX807LYC1E


- 80 cm
- Betjening med dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner der kan udvides – flexInduction Plus
- flexMotion – gør det muligt at flytte kogegrejet frit rundt
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus



EX607LYC1E


- 60 cm
- Betjening med dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner der kan udvides – flexInduction Plus
- flexMotion – gør det muligt at flytte kogegrejet frit rundt
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus

flexInduction – kogesektionen
med fleksible zoner, 60 cm.



EX677LYC1E

- Betjening med dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner der kan udvides – flexInduction Plus
- flexMotion – gør det muligt at flytte kogegrejet frit rundt
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus



EX677LEC1E

- Betjening med dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 1 flexInductionzone
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus

© 2016 BSH Hvidevarer A/S
Ret til ændringer forbeholdes.
Forbehold for trykfejl. 04/2016
S16CO482BDK

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup

siemens-home.dk

BSH group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG.

