

廚房濃縮除污劑	陶瓷玻璃清潔劑	陶瓷玻璃護理套裝
---------	---------	----------



型號	00311781	00311499	00311502
產品特點	<ul style="list-style-type: none"> 強效溶解及清除頑固油污；噴頭設計更能輕易清潔死角空間 適合廚房日常清潔，對抗油污重災區（如：磁磚、廚櫃、微波爐及不銹鋼表面等） 可作抽油煙機金屬濾網預洗程序，有助去除濾網的厚重油脂（浸洗最多 5 分鐘） 經原廠測試及檢驗，確保質素及無損機器 	<ul style="list-style-type: none"> 獨特配方能強效快速去除爐頭上的頑固污垢（適用於玻璃及不銹鋼表面） 能保護煮食爐表面，添加光澤，保持爐頭全新的質感 輕鬆溶解爐頭上的燒焦物，再配合專業刮刀便能簡易清除污垢 經原廠測試及檢驗，確保質素及無損機器 	<ul style="list-style-type: none"> 此套裝能一次過解決煮食爐陶瓷玻璃的清潔及保養難題（內含清潔劑、專業刮刀及抹布） 有效清除各種污漬而不傷煮食爐的陶瓷玻璃 專門刮刀受世界認可測試公司 TÜV-GS 核准，可另行購買（型號：00087670） 經原廠測試及檢驗，確保質素及無損機器

訂購方法：
 - 致電零件及配件部熱線：(852) 2388 7538
 - 親臨客戶服務中心



了解更多我們的清潔與護理系列



西門子家電為德國頂尖高級家電品牌，亦是於歐洲領先的家電製造商。品牌的卓越科研成就源自其創意、完美和精確度，標誌著西門子家電的品牌超過 160 年的歷史。西門子家電遵循並彰顯創辦人維爾納·馮·西門子 (Werner von Siemens) 的理念：「為生民立命」。西門子家電不斷應用新科技，令產品成為同行業中最環保節能的優質家電。

西門子家電旗下之清潔與護理產品系列，當中的產品均經過本廠測試及檢定，能有效延長家電產品機齡及保持其高性能狀態。此系列產品可在無損機器操作的情況下提供由內到外的清潔保養效果—您可安心享用此經由我們對產品持續測試的成果。我們深信西門子家電智慧能令您擁有更多寫意空間，更能投入無價的家庭時光。


網址：www.siemens-home.bsh-group.com/hk
 電郵：siemens.hk.service@bshg.com
 零件及配件部熱線：(852) 2388 7538

客戶服務中心
 香港九龍大角咀深旺道 3 號嘉運大廈北座 3 樓

博西華家用電器有限公司保留更改以上產品功能資料之權利。產品實物之顏色可能與相片有輕微差異。
 © 註冊商標

©2016 博西華家用電器有限公司。所有權利保留。本目錄所載的全部內容及資料均屬博西華家用電器有限公司所有，且受版權保護。任何人士如未獲博西華家用電器有限公司事先給予書面許可，不得複製、轉載、發放或擅用本目錄的任何內容或資料。
 香港印製 11. 2016

博西華家用電器有限公司
 西門子家電廠方客戶服務



SIEMENS



正確護理 輕鬆盡享入廚樂趣
 清潔與護理

siemens-home.bsh-group.com/hk



www.facebook.com/SiemensHomeHongKong

Siemens. The future moving in.

抽油煙機護理小貼士



抽油煙機

善用抽油煙機

除了抽走令人煩厭的油煙，抽油煙機亦能解決廚房內的濕氣、高溫及氣味等問題。所以無論使用什麼的烹調方法，甚至無油煙產生的情況下，請在煮食前先啟動抽油煙機，避免抽油煙機在未達吸力最強狀態下煮食，令油煙有機會四散。此舉亦可避免蒸汽凝結於抽油煙機內，有助延長家電的壽命。

延遲關機

煮食時產生之油煙或蒸汽不會因關掉爐火而立即消失；若在烹調後立即關掉抽油煙機，殘餘的油煙及氣味有機會留於廚房內。嘗試延遲關掉抽油煙機大約 10 分鐘，可使所有油煙、濕氣、氣味被通通抽走，徹底讓廚房空氣長期保持清新，也使日常清潔廚房時更省時省力。如您的抽油煙機設有延遲關機功能，請按照使用說明書中的方法啟用此功能。



參考更多抽油煙機
清潔和護理方法

保持通風

使用抽油煙機時，請保持使用空間有足夠空氣流動，否則油煙有機會不能隨著流動空氣被抽走。另外，使用抽油煙機的同時，請勿在同一空間開動其他抽風設施，以免影響抽油煙效果。

定期清潔濾網有效吸收

潔淨的濾網能吸收更多的油脂，因此定期清潔濾網是保持抽油煙機效能及節約能源的簡單既重要一步。一般情況下，我們建議每一至三個月或當提示燈亮起時為濾網作清潔。請按使用說明書的指示進行清潔，個別擁有防銹表面的濾網更可放入洗碗碟機內清洗，而濾網經過高溫加熱後可能會褪色但無損功能。如需為您的抽油煙機配置新濾網，歡迎與我們的零件及配件部聯絡。

煮食爐護理小貼士



煮食爐

選用合適的鍋具

為電磁爐選購鍋具時，可利用磁石放於鍋具的底部作測試，磁石如能輕易地攝於底部，該鍋具便適用於電磁爐煮爐。煮食時，亦要緊記切勿使用直徑過大的鍋具，避免受熱不均外；同時以免氣體爐的爐火熱力被反射到爐面，可能導致過熱而產生意外。

選用合適的清潔方法及用品

經常清潔煮食爐，除了美觀及衛生因素外，也是爐具保養的重要一環。煮食時如當有汁液溢出到爐頭時，應在爐頭冷卻後立即清理爐頭表面。如有冷卻的燒焦頑固污漬，就可用和暖的肥皂水及抹布清潔爐頭。請勿使用高濃度或含粒子的清潔劑或金屬或鋼絲刷，以免損害玻璃表層。如有需要，可選購西門子陶瓷玻璃護理套裝（詳情請參閱下一頁）。

另外，定期清理爐頭和氣孔可避免爐頭氣孔淤塞，以防止燃氣不能正常輸出而引致火種在爐內燃燒，及減低家居火災的風險。

正確擺放爐頭配件

清潔爐具時有機會移動爐頭上各種配件（如爐冠及爐架），請務必於清潔後將各配件調較至正確位置，方再打火；否則，火燭有機會不能於正確位置釋出，因而燃燒爐頭配件，浪費燃料之餘，亦可能引致爐頭損壞。

切勿額外添加非原廠配件

不應在煮食爐與器皿之間額外添置任何非原廠的裝置（如：錫紙覆蓋物）；避免影響爐頭溫度及令散熱空間減少，而產生意外及浪費燃料。

定期檢查氣體煮食爐

為家居安全著想，建議最少 18 個月安排註冊氣體工程承辦商上門作安全檢查氣體爐。



參考更多煮食爐
清潔和護理方法