

İŞLETME VE KULLANMA KİLAVUZU

Salon Tipi Klima



S1ZMI42008/01

S1ZMA42008/01

Gelecek evinizde.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

SIEMENS

İÇİNDEKİLER

KULLANICIYA NOT

Kullanıcıya not	2
-----------------------	---

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uyarı	3
Dikkat.....	4
Kullanmadan önce	5
Çalışma sıcaklığı.....	5

KULLANIM TALİMATLARI

Ürün özeti.....	6
Ünite kumanda paneli	7
Hava akış yönünün kontrolü	10
Kullanım ipuçları.....	11

BAKIM VE TEMİZLİK

İç ünitenin temizliği	12
Hava çıkışının temizliği.....	13
Hava giriş izgarasının ve hava filtresinin temizliği	13

SORUN GİDERME İPUÇLARI

Sorun giderme ipuçları.....	14
-----------------------------	----

DİKKAT

- Bu ünitenin onarımı veya bakımı için, bir yetkili servis teknisyeni ile irtibata geçin.
- Bu ünitenin montajı için, yetkili kurulum teknisyeni ile irtibata geçin.
- Küçük çocukların veya engelli kişilerin klimayı gözetilmeksızın kullanmaları sakincalıdır.
- Klima ile oynamalarını engellemek için, küçük çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Elektrik kablosu değiştirileceğinde, gerekli işlemler yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Montaj işlemleri, yalnızca yetkili personel tarafından ve ulusal kablo standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
- Bu cihaz, emniyetli kullanım hususunda bilgilendirilmeleri veya gözetim altında tutulması ve mevcut tehlikelerin farkında olmaları koşuluyla, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel olarak engelli veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihazın, çocuklar da dahil olmak üzere fiziksel, duyusal ve zihinsel engelli kişiler, ayrıca deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından, gözetim altında bulundurulmaksızın veya talimat verilmeksızın kullanımı, kişilerin güvenlikleri açısından sakincalıdır.
- Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, tehlikeli bir durum ortaya çıkmasını önlemek için, üretici veya yetkili servis elemanı ya da benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Klimayı, banyo veya çamaşır odası gibi nemli odalarda çalışırmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Bu ünitenin onarımı ve bakımı için yetkili servis teknisyeni ile temas geçiniz.
- Bu ünitenin montajı için montaj uzmanı ile temas geçiniz.
- Klima küçük çocuklar veya hükümsüzler tarafından gözetim olmaksızın kullanılmaya yönelik değildir.
- Küçük çocukların klima ile oynamadıklarından emin olunması için gözetim altında tutulmaları gereklidir.
- Elektrik kordonu değiştirilecekse, yenileme işlemleri sadece yetkili personel tarafından yerine getirilecektir.
- Klimanın elektrik bağlantı ve sigorta donanımı, firmamızın yetkili servisinin belirttiği ölçülere uygun olarak kullanıcı tarafından elektrikçi ehliyetine sahip kişilere yaptırılır. Elektrik hattı ve sigorta donanımı için yapılan harcamalar kullanıcı tarafından ödenir .Klima, elektrik kaçaklarına karşı mutlaka topraklanmalıdır.
- Montaj ve normal bakım-onarımları firmamız yetkili servisi tarafından yapılır.
Bu işlemin firmamız yetkili servisleri dışında , başka servislerce yapılması durumunda firmamızın verdiği garanti geçerliliğini yitirir.

Periyodik Bakım

Her yaz ve kış sezonu öncesi NİSAN-MAYIS / EYLÜL-EKİM aylarında klima cihazının evaporatör, kondansör ve hava filtrelerinin temizlenerek bakımlarının ve kontrollerinin yapılması, kirlilikten dolayı meydana gelebilecek arızalan asgariye indirecektir. Bakım işlemleri firmamızın yetkili servisleri tarafından yapılır. Bakım işlemleri cihazın iç ve dış ortamın kirliliği ile orantılı olduğundan dolayı garanti haricidir. Bedeli kullanıcıya aittir.

Nakliye:

Nakliye ve taşıma esnasında yanlış depolama veya taşımadan dolayı hasar görmüş cihazı kullanmayınız. Bu durumlarda şirketimizin yetkili servisine veya ürünü satın aldığınız yetkili satıcıya danışınız.

Üretim Yeri:

GD Midea Air Conditioning Equipment! Co. Ltd.

Midea Industrial City Beijiao Shunde 528311 Shunde Foshan Guangdong China

Tel: +86 757 22607498 Fax: +36 757 2638363

Üretici / İthalatçı Firma:

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret. AŞ.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

Ümraniye- İstanbul-Tırkıye

Tel: 0216 528 9000 Fax: 0216 528 9999

Kullanım Ömrü: 10 YIL

1. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesinin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur,
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda; tüketici malın Sedef iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
4. Malın tamir süresi 20 iş gününe geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın Yetkili Servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarifinde, garanti süresi dışında ise malın Yetkili Servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
5. Malın kullanım kılavuzunda yer alan huhuslara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilir.
7. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarının bölgennizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin doğal kaynaklarının korunmasına yardımcı olun. Ürün atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaduruma getirin.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

Klimanızı çalıştırırken uygun bir oda sıcaklığı seçmeniz önerilmektedir. Çok düşük sıcaklık seçimi yapmanız odayı çok soğutacağı gibi gereksiz enerji sarfiyatına yol açar. Ayrıca, sık sık derece değiştirmeyiniz.

Klimanızı soğutma konumunda çalıştırırken direkt güneşten kaçınınız. Bu konumda kapı, pencere ve perdeler kapalı duruma getirilirse odanız daha çabuk soğuyacak ve enerji sarfiyatı azalacaktır.

Ev ve işyerlerinde 23 derece sıcaklığın ve % 50 nemin ideal iklimlendirme koşulları olduğu bilinmekte ve bu konumları seçmeniz önerilmektedir.

Soğutma konumunda, ortamda ısı yayan cihazların kullanılmamasına özen gösteriniz. Bilgisayar, TV, müzik seti gibi elektronik cihazlar ile ampul, avize ve abajurlar ortama ısı yayarlar ve klimanın enerji sarfiyatını arttırlırlar.

Ev ve İşyerinizin ısı yalıtımı konforunu artırır ve enerji sarfiyatınızı düşürür. Bu nedenle ortamın ısı kayıp-kazanç noktalarının iyi izolasyonu önemlidir.

Dış ünitenin direk güneş altında olduğu yerlerde, bir gölgelik ile direk güneşten korunması enerji sarfiyatının artmasını engeller.

Her yaz ve kış sezonu öncesi klima cihazınızın bakım, temizlik ve kontrolleri çok önemlidir. Isı değişim elamanlarının kirlenmesi, tıkanması klimanızın istediği soğutma- ısıtmayı gerçekleştirmek için daha çok çalışmasına, dolayısıyla enerji sarfiyatınızın artmasına sebep olur. Bu nedenle, klimanızı yılda en az bir veya iki defa bakım yaptırmız klimanın fazla enerji tüketmesini engeller.

Klimanızda programlama özelliğini kullanmanızla enerji sarfiyatını düşürmiş olursunuz. Cihazını kullanmadığınız zamanlarda klimanızın kapanmasını ve kullanacağınız zamanda yeniden açılmasını bu özellik sayesinde yapabilirsiniz. Bu sayede gün içinde gereksiz enerji tüketimini engellemiştir.

Çok sıcak olmayan ama çok nemli günlerde klimanızı nem alma modunda çalıştırın. Dışarısı serinlemiş ise klimanızı kapatıp pencere veya kapınızı açmayı hatırlayın.



Kullanıcının ve diğer insanların yaralanmasını ve mal zararını önlemek için, aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır. Talimatların ihmal edilmesi sonucu cihazın hatalı kullanımı, kullanımının veya cihazın zarar görmesine neden olabilir. Durumun ciddiyeti, aşağıdaki ifadelerle sınıflandırılır.

	UYARI	Bu simbol, ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
	UYARI	Bu simbol, yaralanma veya malin zarar görmesi tehlikesi olduğunu gösterir.

■ Bu kılavuzda kullanılan sembollerin anlamları, aşağıda gösterilmektedir.

	Bunu kesinlikle yapmayın.
	Bunu mutlaka yapın.
 UYARI	
① Elektrik bağlantısını doğru şekilde yapın.	🚫 Üniteyi açıp kapatmak için, şalteri kullanmayın.
● Aksi takdirde, elektrik çarpabilir veya aşırı ısı oluşması nedeniyle yanın çababilir.	● Bu durum elektrik çarpmasına veya aşırı ısı oluşması sonucu yanın çıkışmasına neden olabilir.
① Elektrik kablosunun uzunluğunu değiştirmeyin, prizi diğer elektrikli aletlerle paylaşmayın	🚫 Elleriniz ıslakken veya nemli ortamlarda cihazı çalıştırmayın.
● Bu durum elektrik çarpmasına veya aşırı ısı oluşması sonucu yanın çıkışmasına neden olabilir.	● Bu durum elektrik çarpmasına neden olabilir.
① Topraklamanın uygun olduğundan mutlaka emin olun.	🚫 Elektrikli parçalara su ulaşmasına izin vermeyin.
● Topraklamanın yapılmaması, elektrik çarpmasına neden olabilir.	● Bu durum cihazın arızalanmasına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
① Cihazdan garip sesler, koku veya duman geliyorsa, elektrik bağlantısını kesin.	🚫 Klimadan tahlile edilen suyu içmeyin.
● Bu durum yanına ve elektrik çarpmasına neden olabilir.	● Kirlidir ve rahatsızlanmanıza neden olabilir.
① Uygun bir devre kesici veya sigorta kullanın.	🚫 Elektrik kablosunu, ısı yayan cihazlara yakın yerlerden geçirmeyin.
● Yangın veya elektrik çarpması söz konusu olabilir.	● Bu durum yanına ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
① Başka bir cihazdan gaz kaçağı varsa, klimayı çalıştırmadan önce odayı havalandırın.	🚫 Üniteyi sökmemen veya üzerinde değişiklik yapmayı.
● Bu durum patlamaya, yanına ve yanıklara neden olabilir.	● Bu durum cihazın arızalanmasına ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

**DİKKAT**

④ Hava filtresi söküleceğinde, ünitenin metal parçalarına dokunmayın.

- Bu durum yaralanmaya neden olabilir.

④ Klimayı suyla temizlemeyin.

- Üniteye su girebilir ve yalıtımını bozabilir. Elektrik çarpmasına neden olabilir.

④ Ocak, vs. ile birlikte kullanıldığında, odayı iyice havalandırın.

- Oksijen yetersizliği söz konusu olabilir.

① Temizlemeden önce, ünitemi kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.

- Ünitemi, elektrik bağlantısı kesilmemişken temizlemeyin; yanın, elektrik çarpması veya yaralanma söz konusu olabilir.

④ Hava akışına doğrudan maruz kalacakları yere bitki veya evcil hayvan koymayın.

- Aksi takdirde bitki veya hayvan zarar görebilir.

④ Özel amaçlar için kullanmayın.

- Bu klimayı hassas cihazları, yiyecekleri, evcil hayvanları, bitkileri ve sanat eserlerini muhafaza etmek için kullanmayın. Aksi takdirde kalite bozulabilir.

① Fırtına veya kasırga durumunda cihazı durdurun ve pencereleri kapatın.

- Ünitenin pencereler açıkken çalıştırılması, iç ünitenin ve evdeki eşyaların ıslanmasına neden olabilir.

④ Hava giriş ve çıkışlarını engelleyecek nesneleri uzaklaştırın.

- Bu durum cihazın arızalanmasına veya bir kazaya neden olabilir.

④ Ünitemi uzun süre kullanmayacağımızda, şalteri kapatın.

- Bu durum cihazın arızalanmasına veya yanına neden olabilir.

④ Parafin veya tiner gibi güçlü temizlik maddeleri kullanmayın. Temizlik için yumuşak bir bez kullanın.

- Ürün renginde değişiklik veya yüzeyinin çizilmesi nedeniyle cihazın görünümü bozulabilir.

④ Dış ünitenin montaj braketinin dış ortama uzun süre maruz kalması sonucu zarar görmediğinden emin olun.

- Braket zarar görmüşse, ünitenin düşmesi söz konusu olabilir.

④ Filtreleri daima sağlam bir şekilde takın. Filtreyi iki haftada bir temizleyin.

- Cihazın filtreler olmaksızın çalıştırılması, arızalanmasına neden olabilir.

④ Elektrik kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın ve kabloların ezilmemesine dikkat edin.

- Yangın veya elektrik çarpması söz konusu olabilir.

④ Klimayı ambalajından çıkarırken ve montajı sırasında dikkatli olun. Keskin kenarlar yaralanmaya neden olabilir.

④ Üniteme su girmesi halinde, ünitemi kaptırın ve elektrik bağlantısını kesin, yetkin bir servis teknisyeniyle irtibata geçin.

Kullanmadan önce

1. Kurulum için uzman teknisyene danışın.
2. Ünitenin etkili bir şekilde topraklandığından emin olun.
3. Hasarlı veya standart olmayan elektrik kablosu kullanmayın.
4. Aynı prizi diğer aletlerle paylaşmayın.
5. Uzatma kablosu kullanmayın.
6. Üniteyi açıp kapatmak için şalteri veya prizi kullanmayın.

Kullanım

1. Hava akışına uzun süre doğrudan maruz kalmak, sağlığınıizi tehditeye atabilir. Kişilerin, evcil hayvanların veya bitkilerin doğrudan hava akışına uzun süre maruz kalmasına izin vermeyin.
2. Oksijen yetersizliği olasılığına karşı, ocak ve benzeri ısıtıcıları aynı odada kullandığınızda odayı havalandırın.
3. Bu klimayı hassas cihazları, yiyecekleri, evcil hayvanları, bitkileri ve sanat eserlerini muhafaza etmek gibi uygun olmayan amaçlar için kullanmayın. Aksi takdirde ürün veya diğer varlıklar zarar görebilir.

Temizlik ve bakım

1. Filtreyi çıkarırken ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Keskin metal kenarlar, yaralanmaya neden olabilir.
2. Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Cihazın suya maruz kalması, yalıtmını bozarak elektrik çarpmasına neden olabilir.
3. Üniteyi temizlerken, öncelikle elektrik bağlantısının kesilmiş olduğundan ve devre kesicinin kapalı olduğundan emin olun.

Hizmet

Onarım ve bakım için, yetkili servisinizle irtibata geçin.

Çalışma sıcaklığı

Sıcaklık	Mod	Soğutma modu	Isıtma modu	Kurutma modu
Oda sıcaklığı		17°C~32°C/62°F~90°F	0°C~30°C(32°F~86°F)	17°C~32°C(62°F~90°F)
Dış ortam sıcaklığı		0°C~50°C/32°F~122°F (-15°C~50°C/5°F~122°F: Düşük sıcaklıkta soğutma sistemi bulunan modeller için)	-15°C~ 24°C/5°F~76°F	0°C~50°C/32°F~122°F

UYARI:

1. Klima yukarıda belirtilen koşuların dışında kullanılırsa, bir takım güvenlik tedbirleri devreye girebilir ve ünitenin normal olmayan bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
2. Odadaki bağıl nem oranı %80 altında. Klima daha nemli bir ortamda çalıştırıldığında, ünitenin yüzeyinde su yoğunlaşabilir. Dikey hava akışı panjurunu maksimum açıya ayarlatın (zemine dik) ve YÜKSEK fan modunu seçin.
3. İdeal performansa, bu çalışma sıcaklıklarında ulaşılır.


Ürüne genel bakış

İç ünite

- ① Hava çıkışı
- ② Kumanda paneli
- ③ Yatay hava akışı kontrol panjuru
- ④ Dikey hava akışı kontrol panjuru
- ⑤ Uzaktan kumanda tutucu (bazı modellerde)
- ⑥ Hava girişi (2 taraf)

Dış ünite

- ⑦ Tahliye borusu, havalandırma borusu
- ⑧ Bağlantı kablosu
- ⑨ Bağlantı borusu
- ⑩ Soğutucu akışkan borusu portu
- ⑪ Hava çıkışı




Notlar

Bu kılavuzda yer alan tüm resimler, sadece açıklama amacını taşımaktadır. Satın almış olduğunuz klimadan biraz farklı olabilir (modele göre). Gerçek şekli geçerli olacaktır.

NOT: Bu kılavuzda, uzaktan kumanda fonksiyonları açıklanmamaktadır. Detaylı bilgi için ünite ile birlikte verilen <<Uzaktan Kumanda Talimatları>> kitapçığını bakın.

Ünite kumanda paneli



Göstergeler

- | | |
|--|-----------------------------------------|
| | Otomatik çalışma göstergesi |
| | Soğutma modu göstergesi |
| | Kurutma modu göstergesi |
| | Isıtma modu göstergesi |
| | Fan modu göstergesi |
| | Dikey hava akışı göstergesi (opsiyonel) |
| | Yatay hava akışı göstergesi |
| | Uyku modu göstergesi |
| | Turbo modu göstergesi (opsiyonel) |
| | Açılma zamanı göstergesi |
| | Kapanma zamanı göstergesi |
| | Kilit göstergesi |

Kumanda düğmeleri


- 1 Açıma/kapama düğmesi:** Bu düğmeye basıldığında ünite çalışmaya başlar, tekrar basıldığında durur.
- 2 Mod düğmesi:** Uygun çalışma modunu seçmek için bu düğmeye basın. Düğmeye her bastığınızda, çalışma modu şu sırayla değişir:

→ OTO. → SOĞ. → KUR. → Isıtma (Sadece soğutma & ısıtmalı modeller için) → SADECE FAN →

Farklı modlarda, mod göstergeleri yanar.

- Otomatik:** Oda sıcaklığı ile uzaktan kumandada ayarlanan sıcaklık arasındaki farka göre çalışma modu otomatik olarak seçilir. Fan devri otomatik olarak kontrol edilir.
- Soğutma:** Tercih ettiğiniz sıcaklıkta soğutma etkisinin keyfini çıkarabilirsiniz (sıcaklık aralığı: 17°C~30°C).
- Kurutma:** İstediğiniz sıcaklığı düşük fan devriyle ayarlamana, böylece ortamdaki nemin giderilmesine olanak sağlar (Sıcaklık aralığı: 17°C~30°C). Kurutma modunda, fan devri ayarlanamaz ve uyku modu seçilemez.
- Isıtma:** Isıtma sağlar (yalnızca hem soğutma hem ısıtma özelliğine sahip modellerde, sıcaklık aralığı: 17°C~30°C)
- Sadece fan:** Soğutma veya ısıtma yapılmaksızın fanın çalıştırılması. Ancak bu durumda, sıcaklık ayarı gösterilmey ve sıcaklık ayarlanamaz.


- 3 FAN düğmesi:** İstediğiniz fan devrini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. Düğmeye her bastığınızda, fan devri şu sırayla değişir:



NOT: Otomatik ve kurutma modlarında fan devrini ayarlayamazsınız. Fan motoru otomatik modda otomatik olarak ayarlanır, kurutma modunda ise düşük devirde çalışır.

FAN devri göstergesi:

Gösterge üç kısma ayrılmıştır. Devir ayarlanırken, ilgili kısım yanar.



1. AC motor bulunan modeller için:

Düşük fan devri seçildiğinde, ilk kısım yanar;
Otomatik fan devri seçildiğinde, 1-2 kısımları yanar;
Yüksek fan devri seçildiğinde, 1-3 kısımları yanar.

Seçim yapıldıktan 2 saniye sonra, seçilen devre bağlı olarak kısımlar kademeli olarak yanar. Örneğin yüksek fan devrinde, kısımların yanması animasyonu hızlı olacaktır.

2. DC motor bulunan modeller için:


Düşük fan devri seçildiğinde, ilk kısım yanar;
Orta fan devri seçildiğinde, ikinci kısım yanar;
Yüksek fan devri seçildiğinde, üçüncü kısım yanar;
Otomatik fan devri seçildiğinde, 1~3 kısımları yanar.
Not: iç ünite fanı durduğunda, gösterge boş kalır.

4 düğmesi:


1. Sıcaklık ayarlama: " ve düğmesine basarak sıcaklığı 17°C~30°C aralığında ayarlayın.
2. Zamanlayıcı ayarı: Zamanlayıcı ayarlama modunda açılma ve kapanma zamanını ayarlayabilirsiniz (0-24 saat).
3. Yardımcı fonksiyon seçimi: " ve düğmelerini kullanarak istediğiniz yardımcı fonksiyonu seçebilirsiniz.
4. Test modunda, T1, T2, (T3), (T4), P0, P1 ve P8larındaki bilgileri kontrol etmek için " " düğmesine basın (koruma fonksiyonu devreye girmezse, kod kayar).
5. Arıza durumunda: " ve düğmesine basarak E1, E2, E3, E4, E7, E8 ve Ed arıza kodlarını kontrol edebilirsiniz (detaylı bilgi için bkz: SORUN GİDERME S.12). Buz çözme işlemi sırasında "dF" ifadesi görülür.
6. Yukarıdaki koşullardan herhangi birinde " ve düğmesini basılı tuttuğunuzda, ayar saniyede 4 defa değişir.

5 Yardımcı fonksiyon düğmesi:

Yardımcı fonksiyon düğmesi: Yardımcı özelliği seçmek veya iptal etmek için bu düğmeye basın. Bu düğmenin ardından " ve düğmesine bastığınızda, istediğiniz özelliği seçebilirsiniz. Düğmeye her basıldığında, mod ok yönünün sırasında değişir: " düğmesine bastığınızda:



" düğmesine basıldığında:



NOT: Bazı fonksiyonlar devre dışıdır. Ünite kapatıldığından veya belirli bir moda alındığında, çalışma modu bir sonrakine otomatik olarak geçer.

İstediğiniz özelliği seçtiğten sonra, yardımcı fonksiyon düğmesine tekrar basarak işlemi kaydedin.

NOT: Yukarıdaki çizim yalnızca açıklama amacıyla taşır. Özellikler, modele bağlı olarak farklı olabilir.

Farklı mod ayarlarında, ilgili gösterge yanar:



Yukarı/aşağı hava akışı: Dikey hava akış yönünü istediğiniz şekilde ayarlama olanağı sağlar.



Sola/sağ hava akışı: Yatay hava akış yönünü istediğiniz şekilde ayarlama olanağı sağlar.



Bekleme modu: Enerji tasarrufu için bu özelliği seçin. Yalnızca soğutma, ısıtma veya otomatik modda kullanılabilir. Uyku modunda, klima her saat sıcaklığı otomatik olarak 1°C yükseltir (soğutma) veya düşürür (ısıtma). 2 saat sonra, ayarlanan sıcaklık sabit tutulur.

Fan devri zorlamalı otomatik moda geçer.



Turbo modu (bazı modellerde): Soğutma modundayken bu fonksiyon seçildiğinde, fan motoru süper yüksek devirde çalışır ve ayarlanan sıcaklığa mümkün olan en kısa sürede ulaşılır. Yarım saat sonra, fan devri daha önce ayarlanan seviyeye geri döner. Turbo modunda, fan devri ayarlanabilir. Isıtma modundayken bu fonksiyon seçildiğinde, PTC ısıtıcı bulunmayan üniteler için, hızlı ısıtma yapılmaksızın Turbo göstergesi yanar. Bu fonksiyon, yalnızca soğutma modunda kullanılabilir. Ünitede PTC ısıtıcı bulunuyorsa, PTC ısıtıcı devreye girer ve daha hızlı ve güçlü ısıtma sağlar.

NOT: Bu fonksiyon, uyku modunda kullanılamaz.



Açılma zamanı: Klimayı istediğiniz bir zamanda açılacak şekilde programlamak için açılma zamanı fonksiyonunu kullanın (0-24 saat arasında). Açılmaya zamanı özelliğini seçtiğten sonra "" ve "" düğmelerini kullanarak istediğiniz zamanı ayarlayabilirsiniz. Her bastığınızda, otomatik zamanlama ayarı 30 dakika uzatılır/kısaltılır. İstediğiniz zaman ayarlandığında, yardımcı fonksiyon düğmesine basarak otomatik açılma zamanı programını kaydedin.



Kapanma zamanı: Klimayı istediğiniz bir zamanda kapanacak şekilde programlamak için kapanma zamanı fonksiyonunu kullanın (0-24 saat arasında). Kapanma zamanı özelliğini seçtiğten sonra "" ve "" düğmelerini kullanarak istediğiniz zamanı ayarlayabilirsiniz. Her bastığınızda, otomatik zamanlama ayarı 30 dakika uzatılır/kısaltılır. İstediğiniz zaman ayarlandığında, yardımcı fonksiyon düğmesine basarak otomatik kapanma zamanı programını kaydedin.

NOT: Zamanlama ayarlarını iptal etmek için, yardımcı fonksiyon düğmesine basın, ardından "" ve "" düğmelerine basarak açılma/kapanma zamanını seçin, tekrar yardımcı fonksiyon düğmesine basarak iptal edin.

Hava Akışı Yönüne Kontrolü

Yatay Hava Akış Yönü (otomatik)

Sola/sağ (yatay) hava akışı, uzaktan kumanda veya kumanda paneli ile ayarlanabilir.

Kumanda paneli üzerindeki yardımcı fonksiyon düğmesine basın, ardından "" özelliğini seçmek için "" ve "" düğmesine basın. Panjurlar sola ve sağa dönmeye başlar. Salınım işlemini durdurmak için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

Dikey Hava Akış Yönü (OTOMATİK) (bazı modellerde)

Yukarı/aşağı (dikey) hava akışı, uzaktan kumanda veya kumanda paneli ile ayarlanabilir.

Kumanda paneli üzerindeki yardımcı fonksiyon düğmesine basın, ardından "" özelliğini seçmek için "" ve "" düğmesine basın. Panjurlar yukarı ve aşağı dönmeye başlar. Salınım işlemini durdurmak için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

TEST ÇALIŞMASI ÖZELLİĞİ: Bu özellik, bakım teknisyenleri için özel olarak düşünülmüştür. FAN ve YARDIMCI FONKSİYON düğmesi birlikte 3 saniye basılı tutulduğunda, test çalışması özelliği başlatılır. Test çalışması, ayar sıcaklığına bağlı olmaksızın 30 dakika sürecek. T1, T2 ve T3 koruma kodunu kontrol etmek için AYARLAMA düğmesine basın.

KİLİT ÖZELLİĞİ: ve düğmesi birlikte 3 saniye basılı tutulduğunda, test çalışması özelliği başlatılır.

Mevcut tüm ayarlar kilitlenir, fakat uzaktan kumanda kullanılmaya devam edebilir. KİLİT göstergesi () yanar. KİLİT modunu iptal etmek için düğmeye tekrar basın.

UYARI: **Yatay ve dikey hava akışı yönlendirme panjurlarının manuel olarak hareket ettirilmesi, klimaya zarar verebilir.**

Not:

- Yatay panjurun ilk açısı çok küçük olmamalıdır. Aksi takdirde, hava çıkışının çok dar olması soğutma veya ısıtma verimini etkiler.
- Soğutma veya kurutma modunda panjurların ilk açısını çok küçük olacak şekilde ayarlamayın. Aksi takdirde, yatay panjurların yüzeyinde yoğuşma oluşabilir ve su damlayabilir.
- Çalışma sırasında panjurlar normal şekilde hareket edemiyorsa, üniteyi kapatın ve elektrik bağlantısını kesin, birkaç dakika sonra elektriği tekrar bağlayın ve üniteyi çalıştırın.
- Yatay panjurlar çalışma sırasında hafifçe titreyebilir. Bu durum normaldir.

Kullanım ipuçları

Normal çalışma sırasında aşağıdakiler meydana gelebilir.

1. Klimanın korunması.**Kompresörün korunması**

- Kompresör durduktan sonra, 3 dakika boyunca tekrar çalıştırılamaz.
- Soğuk havadan koruma (yalnızca hem soğutma hem ısıtma özelliğine sahip modellerde)**
- Cihaz, ısıtma modunda iç ünitedeki ısı eşanjörü aşağıdaki koşullardan birindeyken ve ayarlanan sıcaklığı henüz ulaşılmamışken soğuk hava vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
 - A) Isıtma yeni başladığında.
 - B) Buz çözme.
 - C) Düşük sıcaklıkta ısıtma.
- Buz çözme sırasında, iç ve dış ünitedeki fanlar çalışmaz (yalnızca hem soğutma hem ısıtma özelliğine sahip modellerde).

Buz çözme (yalnızca hem soğutma hem ısıtma özelliğine sahip modellerde)

- Dış ortam sıcaklığı düşük ve nem oranı yüksekse, dış ünite üzerinde buzlanma meydana gelerek klimanın ısıtma veriminin düşmesine neden olabilir.
- Bu durumda klima ısıtma işlemini durdurur ve otomatik olarak buz çözme işlemeye başlar.
- Buz çözme işlemi, dış ortam sıcaklığına ve dış ünitedeki buzlanma miktarına bağlı olarak 4 ila 10 dakika sürer.

2. İç üniteden beyaz bir sis çıkması

- Bağıl nem oranı çok yüksek olan kapalı bir ortamda soğutma işlemi sırasında hava girişi ile çıkışı arasındaki sıcaklık farkı çok yüksekse, beyaz bir sis oluşabilir.
- Buz çözme işleminin ardından klima tekrar ısıtma moduna geçtiğinde, buz çözme işleminden kaynaklanan nem nedeniyle beyaz bir sis oluşabilir.

3. Klimadan ses gelmesi

- Kompresör çalışırken veya yeni durduğunda, hafif bir tıslama sesi duyabilirsiniz. Bu, akan veya durmak üzere olan soğutucu gazın sesidir.
- Kompresör çalışırken veya yeni durduğunda, tiz bir ses de duyabilirsiniz. Bunun nedeni, ünite içerisindeki plastik parçaların ısınarak genleşmesi veya soğuyarak büzülmesidir.
- Klima açıldığında, panjurların eski konumlarına dönmesi sırasında bir ses duyulabilir.

4. İç üniteden toz çıkması.

Klima uzun süre kullanılmadıysa veya ilk defa kullanılıyorsa, bu durumun yaşanması normaldir.

5. İç üniteden garip bir koku gelmesi.

Bunun nedeni, iç üniteye nüfuz eden yapı malzemesi, mobilya, duman kokularıdır.

6. Klimanın, soğutma veya ısıtma (yalnızca hem soğutma hem ısıtma özelliğine sahip modellerde) modundan "sadece fan" moduna geçmesi

İç ortam sıcaklığı klimada ayarlanan değere ulaştığında, kompresör otomatik olarak durur ve klima "sadece fan" moduna geçer. İç ortam sıcaklığı soğutma modunda yükseldiğinde veya ısıtma modunda düştüğünde (yalnızca hem soğutma hem ısıtma özelliğine sahip modellerde), kompresör tekrar çalışmaya başlar.

7. Ortamdaki bağıl nem oranı yüksekken (%80 üzerinde) soğutma yapıldığında, iç ünite yüzeyinde su damlaları oluşabilir. Yatay panjuru maksimum hava çıkış konumuna ayarlayın ve yüksek fan devrini seçin.

8. Isıtma modu (yalnızca hem soğutma hem ısıtma özelliğine sahip modellerde)

Isıtma modunda, klima dış üitedeki ısını çeker ve iç üiteden ısıtlacak ortama aktarır. Dış ortam sıcaklığı düştüğünde, klima tarafından çekilen ısı da düşer. Aynı zamanda, iç ve dış ortam sıcaklıklar arasındaki fark büyük olduğundan, klimanın ısı yükü de artar. Klima ile konforlu bir sıcaklık elde edilemiyorsa, ilave bir ısıtma cihazı kullanmanızı öneririz.

9. Otomatik tekrar çalışma fonksiyonu

Elektrik kesintisi, üitenin tamamen durmasına neden olacaktır.

Otomatik tekrar çalışma fonksiyonu bulunmayan ünitelerde, elektrik tekrar sağlandığında iç ünite üzerindeki OPERATION göstergesi yanıp sönmeye başlar. Üniteyi tekrar çalıştırmak için, uzaktan kumandadaki açma/kapama düğmesine basın. Otomatik tekrar çalışma fonksiyonu bulunan ünitelerde, elektrik tekrar sağlandığında ünite otomatik olarak tekrar çalışır ve bellek fonksiyonu sayesinde elektrik kesintisinden önceki ayarlarını korur.

10. Yıldırım veya yakında çalışan telsiz telefon, üitenin arızalanmasına neden olabilir.

Elektrik bağlantısını kesip tekrar bağlayın. Tekrar çalıştırılmak için uzaktan kumandadaki açma/kapama düğmesine basın.

11. Havalandırma fonksiyonu

Bu makine, havalandırma fonksiyonu ile özel olarak tasarlanmıştır ve bu fonksiyon, fan motoru tarafından otomatik olarak başlatılır.

Klimanın iç üitesinde bir havalandırma borusu bulunur; fan motoru çalışırken, iç ortamdaki kirli hava akışı havalandırma borusu aracılığıyla dışarı atılır.

Bakım ve Temizlik

DİKKAT: **H**erhangi bir bakım işini yapmadan önce, elektrik bağlantısını kesin.

Filtre temizliği, yalnızca yetkili bir servis sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilmelidir.

İç üitenin temizliği:

Not: Temizlikten önce sistemi kapatın. İç üniteyi temizlemeden önce, elektrik bağlantısı kesilmelidir.

1. İç üniteyi ve uzaktan kumadayı temizlemek için kuru bir bez kullanın.
2. İç ünite fazla kirlenmişse, soğuk suyla ıslatılmış bir bez kullanılabilir.
3. Üniteyi ıslatmayın. Bu iç parçalara zarar verebilir veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

UYARI:

1. Üniteyi silmek için kimyasal maddelerle ıslatılmış bez vb. kullanmayın.
2. Temizlik için benzin, tiner, parlatıcı gibi çözücüler kullanmayın.

Bu malzemeler plastik yüzeyin çatlamasına veya deformasyona uğramasına neden olabilir.

Hava çıkışının temizliği:


Bir süre kullanıldıktan sonra, hava çıkışı ve panjurlar kirlenecektir. Yumuşak bir bez ilık suyla veya yumuşak bir mutfak temizleyici ile ıslatıp sıkın, ardından üniteyi silerek temizleyin. Ardından kuru bir bezle silin.

Hava giriş izgarasının ve hava filtresinin temizliği:

Havafiltresi tıkanırsa, performans düşecek ve elektrik sarfiyatı artacaktır.

Klimanın ideal performansını koruyabilmesi için havafiltresi yaklaşık 2 haftada bir kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

Hava giriş izgarasının arkadan görünümü



NOT: Havafiltresine sabitlenmiş anti formol filtresinin değiştirilmesi gerekmey; soğuk suyla yıkayıp gölgdede kurumaya bırakılması yeterlidir.

1. Hava giriş izgarasına sabitlenmiş üç havafiltresi parçası mevcuttur ve bu parçalar her iki tarafta ve izgaranın alt kısmında yer alır (yukarıdaki şeke bakın).
2. Izgaranın her iki tarafını tutun ve yukarı çekin, ip düz hale gelene kadar aşağı eğilmesine izin verin.
3. Havafiltresinin yan düğmelerini tutun ve yukarı kaldırın.
4. Alt filtrenin çıkarılabilmesi için, önce hava giriş izgarası çıkarılmalıdır. İpi sabitleyen vidayı gevşetmek için tornavida kullanın, ardından hava giriş izgarasını çıkarın.
5. Hava giriş izgarası, suyla ıslatılmış bir bezle silinebilir. Filtreyi suyla yıkayıp ve serin bir yerde kurumaya bırakın.
6. Havafiltresini elektrikli süpürge ile temizleyin veya suyla yıkayıp, ardından gölgdede kurumaya bırakın.
7. Havafiltresinin ve hava giriş izgarasının takılması için gerekli işlemler, sökme işlemlerinin tersidir.

UYARI:

Hava giriş izgarasını takmadan önce fan bölgesinde herhangi bir yabancı nesne olmadığından emin olun. Hava giriş izgarası doğru şekilde takıldıktan ve ip bağlandıktan sonra üniteyi yeniden çalıştırın.

Uzun süre kullanılmayacağına

1. İç üniteyi ve havafiltresini temizleyin.
2. Fanı yarımda çalıştırarak iç parçaların kurumasını sağlayın.
3. Üniteyi kapatın ve elektrik bağlantısını kesin, uzaktan kumandanın pillerini çıkarın.
4. Dış ünitenin iç parçalarını düzenli aralıklarla kontrol edin ve temizleyin. Bölgenizdeki bayi, irtibata geçmeniz durumda bu konuda yardımcı olacaktır.

Uzun süre kullanılmadıktan sonra

Tekrar çalıştırmadan önce, iç ve dış ünitenin hava girişlerinin ve çıkışlarının tıkanmış olmadığından emin olun. Gerekirse temizleyin.

Satış sonrası

Klima normal şekilde çalışmıyorsa, üniteyi kapatın ve elektrik bağlantısını kesin, ardından bölümdeki bayiye veya servis merkezine danışın.

Servis çağrımadan önce, aşağıda gösterilen yaygın sorunları ve çözümlerini inceleyin.

Sorun	Olası Nedeni	Çözümler
Klima çalışmıyor	Elektrik kesintisi	Elektrik tekrar sağlanıncaya kadar bekleyin
	Elektrik bağlantısı kesik.	Ana şalteri açın
	Sigorta yanmış.	Sigortayı değiştirin
	Zamanlayıcı ayarı.	Zamanlayıcı ayarını bekleyin veya iptal edin
	Uzaktan kumandanın pilleri tükenmiş	Pilleri değiştirin.
Klima iyi soğutmuyor veya ısıtmıyor	Ayarlanan sıcaklık değeri aşırı yüksek veya aşırı düşük.	Daha konforlu bir sıcaklık seçin.
	Havafiltresi tozla tikanmış	Filtreyi temizleyin
	Dış ünitenin hava girişi veya çıkıştı tıkalı	Tıkanıklığı giderin
	Kapılar veya pencereler açık	Kapıları ve pencereleri kapatın
Klima soğutmuyor veya ısıtmıyor	Dış ünitenin hava girişi veya çıkıştı tıkalı	Öncelikle tıkanıklığı giderin, üniteyi daha sonra çalıştırın.
	Üç dakika koruma özelliği	Bir süre bekleyin
	Sıcaklık ayarı uygun değil	Sıcaklığını uygun bir seviyeye ayarlayın

Yukarıdaki işlemlerden sonra sorun hala devam ediyorsa, elektrik bağlantısını kesin ve servis çağrıın.

Aşağıdaki göstergeler, bir hatayı veya sorunu belirtir:

Adet	Ekran kodu	Sorunlar	Yapılacaklar
1	E1	İç ve dış ünite iletişim arızası	Servis çağrıın
2	E2, E3, E4	Sıcaklık sensörü devre dışı veya kısa devre.	Servis çağrıın
3	E7	EEPROM arızası	Servis çağrıın
4	E8	İç ünite DC fan motorunun devri kontrol dışı	Servis çağrıın
5	Ed	Dış ortam sıcaklık sensörü arızası	Üniteyi kapatın, havafiltresini temizleyin, ardından üniteyi tekrar çalıştırın. Bu işlem sonucunda sorun hala devam ediyorsa, servis çağrıın.
6	P0	SOĞUTMA ve KURUTMA modunda evapörator düşük sıcaklık koruması.	Üniteyi kapatın, havafiltresini temizleyin, ardından üniteyi tekrar çalıştırın. Bu işlem sonucunda sorun hala devam ediyorsa, servis çağrıın.
7	P1	Isıtma modunda soğuk hava önleme veya buz çözme	Sıcaklığını yeterince yükseldiğinde, fonksiyon otomatik olarak durur.
8	P8	Aşırı akım koruması	Servis çağrıın
9	Ed	Dış ünite koruması	Üniteyi kapatın, havafiltresini temizleyin, ardından üniteyi tekrar çalıştırın. Bu işlem sonucunda sorun hala devam ediyorsa, servis çağrıın.

Gösterilen hata kodu, ürününden ürüne farklılık gösterir. İç ünite ekranında gösterilen geçerli olacaktır.

Klima normal çalışırken, iç ünitenin LCD ekranında " $\text{P } \text{F } \text{F}$ " ifadesi görüntülenir. Bu üç simge, sırayla üç fonksiyonu ifade eder.

P simgesi, uzaktan kumanda fonksiyonunu ifade eder.

F simgesi, buz çözme fonksiyonunu ifade eder.

F simgesi, zorlamalı soğutma fonksiyonunu ifade eder.

UYARI:

- Elektrik kablosu hasarlıysa, gerekli işlemler yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- PTC bulunan ünitelerde, PTC ısıtıcı bileşenleri kabinin orta alt kısmında yer alır. Sistemin parçalarını kendiniz sökmeye veya onarmaya çalışmayın; bu durum yanına veya diğer tehlikelere neden olabilir.

Tasarım ve teknik bilgiler, ürünü geliştirmeye yönelik olarak önceden haber verilmeksizin değişikliğe tabidir. Ayrıntılar için satış temsilcilerine veya üreticiye danışın.

Model		S1ZMA/I42008
Sınıf		Inverter salon tipi
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)		A+/A+
Btu sınıfı		48000
Frekans / Voltaj	V-Hz-ph	3Ph, 380~415V, 50Hz Trifaze
Soğutma	Nominal kapasite kW	14.000 (3. 96~14. 95)
Isıtma	Nominal kapasite kW	11.100 (2. 43~17. 0)
Nem alma kapasitesi	L/h	5. 3
Cekilen max. akım	A	13
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hz	m3/h	2150/1850/1450
İç ünite ses seviyesi Yüksek / Orta / düşük Hz	dB(A)	53/48/44
İç ünite	Boyutlar GxDxY mm	600x455x1934
Dış ünite hava akışı	Net ağırlık Kg	61. 6
Dış ünite ses seviyesi	Net ağırlık Kg	6800
Dış ünite	Boyutlar GxDxY mm	72
Gaz cinsi	Net ağırlık Kg	108. 1
Kompressor tipi	R410A	Rotary
Isıtma tip		Heat-Pump (1s1tma/sogutma)
Timer (zaman ayarı) 0~24 saat arası		X
Sleep (uyku) konumu		X
Self-diagnosis and Auto-protection (hata teshis ve otomatik koruma fonksiyonu)		X
Auto Restart Function (elektrik kesintilerinde otomotik yeniden başlatma özelliği)		X
Louver Position Memory Function(Üfleme konum ayarı)		X
Low ambient Cooling (Düşük ortam ıslisinda soğutma)		X
Refrigerant leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)		X
Turbo çalışma (soğutmada)		X
Independent dehumidification(nem alma)		X
Kapalı mekan sıcaklık ayar aralığı(Soğutma/ 1s1tma)		17~32/0~30°C
Uzaktan kumanda		X
Kompressör koruyan 3 dk. lik gecikmeli çalışma		X
Buz çerezme özelliği		X
Otomatik dikey hava salınımı		X
Otomatik ya da manuel hava dağıtım		X
Fan hızı ayarı		X
Isıtma/ Soğutma / Nem alma / Fan / Auto konumları		X
Calışma değerleri(Soğutma işletme ıslitimi/ 1s1tma işletimi)		-15 ~ 50/- 25~30 °C

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

Yetkili Servislerimiz ile ilgili güncel iletişim bilgilerine 444 66 88 çağrı merkezi numaramızdan ya da www.siemens-home.bsh-group.com/tr/ ve www.yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.51 34771 Ümraniye/İSTANBUL

Tel: 0216 528 90 00 Fax: 0216 528 91 88

Bu liste, ürün ile verilen kullanma kılavuzunun ekidir.

İl	İlçe	Servis Adı	Ünvanı	Adres	Telefon	Çağrı Merkezi
ADANA	CEYHAN	CEYHAN	BUZKAR BEYAZ EŞYA SERVİS TİC. LTD ŞTİ	MURADIYE MAH. İSTASYON CAD. NO:90	(322)612-9043	444 66 88
ADANA	KOZAN	KOZAN	BUZKAR BEYAZ EŞYA SERVİS TİC. LTD ŞTİ	TUFANPAŞA MAH. ŞİH EFENDİ BULVARI NO:70/B	(322)516-1553	444 66 88
ADANA	POZANTI	POZANTI	YUSUF EROĞLU	İSTİKLAL MAH. ŞEVKET BEYCEOĞLU SOK. ÖZKUL-2 APT. ZEMİN KAT NO.3	(322)581-4661	444 66 88
ADANA	SEYHAN	ADANA MYS	TEKNİK SERVİS D.T.M. SER. HİZM. TİC. LTD ŞTİ	GÜRSELPAŞA MAH ALİYA İZZET BEGOVİC BUL DİLEK ST C BLK NO.10 ZEMİN KAT	(322)429-5564	444 66 88
ADİYAMAN	GÖLBAŞI	GÖLBAŞI	NEJDET KARCIOĞLU	TURAN ÖZDEMİR CAD. GÜNAYDIN CAMİ KARŞISI NO:77/A	(416)781-8641	444 66 88
ADİYAMAN	KAHTA	KAHTA	MEHMET EKİCİ	GİRNE MAH. ŞEHİFENDİ CAD. NO.5/B	(416)725-5326	444 66 88
ADİYAMAN	MERKEZ	ADİYAMAN	AYHAN DENCİK	CUMHURİYET MAH. MÜFTÜLÜK CADDESİ NO:100/A	(416)214-5368	444 66 88
A.KARAHİSAR	BOLVADİN	BOLVADİN	TUĞRA TEKNİK SERVİS HİZ.-NURİ LÜLE	AYDINLAR MAH. ULU SOK. NO:26 ESKİ SAN. ARKASI	(272)612-8006	444 66 88
A.KARAHİSAR	ÇAY	ÇAY	FEYZULLAH GÜMÜŞ	VAKIFLAR MAH. İNÖNÜ CAD. MOLLA ÇAKIR SOK. NO:5	(272)632-6333	444 66 88
A.KARAHİSAR	DİNAR	DİNAR	İBRAHİM KAPLAN	ADLİYE MAH. SAMUR SOK. NO:7/A	(272)353-2083	444 66 88
A.KARAHİSAR	EMİRDAĞ	EMİRDAĞ	GÖKHAN YAZICİDİLİR	İNCİLİ MAH.2007 SOK.2/1	(272)213-0294	444 66 88
A.KARAHİSAR	MERKEZ	AMBAR	FATİH ZORLUER	DUMLUPINAR MAH. SÜLEYMAN ÇAVUŞ CAD. AFYON SİTESİ C BLOK ALTI NO: 20	(272)213-6305	444 66 88
A.KARAHİSAR	MERKEZ	KOCATEPE	ABDURRAHMAN YEŞİLYURT	KOCATEPE MAH. ADNAN MENDERES BLV. TAŞKIN AP. NO:43/B	(272)216-9792	444 66 88
A.KARAHİSAR	SANDIKLI	SANDIKLI	SALİH KESER	ECE MAH. YUNUS EMRE BULVARI NO: 51	(272)515-2810	444 66 88
AĞRI	DOĞUBAYAZIT	DOĞUBAYAZIT	İBRAHİM ERTOĞRUL	ABDÜLREZZAK ALADAĞ CAD MENEKŞE SOK	(472)312-3912	444 66 88
AĞRI	MERKEZ	AĞRI	MUSA ÖZCAN	LEYLEKPINAR MAH 1703 SK NO.20	(472)216-3868	444 66 88
AKSARAY	MERKEZ	AKSARAY	MURAT KOYUNCU	KÜÇÜKBÖLCEK MAH 39.CAD A101 YANI	(382)215-2266	444 66 88
AKSARAY	ORTAKÖY	ORTAKÖY	MUSTAFA KOYUNCU	ZAFER MAH. 2. KIRŞEHİR CAD. NO:81	(382)351-2022	444 66 88
AMASYA	MERKEZ	AMASYA	MURAT SUŞEHİRLİ	HACI İLYAS MAH GANI SOK NO.46/A	(358)212-9470	444 66 88
AMASYA	MERZİFON	MERZİFON	KAR TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİC.LTD ŞTİ	SOFULAR MAH. ULUS CAD. HANDE APT. NO:24	(358)513-9499	444 66 88
AMASYA	SULUOVA	SULUOVA	BİLAL ARI	ORTA MAH HÜDAVERDİ SOK. NO.10/A	(358)417-3785	444 66 88
ANKARA	ÇANKAYA	FABRİKA MERKEZ SERVİS	BSH EV ALETLERİ SAN VE TİC AŞ.	MUTLUKÖY MAH. 1961.CAD(ESKİ 4.CAD) NO:4 ÜMİTKÖY	444 66 88	444 66 88
ANKARA	BEYPAZARI	BEYPAZARI	FATİH AKDOĞAN	MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:86 ASKERLİK ŞUBESİ KARŞISI	(312)762-2898	444 66 88
ANKARA	ÇANKAYA	ÇANKAYA	NECİP KİÇECİ	TURAN GÜNEŞ BLV. 508 SOK. NO:3/B	(312)441-1441	444 66 88
ANKARA	ÇANKAYA	ANKARA-KLİMA	AB TEKNİK TİCARET LTD ŞTİ	ÇAMLITEPE MAH. 1.DEDEEFENDİ SOK. NO:80/B CEBEKİ	(312)434-5605	444 66 88
ANKARA	ÇUBUK	ÇUBUK	CENGİZ ŞAHİN	CUMHURİYET MAH SAMİ EFENDİ SOK NO.5/A	(312)837-6400	444 66 88
ANKARA	ELMADAĞ	ELMADAĞ	ÖZGÜMÜŞ ELK EV ALT GIDA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LTD ŞTİ	KEMALPAŞA MAH. ÖZBEK SOK. NO:2/C	(312)863-6181	444 66 88
ANKARA	GÖLBAŞI	GÖLBAŞI	YIL-TER D. T. M. İNŞ. OTOM. KONF. MADENCİLİK İTH.İHR. SAN VE TİC LTD ŞTİ	ŞAFAK MAH. 854. SOKAK NO.12/A	(312)484-2898	444 66 88
ANKARA	KEÇİÖREN	KEÇİÖREN	ALSER ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TAAHHÜT TİC VE SAN LTD ŞTİ	PİNARBAŞI MAH. AKSARAY CAD. NO:22/D	(312)382-0236	444 66 88
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KIZILCAHAMAM	HÜSEYİN ÇAKIR	YENİCE MAH. SOĞUKSU CAD. NO:42/C	(312)736-5997	444 66 88
ANKARA	NALLIHAN	NALLIHAN	MEHMET TURGUT	ALİ AĞA MAH. ÇINAR SOK. NO:9	(312)785-1108	444 66 88
ANKARA	POLATLI	POLATLI	SELÇUK COŞKUN-İLKE TEKNİK	BATTAL GAZİ CAD NO.59/A	(312)623-5138	444 66 88
ANKARA	SİNCAN	ANDİÇEN	İLHAN TEKNİK ELEKTRİKLİ EV ALT. İTH. İHR. TİCARET LTD ŞTİ	ANDİÇEN MAH. POLATLI 2.CAD. NO:84/A	(312)263-9545	444 66 88

İl	İlçe	Servis Adı	Ünvanı	Adres	Telefon	Çağrı Merkezi
ANKARA	SİNÇAN	SİNÇAN	MU-TA GRUP DTM İNŞ.EML. GIDA MAD. İTH.İHR. VE TİC LTD ŞTİ	ATATÜRK MAH. GÖNÜL SOK. NO:10	(312)271-7273	444 66 88
ANKARA	Ş.KOÇHİSAR	Ş.KOÇHİSAR	HÜSEYİN YILDIRIM	EKİCİ MAH. TEKKE CAD. AZİZ AYANLAR AP. NO:59/7	(312)687-9676	444 66 88
ANKARA	YENİMAGHALLE	DEMETEVLER	KB ENDÜSTRİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TAAH. SAN VE TİC LTD ŞTİ	DEMETGÜL MAH. 95. SOKAK NO:60 A-B	(312)335-9109	444 66 88
ANTALYA	MURATPAŞA	FABRİKA MERKEZ SERVİS	BSH EV ALETLERİ SAN VE TİC AŞ.	ETİLER MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. MİRADOR İŞ MERKEZİ NO:3/3	444 66 88	444 66 88
ANTALYA	ALANYA	ALANYA	CEMAL ADAK	GÜLLER PINARI MAH. HİCRET SOKAK NO:3/A	(242)519-2728	444 66 88
ANTALYA	DEMRE	DEMRE	LEVENT TOPÇU	GÖKYAZI MAH. MUSTAFA MASATLI CAD. HAVUZLU PASAJI NO:13/E	(242)871-6722	444 66 88
ANTALYA	ELMALI	ELMALI	KADİR ATAÇ	TERMİNAL CAD. BAYAR VADİ PARK A BLOK N.129/11A	(242)618-5151	444 66 88
ANTALYA	GAZİPAŞA	GAZİPAŞA	CELİL ADAK	GAZİ MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:136/A	(242)572-5424	444 66 88
ANTALYA	KAŞ	KAŞ	ÖMER OSMAN GÜL	ATATÜRK CAD NO.42 OTOGAR KARŞISI	(242)836-3058	444 66 88
ANTALYA	KEMER	KEMER	OĞUZ ISITMA SOĞ. SİS.DTM NAK. OTOM. TUR GIDA PAZ. İTH. İHR. TİV SAN LTD ŞTİ	YENİ MAH. 4.YOL CADDESİ NO:60/D	(242)814-4398	444 66 88
ANTALYA	KORKUTELİ	KORKUTELİ	HÜSEYİN BOZOVA	İSTİKLAL CAD. TURGUT BEY AP. ALTI NO:47/E	(242)643-2800	444 66 88
ANTALYA	KUMLUCA	KUMLUCA	ZELİHA SARTAŞ	BAĞLIK MAH. AHMET YESEVİ SOK. NO:14	(242)887-6534	444 66 88
ANTALYA	MANAVGAT	MANAVGAT	AHMET ALİ GÖK	AŞAĞIPAZARCI MAH. MİTHAT PAŞA CAD. NO:37/A	(242)742-9798	444 66 88
ANTALYA	MURATPAŞA	ANTALYA-KLİMA	CET DTM SERV HİZM TİC VE SAN LTD ŞTİ	ÇAYBAŞI MAH. ALİ ÇETINKAYA CAD. NO:146/1 KIZILTOPRAK PTT KARŞISI	(242)312-7403	444 66 88
ANTALYA	SERİK	SERİK	MEHMET CANDAN	ATATÜRK CAD. TÜR PASAJI NO:7	(242)722-4120	444 66 88
ARDAHAN	MERKEZ	ARDAHAN	ERSAN KARATAŞ	KARAGÖL MAH. NEHİR SOK.NO:20	(478)211-2155	444 66 88
ARTVİN	ARHAVİ	ARHAVİ	HASAN YILDIRIM ORTAKLIĞI DTM SERVİSİ	AŞAĞI HACILAR MAH. HOPA CAD. NO: 15/1	(466)312-2471	444 66 88
ARTVİN	BORÇKA	BORÇKA	HÜSEYİN ÇİLİNGİR	BANKALAR CAD. CAMİ MEYDANI NO:29	(466)415-3376	444 66 88
ARTVİN	MERKEZ	ARTVİN	OSMAN YAŞAR ETYEMEZ	ÇARŞI MAH. HÜRRİYET CAD.NO:9	(466)212-5734	444 66 88
AYDIN	DİDİM	DİDİM	DURMUŞ ALİ DEMİR	YENİ MAH. SELANİK CAD NO:73/A GÖKÇE APT.	(256)811-1576	444 66 88
AYDIN	KUŞADASI	KUŞADASI	HÜSEYİN GÖKÇİNAR	FETHİ DEMİREL ALİ ÇALLI SAĞLIK OCAĞI SOK. NO:11/A	(256)613-0051	444 66 88
AYDIN	MERKEZ	AYDIN	YILMAZ HAZER- RAGIP EYİ	KURTULUŞ MAH. 2019 SOK. NO:25	(256)214-6300	444 66 88
AYDIN	NAZİLLİ	NAZİLLİ	ALİ HASKÖK	YENİ MAH. 22. SOK NO.15/A	(256)313-2111	444 66 88
AYDIN	SÖKE	SÖKE	BAHATTİN GÖKÇİNAR	ATATÜRK MAH ABDİ İPEKÇİ CAD NO:37/A	(256)513-1829	444 66 88
BALIKESİR	AYVALIK	AYVALIK	NİLGÜN BAYRO	ATATÜRK CAD. NO:328/A EGE APT.	(266)331-4547	444 66 88
BALIKESİR	BANDIRMA	İHSANIYE	ABDULLAH BEKİR ALP	İHSANIYE MAH.FATİH CAD. NO 3/A	(266)715-1789	444 66 88
BALIKESİR	BANDIRMA	17 EYLÜL	İBRAHİM YUSUFOĞLU	17 EYLÜL MAH. ATATÜRK CAD. 40 MERDİVEN SOK NO.42/A	(266)718-3351	444 66 88
BALIKESİR	BİGADİC	BİGADİC	İSMAİL ERCAN	ATATÜRK CAD. NO:211	(266)614-6788	444 66 88
BALIKESİR	DURSUNBEY	DURSUNBEY	MUSTAFA CİVANA	ÇAKMAK MAH. DEMİRCİLER CAD. NO: 02	(266)662-2520	444 66 88
BALIKESİR	EDREMİT	ULUGARAJ	BAŞLAR TEKNİK D.T.M. SERVİS HİZM. İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ	CENNEDİ YAĞI MAH İSTASYON CAD NO: 31/2A	(266)373-3875	444 66 88
BALIKESİR	GÖNEN	GÖNEN	BAHİR SOMAY	MALKOÇ MAH TPÇU SOKAK N.2/1	(266)763-1578	444 66 88
BALIKESİR	MERKEZ	BALIKESİR MYS	ES-ER BEYAZ EŞYA SERVİS HİZMETLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ	PLEVNE MAH ŞAFAK CAD EYLÜL APT A BLOK NO.39	(266)245-9524	444 66 88
BARTIN	MERKEZ	BARTIN	HASAN BAYAR	GÖLBUCAĞI MAH. 108 NOLU SOK. NO:10	(378)227-8039	444 66 88
BATMAN	KOZLUK	KOZLUK	CELİK GIDA İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT SAN VE TİC LTD ŞTİ	KALE MAH. CUMHURİYET CAD. NO:9	(488)411-2929	444 66 88
BATMAN	MERKEZ	BATMAN	NURULLAH YAKUT	GAP MAH. 2504 SOK. NO:70/B	(488)213-9370	444 66 88
BAYBURT	MERKEZ	BAYBURT	TURAN KARAPINAR	HASTANE CAD. NO:7	(458)211-9905	444 66 88
BİLECİK	BOZYÜK	BOZYÜK	DUMLU KAYA	YENİ MAH. OĞUZ SOK.NO:11	(228)315-2323	444 66 88
BİLECİK	MERKEZ	BİLECİK	ZEKİ ŞAHAN	BAHÇELİEVLER MAH.İST.-ANKARA ASFALTI	(228)212-5612	444 66 88
BİNGÖL	MERKEZ	BİNGÖL	SEDAT BURHAN	YENİŞEHİR MAH. M.AKİF ERSOY CAD. BEŞYOL AP. NO:2	(426)213-7428	444 66 88

İl	İlçe	Servis Adı	Ünvanı	Adres	Telefon	Çağrı Merkezi
BİTLİS	MERKEZ	BİTLİS	ERDOĞAN ALTINPINAR	NUR CAD. NO:6	(434)226-2363	444 66 88
BİTLİS	TATVAN	TATVAN	ERCAN BAŞARAN	AYDINLAR MAH. KASIMPAŞA CAD. NO:16 YAŞAR APT. ZEMİN KAT	(541)976-2979	444 66 88
BOLU	MERKEZ	BOLU	İSMAİL SÖNMEZ	KARAMANLI MAH ŞEHİT EROL MÜHÜRCÜOĞLU SK N.16/A	(374)218-2480	444 66 88
BURDUR	GÖLHİSAR	GÖLHİSAR	RAMAZAN YÜCEL	CUMHURİYET MEYDANI ÇEŞME MAH. NO:41	(248)411-6340	444 66 88
BURDUR	MERKEZ	BURDUR	MEHMET ÖZDEMİR	BAĞLAR MAH İ. ZEKİ CAD. 14034 SOK. KAYMAKÇI SİTESİ NO.1	(248)234-5744	444 66 88
BURSA	GEMLİK	GEMLİK	ASLAN CEVHER	DR ZİYA KAYA MAH. ORHANGAZİ CAD. NO.98/B	(224)512-0455	444 66 88
BURSA	İNEGÖL	İNEGÖL	COŞKUN KAHRAMAN	OSMANİYE MAH. DONER SOK. 18/A	(224)713-4447	444 66 88
BURSA	İZNİK	İZNİK	REMZİ AYAŞ	SELÇUK MH. ATATÜRK CD. NO:13	(224)757-0516	444 66 88
BURSA	KARACABEY	KARACABEY	ALAATTİN TAŞ	TAVSANLI MH. 143. SK. NO:21	(224)676-7722	444 66 88
BURSA	M.KEMALPAŞA	M.KEMALPAŞA	MİTHAT KARAKUŞ	ŞEYHMÜFTÜ MAH. HAKKI BEY SOK. NO:10	(224)612-1434	444 66 88
BURSA	NİLÜFER	NİLÜFER	ORAL ÇAPOĞLU	BEŞEVLER MAH. YILDIRIM CAD. NO:309 PLATIN PARK SİTESİ A BLOK DUKKAN 9	(224)451-3332	444 66 88
BURSA	MUDANYA	MUDANYA	ÖZKAN HAN	ÖMERBEY MAH 2.BARIŞ SOK AKARSU SİTESİ 2 C BLOK 4-1	(224)544-4541	444 66 88
BURSA	ORHANGAZİ	ORHANGAZİ	HALİS OKAY	ARAPZADE MAH. ORHANBEY CAD. NO.86	(224)573-2361	444 66 88
BURSA	OSMANGAZİ	OSMANGAZİ	RECEP YILMAZ	ALEMDAR MAH.MUDANYA CAD. HOROZ TUGCU APT.NO:122/C	(224)273-5111	444 66 88
BURSA	YILDIRIM	YILDIRIM	YALÇIN REİSOĞLU	MİLLET MAH. BÜLBÜL SOK. NO:37/B/C	(224)364-2450	444 66 88
ÇANAKKALE	BİGA	BİGA	BİGA BEYAZ EŞYA TEKNİK SERVİS HİZ. SAN TİC LTD ŞTİ	İSTİKLAL MAH.DÜZ SOK. NO:26/A-B	(286)316-3210	444 66 88
ÇANAKKALE	ÇAN	ÇAN	İMRAН SOYSAL	ŞEHİТ MUSTAFA KAYA CAD. NO:44	(286)416-8586	444 66 88
ÇANAKKALE	EZİNE	EZİNE	GÜLSÜМ KILIÇ	CAMIİKEBİR MH. ABDURRAHMANBEY CAD. 11 SOK. NO1/B	(286)618-1532	444 66 88
ÇANAKKALE	GELİBOLU	GELİBOLU	ŞABAN KORKMAZ	CAMIİKEBİR MAH. GÖLCÜK CAD. KARADENİZ SOK. ÖZGE APT. NO:1/A	(286)566-5179	444 66 88
ÇANAKKALE	MERKEZ	ÇANAKKALE	DİJİTAL ELEK EV ALT SER HİZ SAN VE TİC LTD ŞTİ	İSMETPAŞA MAH. ÇINARLIK CAD. NO: 33 A/B	(286)215-0000	444 66 88
ÇANKIRI	MERKEZ	ÇANKIRI	BAHAETTİN YILDIRIM	BUĞDAY PAZARI MAH. ŞİMŞEK SOK. BAHÇESARAY SİTESİ A BLOK NO.2	(376)213-9185	444 66 88
ÇORUM	ALACA	ALACA	KÜRŞAD KARSLI	AYHAN MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK NO:12/A	(534)663-5409	444 66 88
ÇORUM	İŞKİLİP	İŞKİLİP	MUSTAFA DİVAN	BAHA BEY MAH. SIRACETTİN SOK. NO:2/2	(364)511-8544	444 66 88
ÇORUM	MERKEZ	GAZİ	SERTAN ALNIAK	YENİYOL MAH. 16.GAZİ SOK. NO:3/3	(364)224-7232	444 66 88
ÇORUM	MERKEZ	YENİYOL	SUAT ÇAPKIN	YENİYOL MAH. MÜFTÜ AHMET GÖKESME SOK. NO:4	(364)225-4875	444 66 88
ÇORUM	OSMANCIK	OSMANCIK	MERT SERVİS HİZMETLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ	HİDIRLİK MAH. TEKKE CAD. NO:5	(364)611-9067	444 66 88
ÇORUM	SUNGURLU	SUNGURLU	GALİP KARAMAN	SUNGUROĞLU MAH. LİSE CAD. NO:16	(364)311-3939	444 66 88
DENİZLİ	ACIPAYAM	ACIPAYAM	AHMET ESKİCİOĞLU	YENİ MAH. MURAT ACAR CAD. 618 SOK. NO.5/A	(258)518-4194	444 66 88
DENİZLİ	ÇAL	ÇAL	TANER ÜNAL	İSMAİLLER MAH HASTANE CAD NO:23	(542)715-0852	444 66 88
DENİZLİ	ÇİVRİL	ÇİVRİL	MUSTAFA KÖKSAL ADA	ÇARŞI MAH İSMET İNÖNÜ BLV. NO.86/1	(258)713-5362	444 66 88
DENİZLİ	MERKEZ	DENİZLİ MYS	NAZMİ ÇALIK	ONBEŞ MAYIS MAH RESSAM CEVDET AHMET ŞEMSİOĞLU SOK. NO.39/A	(258)262-4802	444 66 88
DENİZLİ	TAVAS	TAVAS	ABDURRAHMAN ALTINAY	SAMANLIK MAH. MUĞLA CAD. NO:17	(532)540-7344	444 66 88
DİYARBAKIR	BAĞLAR	BAĞLAR	TEZGEL TEKSTİL ELK. İNŞ. GIDA D.T.M. İHRACAT TİC. LTD ŞTİ	MEHMET AKİF ERSOY CAD. SEZAİ KARAKOÇ BLV. YUVAM 2000 AP. NO:63/A	(412)236-1333	444 66 88
DİYARBAKIR	BİSMİL	BİSMİL	MEHMET ALKAN-ALKAN TAMİR	FATİH MAH. EMNİYET CADDESİ ÇAVUŞOĞLU 2 APT. ALTI	(505)600-4219	444 66 88
DİYARBAKIR	ERGANİ	ERGANİ	MURAT AKKILIÇ	AZİZİYE MAH. ELAZIĞ CAD.036	(412)611-5474	444 66 88
DİYARBAKIR	HANI	HANI	DENİZ BÜL	MERKEZ MAH. HAKAN SOKAK NO: 5	(412)651-2583	444 66 88
DİYARBAKIR	KAYAPINAR	KAYAPINAR	MUSTAFA ALTINBOĞA	DİCLEKENT MAH S.EYYUBİ BLV. ALTINKENT-4 52/C	(412)257-5711	444 66 88
DİYARBAKIR	SİLVAN	SİLVAN	M. İHSAN İKRİM	BAĞLAR MAH 830.SOK HATİPOĞLU AP ALTI NO.5	(412)711-7577	444 66 88
DÜZCE	MERKEZ	CEDİDİYE	REFİK KOCABIYIK	CEDİDİYE MH. HÜKÜMET SK. NO:5/B	(380)523-8900	444 66 88

İl	İlçe	Servis Adı	Ünvanı	Adres	Telefon	Çağrı Merkezi
DÜZCE	MERKEZ	AZMİMİLLİ	HORUZ ELEKTRİK VE ELEKTRİKLİ EV ALET. SERVİS HİZM. İNŞ. SAN VE TİC LTD ŞTİ	AZMİMİLLİ MAH. DARIYERLİ SOK. NO: 5/A-B	(380)512-1509	444 66 88
EDİRNE	KEŞAN	KEŞAN	AHMET MÜJDAT SANDIKÇI	AŞAĞIZAFERİYE MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:144	(284)715-1876	444 66 88
EDİRNE	MERKEZ	EDİRNE	OSMAN KARACAOVA	ABDURRAHMAN MAH. ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ERTAN NEZİHİ TURAN CAD. NO:8/1	(284)212-0440	444 66 88
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	UZUNKÖPRÜ	ERKAN DURAN	MURADIYE MAH. YUSUF SOK. NO:27	(284)513-9155	444 66 88
ELAZIĞ	KOVANCILAR	KOVANCILAR	SAVAŞ DÜZGÜN	TUNA MAH. ELAZIĞ 4 CAD.15/9	(424)611-7676	444 66 88
ELAZIĞ	MERKEZ	NAİLBEG	MURAT ÇİTİL	NAILBEY MH.GN.HAKKI TALAY CD. NO:20/A	(424)237-4629	444 66 88
ELAZIĞ	MERKEZ	RİZAYE	NACİYE ARSLAN	RİZAYE MAH. H.HULUSİ EFENDİ SOK. 30 A	(424)238-7575	444 66 88
ERZİNCAN	MERKEZ	TERZİBABA	AHİ ELEKTRİKLİ EV LAETLERİ BAKIM VE ONARIM	ATATÜRK MAH. NERİM TONBUL CAD. NO:21/C	(446)224-4400	444 66 88
ERZİNCAN	MERKEZ	HALİTPAŞA	MURAT KESKİN	İNÖNÜ MH.VALİ RECEP YAZICIOĞLU CAD. NO:27/3	(446)214-6529	444 66 88
ERZİNCAN	TERCAN	TERCAN	SEDAT YILMAZ	ATATÜRK MAH. YÜKSEK OKUL CAD.40-A	(446)441-2293	444 66 88
ERZURUM	HORASAN	HORASAN	MURAT ATILA	YENİ MAH. ŞEHİT İLHAMİ ÇETİNDERE CAD.NO:10	(442)711-4187	444 66 88
ERZURUM	İSPİR	İSPİR	MURAT SİNEK	25 ŞUBAT CAD. ÖZEL İDARE İŞ HANI NO:1	(442)451-3837	444 66 88
ERZURUM	OLTU	OLTU	AHMET TURAN	YUSUF ZİYABEY MAH. ŞEHİT AYHAN sok.	(442)816-1718	444 66 88
ERZURUM	PALANDÖKEN	PALANDÖKEN	CAHİT İSPİRLİ	H. AVNİ ULAŞ MAH. A.TÜRKEŞ BULVARI 78.SK. KARATAŞ SİTESİ A BLOK NO:2	(530)939-0129	444 66 88
ERZURUM	YAKUTİYE	ERZURUM MYS	JETSAN KOZMETİK GIDA ISI SAN VE TİC LTD ŞTİ	LALA PAŞA MAH EFKUŞ SOK DÜNDARLAR SİTESİ ALTI NO.5	(442)233-0000	444 66 88
ESKİŞEHİR	ÇİFTELER	ÇİFTELER	İSMET DOYUK	ADALAR MAH. YILDIRIM CAD. NO:12/D	(222)541-2210	444 66 88
ESKİŞEHİR	ODUNPAZARI	STADYUM	GÖKHAN ÇALIŞKAN	İSTİKLAL MAH.MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:92/A	(222)221-3969	444 66 88
ESKİŞEHİR	ODUNPAZARI	ODUNPAZARI	YÜKSEL ÇİL-YÜKSEL CAN TEKNİK	OSMANGAZİ MAH BASIN ŞEHİTLERİ CAD. NO.309	(222)234-9888	444 66 88
GAZİANTEP	ARABAN	ARABAN	HÜSEYİN SAĞIR	YEŞİLOVA MAH. HASTANE CAD. NO:7	(544)611-3100	444 66 88
GAZİANTEP	İSLAHİYE	İSLAHİYE	MEHMET ÇOLAK	BURHANIYE MAH. ÇERÇİLİ CAD. NO:8/A	(342)862-5477	444 66 88
GAZİANTEP	NİZİP	NİZİP	NECİBE TİRYAKİ	FATİH SULTAN MAH AKPEK SOK. NO:38/A	(342)517-9400	444 66 88
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	ŞAHİNBEY	METİN ULU	AKYOL MAH. AKYOL CAD. NO:50	(342)230-3828	444 66 88
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	ŞEHİTKAMİL	MUSTAFA GEZİCİ	MÜCAHİTLER MAH.ÖMER ERSOY CAD.NO:18-D	(342)324-9270	444 66 88
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	İBRAHİMLİ	HASBAĞ TEKNİK SERVİS HİZ SAN VE TİC LTD ŞTİ	ATATÜRK MAH. ADNAN İNANICI CAD. BULVAT KONUTLARI NO:42	(342)321-9133	444 66 88
GİRESUN	BULANCAK	BULANCAK	BARİK ENGİN	BULANCAK MAH. SEMT SANAYİ CAD. NO:3	(454)318-0573	444 66 88
GİRESUN	GÖRELE	GÖRELE	ERCAN GÜLŞEN	SAYFİYE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:90	(454)513-2791	444 66 88
GİRESUN	MERKEZ	NİZAMIYE	YAKUP EROL	NİZAMIYE MAH. ORHAN YILMAZ CAD. NO:41/1	(454)216-2913	444 66 88
GİRESUN	MERKEZ	HACİSİYAM	MEHMET ŞAHİN	HACI SIYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:77/B	(454)212-3844	444 66 88
GİRESUN	Ş.KARAHİSAR	Ş.KARAHİSAR	HÜSEYİN KÜRTÜNLÜ	GİRESUN CAD. 2. ATATÜRK ÇARŞISI NO:17	(533)221-6767	444 66 88
GİRESUN	TİREBOLU	TİREBOLU	AYŞE AKSOY	HAMAM MAH.A.ŞÜKRÜ OKAN CAD.015	(454)411-4393	444 66 88
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	GÜMÜŞHANE	İSMAİL HAKKI KOLOTOĞLU	CUMHURİYET CAD. NO:17/B	(456)213-7265	444 66 88
HAKKARI	MERKEZ	HAKKARI	MURAT DİNÇ	KAYACAN CAD. DİNÇ İŞHANI NO:41	(438)211-3590	444 66 88
HAKKARI	YÜKSEKOVA	YÜKSEKOVA	ABDULHADI BOR	ŞEMDİNLİ YOLU ÜZERİ BARTIN APT NO.1	(438)351-0808	444 66 88
HATAY	ANTAKYA	ANTAKYA	BÜLENT LENGERLİ	SARAYKENT MAH.75.YIL BULVARI KORKMAZ 2 APT. NO.109	(326)214-6002	444 66 88
HATAY	ANTAKYA	SÜMERLER	MEHMET ALİ YILMAZ	SÜMER MAH. HARBIYE CAD. FATMA ALPAT APT. NO:74/A	(326)223-9890	444 66 88
HATAY	DÖRTYOL	DÖRTYOL	YUSUF ÜN	SANAYİ MAH. İNÖNÜ CAD. AKDER SOK. NO:6/A	(326)713-1988	444 66 88
HATAY	İŞKENDERUN	UZUNÇARŞI	KINAL TEKNİK TİCARET VE SAN.LTD.STİ	ÇAY MAH. UZUN ÇARSİ 47 SOK. MERCAN APT.D-BLOK NO:3	(326)613-1149	444 66 88
HATAY	İŞKENDERUN	İNÖNÜ	MEHMET BOZKURT	DUMLUPIÑAR MAH. 196 SOK. NO:45	(326)621-1039	444 66 88
HATAY	KIRIKHAN	KIRIKHAN	HALİL İBRAHİM EROL	MERAŞAL ÇAKMAK CAD. SAÇOĞLU SK.	(326)344-7368	444 66 88

İl	İlçe	Servis Adı	Ünvanı	Adres	Telefon	Çağrı Merkezi
HATAY	SAMANDAĞ	SAMANDAĞ	EROL TOPRAK-FİDAN KAZANCIÖGLU TOPRAK TEKNİK	CUMHURİYET MAH. EVREN CAD. BOĞAZ APT. ALTI NO:6	(326)512-1092	444 66 88
İĞDIR	MERKEZ	İĞDIR	ÜMİT İMDAT AYTEKİN	RIZA YALÇIN CAD. CENK SOK. ATILIM AP. ALTI NO:6	(476)227-7171	444 66 88
İSPARTA	EĞİRDİR	EĞİRDİR	i.MURAT TÜRKER	1. SAHİL YOLU HAMAM DURAK NO:88	(246)333-2020	444 66 88
İSPARTA	KEÇİBORLU	KEÇİBORLU	HASAN OZAN GÜLLÜ	TUZLU MAH. ŞEHİT EMEKSİZ SOKAK NO: 1	(246)541-4781	444 66 88
İSPARTA	MERKEZ	İSPARTA	HASAN İPEKÇİ	İSKENDER MAH. 121. CAD. GÜRAKAN AP. NO:49/3	(246)218-2411	444 66 88
İSPARTA	YALVAÇ	YALVAÇ	İBRAHİM BAYRAM	HASTANE CAD. NO:64	(246)441-4810	444 66 88
İSTANBUL	ESENLER	FABRİKA MERKEZ SERVİS	BSH EV ALETLERİ SAN VE TİC AŞ.	ORUÇ REİS MAH. TEKSTİLKENT SİTESİ A18 BLOK NO.18	444 66 88	444 66 88
İSTANBUL	KARTAL	FABRİKA MERKEZ SERVİS	BSH EV ALETLERİ SAN VE TİC AŞ.	E-5 YAN YOL MEVKİİ ORTA MAH. KANUNİ SOK. NO:7 SOĞANLIK	444 66 88	444 66 88
İSTANBUL	ADALAR	ADALAR	KARACA ELEKTRONİK LTD ŞTİ	MADEN MAH. KIVİLCİM SK. NO: 35/A BÜYÜKADA	(216)382-3391	444 66 88
İSTANBUL	ATAŞEHİR	İÇERENKÖY	YAHYA USLU	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. KOCACEVİZ CAD. ERDOĞMUŞ SK. NO: 2A-2B-2C-2D	(216)575-4050	444 66 88
İSTANBUL	AVCILAR	AVCILAR	VİRA DAY.TÜK.MALL. SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ	GÜMÜŞPALA MAH. KURUÇEŞME CAD. ASKER SOK. NO:13/A	(212)590-6633	444 66 88
İSTANBUL	BAĞCILAR	BAĞCILAR	EGEMEN ARTIK-LEM TEKNİK HİZMETLER	YENİGÜN MAH. 623 SOK. 12-14/2	(533)682-7275	444 66 88
İSTANBUL	BAYRAMPAŞA	BAYRAMPAŞA	HAZAR TEK ISIT. SOĞUTMA SİS. TİC LTD ŞTİ	KARTALTEPE MAH. İSTANBUL CAD. NO:48	(212)616-4081	444 66 88
İSTANBUL	BEŞİKTAŞ	BEŞİKTAŞ	AYDIN ELEKTRONİK SOĞUTMA KLİMA SAN VE TİC LTD ŞTİ	ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. NO: 19/A	(212)358-1515	444 66 88
İSTANBUL	BEYOĞLU	BEYOĞLU	MRT DAY.TÜK. MALZ.İNŞ OTOM. TİC.LTD ŞTİ	PİYALE PAŞA MAH. KUZEY SOK. NO:15/A	(212)256-4780	444 66 88
İSTANBUL	ÇATALCA	ÇATALCA	ERDAL ÖZALAN	FERHATPAŞA CAD. NO:5/A	(212)789-4232	444 66 88
İSTANBUL	ÇEKMEKÖY	ÇEKMEKÖY	GÜRSER ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SERVİS TİC VE SAN LTD ŞTİ	ÇAMLIK MH. ŞAHİN BEY CD. TAYYİP SK. NO:7/A	(216)641-1323	444 66 88
İSTANBUL	ESENLER	ESENLER	MUSTAFA METE	MİMARŞİNAN MAH. İSTANBUL CAD. 91. SOK. NO:3	(212)647-0363	444 66 88
İSTANBUL	ESENYURT	ESENYURT	AKIN YILMAZ	İSTİKLAL MH. MEŞRUTİYET CD. NO: 27/1-2 KIRAÇ / ESENYURT	(212)689-9440	444 66 88
İSTANBUL	G.OSMANPAŞA	G.OSMANPAŞA	ÖZTAŞ TEKNİK D.T.M. TAMİR BAKIM SERVİS SAN TİC LTD ŞTİ	YENİDOĞAN MAH. ORDU CAD. NO:145	(212)615-8057	444 66 88
İSTANBUL	GÜNGÖREN	GÜNGÖREN	MEHMET SARIŞEN-SARIŞEN TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	MERKEZ MAH. SAKIZ SOK. NO:8	(212)505-7237	444 66 88
İSTANBUL	KAĞITHANE	KAĞITHANE	RAMAZAN HAZAR	MERKEZ MAH HİMMET SOKAK 16/A	(212)267-4761	444 66 88
İSTANBUL	KARTAL	KARTAL	YENİYOL ELEKTROMECHANİK VE İKLİMLENDİRME SERVİS HİZM. TİC. LTD ŞTİ	PETROL İŞ MAH. ORUÇ REİS SOK. NO:14/A	(216)517-0113	444 66 88
İSTANBUL	MALTEPE	MALTEPE	MESUT PASLI	BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. KIRLANGIÇ SOK. NO:3	(216)441-4530	444 66 88
İSTANBUL	PENDİK	PENDİK	YENİYOL ELEKTROMECHANİK VE İKLİMLENDİRME SERVİS HİZM. TİC. LTD ŞTİ	KURTKÖY MAH. SEYİT ONBAŞI SOK. NO.31/A	(216)390-3533	444 66 88
İSTANBUL	SANCaktepe	SANCaktepe	HANDAN GENÇ	ABDURRAHMANGAZİ MAH.OSMANPAŞA CAD. NO:10/A	(216)311-8880	444 66 88
İSTANBUL	SARIYER	SARIYER	NAS TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ LTD ŞTİ	KİREÇBURNU MAH ARABAYOLU CAD. NO.247/A	(212)299-0807	444 66 88
İSTANBUL	SİLİVRİ	SİLİVRİ	URAL ARICI - ARICI TEKNİK	PİRİ MEHMET PAŞA MAH. OSMAN ONBAŞI SOK. NO.3/A	(212)728-6543	444 66 88
İSTANBUL	SULTANGAZİ	SULTANGAZİ	ARAL TEKNİK SERVİS VE DAY. TÜKETİM MALLARI DAHİLİ TİCARET LTD ŞTİ	CUMHURİYET MAH. NECİP FAZIL CAD. NO:139/A	(212)475-8585	444 66 88
İSTANBUL	ŞİLE	ŞİLE	NURAY ŞAHİN	ÜSKÜDAR CAD. ÇAVUŞ MAH. NO:232-B	(216)710-2998	444 66 88
İSTANBUL	ŞİŞLİ	ŞİŞLİ-M.KÖY-FÜLYA	GÜRSER ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SERVİS TİC VE SAN LTD ŞTİ	FÜLYA MAH. PEHLİVAN SOK. NO:21/1A	(212)211-8263	444 66 88
İSTANBUL	ÜMRANIYE	ÜMRANIYE	MERT BEYAZ EŞYA SERVİS HİZMETLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ	İSTİKLAL MAH. MARMARA CAD. NO:25/D	(541)412-4506	444 66 88
İZMİR	BAYRAKLI	FABRİKA MERKEZ SERVİS	BSH EV ALETLERİ SAN VE TİC AŞ.	TEPEKULE MAH. 2084/8 SOK. NO:45	444 66 88	444 66 88
İZMİR	ALİAĞA	ALİAĞA	AHMET HALAÇ	YENİ MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO:66/B	(232)655-1607	444 66 88
İZMİR	BERGAMA	BERGAMA	SERKAN SÜLÜN - YAŞIN AYDIN ORT	MALTEPE MAH A.MENDERES BLV. NO: 27/A	(232)631-3090	444 66 88
İZMİR	BUCA	ŞİRİNYER	MUSTAFA KUZ VE ORTAĞI (EROL GÜL)	ÇAKMAK CAD. NO:171-B ŞİRİNYER	(232)487-4747	444 66 88
İZMİR	ÇEŞME	ÇEŞME	ODEM ELEKTRİK ELEKTRONİK SERVİS HİZM. TAŞ. VE GIDA TİCARET LTD ŞTİ	MUSALLA MAH. 2122 SOK. NO: 87/B	(232)712-1664	444 66 88
İZMİR	ÇİĞLİ	ÇİĞLİ	i. HALİL ÜLGEN	ANADOLU CAD. NO:897/A	(530)455-3301	444 66 88
İZMİR	KARŞIYAKA	KARŞIYAKA-KLİMA	ADAGÜL D.T.M KLİMA TAMİR BAKIM VE SRV. İSTASYONU SAN VE TİC LTD ŞTİ	ADALET MAH. 2131/19 SOK. NO:6/C BAYRAKLI	(232)344-0204	444 66 88

İl	İlçe	Servis Adı	Ünvanı	Adres	Telefon	Çağrı Merkezi
İZMİR	KEMALPAŞA	KEMALPAŞA	ERKAN EREN	8 EYLÜL MAH. 134 SOK. NO: 10/A	(530)760-1972	444 66 88
İZMİR	MENEMEN	MENEMEN	AHMET ŞENDUR VE VEYSEL TURAN ORT	UGUR MUMCU MAH. 1252 SOK.29/11	(232)832-3515	444 66 88
İZMİR	ÖDEMIŞ	ÖDEMIŞ	MEHMET TOZLU	AKINCILAR MAH. ZAFER CAD. NO:35	(530)561-8565	444 66 88
İZMİR	TİRE	TİRE	İRFAN KARABAĞLI	HÜRRİYET MAH. HALİL ÇULHAOĞLU CAD. NO:5/A	(232)512-9630	444 66 88
İZMİR	TORBALI	TORBALI	BÜLENT DALAY	TEPEKÖY MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:7	(232)855-6025	444 66 88
İZMİR	URLA	URLA	GÜNAY KONUK	YENİKENT MAH. 75.YIL CUMHURİYET CAD. NO: 108/A	(232)754-6779	444 66 88
K.MARAŞ	AFSİN	AFSİN	METİN TÜRKmen	ATATÜRK CAD. NO:162 HAVSA MEVKİİ	(344)511-5939	444 66 88
K.MARAŞ	ELBİSTAN	GÜNEŞLİ	METİN TÜRKmen	GÜNEŞLİ MAH. AZERBEYCAN CAD. NO:029	(344)413-9988	444 66 88
K.MARAŞ	ELBİSTAN	ELBİSTAN	MUSTAFA ERGİNÖZ	CEYHAN MAH. ŞAKİRBABA SOK.NO:4/A	(344)415-0099	444 66 88
K.MARAŞ	GÖKSUN	GÖKSUN	BÜLENT SUNULU	KAYABAŞI MH. ERSOY CD. NO: 21/1	(344)714-3605	444 66 88
K.MARAŞ	MERKEZ	K.MARAŞ	AKKAR DTM IST. END.ISIT. SOĞ.CİH.TAŞ. SAN VE TİC LTD ŞTİ	İSMETPAŞA MAH. 4.SOK. GÖLBAŞI APT. ALTI NO:5/A	(344)223-2986	444 66 88
K.MARAŞ	MERKEZ	MADENCİLER	DTS DTM ELEK MEDİKAL TEK SRV TEM HİZM SAN VE TİC LTD ŞTİ	MENDERES MAH. 6.SK. NO:12/A	(344)231-4502	444 66 88
K.MARAŞ	PAZARCIK	PAZARCIK	ARİF ERDOĞAN	N.AYDIN MAH. 2. CAD NO.18	(344)311-3038	444 66 88
KARABÜK	MERKEZ	KARABÜK	ORHANLAR BEYAZ EŞYA SERVİS HİZMETLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ	KAYABAŞI MAH. BAHATTİN GAZİ CAD. NO:40/6	(370)413-3050	444 66 88
KARAMAN	ERMENEK	ERMENEK	VECDİ NURİ KADIOĞLU	EMİN HAMİ BEY CAD. OTOGAR ALTI TAŞBAŞI MAH 5/F	(338)716-4002	444 66 88
KARAMAN	MERKEZ	KARAMAN	ALANYA TİC. TAYFUN GÖK-UFUK GÖK	HACI CELAL MAH. ŞEH. YAHYA KIZILAY CAD. NO.29/A	(338)212-3272	444 66 88
KARS	MERKEZ	KARS	MİKAİL KARADUMAN	HAFIZPAŞA MAH CUMHURİYET CAD ÖMÜR APT NO.314	(474)212-7208	444 66 88
KARS	SARIKAMIŞ	SARIKAMIŞ	YUNUS TATAROĞLU	CUMHURİYET MAH. ABDULKERİM HİNDİSTAN CAD. YUNUS AP. NO:45	(474)413-6780	444 66 88
KASTAMONU	CİDE	CİDE	SABRİ ÇÜRÜK	KASABA MAH. YENİ PAZAR YERİ OKUL SOK. NO:13/C	(532)372-5392	444 66 88
KASTAMONU	İNEBOLU	İNEBOLU	YUSUF TERZİOĞLU	A.HATİP BAĞI MAH KARAGÜLLE CAD NO.20/A	(366)811-3832	444 66 88
KASTAMONU	MERKEZ	KASTAMONU	İSMAİL ÇOBANOĞLU	İNÖNÜ MAH. YALÇIN CAD. NO:56/A	(366)214-6359	444 66 88
KASTAMONU	TOSYA	TOSYA	MEHMET OKUYUCU	DİLKÜŞAH MAH KASTAMONU CAD. (ÇAY TARAFI) NO.20	(366)313-0177	444 66 88
KAYSERİ	DEVELİ	DEVELİ	SAHRE İZMİRLİ	HARMAN MAH. TEKİR CAD. NO:46	(352)621-9491	444 66 88
KAYSERİ	KOCASİNAN	MELİKGАЗİ	ASİL SERVİS HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD ŞTİ	FEVZİ ÇAKMAK MAH BOZANTI CAD. NO.96/D	(352)333-5550	444 66 88
KAYSERİ	KOCASİNAN	KOCASİNAN	DEMSAN ELK.EV ALT. TAŞ. SAN VE TİC LTD ŞTİ	MİMAR SİNAN MAH KÖPRülü CAD. DAL APT NO.9/A	(352)223-2997	444 66 88
KIRIKKALE	MERKEZ	KIRIKKALE	MAHMUT ÇİÇEK	HÜSEYINKAHYA MAH. BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO:134/B	(318)212-5053	444 66 88
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	LÜLEBURGAZ	ŞERİF KAHRAMAN	DERE MAH. EDİRNE CAD.NO: 64	(288)417-6045	444 66 88
KIRKLARELİ	MERKEZ	KIRKLARELİ	ERBİL ŞAHİNEL	WALDORF CAD. ATA SITESİ C BLOK NO : 1	(288)214-1760	444 66 88
KİRŞEHİR	KAMAN	KAMAN	HANİFE ULUTAŞ -AS TEKNİK	GAFFAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:27	(386)712-4257	444 66 88
KİRŞEHİR	MERKEZ	KİRŞEHİR	HACI ULUTAŞ	MİTHAT SAYLAM CAD. POLİS EVİ KARŞISI NO:29	(386)213-4437	444 66 88
KİRŞEHİR	MERKEZ	KALE	FATİH HARAN	MEDRESE MAH 86. SOK N.23/B	(386)213-9461	444 66 88
KİLİS	MERKEZ	KİLİS	BÜLENT ÇEMBEROĞLU	IZZETTİN İYİGÜN PAŞA MH NEMİKA CD YILMAZ APT ALTI NO.3	(348)814-5969	444 66 88
KOCAELİ	DERİNCE	DERİNCE	ORHAN BACAKOĞLU	İBNİSINA MAH. ÇAVDAR CAD. NO:77/1	(262)233-0982	444 66 88
KOCAELİ	GEBZE	GEBZE MYS	METROPOL BEYAZ EŞYA SERVİSİ İKLİMLENDİRME SAN VE TİC LTD ŞTİ	İSTASYON MAH. 1475 SOK. NO:20/A	(262)643-6757	444 66 88
KOCAELİ	GÖLCÜK	GÖLCÜK	ŞEVKET ÖZKARAGÖZ	MERKEZ MAH. TURGUT SAYIN CAD. ZAFER AP. NO:29/A	(262)412-1311	444 66 88
KOCAELİ	İZMİT	KADIKÖY	MEHMET ALİ KOÇ	KADIKÖY MH. BAGDAT CD.NO:23/B	(262)331-1413	444 66 88
KOCAELİ	İZMİT	YENİŞEHİR	BOĞAZİÇİ İKLİMLENDİRME SAN VE TİC LTD ŞTİ	KADIKÖY MAH. GÜVERCİN SOK. NO:24	(262)325-6333	444 66 88
KOCAELİ	KANDIRA	KANDIRA	ATLIHAN İPEK	MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:24/B	(262)551-4029	444 66 88
KOCAELİ	KÖRFEZ	YARIMCA	ERTAN ÇAPKIN	MİMARŞINAN MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. BURÇ SK. NO:38/F	(262)528-6291	444 66 88

İl	İlçe	Servis Adı	Ünvanı	Adres	Telefon	Çağrı Merkezi
KONYA	AKŞEHİR	AKŞEHİR	RAMAZAN KOCAİHTİYAR	YENİ PTT ARKASI MEYDAN MAH. YALTIRIK SOK. NO:18	(332)812-6060	444 66 88
KONYA	BEYŞEHİR	BEYŞEHİR	AHMET TONTU	HAMİDİYE MAH ŞEHİT BİLAL İPEK SOK NO.10 7/102	(332)511-0011	444 66 88
KONYA	BOZKIR	BOZKIR	MUSA ÇAYIR	YUKARI MAH. ÇARŞAMBA CAD. NO.12/B	(332)238-6699	444 66 88
KONYA	CİHANBEYLİ	CİHANBEYLİ	MUHAMMET ÇİMEN	CUMHURİYET MAH. İNÖNÜ BULVARI YAĞCI APT NO.3	(332)673-1225	444 66 88
KONYA	ÇUMRA	ÇUMRA	MUSTAFA BÜYÜKURGAN	İZZETBEY MAH LALE SOK NO.52/A	(332)238-6699	444 66 88
KONYA	EREĞLİ	EREĞLİ	ALİ OSMAN SAĞDIÇ	RASİM EREL CAD. PEMBEKÖŞ AP. ALTI NO:60/A	(332)710-4700	444 66 88
KONYA	ILGIN	ILGIN	MEVLÜT KELEŞ	UCARI MAH. VEFA TANIR CAD. NO:37	(332)881-0399	444 66 88
KONYA	KULU	KULU	MEHMET ÇİFOĞLU	KARŞIYAKA MAH OLOF PALME BULVARI N.288	(332)238-6699	444 66 88
KONYA	SELÇUKLU	KONYA MYS	ORKON SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELK EV ALT OTOMOTİV GIDA SAN VE TİC A.Ş	ANKARA CAD. AÇELYA SİTESİ C BLOK NO:1/A	(332)238-6699	444 66 88
KONYA	SEYDİŞEHİR	SEYDİŞEHİR	FATİH ÜZÜMCÜ	HACİSEYİTLİ MAH. 204. SOK. NO:27/B	(332)505-0061	444 66 88
KÜTAHYA	GEDİZ	GEDİZ	SEDAT BARDAKÇI	ÖZYURT MAH 145 SOK NO.4	(274)412-2174	444 66 88
KÜTAHYA	MERKEZ	KÜTAHYA	VOLCAN KAYNARCA	ALIPAŞA MAH. SERVİ SOK. HACI ZAIM EFENDİ AP. ALTI NO:44/4	(332)238-6699	444 66 88
KÜTAHYA	SİMAV	SİMAV	SÜLEYMAN TEKELİ	FATİH MAH. SÜLEYMAN SAMİ SOK. NO:3	(332)238-6699	444 66 88
KÜTAHYA	TAVŞANLI	TAVŞANLI	HASAN HÜSEYİN ÖCALAN	DURAK MAH. DESTANLAR SOKAK NO:18	(332)238-6699	444 66 88
MALATYA	ARAPGİR	ARAPGİR	MEHMET TOKER	YENİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:31	(422)811-2654	444 66 88
MALATYA	BATTALGAZİ	MİMARSİNAN	AYHAN ATEŞ	NURİYE MH.MİMAR SİNAN CAD.GÜNGÖR AP. NO:45	(422)321-1321	444 66 88
MALATYA	BATTALGAZİ	ARSLANBEY	ASLANBEY SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ	ASLANBEY MAH. HALEP CAD.98/B	(422)322-2270	444 66 88
MALATYA	DARENDE	DARENDE	BİLAL YILDIRIM	BELEDİYE PASAJI NO:15	(422)615-2673	444 66 88
MANİSA	AKHİSAR	AKHİSAR	OSMAN TAMYÜREK	RAGIP BEY MAH 151 SOK NO.70	(236)413-7371	444 66 88
MANİSA	ALAŞEHİR	ALAŞEHİR	SÜLEYMAN KALBUR	BEŞ EYLÜL MAH. MURAT TOSUN CAD. 3 NOLU ÇARŞI NO.4	(236)653-7212	444 66 88
MANİSA	KULA	KULA	NESRULLAH GÖZÜTOK-OĞUZ TEKNİK	SEYİT ALİ MAH. 229 SOK. NO: 3/D	(236)816-5694	444 66 88
MANİSA	SALİHLİ	SALİHLİ	MEHMET SAVRAN	GÜNEŞ MAH AVAR CAD NO.39	(236)712-1925	444 66 88
MANİSA	SOMA	SOMA	YAPDİL DAY.TÜK.İNŞ.OTOM. TAŞIMACILIK SAN VE TİC LTD ŞTİ	NIHAT DANIŞMENT MH. NAZIM USLUOĞLU CAD. NO.46/A	(236)612-3333	444 66 88
MANİSA	TURGUTLU	TURGUTLU	ÇAĞLAYAN ADAK-ALİ ADAK ORT	ALTAY MAH. PİYALEOĞLU CAD. NO: 209/A	(236)314-7424	444 66 88
MANİSA	YUNUSEMRE	MANİSA MYS	ERSEN KUZ ve ORTAĞI (Ebru Gezer)	TEVFİKİYE MH. 8 EYLÜL CAD. NO: 115/B	(236)237-0101	444 66 88
MARDİN	ARTUKLU	MARDİN	NUH UZUNER-MAHMUT BAYÖĞÜTALP ORT	NUR MAH DEVLET HASTANESİ YANI SAĞER İŞ HANI NO.14	(534)593-7911	444 66 88
MARDİN	DERİK	DERİK	MEHMET ALİ ÇAPAR	CEVİZPINAR MAH BERDİN CAD NO.51/A	(482)252-1004	444 66 88
MARDİN	KIZILTEPE	KIZILTEPE	ŞEYHMUZ ELÇİÇEK	CUMHURİYET MAH. 808. SOK. NO.35 ELÇİÇEK APT.	(482)312-3693	444 66 88
MARDİN	MİDYAT	MİDYAT	NURALLAH KESLER	YUNUS EMRE MAH İSKENDERUN CAD. NO.103/8	(482)462-1052	444 66 88
MARDİN	NUSAYBİN	NUSAYBİN	MEHMET NUR TEKİN	SELAHATTİN EYYUBİ MAH. POSTA SOK. NO:2	(482)415-3545	444 66 88
MERSİN	AKDENİZ	KURUÇEŞME	FATİHCAN ELKT. ELK NAK.İNŞ.DAY.TÜK.MALL SAN VE TİC LTD ŞTİ	YENİ MAH 5345 SOKAK NO.61 DURULAR APT. ZEMİN KAT	(324)339-0008	444 66 88
MERSİN	ANAMUR	ANAMUR	AHMET DÜŞÜNMEZ	KİBRİS CAD. NO:30/B	(324)814-9977	444 66 88
MERSİN	ERDEMELİ	ERDEMELİ	MESUT KÜÇÜKCİN	AKDENİZ MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. 1010 SOK. NO: 5K-5L	(324)515-6399	444 66 88
MERSİN	MUT	MUT	AHMET KÖĞÇE	PINARBAŞI MAH SEYmen SOK. NO.2	(324)774-0443	444 66 88
MERSİN	SİLİFKE	SİLİFKE	FADİME YILDIRIM	GÖKSU MAH. CELAL BAYAR CAD. NO:78 TAMİŞ APT. ALTI	(324)712-2896	444 66 88
MERSİN	TARSUS	TARSUS	ORKAR SOĞUTMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ	ŞEHİT MUSTAFA MH 3522 SOK PAKİZE ÖZYURT AP.N.17 ZEMİN KAT	(324)614-7303	444 66 88
MERSİN	TOROSLAR	TOROSLAR	HALİL KARABACAK	YUSUF KILINÇ MAH. 83009 SOK. NO:3	(324)322-9596	444 66 88
MERSİN	YENİŞEHİR	MERSİN-YENİŞEHİR	BİRSEN ATAN	GÜVENEVLER MAH. 1915 SOK. KORAY SİTESİ A2 BLOK NO:10/A POZCU	(324)325-6644	444 66 88
MUĞLA	BODRUM	FABRİKA MERKEZ SERVİS	BSH EV ALETLERİ SAN VE TİC AŞ.	T.REİS KARAYOLU ÜZERİ ORTAKENT YAHŞİ MH. MEHMET TÜREDİ SK. NO:11/1-2	444 66 88	444 66 88

İl	İlçe	Servis Adı	Ünvanı	Adres	Telefon	Çağrı Merkezi
MUĞLA	FETHİYE	FETHİYE	KENAN EKŞİ	TUZLA MAH MUZAFFER DONTLU CAD NO.18	(252)612-8090	444 66 88
MUĞLA	MARMARİS	MARMARİS	AHMET KARATOPRAK	TEPE MAH YENİ YOL CAD NO.71/6	(252)413-7597	444 66 88
MUĞLA	MENTEŞE	MUĞLA	GİRAY ARICI	MUSLUHİTTİN MAH M.ZEKAİ ÖZBEK SOK N.65	(532)417-4929	444 66 88
MUĞLA	MİLAS	MİLAS	İLYAS KOCASARI	İSMETPAŞA MAH. ZAFER CAD. MERİC AP. NO:24	(252)513-4805	444 66 88
MUĞLA	ORTACA	ORTACA	SALİH AYDEMİR	BEŞKÖPRÜ MAH. H.İBRAHİM TOLGA CAD. KAMANCILAR DÜĞÜN SALONU KARŞISI	(252)282-2025	444 66 88
MUŞ	BULANIK	BULANIK	UBEYDULLAH URAL	ESKİ SANAYİ SOK. TURGUT ÖZAL İÖ YANI NO:74	(532)483-2015	444 66 88
MUŞ	MERKEZ	MUŞ	MURAT ÇAĞLAYAN	ATATÜRK BLV. İSTASYON CAD. NO:147/A	(436)212-0302	444 66 88
NEVŞEHİR	MERKEZ	NEVŞEHİR	ALPSER ELEKTRONİK OTOMOTİV TURİZM TİC VE SAN LTD ŞTİ	YENİ MAH. RAGIP ÜNER CAD. KALFAOĞLU AP. NO:9/A	(384)212-6808	444 66 88
NİĞDE	MERKEZ	NİĞDE	MUSTAFA YÖRÜKOĞLU	ŞAHİN ALİ MAH. ŞEHİT FARUK EREN CAD. NO.7	(388)232-1643	444 66 88
ORDU	ALTINORDU	BUCAK	CELAL ÇAKIR	BUCAK MAH. 354 SOK NO:30	(452)212-3838	444 66 88
ORDU	AYBASTI	AYBASTI	AYŞİ GENÇ-BEYAZ EŞYA SERVİSİ	RECEPOĞULLARI CAD. MENEKŞE SOK.	(536)598-2614	444 66 88
ORDU	FATSA	FATSA	ZİRVE D.T.M. İML. SRV. HİZM. TUR.İNŞ. TAAH. PLAN PROJE NAK. İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ	DUMLUPINAR MAH. EVREN CAD. NO:10	(452)424-2249	444 66 88
ORDU	ÜNYE	ÜNYE	İBRAHİM EKİZ	KALEDERE MH. ÇINARLIK CD. NO:3	(532)641-9066	444 66 88
OSMANİYE	DÜZİÇİ	DÜZİÇİ	GÖLGEM TEK SER HİZ İTH İHR SAN VE TİC LTD ŞTİ	İSTİKLAL MAH. ÇERÇİOĞLU SOK.NO:8	(328)876-7170	444 66 88
OSMANİYE	KADIRLİ	KADIRLİ	HABİBE GÜLDÜR	SAVRUN MAH. SIDİKA SAYGILI CAD. NO:18	(328)718-1154	444 66 88
OSMANİYE	MERKEZ	OSMANİYE	ORSEL YILDIZ TEK. DTM SAN TİC LTD ŞTİ	İSTİKLAL MAH AKYAR CAD NO.62 TEDAŞ CİVARı	(328)813-7474	444 66 88
RİZE	ARDEŞEN	ARDEŞEN	SABİT YAŞACAN	YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:1/A	(464)715-1230	444 66 88
RİZE	ÇAYELİ	ÇAYELİ	AZİZ ÇELİK	YENİ PAZAR MAH. İSHAKOĞLU CAD. NO:36/A	(464)532-4015	444 66 88
RİZE	MERKEZ	RİZE	PETRAN D. T. M. SERVİS HİZ. TİC. LTD. ŞTİ	CAMIÖNÜ MAH. CUMHURİYET CAD. FATİH MEHMET APT. NO:21	(464)212-2264	444 66 88
SAKARYA	ADAPAZARI	ADAPAZARI	BEKTAŞ TEKNİK SERVİS HİZ SAN VE TİC LTD ŞTİ	YENİ DOĞAN MAH. BOSNA CAD. ANA SOKAK NO:28	(264)271-2828	444 66 88
SAKARYA	AKYAZI	AKYAZI	CİHAN İPEK	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MAH YAĞCILAR CAD. NO.36	(264)418-9313	444 66 88
SAKARYA	GEYVE	GEYVE	KAMURAN ÇELİK	CAMİKEBİR MAH. ELVANBEY SOKAK NO:21	(264)517-2033	444 66 88
SAKARYA	KARASU	KARASU	YUSUF KİTİR	İNCİLLİ MAH. PAZAR CAD N.9/A	(264)718-1819	444 66 88
SAMSUN	BAFRA	BAFRA	TUĞRUL ERDOĞAN	YAKA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:83	(544)588-5518	444 66 88
SAMSUN	ÇARŞAMBA	ÇARŞAMBA	EKİZLER BEYAZ EŞYA SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LTD ŞTİ	KİRALIKÇAY MAH. DEĞİRKENBAŞI CAD. NO:26	(362)833-8532	444 66 88
SAMSUN	HAVZA	HAVZA	MEHMET EKİCİ	MEDRESE MAH. ALTAY SOK NO:16	(362)714-4111	444 66 88
SAKARYA	SERDİVAN	SERDİVAN	ERSOY TEK. SER. HİZM. GIDA TUR. İNŞ.OTOM. SAN VE TİC LTD ŞTİ	BAHÇELİEVLER MH KİRİŞHANE CD ORKİDE ELEGANCE NO.151 A-B	(533)682-7229	444 66 88
SAMSUN	İLKADIM	SAMSUN-KLİMA	YUSUF GÜNDÖĞDU	LİMAN MAH ÖĞRETMENLER CAD NO:16	(362)439-0408	444 66 88
SAMSUN	TEKKEKÖY	FABRİKA MERKEZ SERVİS	BSH EV ALETLERİ SAN VE TİC AŞ.	KİRAZLIK MAH. ATATÜRK BULVARI NO:61	444 66 88	444 66 88
SAMSUN	TERME	TERME	BAHADIR EKİZ	ÇAY MAH. DEMİRTÜRK SOK. NO:12	(544)780-5555	444 66 88
SAMSUN	VEZİRKÖPRÜ	VEZİRKÖPRÜ	ŞERİFE EKİCİ	CUMHURİYET MAH. GENÇLİK CAD. NO:23	(362)647-4586	444 66 88
SİİRT	KURTALAN	KURTALAN	MUHİBİDDİN ŞAKAR	SİİRT YOLU ÜZERİ İDARE İŞHANI NO:5	(484)411-4546	444 66 88
SİİRT	MERKEZ	SİİRT	GENCER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN VE TİC LTD ŞTİ	BAHÇELİEVLER MAH. EDİP TURHAN CAD. NO:25/B	(484)223-7464	444 66 88
SİNOP	AYANCIK	AYANCIK	AYANCIK İMSER ELK. MÜH. HİZ. ÜR. VE PAZ. İNŞ. SAN.TİC.TUR. İÇ VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ	CUMHURİYET CAD. NO:54/A	(368)613-1927	444 66 88
SİNOP	BOYABAT	BOYABAT	KABİL TUFAN	KUMLUK MAH STADYUM CAD. NO.23/A	(368)315-5787	444 66 88
SİNOP	MERKEZ	SİNOP	EFE ADEM GİRİNİ	CAMİKEBİR MAH. KAPANYERİ SOK.5/A	(368)261-3565	444 66 88
SİVAS	DİVRİĞİ	DİVRİĞİ	HULUSİ DİCLE	BOYALI CAMİ SOK. NO:19	(346)418-4949	444 66 88
SİVAS	GÜRÜN	GÜRÜN	TURGAY ASLANTAŞ	SAGLIK OCAGI KARSISI KÜLTÜR MERKEZİ NO:6	(346)715-2186	444 66 88
SİVAS	MERKEZ	SİVAS MYS	SİVAS TEKNİK ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN VE TİC LTD ŞTİ TİC LTD	ÖRTÜLÜPINAR MAH. A. YESEVİ CAD. DEMİRKAPI SOK. NO:4 OSMANPAŞA CAMİ YANI	(346)223-2058	444 66 88

İl	İlçe	Servis Adı	Ünvanı	Adres	Telefon	Çağrı Merkezi
SİVAS	SUŞEHİRİ	SUŞEHİRİ	ARK TERMİK ELK ENERJİ İNS TAAH TAŞIMA BEYAZ EŞYA İMLİ.HR. SAN VE TİC LTD ŞTİ	PAZARYERİ DÜKKANLARI NO: 5	(346)311-6864	444 66 88
SİVAS	ŞARKIŞLA	ŞARKIŞLA	İVAS TEKNİK ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN VE TİC LTD ŞTİ TİC LTD	KAYALIYOKUŞ MAH. AŞIK SEFİL SELİM SOK. NO:10	(346)224-3144	444 66 88
ŞANLIURFA	AKÇAKALE	AKÇAKALE	ORHAN DENCİK	ŞEHİTLİK MAH.74. SOKAK NO.81/B	(545)378-2829	444 66 88
ŞANLIURFA	BİRECİK	BİRECİK	MEHMET YEŞİLTEPE	MEYDAN MAH. SADETTİN KARATA CD. NO:36/8	(414)652-1156	444 66 88
ŞANLIURFA	HALİLİYE	YENİŞEHİR	MURAT DEMİRDEN	VEYSEL KARANI MAH. 489 SOK ERDEM APT ALTI N.2	(544)383-0544	444 66 88
ŞANLIURFA	HALİLİYE	CENGİZTOPEL	MİRBEY MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ	CENGİZ TOPEL MAH. 98. SOK. YENİGÜL AP. ALTI NO:6/1	(414)312-2982	444 66 88
ŞANLIURFA	SİVEREK	SİVEREK	SERHAT KİRAZOĞLU	OFİS MH.1.SK.NO:14	(414)552-8283	444 66 88
ŞANLIURFA	SURUÇ	SURUÇ	SERVET YÜKSEL	DİKLİ MAH. REMİL CAD. NO:4	(414)612-0606	444 66 88
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	VİRANŞEHİR	MURAT KARAMANOĞULLARI	YENİŞEHİR MAH.1618 SOKAK NO:2	(414)511-4675	444 66 88
ŞIRNAK	CİZRE	CİZRE	DAVUT DANIŞMAN	ŞAH MAH YAKIŞAN SOK. NO.100 /A	(486)616-5521	444 66 88
ŞIRNAK	İDİL	İDİL	ALİ YILDIRIM	YUKARI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:10	(486)551-2887	444 66 88
ŞIRNAK	MERKEZ	ŞIRNAK	CENGİZ ALTAN	BAHÇELİEVLER MAH NUJİN SOK N.20	(486)216-3640	444 66 88
ŞIRNAK	ŞIRNAK	SİLOPİ	İSMAİL BUDAK	YEŞİLTEPE MAH. 1. CAD. 47/A	(486)518-8001	444 66 88
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	ÇERKEZKÖY	OĞUZ LOJ. ELEKTRİK ELEKTRONİK EV GER SRV HİZ.SAN VE TİC LTD ŞTİ	GAZİOSMANPAŞA MAH. BEYAZ SU SOK. NO.48	(282)725-4103	444 66 88
TEKİRDAĞ	ÇORLU	ÇORLU	ZEKİ BULUT	MUHİTTİN MAH. KOCAAĞA SOK. ALTINBİLEK AP. NO:5/4	(282)654-7711	444 66 88
TEKİRDAĞ	MERKEZ	TEKİRDAĞ	ÖKTEM ATUN	ERTUĞRUL MAH. PEŞTEMALCI CAD. NO:143/A	(282)263-1596	444 66 88
TEKİRDAĞ	ŞARKÖY	ŞARKÖY	ERTAN ÜLKER / HAK-ER TEKNİK	CUMHURİYET MAH. SÜLEYMAN SIRRI SOK. 28/A	(282)518-2711	444 66 88
TOKAT	ERBAА	ERBAА	ADEM DALKILIÇ	GAZİOSMANPAŞA MAH. GAZİ BLV. NO:41	(356)715-6303	444 66 88
TOKAT	MERKEZ	KARŞIYAKA	ERDAL DEMİREL	ESENTEPE MAH.60.YIL SİTESİ B BLOK	(356)228-4242	444 66 88
TOKAT	MERKEZ	TOKAT	VOLCAN BÜYÜKKAYALAR	YEŞİLRİMAK MAH. HACI BEKTAS VELİ CAD. NO.15	(356)214-9377	444 66 88
TOKAT	NİKSAR	NİKSAR	B. RAHMİ KÜPÇÜ	CEDİT MAH. İSTİKBAL SOK. NO:5/C	(356)527-8032	444 66 88
TOKAT	REŞADİYE	REŞADİYE	TURGAY OKUR	OSMANİYE MAH. GAZİOSMANPAŞA CAD. NO:51	(356)461-4411	444 66 88
TOKAT	TURHAL	TURHAL	MURAT SUŞEHİRLİ	CELAL AĞA MAH ALEMOĞLU SOK N.12 (ALEMOĞLU CAMİ KRŞ)	(356)275-2108	444 66 88
TOKAT	ZİLE	ZİLE	ÇELİK ŞENTÜRK	ÖZEL İDARE İŞ HANI NO: 51	(356)317-9119	444 66 88
TRABZON	AKÇAABAT	AKÇAABAT	HAYDAR KARA ELK EV ALT TAMİR VE SERVİS	ÇOLAKLI MAH ADNAN MENDERES CAD NO.139/C	(462)228-1662	444 66 88
TRABZON	ARAKLI	ARAKLI	HÜSEYİN DÜZENLİ	MERKEZ MAH. 3 NOLU KARANFİL SOK.	(462)721-5036	444 66 88
TRABZON	OF	OF	MUSTAFA YURTSEVEN	SOLAKLI MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:38/B	(462)771-5004	444 66 88
TRABZON	ORTAHİSAR	TRABZON MYS	DÖRTLER D.TM SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT TUR TAAHHÜT VE TİC LTD ŞTİ	YEŞİLTEPE MAH YAVUZ SELİM BULVARİ NO.343/A	(532)334-7039	444 66 88
TRABZON	VAKFIKEBİR	VAKFIKEBİR	EROL ERTÜRK	KEMALİYE MAH. SİNEMA CAD. NO:3/A	(462)841-4700	444 66 88
TUNCELİ	MERKEZ	TUNCELİ	MURAT ALYOL	MOGULTAY MAH. OĞUZ SOK NO.5/B	(428)212-6184	444 66 88
UŞAK	MERKEZ	UŞAK	AYŞE DEMİREL	KÖME MAH. BİRGÜL SOK NO:11/A NO:1	(276)223-2052	444 66 88
VAN	BAŞKALE	BAŞKALE	FESİH ÖZER	ŞEHİT KERİM CAD. KOÇDAĞI SOK.NO:7/A	(432)651-3411	444 66 88
VAN	ERCİŞ	ERCİŞ	MURAT BÜLBÜL	KİŞLA MAH. EMRAH SOK. NO:17	(432)351-8757	444 66 88
VAN	İPEKYOLU	ALİPAŞA	RECEP UMAN	ALİPAŞA MAH. İSKELE CAD NO.124/1	(432)210-1210	444 66 88
VAN	İPEKYOLU	K.KARABEKİR	GÜLTEPE ELEKTRİK ELEKTRONİK EV ALETLERİ LTD ŞTİ	BAHÇIVAN MAH. NUR BABA 1. SOK. 6/C	(432)215-1088	444 66 88
VAN	MURADIYE	MURADIYE	MURAT ÇİÇEK	KANDAHAR MAH. ŞELALE CAD. NO:54	(432)451-2121	444 66 88
YALOVA	MERKEZ	DERE	DURAN TAŞ	DERE MAH. VATAN CAD. NO:102	(226)812-1464	444 66 88
YALOVA	MERKEZ	BAHÇELİEVLER	MELTEM ŞAHİN	BAHÇELİEVLER MH. FATİH CD.161 A	(226)814-3818	444 66 88
YOZGAT	AKDAĞMADENİ	AKDAĞMADENİ	SAFFET İLERİSOY	İBRAHİMAĞA MAH. İSTİKLAL CAD. NO:6	(354)314-5769	444 66 88

İl	İlçe	Servis Adı	Ünvanı	Adres	Telefon	Çağrı Merkezi
YOZGAT	BOĞAZLIYAN	BOĞAZLIYAN	OĞUZ TÜRKMEN	ÇARŞI MAH.MUSTAFA İMAMOĞLU CAD. NO.11/1	(546)246-7382	444 66 88
YOZGAT	ÇEKEREK	ÇEKEREK	ŞAKİR YAŞAR	YENİYOL MAH. KILIÇ SOK.8/1	(354)468-1023	444 66 88
YOZGAT	MERKEZ	YOZGAT	TURAN UÇARER	KÖSEOĞLU MH. 120 SK. ALATAŞ AP. ALTI NO.22	(354)212-5469	444 66 88
YOZGAT	SORGUN	SORGUN	VOLCAN DEMİRBILEK VE ORTAĞI HAKAN DEMİRBILEK	KARŞIYAKA MAH. MEVLANA CAD. NO.5/1	(354)415-2526	444 66 88
YOZGAT	YERKÖY	YERKÖY	FATİH YÜCEL	H.KILIÇ MAH.Ş.A.TUĞ CAD.016	(354)516-0211	444 66 88
ZONGULDAK	ALAPLI	ALAPLI	MUSTAFA TURGUT	MERKEZ MAH. HÜKÜMET CAD. NO:19	(372)378-1773	444 66 88
ZONGULDAK	BAĞLIK	KDZ.EREĞLİ	ERDAL ÇELİK	BAĞLIK MAH ŞEHİT ER AYHAN DEMİRCİ SOK 10/A	(372)322-6669	444 66 88
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	ÇAYCUMA	RECEP TUNA	HÜRRIYET CAD. NO:10	(372)615-5944	444 66 88
ZONGULDAK	DEVREK	DEVREK	ŞENER YILMAM	İSMETPAŞA MAH. YAPALAK SOK. NO.10/A	(372)556-9131	444 66 88
ZONGULDAK	EREĞLİ	KDZ.EREĞLİ	KERİM GÜMÜŞ	MÜFTÜ MAH. NİMET HOCA SOK. DEMİROĞLU APT. NO:22	(372)316-9369	444 66 88
ZONGULDAK	MERKEZ	ZONGULDAK	MEGASER BEYAZ EŞYA SERVİS HİZM.VE ELK. CİHAZ PAZ. SAN VE TİC LTD ŞTİ	TERAKKİ MAH M.AKİF ERSOY CAD. NO.34/A	(372)253-3673	444 66 88

Değerli Müşterimiz

Siemens Çağrı Merkezi **444 6 688** no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalansırsınız. Siemens Çağrı Merkezimize ayrıca www.siemens-home.bsh-group.com/tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da **0216 528 91 88** no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

www.siemens-home.bsh-group.com/tr

www.yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "SIEMENS YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.

**DİKKAT**

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51,
Ümraniye 34771 İstanbul

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx

Faks : 0216 528 91 88

E-posta : siemenscagrimerkezi@bshg.com

Yetkilinin imza/Kaşesi

Firmanın Kaşesi

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Faks :

E-posta :

Fatura Tarih ve sayısı :

Teslim Tarihi ve yeri :

Yetkilinin imzası :

MALIN

Cinsi : KLİMA

Firmanın Kaşesi :

Markası : SIEMENS

Modeli :

Garanti Süresi : 3 YIL

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No. :

**KLİMA
GARANTİ
BELGESİ**

SIEMENS

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Bu garanti belgesinde yer alan şartlar, Türkiye'de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirme hizmetleri garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doğal afetler (Deprem -Sel baskını v.b.) yangın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizsin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketiciler ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
 Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününe geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mal ile ilişkin arızanın Yetkili Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın Yetkili Servis İstasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hukuslara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketiciler, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çabalecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No.: 51 34771 Ümraniye, İstanbul

Tel. : (0216) 528 90 00 Faks : (0216) 528 91 88

© BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 2016.BSH Grubu, Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı sahiplerindendir.

Değerli Müşterimiz

Siemens Çağrı Merkezi **444 6 688** no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalansırsınız. Siemens Çağrı Merkezimize ayrıca www.siemens-home.bsh-group.com/tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da **0216 528 91 88** no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

www.siemens-home.bsh-group.com/tr

www.yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "SIEMENS YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.

**DİKKAT**

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51,
Ümraniye 34771 İstanbul

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx

Faks : 0216 528 91 88

E-posta : siemenscagrimerkezi@bshg.com

Yetkilinin imza/Kaşesi

Firmanın Kaşesi

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Faks :

E-posta :

Fatura Tarih ve sayısı :

Teslim Tarihi ve yeri :

Yetkilinin imzası :

MALIN

Cinsi : KLİMA

Firmanın Kaşesi :

Markası : SIEMENS

Modeli :

Garanti Süresi : 3 YIL

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No. :

**KLİMA
GARANTİ
BELGESİ**

SIEMENS

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Bu garanti belgesinde yer alan şartlar, Türkiye'de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirme hizmetleri garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doğal afetler (Deprem -Sel baskını v.b.) yangın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizsin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketiciler ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
 Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mal ile ilişkin arızanın Yetkili Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın Yetkili Servis İstasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hukuslara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketiciler, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çabalecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No.: 51 34771 Ümraniye, İstanbul

Tel. : (0216) 528 90 00 Faks : (0216) 528 91 88

© BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 2016.BSH Grubu, Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı sahiplerindendir.