


**Product information concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 66/2014"**

Varemerke: Bosch						
Modellidentifikasjon: PIX631HC1E						
Kokeplatetype: Elektrisk						
Tal på kokesoner og/eller -område: 3						
Energiforbruk til kokeplata utrekna per kg: 178,3 Wh/kg						
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Oppvarmingsteknologi (induksjonskokesoner og -område, strålingskokesoner, faste plater)	Induksjonsvarme	Induksjonsvarme	Induksjonsvarme			
Dimension: For sirkelforma kokesoner eller -område: diameter med nyttig overflateareal per elektrisk oppvarma kokesone, avrunda til nærmaste 5 mm (cm)	38,0 X 23,0	14,5	21,0			
Energiforbruk per kokesone eller -område utrekna per kg (Wh/kg)	185,0	175,0	175,0			
Information according EN 60350-2 (Electro) / EN 30-2-1 (Gas)						