

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2017

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:	Bosch			
Naslov dobavitelja ^(b):	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
Identifikacijska oznaka modela:	SBV4HCX19E			
Splošni parametri izdelka				
Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost	
Nazivna zmogljivost ^(a) (ps)	14	Mere v cm	Višina	87
			Širina	60
			Globina	55
EEI ^(a)	49.9	Razred energijske učinkovitosti ^(a)	D ^(c)	
Indeks učinkovitosti pomivanja ^(a)	1.121	Indeks učinkovitosti sušenja ^(a)	1.061	
Poraba energije v kWh [na cikel] na podlagi programa eco pri dotoku hladne vode. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	0.849	Poraba vode v litrih [na cikel] na podlagi programa eco. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.	9.0	
Trajanje programa ^(a) (h:min)	4:30	Vrsta	Vgrajeni	
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku ^(a) (dB(A) glede na 1 pW)	42	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku ^(a)	B ^(c)	
Stanje izključenosti (W)	-	Stanje pripravljenosti (W)	0.50	
Zamik vklopa (W) (če je na voljo)	4.00	Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je na voljo)	2.00	
Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo nudi dobavitelj ^(b):	2 leti			
Dodatne informacije:				
www.bosch-home.com/energylabel				

^(b) Spremembe teh postavk se ne štejejo za pomembne za namene odstavka 4 člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

^(c) Če zbirka podatkov o izdelkih samodejno ustvari končno vsebino te celice, dobavitelj teh podatkov ne vnese.

^(a) Za program eco.