

Información del producto según el Reglamento (UE) 2023/826

Producto: Horno
Marca comercial: Bosch
Identificador del modelo: HBG536ES4

Condición	Consumo máximo de energía (W)	Período máximo para la activación automática de la función de gestión de energía (minutos)
modo o estado de bajo consumo	0.5	20.0
modo o estado de bajo consumo con visualización de información o del estado	0.8	-
modo desactivado	-	-
preparado en red	-	-
El consumo eléctrico del equipo en modo preparado en red si todos los puertos de red por cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados	-	--
Orientaciones sobre cómo activar y desactivar los puertos de red inalámbricos	Para modelos con conexiones inalámbricas, puedes ahorrar energía desconectando los puertos de red cuando no se estén utilizando. Más información se puede encontrar en el Manual del Usuario.	

Información conforme al artículo 3, apartado 2, del Reglamento General sobre Protección de Datos de la UE

Este aparato como tal no es un producto conectado en el sentido de la Ley de Datos.