

## Información del producto según el Reglamento (UE) 2023/826

**Producto:** Horno  
**Marca comercial:** Bosch  
**Identificador del modelo:** HBG536EW4

| Condición                                                                                                                                                               | Consumo máximo de energía (W)                                                                                                                                                                 | Período máximo para la activación automática de la función de gestión de energía (minutos) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| modo o estado de bajo consumo                                                                                                                                           | 0.5                                                                                                                                                                                           | 20.0                                                                                       |
| modo o estado de bajo consumo con visualización de información o del estado                                                                                             | 0.8                                                                                                                                                                                           | -                                                                                          |
| modo desactivado                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                          |
| preparado en red                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                          |
| El consumo eléctrico del equipo en modo preparado en red si todos los puertos de red por cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados | -                                                                                                                                                                                             | --                                                                                         |
| Orientaciones sobre cómo activar y desactivar los puertos de red inalámbricos                                                                                           | Para modelos con conexiones inalámbricas, puedes ahorrar energía desconectando los puertos de red cuando no se estén utilizando. Más información se puede encontrar en el Manual del Usuario. |                                                                                            |

**Información conforme al artículo 3, apartado 2, del Reglamento General sobre Protección de Datos de la UE**

Este aparato como tal no es un producto conectado en el sentido de la Ley de Datos.