

## Informace o produktu podle nařízení (EU) 2023/826

**Produkt:** Vestavná trouba s přídatnou párou

**Ochranná známka:** Bosch

**Identifikátor modelu:** HRG7361B1

| Stav                                                                                                                  | Max. spotřeba energie (W)                                                                                                                                   | Max. doba pro automatickou aktivaci funkce řízení spotřeby (minuty) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu                                                                                   | -                                                                                                                                                           | -                                                                   |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu/vypnutý displej                                                               | 0.5                                                                                                                                                         | 20.0                                                                |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu/zapnutý displej                                                               | -                                                                                                                                                           | -                                                                   |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu/sítě (způsob vypnutí modulu Wi-Fi naleznete v uživatelské příručce)           | 2.0                                                                                                                                                         | 20.0                                                                |
| Pohotovostní režim sítě, pokud jsou připojeny všechny porty kabelové sítě a aktivovány všechny porty bezdrátové sítě. | -                                                                                                                                                           | --                                                                  |
| pokyny k aktivaci a deaktivaci bezdrátových síťových portů                                                            | U modelů s bezdrátovým připojením můžete ušetřit energii odpojením síťových portů, pokud nejsou používány. Více informací naleznete v uživatelské příručce. |                                                                     |