

## Informace o produktu podle nařízení (EU) 2023/826

**Produkt:** Elektrická varná deska

**Ochranná známka:** Bosch

**Identifikátor modelu:** PKF631BB2E

| Stav  | Max. spotřeba energie (W)   | Max. doba pro automatickou aktivaci funkce řízení spotřeby (minuty) |
|---|---|---|
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu   | -   | -   |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu/vypnutý displej   | 0.5   | -   |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu/zapnutý displej   | -   | -   |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu/sítě (způsob vypnutí modulu Wi-Fi naleznete v uživatelské příručce)           | -   | -   |
| Pohotovostní režim sítě, pokud jsou připojeny všechny porty kabelové sítě a aktivovány všechny porty bezdrátové sítě. | -   | --  |
| pokyny k aktivaci a deaktivaci bezdrátových síťových portů  | U modelů s bezdrátovým připojením můžete ušetřit energii odpojením síťových portů, pokud nejsou používány. Více informací naleznete v uživatelské příručce. |   |