

Informace o produktu podle nařízení (EU) 2023/826

Produkt: Přístroj na horké nápoje

Ochranná známka: Bosch

Identifikátor modelu: TAS114E

Stav	Max. spotřeba energie (W)	Max. doba pro automatickou aktivaci funkce řízení spotřeby (minuty)
Spotřeba energie ve vypnutém režimu	-	-
Spotřeba energie spotřebiče v jiném stavu, kdy nejsou překročeny platné požadavky na spotřebu energie ve vypnutém stavu nebo v pohotovostním režimu, když je spotřebič připojen k elektrické síti.	-	-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu/vypnutý displej	-	-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu/zapnutý displej	-	-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu/sítě (způsob vypnutí modulu Wi-Fi naleznete v uživatelské příručce)	-	-
Pohotovostní režim sítě, pokud jsou připojeny všechny porty kabelové sítě a aktivovány všechny porty bezdrátové sítě.	-	--
pokyny k aktivaci a deaktivaci bezdrátových síťových portů	U modelů s bezdrátovým připojením můžete ušetřit energii odpojením síťových portů, pokud nejsou používány. Více informací naleznete v uživatelské příručce.	