

**Tyčový mixér, CleverMixx, 400 W,
Bílá, tmavě červená
MSM14100**



**Bosch CleverMixx: všestranný talent pro
více zábavy v kuchyni.**

- **Extra výkonný 400W motor:** jeho síla si poradí s každou výzvou v kuchyni, bezpečně zvládne práci i s nejrůznějšími příslušenstvími.
- **Ergonomický úchop:** při mixování se pohodlně drží.
- **Jednoduché použití:** začnete mixovat stiskem jediného tlačítka.
- **Praktická mixovací nádoba s měrkou:** pro snadné mixování a odměřování malého množství ingrediencí.
- **Odnímatelná mixovací noha:** snadno se sejme otočením.

Technické údaje

Rozměry spotřebiče:	375 x 60 x 60 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	430 x 110 x 110 mm
Rozměry palety:	190.0 x 80.0 x 120.0
Množství obalu na kartón:	6
Počet spotřebičů na paletě:	240
Hmotnost netto:	0.8 kg
Hmotnost brutto:	0.9 kg
EAN:	4242002917269
příkon:	400 W
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Délka přívodního kabelu:	120.0 cm
Typ zástrčky:	euro zástrčka bez uzemnění 2,5 A
Včetně příslušenství:	1 x odměrná mixovací nádoba, 1 x umělohmotná mixovací noha



4 242002 917269

Tyčový mixér, CleverMixx, 400 W, Bílá, tmavě červená MSM14100

Bosch CleverMixx: všestranný talent pro více zábavy v kuchyni.

Skvělé výsledky

- Motor s výkonem 400 wattů - nízká hlučnost a váha.
- Novátorský nůž QuattroBlade se čtyřmi čepelemi si snadno poradí s mixováním a sekáním s perfektními výsledky.

Komfort

- CleverMixx s lehkou ergonomickou rukojetí skvěle padne do ruky, snadno a jednoduše se s ním zachází.
- Provoz bez šplíchání díky novému, inovativnímu designu mixovací nohy.

Bezpečnost

- Bezpečné uzamčení mixovací nohy díky bajonetovému zámku.
- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA

Univerzální

- Odnímatelná mixovací noha z tepelně odolného plastu
- Průhledná mixovací nádoba s měrkou