



DA045061

DA045061

- Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
- Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
- Bewegliche Messerablage.
- Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

