

**Saumikser, CleverMixx, 400 W,
Valge, sügavpunane
MSM14200**



**Boschi mitmekülgne CleverMixx muudab
köögis toimetamise lõbusamaks.**

- Ergonoomiline käepide – seadet on mugav käes hoida.
- Lihtsalt kasutatav – mikserdamine vaid nupuvajutusega.
- Hakkija – maitsetaimede, pähklite, juustu ja muu kiireks hakkimiseks.
- Eemaldatav mikserijalg – mikserijala saab puhastamiseks kergesti eemaldada.

Tehnilised andmed

Toote mõõdud: 375 x 60 x 60 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):405 x 130 x 200 mm
Kaubaaluse mõõdud:185.0 x 80.0 x 120.0
Kogus pakiüksuse kohta:6
Tavapärase üksuste arv kaubaaluse kohta:144
Netokaal: 1.1 kg
Brutokaal:1.3 kg
EAN-kood:4242002917290
Võimsus: 400 W
Pingeline:220-240 V
Sagedus: 50/60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
Pistiku tüüp:Europistik maand-ta, kuni 2,5A
Lisatarvikud: 1 x Segamis-/mõõtetopsik, 1 x Plastist sau, 1 x
Universaalpurusti





**Saumikser, CleverMixx, 400 W,
Valge, sügavpunane
MSM14200**

**Boschi mitmekülgne CleverMixx muudab
köögis toimetamise lõbusamaks.**

Suurepärased tulemused

- 400 W - vaikne, kerge ja kiire
- Innovaatiline, terav neljajaruline QuattroBlade - püreestamine, purustamine ja segamine ning hakkimine hõlpsalt ja kiirelt.

Mugavus

- Püreerimine, segamine ja purustamine: ergonomilise käepidemega ja kaalult kerge CleverMixx sobib täiuslikult kätte ning muudab seadme kasutamise hõlpsaks.
- Segamisvarre uuenduslik disain tagab pritsmevaba töö.
- Eriti lihtne puhastada: nõudepesumasinas tohib pesta kõiki tarvikuid: mikserivart, segamistopsi ja universaalhakkurit (v.a hakkuri käigumehhanism).

Ohutus

- Kõik toiduainetega kokkupuutuvad plastosad on valmistatud BPA-vabast materjalist
- Segamisvarre bajonettkonks tagab turvalukustuse

Mitmekülgne kasutamine

- Lihtne puhastada: jalg pestav nõudepesumasinas