iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, **Encastrable avec cadre** EX875LEC1E











HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 WOK, HZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HZ9CF240 POÊLE À FRIRE 24CM Ø, HZ9CF280 POÊLE À FRIRE 28CM Ø, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HZ9FF030 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS, HZ9FF040 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan

La table de cuisson flexInduction - pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte aux formats de vos casseroles.
- ✓ Bandeau dual lightSlider : contrôlez la cuisson du bout des doigts.
- ✓ fryingSensor Plus : ne faites plus jamais brûler vos aliments.
- ✓ powerMove Plus : ajustez le niveau de puissance en 3 étapes en déplaçant vos casseroles.
- ✓ Fonction powerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.

Données techniques	
Nom du produit / famille de produit:	Foyer en
céramique	
Type d'installation: En	castrable
Apport d'énergie:É	lectrique
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanér	nent: 4
Taille de la niche d'encastrement:51 x 750-780 x 490-	-500 mm
Largeur:	.812 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 51x812x	(520 mm
Dimensions du produit emballé:126 x 953 x	603 mm
Poids net:	15.3 kg
Poids brut:	
Témoin de chaleur résiduelle:Indé	
Emplacement du bandeau de commande:	Avant
Matériau de base de la surface:Vitroce	éramique
Couleur de la surface: Noir, Alu	ı., brossé
Longueur du cordon électrique:	110.0 cm
Code EAN:	
Tension:	20-240 V
Fréquence:6	50; 50 Hz



iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre EX875LEC1E

Équipement

Flexibilité des zones de cuisson

- 1 zone de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.
- Zone de cuisson avant gauche: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 280 mm, 2.6 kW (max. 3.7 kW)

Design

· Design à facettes

Gain de temps et efficacité

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- panBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- powerMove Plus: augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.
- Fonction quickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

• fryingSensor Plus réglable pour 5 températures: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs dual lightSlider: contrôle directement l'alimentation des deux barres tactiles éclairées (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson
- : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- countUp timer
- : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

Sécurité

- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.


Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 812 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x (490 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Cable de raccordement inclus

Accessoires

• baguette d'ajustement 750 - 780 mm inclus

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre EX875LEC1E



min. Cuisinière encastrable/ four encastrable 20 ① Prévoir une fente d'aération Mesures en mm