

## Mixeur plongeant, CleverMixx, 400 W, Blanc, Rouge vif MSM24100



### Mixeur plongeant CleverMixx de Bosch: votre allié au quotidien

- **Poignée ergonomique** : Pour un maximum de confort lors du mixage
- **Facile à utiliser** : Commencez à mixer en appuyant sur un seul bouton
- **Un shaker/gobelet inclus avec couvercle** : Pour mesurer vos ingrédients, mixer, et conserver les petites quantités d'aliments.
- **Pied inox démontable** : Peut être démonté d'une simple rotation pour un nettoyage facile
- **Moteur 600 watt extra puissant** : Plus de puissance pour mixer différents ingrédients, même les plus difficiles, et piloter une variété d'accessoires.

Dimensions du produit: .....375 x 60 x 60 mm  
Dimensions du produit emballé: .....430 x 110 x 110 mm  
Dimensions de la palette (mm): .....190.0 x 80.0 x 120.0  
Unité d'emballage: .....6  
Colisage par palette: .....240  
Poids net: .....0.8 kg  
Poids brut: .....1.0 kg  
Puissance: .....400 W  
Tension: .....220-240 V  
Fréquence: .....50/60 Hz  
Longueur du cordon électrique: .....120.0 cm  
Type de prise: .....Eurofiche sa.fil ter.jusq.2,5A  
Accessoires intégrés: .....1 x shaker/gobelet, 1 x mixeur-plongeant en acier inox



## **Mixeur plongeant, CleverMixx, 400 W, Blanc, Rouge vif MSM24100**

### **Mixeur plongeant CleverMixx de Bosch: votre allié au quotidien**

---

- blanc / deep red
- EAN: 4242002941554

#### **Sécurité**

##### **Performance**

- Puissance : 400 W
- 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

##### **Confort d'utilisation**

- Poignée ergonomique pour une utilisation simple et efficace.
- Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garanties sans bisphénol A
- Pied long, anti-éclaboussure
- Pied mixeur en inox
- Accessoires lavables au lave-vaisselle.

##### **Accessoires de série**

- Bol mixeur gradué avec couvercle.