

**Håndmixer, CleverMixx, 400 W,
Hvit, dyp rød
MSM14100**



**CleverMixx - den allsidige stavmikseren
for mer moro på kjøkkenet.**

- **Ergonomisk grep:** Komfortabelt å holde når det brukes.
- **Enkel å bruke:** Starter raskt og enkelt med et tastetrykk.
- **Praktisk blande/målebeger:** for enkel måling og blanding av små mengder.
- **Avtakbar miksefot:** kan frigjøres med en enkel vri for enkel rengjøring.

Teknisk data

Mål (HxBxD):	375 x 60 x 60 mm
Emballasjemål (H x B x D):	430 x 110 x 110 mm
Pallmål (cm):	190.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter pr kollisjon:	6
Antall enheter per pall:	240
Nettovekt:	0.8 kg
Bruttovekt:	0.9 kg
EAN-kode:	4242002917269
Effekt:	400 W
Spennin:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Lengden på strømledningen:	120.0 cm
Støpseltype:	Euro-støpsel uten jord.inntil
Medfølgende tilbehør:	1 x Mikse-/målebeger, 1 x Mikkestav, kunststoff



4 242002 917269

**Håndmikser, CleverMixx, 400 W,
Hvit, dyp rød
MSM14100**

**CleverMixx - den allsidige stavmikseren
for mer moro på kjøkkenet.**

Utmerket resultat

- 400 Watt motor, lavt lydnivå, lav vekt og høy ytelse.
- Mikser og moser raskt og effektivt med den innovative kniven QuattroBlade med fire knivblader.

Komfort

- CleverMixx er lett og komfortabelt å håndtere.
- Designet for å minske sprut og søl til et minimum.

Allsidighet

- Enkel rengjøring: avtakbar mikserfot kan vaskes i oppvaskmaskin

Sikkerhet

- Alle deler av plast som kommer i kontakt med matvarer er BPA-frie
- Sikker montering av mikserfoten med bajonettlås.