

Håndmikser, CleverMixx, 400 W, Hvit, dyp rød MSM14200



CleverMixx - den allsidige stavmikseren for mer moro på kjøkkenet.

- **Ergonomisk grep:** Komfortabelt å holde når det brukes.
- **Enkel å bruke:** Starter raskt og enkelt med et tastetrykk.
- **Minihakker inkludert:** kutter urter, nøtter, ost aog mye mer, raskt og enkelt.
- **Avtakbar miksefot:** kan frigjøres med en enkel vri for enkel rengjøring.

Teknisk data

Mål (HxBxD):	375 x 60 x 60 mm
Emballasjemål (H x B x D):	405 x 130 x 200 mm
Pallmål (cm):	185.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter pr kolli:	6
Antall enheter per pall:	144
Nettvekt:	1.1 kg
Bruttovekt:	1.3 kg
EAN-kode:	4242002917290
Effekt:	400 W
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Lengden på strømledningen:	120.0 cm
Støpseltype:	Euro-støpsel uten jord.inntil
Medfølgende tilbehør:	1 x Mikse-/målebeger, 1 x Miksestav, kunststoff, 1 x Universalhakker



Håndmikser, CleverMixx, 400 W, Hvit, dyp rød MSM14200

CleverMixx - den allsidige stavmikseren for mer moro på kjøkkenet.

Utmerket resultat

- 400 Watt motor, lavt lydnivå, lav vekt og høy ytelse.
- Mikser og moser raskt og effektivt med den innovative kniven QuattroBlade med fire knivblader.

Komfort

- CleverMixx er lett og komfortabelt å håndtere.
- Designet for å minske sprut og søl til et minimum.
- Lett å rengjøre: Blanderfot, kopp og mini hakker (bortsett fra den øverste) kan vaskes i oppvaskmaskin

Sikkerhet

- Alle deler av plast som kommer i kontakt med matvarer er BPA-frie
- Sikker montering av mikserfoten med bajonettlås.

Allsidighet

- Enkel rengjøring: avtakbar mikserfot kan vaskes i oppvaskmaskin