



BOSCH

## Håndmixer, ErgoMixx, 750 W, Sort, Window grey MSM67170



### Inkludert tilbehør

2 x Lokk, 1 x Isknuserskive, 1 x Mikse-/målebeger, 1 x Mikkestav, rustfritt stål, 1 x Visp, 1 x Universalhakker

### Ekstra tilbehør

MSZV6FS1 Vacuum accessory set

## Kraftig blender for de fleste oppgaver på kjøkkenet

- **750 watt:** Ekstra kraftfull for vanskelige oppgaver
- **QuattroBlade - blad med 4 kniver blander raskt og effektivt uten å sprute.**
- **Ergonomisk og komfortabel:** Lett vekt, ergonomisk design og gummiert grepoverflate.
- **Hastighetsvelger med 12 trinn til forskjellige bruksområder**
- **Minihakker med isknuser og ballongvisp:** For mer variert hjemmelaget mat.

### Teknisk data

Mål (HxBxD):	393 x 55 x 62 mm
Emballasjemål (H x B x D):	140 x 250 x 470 mm
Pallmål (cm):	188.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter pr kolli:	3
Antall enheter per pall:	72
Nettovekt:	1.8 kg
Bruttovekt:	2.0 kg
EAN-kode:	4242002732305
Tilkoblingsgrad:	750 W
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Lengden på strømledningen:	260.0 cm
Støpseltype:	Gurdy-/K.støpsel uten jord
Medfølgende tilbehør:	2 x Lokk, 1 x Isknuserskive, 1 x Mikse-/målebeger, 1 x Mikkestav, rustfritt stål, 1 x Visp, 1 x Universalhakker



4 242002 732305

## Håndmikser, ErgoMixx, 750 W, Sort, Window grey MSM67170

### Kraftig blender for de fleste oppgaver på kjøkkenet

#### Utmerket resultat

- 750 watt
- Hastighetsvelger med 12 trinn
- Ekstra turbobryter for maksimal ytelse
- Mikserfot i rustfritt stål
- Mixxo quattro - fire mikseblader for perfekt resultat

#### Komfort

- Stillegående og vibrasjonssvak motor
- Optimal å håndtere pga. ergonomisk design, store knapper og ergonomisk form
- Fleksibel spiralkabel
- Utløserknapp for enkel demontering av mikserfot
- Mikserfot og tilbehør (unntatt motorenheten) kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Allsidighet

- Separat kniv for is til minihakker
- Visp av rustfritt stål
- Gjennomsiktig skalert målebeger med lokk til oppbevaring i kjøleskap.