


## Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PXX695HC1Z



### Ekstra tilbehør

HEZ32WA00 :, HEZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk, HEZ390210 Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm, HEZ390230 Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm, HEZ390512 Stekepanne for StekeSensor, HEZ390522 Stekepanne for StekeSensor, HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Stekepanne, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Flex-pannesett, 3 deler, HEZ9FF040 Flex-pannesett, 4 deler, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki

## DirectSelect platetopp med PerfectFry Plus: Direkte og enkel styring med temperatursensor for å forhindre brenning av maten.

- 17 kraftinnstillinger for hver induksjonssone.
- FlexInduction: En mer fleksibel platetopp for større gryter og panner.
- Med Home Connect, kan du styre dine hvitevarer via smarttelefon eller nettbrett .
- Comfort Design: elegant og attraktivt design med fasettslipt i forkant og metallister på sidene.
- PowerBoost: Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.

### Teknisk data

Produktnavn/-familie: .....Kokesone glasskeramikk  
 Konstruksjonstype: .....Integrert  
 Rammeløs design: ..... Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .....4  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Apparatets bredde: ..... 606 mm  
 Mål (HxBxD): ..... 51 x 606 x 527 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 126 x 753 x 608 mm  
 Nettvekt: .....11.3 kg  
 Bruttovekt: ..... 13.6 kg  
 Restvarmeindikator: ..... ja  
 Plassering av kontrollpanelet: ..... Foran  
 Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk  
 Farge overflate: ..... Sort  
 Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
 EAN-kode: .....4242005430789  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz



## **Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PXX695HC1Z**

### **DirectSelect platetopp med PerfectFry Plus: Direkte og enkel styring med temperatursensor for å forhindre brenning av maten.**

#### **Fleksibilitet**

- 2x FlexZone: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### **Komfort**

- Multitouch+: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurert knapp.
- 17 effektrinns: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

#### **Tidsbesparing og effektivitet**

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- Automatisk sonevalg: når platetoppen slås på, velger den automatisk hvilken kokesone et nytt kokekar skal plasseres på.
- Når du flytter en gryte, justeres innstillingene umiddelbart og kokesonen tilpasser seg størrelsen på kokekaret.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### **Cooking assistance**

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkokning og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

#### **Connectivity**


- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om

platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.

- CookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra


**Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort,  
Overflatemontering med ramme  
PXX695HC1Z**

Mål i mm




| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |



Mål i mm



**A:** Utskjæringsdy



①  
Det må være en  
luftespalte



①  
Det må være en  
luftespalte.