

N 90, INDUKSJONSTOPP, 80 CM, FLEX DESIGN T68YY4C0



Ekstra tilbehør

Z1365WX0 Trådløst matvaretermometer, Z9301CO10 Skjøtelist Domino, Z9301CPAY0 ;, Z9301CPBY0 ;, Z9301CPDY0 ;, Z9301CPMY0 ;, Z9302GLAY0 Flex Design sømløs glassdraft A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design sømløs glassdraft B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design sømløs glassdraft D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design sømløs glassdraft M.Silver, Z9404SE0 4 stycken set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410ES0 ;, Z9410X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9415X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9416X2 Grillplate, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9424CF0 Stekepanne, belagt 24 cm Ø, Z9428CF0 Stekepanne, belagt 28 cm Ø, Z9428FE0 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design sidebekledning platetopp A.G, Z9802PFBY0 Flex Design sidebekledning platetopp B.B, Z9802PFDY0 Flex Design sidebekledning platetopp D.B, Z9802PFMY0 Flex Design sidebekledning platetopp M.S

Ekstra tilbehør

Z9301CO10 Skjøtelist Domino, Z9301CPAY0 ;, Z9301CPBY0 ;, Z9301CPDY0 ;, Z9301CPMY0 ;, Z9302GLAY0 Flex Design sømløs glassdraft A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design sømløs glassdraft B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design sømløs glassdraft D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design sømløs glassdraft M.Silver, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design sidebekledning platetopp A.G, Z9802PFBY0 Flex Design sidebekledning platetopp B.B, Z9802PFDY0 Flex Design sidebekledning platetopp D.B, Z9802PFMY0 Flex Design sidebekledning platetopp M.S

Flex induksjonstopp med Twist Pad® Flex-kontroll og Flex Design.

- ✓ Twist Pad Flex®: En enkelt roterbar kontrollbryter som gir uanstrengt kontroll over koketoppen din.
- ✓ Flex Design: Gjør koketoppen til din helt egen med frittstående Twist Pad Flex® og rammelementer.
- ✓ Intuitive Flex Zones: Innta kokeplassene! Størrelser og plassering gjenkjennes automatisk.
- ✓ Home Connect: Overvåk koketoppen fra appen.
- ✓ Smart Hood Automatic: Kjøkkenviften som automatisk tilpasser seg innstillingene på koketoppen når du lager mat.

Beskrivelse

Teknisk data

Modelltype:Kokesone
 glasskeramikk
 Installasjonstype: Integrert
 Vermetype: Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
 Nisjemål (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Apparatets bredde: 834 mm
 Mål (HxBxD): 51x834x527 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 126 x 953 x 608 mm
 Nettovekt: 15.0 kg
 Bruttovekt: 17.8 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Plassering av kontrollpanelet:Foran
 Overflatemateriale: Glasskeramikk
 Farge overflate: Sort
 Fargen på rammen: Velg mellom Brushed Bronze, Anthracite Grey, Deep Black eller Metallic Silver.
 Lengden på strømledningen: 110.0 cm
 EAN-kode: 4242004265689
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



N 90, INDUKSJONSTOPP, 80 CM, FLEX DESIGN T68YY4C0

Beskrivelse

Fleksibilitet

- 2 FlexInduction-soner og FlexPlus for automatisk utvidelse: bruk kjeler og panner uansett størrelse eller form på den 40cm lange kokesonen - til og med på tvers.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Twistpad collection: styr effekten direkte med den avtakbare magnetknappen.
- Lysdialog med tofarget display (hvit/rød): På det tofargede displayet ser du direkte hvilken kokesone som varmes opp og hvilken funksjon som er i bruk.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurert knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- via HC app/MyButton: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- via HC app/MyButton: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- Automatisk sonevalg: når platetoppen slås på, velger den automatisk hvilken kokesone et nytt kokekar skal plasseres på.
- Når du flytter en gryte, justeres innstillingene umiddelbart og kokesonen tilpasser seg størrelsen på kokekaret.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkokning og brenning med automatisk temperaturregulering.
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt

matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- yes: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon)
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design

- Neff Collection eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slår av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 834 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

Tilbehør


- Tilpassingslist 750 - 780 mm følger med

N 90, INDUKSJONSTOPP, 80 CM, FLEX DESIGN
T68VYY4C0



Måltegninger



Mål i mm



A: Utskjæringsdybde



Måltegninger

