

**Serie | 4, Отдельностоящая
посудомоечная машина, 45 см,
Black
SPS50E56EU**



**Посудомоечные машины серии
ActiveWater 45 с регулируемым верхним
коробом: обеспечивает больше места
для крупногабаритной посуды.**

- **AquaStop:** 100% пожизненная гарантия от протечек воды.
- **Glass protection:** защита стеклянных приборов и хрупкой посуды.
- **EcoSilence Drive:** особенно энергосберегающий и бесшумный в работе с особенно большим сроком службы.
- **10-летняя гарантия:** наше убедительное обещание качества против ржавления внутренней ванны.
- **Автоматические программы:** самые лучшие результаты мытья - автоматически.

Технические особенности

Параметры потребления воды (л) :	9,5
Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельно стоящий
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	30
Размеры прибора (мм) :	845 x 450 x 600
Depth with open door 90 degree (mm) :	1155
Adjustable feet :	Yes - front only
Maximum adjustability feet :	20
Вес нетто (кг) :	41,228
Вес брутто (кг) :	42,5
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Длина подводящего шланга (см) :	165
Длина отводящего шланга (см) :	205
EAN-код :	4242002857893
Кол-во комплектов посуды :	9
Energy consumption annual (kWh/annum) - NEW (2010/30/EC) :	220,00
Потребление энергии (кВтч) :	0,78
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Water consumption annual (l/annum) - NEW (2010/30/EC) :	2660
Класс эффективности сушки :	A
Программа для сравнения :	Эко
Длительность программы сравнения (мин) :	195
Уровень шума (дБ) :	46
Тип монтажа :	Встраиваемый под столешницу



4 242002 857893

Serie | 4, Отдельностоящая посудомоечная машина, 45 см, Black SPS50E56EU

Посудомоечные машины серии ActiveWater 45 с регулируемым верхним коробом: обеспечивает больше места для крупногабаритной посуды.

- Вместимость: 9 комплектов
- Класс энергоэффективности: A+
- Потребление воды при программе Эко 50: 9.5 л
- 5 программ: Интенсивная 70 C°, Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Быстрая 45 C°, Предварительное ополаскивание
- 2 специальные функции: VarioSpeed, Половинная загрузка
- 4 температурных режима мытья
- Уровень шума: 46 ДБ(А) re 1pW
- DosageAssist
- Автоматика распознавания моющего средства
- Корзина Vario
- Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix
- Таймер запуска 1-24 ч
- Мотор EcoSilence Drive
- AquaStop
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см
- Отдельностоящий прибор - черный
- Параметры потребления при программе Эко 50: 220 кВт/ч в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной воды и энергопотреблением в экономном режиме. Действительное значение энергопотребления будет зависеть от непосредственного использования прибора.
- Потребление электроэнергии при программе Эко 50: 0.78 кВт/ч
- Потребление электроэнергии в режиме off-mode / left-on: 0.1 Вт / 0.1 Вт
- Параметры потребления воды при программе Эко 50: 2660 литров в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья. Действительные параметры расходы воды будут зависеть от непосредственного использования прибора
- Класс эффективности сушки A по шкале от G (наименее эффективный) до A (наиболее эффективный)
- Данная информация относится к программе Эко 50. Данная программа рекомендуется для мытья нормально-загрязненной посуды и является самой эффективной в отношении потребления электроэнергии и воды
- Программа Эко 50: 195 мин
- Время до автоматического отключения: 0 мин
- 7-16 л, в зависимости от степени загрязнения
- Гидравлическая система ActiveWater
- Коромысла DuoPower в верхней корзине
- AquaSensor, Сенсор загрузки
- Теплообменник
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования
- Самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Электронная индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Цвет индикации панели: красный
- Электронный индикатор наличия соли
- Электронный индикатор наличия ополаскивателя
- Утапливаемый переключатель
- Регулируемый по высоте верхний короб
- Складывающиеся полочки для тарелок в нижнем коробе (2x)
- Полка для ножей в верхней корзине
- Замок Servoschloss®

BOSCH - Заголовок 1

BOSCH - Заголовок 2

BOSCH - Заголовок 3

BOSCH - Заголовок 4

BOSCH - Заголовок 5

BOSCH - Заголовок 6

BOSCH - Заголовок 7

BOSCH - Заголовок 8