

Серія 2, Мультипіч, Чорний MAF24AB0



Найкомпактніша мультипіч від Bosch.

- **До 200°C:** хрусткі, рівномірно приготовані страви.
- **Компактна зовні, містка всередині.** Готуйте повноцінні порції без зайвих витрат місця.
- **Шість попередньо встановлених налаштувань:** легко керує процесом приготування страв, від риби та м'яса до овочів.

Вага нетто: 3.6 кг
 Розміри (ВхШхГ): 283x209x385 мм
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 340x250x428 мм
 Стандартна кількість одиниць у палеті: 36
 Розміри палети: 219 x 77.5 x 87.2 см
 EAN-код: 4242005590551
 Потужність: 1300 Вт
 Напруга: 220-240 В
 Частота: 50/60 Гц
 Довжина кабелю електроживлення: 100 см
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка GARDY із заземленням



Серія 2, Мультипіч, Чорний MAF24AB0

Найкомпактніша мультипіч від Bosch.

Продуктивність

- 100% без PFAS. Нетоксичне керамічне покриття для безпечного приготування їжі без зайвих турбот.
- Насолоджуйтесь хрусткою скоринкою завдяки потужному верхньому нагрівачу, який генерує температуру від 40°C до 200°C, що забезпечує швидке приготування.
- Випробуйте технологію в мультипічі, яка використовує швидку циркуляцію повітря для приготування їжі з усіх боків, забезпечуючи золотисту скоринку зовні та зберігаючи соковитість всередині.
- Готуйте здорову їжу з мультипіччю Bosch, адже вона потребує зовсім мало або зовсім не використовує олію завдяки високошвидкісній циркуляції повітря.

Комфорт / Очищення

- Міцна металева внутрішня поверхня не вбирає запахи під час смаження, а очищення займає мінімум часу та зусиль.
- Довгий кабель довжиною 1 м із вбудованим фіксатором для змотування забезпечує акуратне зберігання та гнучке розміщення приладу на кухонній стільниці.
- Кошик можна мити в посудомийній машині, що робить очищення швидким і легким.
- 6 попередньо встановлених страв для легкого та зручного початку приготування: картопля фрі, птиця, м'ясо, риба, овочі та кекси.
- Регульована температура та таймер, що дозволяє готувати різноманітні страви з точністю.

Дизайн

- Компактне рішення для вашої кухні: подовжений кошик вміщує різноманітні продукти, допомагаючи максимально ефективно використовувати простір.
- Впізнаваний дизайн Bosch із сучасним виглядом та чорною матовою поверхнею, стійкою до відбитків пальців
- Сенсорний екран для легкого вибору страв швидкого приготування

Аксесуари в комплекті

- Стандартний комплект включає знімну решітку, яка сприяє циркуляції гарячого повітря навколо їжі та запобігає її контакту з надлишком олії. Має антипригарне покриття для зручності використання, легко миється вручну.

Безпека та Ефективність

- Автоматично призупиняється, коли чаша відкрита, і відновлюється, коли вона закрита.
- Автоматичний перехід у режим очікування через 10 хвилин
- Гумові ніжки для додаткової стійкості