

Серія 4, Мультипіч, Чорний MAF462B1



Одразу до смаку. Нові мультипечі Bosch створені для швидшого приготування та легкого очищення.

- **Швидше приготування:** пришвидшіть приготування щоденних страв за допомогою технології смаження на повітрі без необхідності попереднього розігріву.
- **Набір для гриля:** насолоджуйтесь збільшеним простором для приготування та ідеальними шампурами щоразу.

Вага нетто: 6.0 кг
Розміри (ВхШхГ): 332x276x385 мм
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 405x379x379 мм
Стандартна кількість одиниць у палеті: 30
Розміри палети: 217 x 80 x 120 см
EAN-код: 4242005525973
Потужність: 2050 Вт
Напруга: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
Довжина кабелю електроживлення: 90 см
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням



Серія 4, Мультипіч, Чорний MAF462B1

Одразу до смаку. Нові мультипечі Bosch створені для швидшого приготування та легкого очищення.

Продуктивність

- Випробуйте технологію в мультипечі, яка використовує швидку циркуляцію повітря для приготування їжі з усіх боків, забезпечуючи золотисту скоринку зовні та зберігаючи соковитість всередині.
- Готуйте здорову їжу з мультипіччю Bosch, адже вона потребує зовсім мало або зовсім не використовує олію завдяки високошвидкісній циркуляції повітря.
- Насолоджуйтесь рівномірно підрум'яненою та соковитою їжею завдяки подвійному верхньому та нижньому нагрівачам, які створюють температуру від 40°C до 200°C, що забезпечує швидке приготування.

Комфорт / Очищення

- Велика ємність (6,1 л) для приготування до 4 порцій за один раз
- 7 попередніх налаштувань для легкого та зручного початку приготування: картопля фрі, м'ясо, птиця, риба, овочі, кекси та заморожені попередньо випечені булочки
- Регульована температура та таймер, що дозволяє готувати різноманітні страви з точністю.
- Функція підтримки тепла дозволяє зберігати приготовлену їжу при температурі до 80°C протягом 30 хв
- Функція розморожування для розморожування заморожених продуктів, включаючи м'ясо, овочі тощо.
- Легке очищення завдяки компактному розміру кошика та знімній внутрішній решітці для легкого миття під проточною водою.

Дизайн

- Впізнаваний дизайн Bosch із сучасним виглядом та чорною матовою поверхнею, стійкою до відбитків пальців
- Сенсорний екран для легкого вибору страв швидкого приготування

Акcesуари в комплекті

- Стандартний комплект включає знімну решітку, яка сприяє циркуляції гарячого повітря навколо їжі та запобігає її контакту з надлишком олії. Має антипригарне покриття для зручності використання, легко миється вручну.
- Набір для гриля з нержавіючої сталі з 1 решіткою для гриля та 4 паличками для різноманітних варіантів приготування шампурів. Акcesуар можна мити в посудомийній машині.

Безпека та Ефективність

- Автоматично призупиняється, коли чаша відкрита, і відновлюється, коли вона закрита.
- Автоматичний перехід у режим очікування через 10 хвилин
- Гумові ніжки для додаткової стійкості