

Серія 6, Мультипіч, Чорний MAF671B1



Одразу до смаку. Нові мультипечі Bosch створені для швидшого приготування та легкого очищення.

- **Набір для гриля:** насолоджуйтесь збільшеним простором для приготування та ідеальними шампурами щоразу.

Вага нетто: 5.8 кг
Розміри (ВхШхГ): 314x309x388 мм
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 348x357x382 мм
Стандартна кількість одиниць у палеті: 30
Розміри палети: 189 x 80 x 120 см
EAN-код: 4242005525997
Потужність: 1800 Вт
Напруга: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
Довжина кабелю електроживлення: 90 см
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням



Серія 6, Мультипіч, Чорний MAF671B1

- Гумові ніжки для додаткової стійкості

Одразу до смаку. Нові мультипечі Bosch створені для швидшого приготування та легкого очищення.

Продуктивність

- Випробуйте технологію в мультипечі, яка використовує швидку циркуляцію повітря для приготування їжі з усіх боків, забезпечуючи золотисту скоринку зовні та зберігаючи соковитість всередині.
- Готуйте здорову їжу з мультипіччю Bosch, адже вона потребує зовсім мало або зовсім не використовує олію завдяки високошвидкісній циркуляції повітря.
- Контролюйте ступінь хрусткості за допомогою підсвіченого віконця в кошику для чіткого огляду.
- Насолоджуйтесь хрусткою скоринкою завдяки потужному верхньому нагрівачу, який генерує температуру від 40°C до 200°C, що забезпечує швидке приготування.

Комфорт / Очищення

- Надзвичайно велика місткість (7,2 л) для приготування до 5 порцій за один раз. Вміщує до 1,8 кг цілої курки.
- 7 попередніх налаштувань для легкого та зручного початку приготування: картопля фрі, м'ясо, птиця, риба, овочі, кекси та заморожені попередньо випечені булочки
- Регульована температура та таймер, що дозволяє готувати різноманітні страви з точністю.
- Функція підтримки тепла дозволяє зберігати приготовлену їжу при температурі до 80°C протягом 30 хв
- Сигнал у вигляді миготіння та звукового повідомлення нагадує про необхідність струсити або перевернути їжу в кошику. Функція доступна для попередніх налаштувань картоплі фрі, птиці, м'яса та риби.
- Легке очищення завдяки компактному розміру кошика та знімній внутрішній решітці для легкого миття під проточною водою.

Дизайн

- Впізнаваний дизайн Bosch з преміальною чорною глянцевою поверхнею
- Підсвічений кошик із подвійним скляним вікном дозволяє зручно та ефективно контролювати процес приготування без витягання кошика з пристрою.
- Сенсорний екран для легкого вибору страв швидкого приготування
- Розташований ззаду, механізм для змотування шнура живлення для зручного зберігання

Акcesуари в комплекті

- Стандартний комплект включає знімну решітку, яка сприяє циркуляції гарячого повітря навколо їжі та запобігає її контакту з надлишком олії. Має антипригарне покриття для зручності використання, легко миється вручну.
- Набір для гриля з нержавіючої сталі з 1 решіткою для гриля та 5 паличками для різноманітних варіантів приготування шампурів. Акcesуар можна мити в посудомийній машині.

Безпека та Ефективність

- Автоматично призупиняється, коли чаша відкрита, і відновлюється, коли вона закрита.
- Автоматичний перехід у режим очікування через 10 хвилин